

SEMI-AUTO PISTOL COMPENSATOR TAP - BROWNELLS .578"-28 TAP

Make & Install Custom Compensators For Reduced Recoil And Better Control

Use die to thread custom and standard barrels to accept recoil compensators. Use plug tap to chase threads or tap your own custom compensators. Unthreaded comps should be drilled with 3-5/64" HSS drill then reamed to .551" before threading with either tap. Turn barrels to approximately .002" smaller than thread diameter. .575"-40 thread matches most commercial, tapered-sleeve or integral, cone-style comps. .581"-40 thread is same as used on Wilson, Brown and Storm Lake Machine barrels and bushing style comps. .685"-40 thread is used to fit compensators to threaded Bull and Hybrid barrels.



Attributes

- Name: BROWNELLS .578"-28 TAP
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080598764
- Mfr. No.: DWTST37/64-28P
- Make: -
- Material: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.064kg
- UPC: 887861003384

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .578"28 TAP Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .578"28 TAP Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del MACHO COMPENSADOR SEMIAUTO PISTOL TAP BROWNELLS .578"28](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le TAP DE COMPENSATEUR DE PISTOLE SEMIAUTO BROWNELLS .578"28](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MASCHIO PER COMPENSATORE PISTOLA SEMIAUTOMATICA BROWNELLS .578"28](#)
- [Polski: SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .578"28 TAP Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .578"28 TAP Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .578"28 TAP Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnostním pokynům pro SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .578"28 TAP](#)

SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP

BROWNELLS .578"28 TAP Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du den SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP von BROWNELLS gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir zu helfen, maßgeschneiderte und Standardläufe für Rückstoßkompensatoren zu gewinden. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt sicher verwendest, indem du alle Anweisungen befolgst.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit der Verwendung von Werkzeugen und Maschinen verbunden sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Updates zu Produktrückrufen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Arbeiten mit Werkzeugen.
- Überprüfe den Gewindeschneider und die zugehörigen Werkzeuge vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende keine beschädigten Werkzeuge.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Verwende Werkzeuge nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch angegeben.
- Befolge alle lokalen Vorschriften bezüglich der Verwendung und Modifikation von Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass der Lauf sauber und frei von Ablagerungen ist.
- Wähle die passende Gewindeschneidergröße basierend auf dem gewünschten Gewindetyp (.575"40, .581"40 oder .685"40).

2. Bohren

- Für ungewindelte Kompensatoren bohre den Lauf mit einem 35/64" HSSBohrer.
- Stelle sicher, dass der Bohrer senkrecht zum Lauf steht, um ein gleichmäßiges Gewinde zu gewährleisten.

3. Nachbearbeiten

- Nach dem Bohren, bearbeite das Loch auf .551", um es für das Gewinden vorzubereiten.

4. Gewinden

- Verwende den Gewindeschneider, um den Lauf zu gewinden. Drehe den Lauf auf ungefähr .002" kleiner als den Gewindedurchmesser für eine ordnungsgemäße Passform.
- Befolge die Gewindeanweisungen sorgfältig, um ein Überdrehen oder Beschädigen des Laufs zu vermeiden.

5. Abschließende Überprüfungen

- Überprüfe nach dem Gewinden die Gewinde auf Gleichmäßigkeit und Integrität.
- Stelle sicher, dass der Kompensator sicher sitzt, bevor du ihn verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutzte oder beschädigte Werkzeuge und Materialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Werkzeuge nicht im regulären Haushaltsmüll; verwende stattdessen ausgewiesene Recycling oder Sondermüllanlagen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP, siehe bitte die vom Hersteller bereitgestellten Kontaktinformationen im Produkt. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheits- und Nutzungshinweise hast, indem du die Website des Herstellers besuchst oder sie direkt kontaktierst.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

SEMAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP

BROWNELLS .578"28 TAP Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SEMAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP from BROWNELLS. This product is designed to help you thread custom and standard barrels to accept recoil compensators. To ensure your safety and the proper functioning of the product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions.
- Be aware of potential hazards associated with the use of tools and machinery.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for updates regarding product recalls through the EU Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when using tools.
- Inspect the compensator tap and associated tools for damage before use. Do not use damaged tools.
- Ensure that the work area is clean, welllit, and free from distractions.
- Use tools only for their intended purpose as specified in this guide.
- Follow all local regulations regarding the use and modification of firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the barrel is clean and free from debris.
- Select the appropriate tap size based on the desired thread type (.575"40, .581"40, or .685"40).

2. Drilling

- For unthreaded compensators, drill the barrel using a 35/64" HSS drill bit.
- Ensure the drill is perpendicular to the barrel to maintain even threading.

3. Reaming

- After drilling, ream the hole to .551" to prepare for threading.

4. Threading

- Use the compensator tap to thread the barrel. Turn the barrel to approximately .002" smaller than the thread diameter for a proper fit.
- Follow the threading instructions carefully to avoid crossthreading or damaging the barrel.

5. Final Checks

- After threading, inspect the threads for uniformity and integrity.
- Ensure that the compensator fits securely before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged tools and materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of tools in regular household waste; instead, use designated recycling or hazardous waste facilities.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product. Always ensure that you have the latest safety and usage information by checking the manufacturer's website or contacting them directly.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del MACHO COMPENSADOR SEMIAUTO PISTOL TAP BROWNELLS .578"28

Introducción

Gracias por elegir el MACHO COMPENSADOR SEMIAUTO PISTOL TAP de BROWNELLS. Este producto está diseñado para ayudarte a roscar cañones personalizados y estándar para aceptar compensadores de retroceso. Para asegurar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto siguiendo todas las instrucciones.
- Sé consciente de los peligros potenciales asociados con el uso de herramientas y maquinaria.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiros de productos a través de la plataforma de Seguridad de la UE.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al utilizar herramientas.
- Inspecciona el macho compensador y las herramientas asociadas en busca de daños antes de usarlas. No uses herramientas dañadas.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Usa las herramientas únicamente para el propósito previsto según se especifica en esta guía.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el uso y modificación de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el cañón esté limpio y libre de residuos.
- Selecciona el tamaño de macho adecuado según el tipo de rosca deseada (.575"40, .581"40, o .685"40).

2. Perforación

- Para compensadores sin roscar, perfora el cañón usando una broca HSS de 35/64".
- Asegúrate de que la broca esté perpendicular al cañón para mantener una rosca uniforme.

3. Reamedura

- Después de perforar, reama el agujero a .551" para prepararlo para el roscado.

4. Rosca

- Usa el macho compensador para roscar el cañón. Gira el cañón a aproximadamente .002" más pequeño que el diámetro de la rosca para un ajuste adecuado.
- Sigue las instrucciones de roscado cuidadosamente para evitar roscas cruzadas o daños al cañón.

5. Revisiones Finales

- Después de roscar, inspecciona las roscas en busca de uniformidad e integridad.
- Asegúrate de que el compensador encaje de forma segura antes de su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier herramienta y material no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches herramientas en la basura doméstica regular; en su lugar, utiliza instalaciones de reciclaje o desechos peligrosos designadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación relacionada con el MACHO COMPENSADOR SEMIAUTO PISTOL TAP, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre seguridad y uso revisando el sitio web del fabricante o contactándolos directamente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu MACHO COMPENSADOR SEMIAUTO PISTOL TAP. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de sécurité pour le TAP DE COMPENSATEUR DE PISTOLE SEMIAUTO BROWNELLS .578"28

Introduction

Merci d'avoir choisi le TAP DE COMPENSATEUR DE PISTOLE SEMIAUTO de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour vous aider à fileter des canons personnalisés et standard afin d'accepter des compensateurs de recul. Pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement du produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous d'utiliser le produit en suivant toutes les instructions.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation d'outils et de machines.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme EU Safety Gate.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation d'outils.
- Inspectez le tap de compensateur et les outils associés pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation. N'utilisez pas d'outils endommagés.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre, bien éclairée et exempte de distractions.
- Utilisez les outils uniquement pour leur usage prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et la modification des armes à feu.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que le canon est propre et exempt de débris.
- Sélectionnez la taille de taraud appropriée en fonction du type de filetage souhaité (.575"40, .581"40 ou .685"40).

2. Perçage

- Pour les compensateurs non filetés, percez le canon en utilisant un foret HSS de 35/64".
- Assurez-vous que le foret est perpendiculaire au canon pour maintenir un filetage uniforme.

3. Alésage

- Après le perçage, aléser le trou à .551" pour préparer le filetage.

4. Filetage

- Utilisez le tap de compensateur pour fileter le canon. Tournez le canon à environ .002" de moins que le diamètre du filetage pour un ajustement correct.
- Suivez attentivement les instructions de filetage pour éviter le décalage des filetages ou d'endommager le canon.

5. Vérifications finales

- Après le filetage, inspectez les filetages pour vérifier leur uniformité et leur intégrité.
- Assurez-vous que le compensateur s'adapte correctement avant utilisation.

Instructions d'élimination

- Éliminez tout outil ou matériel inutilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les outils dans les déchets ménagers réguliers ; utilisez plutôt des installations de recyclage ou de déchets dangereux désignées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le TAP DE COMPENSATEUR DE PISTOLE SEMIAUTO, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations de sécurité et d'utilisation en consultant le site Web du fabricant ou en les contactant directement.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre TAP DE COMPENSATEUR DE PISTOLE SEMIAUTO. Merci de votre attention à la sécurité.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MASCHIO PER COMPENSATORE PISTOLA SEMIAUTOMATICA BROWNELLS .578"28

Introduzione

Grazie per aver scelto il MASCHIO PER COMPENSATORE PISTOLA SEMIAUTOMATICA di BROWNELLS. Questo prodotto è progettato per aiutarti a filettare canne personalizzate e standard per accettare compensatori di rinculo. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto seguendo tutte le istruzioni.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso di strumenti e macchinari.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti riguardanti i richiami di prodotto attraverso la piattaforma EU Safety Gate.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso degli strumenti.
- Ispeziona il maschio per compensatore e gli strumenti associati per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare strumenti danneggiati.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.
- Utilizza gli strumenti solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso e la modifica delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la canna sia pulita e priva di detriti.
- Seleziona la dimensione del maschio appropriata in base al tipo di filettatura desiderato (.575"40, .581"40 o .685"40).

2. Foratura

- Per i compensatori non filettati, fora la canna utilizzando un trapano HSS da 35/64".
- Assicurati che il trapano sia perpendicolare alla canna per mantenere una filettatura uniforme.

3. Alesatura

- Dopo la foratura, alesare il foro a .551" per prepararlo alla filettatura.

4. Filettatura

- Utilizza il maschio per compensatore per filettare la canna. Ruota la canna a circa .002" più piccola del diametro della filettatura per una corretta adattabilità.
- Segui attentamente le istruzioni di filettatura per evitare di danneggiare la canna o di incrociare le filettature.

5. Controlli Finali

- Dopo la filettatura, ispeziona le filettature per uniformità e integrità.
- Assicurati che il compensatore si adatti in modo sicuro prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali strumenti e materiali inutilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire gli strumenti nei rifiuti domestici normali; utilizza invece impianti di riciclaggio o di rifiuti pericolosi designati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il MASCHIO PER COMPENSATORE PISTOLA SEMIAUTOMATICA, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto. Assicurati sempre di avere le ultime informazioni sulla sicurezza e sull'uso controllando il sito web del produttore o contattandoli direttamente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo MASCHIO PER COMPENSATORE PISTOLA SEMIAUTOMATICA. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP

BROWNELLS .578"28 TAP Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP od BROWNELLS. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w gwintowaniu niestandardowych i standardowych luf w celu przyjęcia kompensatorów odrzutu. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie produktu, przestrzegając wszystkich instrukcji.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem narzędzi i maszyn.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie EU Safety Gate.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności Przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas używania narzędzi.
- Sprawdź kompensator tap oraz powiązane narzędzia pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych narzędzi.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- Używaj narzędzi tylko do ich zamierzonego celu, zgodnie z tą instrukcją.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących używania i modyfikacji broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że lufa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Wybierz odpowiedni rozmiar gwintu na podstawie pożądanego typu gwintu (.575"40, .581"40 lub .685"40).

2. Wiercenie

- Dla niegwintowanych kompensatorów, nawierć lufę za pomocą wiertła HSS 35/64".
- Upewnij się, że wiertło jest prostopadłe do lufy, aby utrzymać równomierne gwintowanie.

3. Rozwiercanie

- Po nawierceniu, rozwić otwór do .551" w celu przygotowania do gwintowania.

4. Gwintowanie

- Użyj kompensator tap do gwintowania lufy. Obróć lufę do około .002" mniejszej niż średnica gwintu dla prawidłowego dopasowania.
- Uważnie przestrzegaj instrukcji gwintowania, aby uniknąć krzywego gwintowania lub uszkodzenia lufy.

5. Ostateczne Kontrole

- Po gwintowaniu sprawdź gwinty pod kątem jednorodności i integralności.
- Upewnij się, że kompensator pasuje pewnie przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone narzędzia oraz materiały zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzi do zwykłych odpadów domowych; zamiast tego korzystaj z wyznaczonych punktów recyklingu lub placówek do utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania, sprawdzając stronę internetową producenta lub kontaktując się z nimi bezpośrednio.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

SEMAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP

BROWNELLS .578"28 TAP Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BROWNELLSin SEMAUTO PISTOL COMPENSATOR TAPin. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua kierteittämään mukautettuja ja standardeja piippuja, jotta ne hyväksyvät palautteen kompensoijat. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean toiminnan, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia ohjeita.
- Ole tietoinen työkaluja ja koneita käyttäessäsi mahdollisista vaaroista.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen palautusilmoitukset EU:n Safety Gate alustalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, työkaluja käyttäessäsi.
- Tarkista kompensaattorin tappia ja siihen liittyviä työkaluja vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.
- Varmista, että työalue on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa häiriötekijöistä.
- Käytä työkaluja vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja muokkausta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että piippu on puhdas ja vapaa roskista.
- Valitse sopiva tappikoko halutun kierteentyypin mukaan (.575"40, .581"40 tai .685"40).

2. Porauksen Suorittaminen

- Kierteittämättömille kompensoijille, poraa piippu käyttäen 35/64" HSSporaa.
- Varmista, että pora on kohtisuorassa piippua kohtaan, jotta kierteet pysyvät tasaisina.

3. Reaumas

- Poraamisen jälkeen reamataan reikä .551" varmistaaksesi sen kierteittämistä varten.

4. Kierteittäminen

- Käytä kompensaattorin tappia kierteittämiseen. Käännä piippua noin .002" pienemmäksi kuin kierteiden halkaisija oikean istuvuuden saavuttamiseksi.
- Noudata kierteittämisohjeita huolellisesti välttääksesi kierretyksen tai piipun vaurioitumisen.

5. Lopputarkastukset

- Tarkista kierteet kierteittämisen jälkeen tasaisuuden ja eheyden varalta.
- Varmista, että kompensoija istuu tukevasti ennen käyttöä.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet työkalut ja materiaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä työkaluja tavallisessa kotitalousjätteessä; käytä sen sijaan määrättyä kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksia.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP:iin, viittaa tuotteen mukana toimitettuun valmistajan yhteystietoon. Varmista aina, että sinulla on ajantasaiset turvallisuus ja käyttöohjeet tarkistamalla valmistajan verkkosivustolta tai ottamalla heihin suoraan yhteyttä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAPin kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP

BROWNELLS .578"28 TAP

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP från BROWNELLS. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att gänga anpassade och standardpipor för att acceptera rekyllkompensatorer. För att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda produkten på ett säkert sätt genom att följa alla instruktioner.
- Var medveten om potentiella faror i samband med användning av verktyg och maskiner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet uppdateringar om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder verktyg.
- Inspektera kompensatorn och relaterade verktyg för skador innan användning. Använd inte skadade verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent, väl upplyst och fritt från distraktioner.
- Använd verktyg endast för avsett syfte som anges i denna guide.
- Följ alla lokala föreskrifter angående användning och modifiering av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att pipan är ren och fri från skräp.
- Välj rätt tapstorlek baserat på önskad gängtyp (.575"40, .581"40 eller .685"40).

2. Borrning

- För ogängade kompensatorer, borra pipan med en 35/64" HSSborr.
- Se till att borren är vinkelrät mot pipan för att bibehålla jämn gängning.

3. Reaming

- Efter borrning, reama hålet till .551" för att förbereda för gängning.

4. Gängning

- Använd kompensatorn tap för att gänga pipan. Vrid pipan till cirka .002" mindre än gängdiametern för en korrekt passform.
- Följ gängningsinstruktionerna noggrant för att undvika korskärning eller skada på pipan.

5. Slutkontroller

- Efter gängning, inspektera gängorna för enhetlighet och integritet.
- Se till att kompensatorn sitter säkert innan användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade verktyg och material i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte verktyg i vanligt hushållsavfall; använd istället avsedda återvinnings eller farligt avfallanläggningar.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten. Se alltid till att du har den senaste säkerhets och användarinformationen genom att kontrollera tillverkarens webbplats eller kontakta dem direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Návod k bezpečnostním pokynům pro SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .578"28 TAP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP od BROWNELLS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl závitovat vlastní a standardní hlavě pro připojení kompenzátorů zpětného rázu. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správná funkčnost produktu, pečlivě si prosím přečtete a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné použití produktu dodržováním všech pokynů.
- Buďte si vědomi potenciálních nebezpečí spojených s používáním nástrojů a strojů.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace týkající se stažení produktu prostřednictvím platformy EU Safety Gate.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání nástrojů.
- Před použitím zkontrolujte kompenzátorovou závitovku a související nástroje na poškození. Nepoužívejte poškozené nástroje.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, dobře osvětlený a bez rozptýlení.
- Používejte nástroje pouze k jejich zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a úprav střelných zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Zajistěte, aby byla hlaveň čistá a bez nečistot.
- Vyberte správnou velikost závitovky na základě požadovaného typu závitu (.575"40, .581"40 nebo .685"40).

2. Vrtání

- U nezávitových kompenzátorů vyvrtejte hlaveň pomocí vrtáku HSS o průměru 35/64".
- Zajistěte, aby byl vrták kolmo na hlaveň, aby se udrželo rovnoměrné závitování.

3. Vyhlubování

- Po vrtání vyhlubte otvor na .551", abyste připravili závitování.

4. Závitování

- Použijte kompenzátorovou závitovku k závitování hlavně. Otáčejte hlavní na přibližně .002" menší než průměr závitu pro správné uchycení.
- Pečlivě dodržujte pokyny pro závitování, abyste se vyhnuli zkříženému závitování nebo poškození hlavně.

5. Závěrečné kontroly

- Po závitování zkontrolujte závity na rovnoměrnost a integritu.
- Zajistěte, aby kompenzátor bezpečně seděl před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené nástroje a materiály v souladu s místními předpisy.
- Neličte nástroje do běžného domácího odpadu; místo toho použijte určené recyklační nebo nebezpečné odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s produktem. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o bezpečnosti a používání kontrolou webových stránek výrobce nebo přímým kontaktem s nimi.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.