

LASER BORESIGHTER - SITE-LITE SL-150 ULTRA-MAG LASER BORESIGHTER

[Utensili per armieri](#) > [Strumenti per montaggio ottiche](#) > [Mire laser](#)

Ti Avvicina Al Punto Di Mira Senza Sparare

Risparmia tempo al poligono e munizioni; il sistema laser altamente preciso ti consente di azzerare il tuo mirino sul punto di mira a 100 yard, prima di andare al poligono. Facile e veloce da usare, basta posizionare il bersaglio laser speciale a 25 piedi di distanza e mirare il laser su di esso, quindi regolare il mirino finché le crocette non si allineano con il bersaglio. Funziona altrettanto bene con mirini a punto rosso e mire metalliche. Il laser è montato su uno spud in alluminio a forma di cono. Un O-ring e un potente magnete mantengono lo spud centrato nel cannone. Non ci sono adattatori speciali da acquistare e nessun metallo tocca la rigatura. Un sistema di adattatori e O-ring consente a un'unità di adattarsi a tutte le armi da fuoco da .22 a .50 calibro, oltre a fucili a pompa da 12 e 20 gauge. Include anche l'adattatore SRL-100 che si inserisce sulla lente del Boresighter per convertirlo in un livello di reticolo altamente preciso, rifocalizzando il laser in un fascio orizzontale per un allineamento preciso delle crocette. Modello Standard SL-100 per uso interno, dove hai il controllo sull'illuminazione ambientale. SL-150 Ultra-Mag ha un laser rosso ultra luminoso da 635nm per una migliore visibilità in condizioni di luce ambientale intensa. SL-500 Ultra-Mag utilizza un laser verde super luminoso per la massima visibilità del punto di mira in pieno giorno e in condizioni di luce ambientale molto intensa.



Caratteristiche

- Nome: [SITE-LITE SL-150 ULTRA-MAG LASER BORESIGHTER](#)
- Produttore: [SITE-LITE](#)
- N. prodotto: 100002429
- N. fab.: 24500
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 241mm
- UPC: 703952240004

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER

Introduzione

Grazie per aver scelto il LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo boresighter laser. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre il boresighter laser con cura.
- Non puntare il laser verso te stesso o verso altri.
- Tieni il laser lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e secondo le istruzioni fornite.
- Assicurati che il boresighter laser venga utilizzato in un ambiente sicuro, privo di distrazioni.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso.
- Se il prodotto è danneggiato, interrompi immediatamente l'uso e cerca parti di ricambio o assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza degli Occhi:** Il raggio laser può causare lesioni agli occhi. Indossa sempre una protezione adeguata per gli occhi quando utilizzi il dispositivo.
- **Consapevolezza Ambientale:** Fai attenzione all'ambiente circostante. Assicurati che non ci siano superfici riflettenti nelle vicinanze che potrebbero deviare il raggio laser.
- **Sicurezza delle Batterie:** Utilizza solo le batterie specificate per il tuo dispositivo. Non mescolare batterie vecchie e nuove o diversi tipi di batterie.
- **Conservazione:** Conserva il boresighter laser in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da temperature estreme.
- **Distrazione:** Evita di utilizzare il boresighter laser in ambienti affollati o rumorosi dove potrebbero verificarsi distrazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di installare il boresighter laser.
- Seleziona l'adattatore appropriato per il calibro della tua arma tra gli adattatori inclusi.
- Fissa il boresighter laser in modo sicuro nel foro dell'arma utilizzando l'Oring e il magnete per tenerlo in posizione.

2. Uso:

- Posiziona il bersaglio laser speciale a 25 piedi dalla tua posizione di tiro.
- Accendi il boresighter laser e punta il laser verso il bersaglio.
- Regola il tuo mirino finché le crocette non si allineano con il punto laser sul bersaglio.
- Ripeti il processo di regolazione se necessario per garantire precisione.

3. Dopo l'Uso:

- Spegni il boresighter laser e rimuovilo dall'arma.
- Conserva il dispositivo e tutti gli accessori nella custodia di plastica fornita.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il boresighter laser e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Rimuovi le batterie prima dello smaltimento e ricicla secondo i programmi locali di riciclaggio delle batterie.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo distributore locale per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER. Ti ringraziamo per la tua attenzione alla sicurezza e ti auguriamo di godere del tuo prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it