

PRIMER POCKET CLEANER - LEE PRECISION PRIMER POCKET CLEANER

Double ended design cleans both large and small primer pockets so that primers can be fully seated for better accuracy and safety Made from steel Knurled section provides a secure grip during use



Attributes

- Name: LEE PRECISION PRIMER POCKET CLEANER
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100010138
- Mfr. No.: 90101
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 734307901011

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PRIMER POCKET CLEANER LEE PRECISION Sicherheitsanleitung](#)
- [English: PRIMER POCKET CLEANER LEE PRECISION Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del PRIMER POCKET CLEANER LEE PRECISION](#)
- [Français: PRIMER POCKET CLEANER LEE PRECISION Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: PRIMER POCKET CLEANER LEE PRECISION Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: PRIMER POCKET CLEANER LEE PRECISION Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: PRIMER POCKET CLEANER LEE PRECISION Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: PRIMER POCKET CLEANER LEE PRECISION Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: PRIMER POCKET CLEANER LEE PRECISION Bezpečnostní pokyny](#)

PRIMER POCKET CLEANER LEE PRECISION

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den PRIMER POCKET CLEANER von LEE PRECISION entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass Zündlöcher sauber sind und optimal für das Einsetzen von Zündhütchen vorbereitet werden, was sowohl die Genauigkeit als auch die Sicherheit beim Nachladen verbessert. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den PRIMER POCKET CLEANER immer wie vorgesehen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Reiniger regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber ist, um Unfälle zu vermeiden und die Effizienz zu verbessern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Reiniger nicht auf anderen Oberflächen als Zündlöchern.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z. B. Schutzbrille, beim Gebrauch des Produkts.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Reinigen anzuwenden, um Schäden am Reiniger oder am Zündloch zu vermeiden.
- Verwende den Reiniger nicht, wenn er Anzeichen von Beschädigung oder übermäßiger Abnutzung zeigt.
- Halte Finger und andere Körperteile von scharfen Kanten fern, wenn du den Reiniger handhabst.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.
- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des PRIMER POCKET CLEANERS und aller persönlichen Schutzausrüstungen.

2. Benutzung des Reinigers:

- Identifiziere das Zündloch, das du reinigen möchtest (groß oder klein).
- Führe das entsprechende Ende des PRIMER POCKET CLEANERS in das Zündloch ein.
- Drehe sanft und ziehe, um Schmutz zu entfernen. Vermeide übermäßige Kraftanwendung.
- Überprüfe das Zündloch, um sicherzustellen, dass es sauber und frei von Verstopfungen ist.
- Wiederhole den Vorgang für andere Zündlöcher nach Bedarf.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige den PRIMER POCKET CLEANER nach jedem Gebrauch, um seine Wirksamkeit zu erhalten.
- Bewahre den Reiniger an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle während der Reinigung gesammelten Rückstände gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der PRIMER POCKET CLEANER irreparabel beschädigt ist, entsorge ihn gemäß den örtlichen Abfallmanagementrichtlinien. Werf ihn nicht im regulären Haushaltsmüll weg.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des PRIMER POCKET CLEANERS besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den vorgesehenen EUBasierten Unterstützungskontakt.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit dem PRIMER POCKET CLEANER gewährleisten.

PRIMER POCKET CLEANER LEE PRECISION Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PRIMER POCKET CLEANER by LEE PRECISION. This product is designed to ensure that primer pockets are clean and ready for optimal primer seating, enhancing both accuracy and safety during reloading. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the PRIMER POCKET CLEANER as intended.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the cleaner for any signs of wear or damage before use.
- Ensure a clean workspace to avoid accidents and improve efficiency.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the cleaner on any surface other than primer pockets.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when using the product.
- Avoid applying excessive force when cleaning to prevent damage to the cleaner or the primer pocket.
- Do not use the cleaner if it shows signs of damage or excessive wear.
- Keep fingers and other body parts away from sharp edges when handling the cleaner.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the work area is clean and welllit.
- Gather all necessary materials, including the PRIMER POCKET CLEANER and any personal protective equipment.

2. Using the Cleaner:

- Identify the primer pocket you wish to clean (large or small).
- Insert the appropriate end of the PRIMER POCKET CLEANER into the primer pocket.
- Gently twist and pull to remove debris. Avoid using excessive force.
- Inspect the primer pocket to ensure it is clean and free of obstructions.
- Repeat the process for other primer pockets as necessary.

3. PostUse Care:

- Clean the PRIMER POCKET CLEANER after each use to maintain its effectiveness.
- Store the cleaner in a safe place, away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of any debris collected during cleaning according to local regulations.
- If the PRIMER POCKET CLEANER is damaged beyond repair, dispose of it in accordance with local waste management guidelines. Do not throw it in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PRIMER POCKET CLEANER, please refer to the manufacturer's website or contact the designated EUbased support contact.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the PRIMER POCKET CLEANER.

Guía de Instrucciones de Seguridad del PRIMER POCKET CLEANER LEE PRECISION

Introducción

Gracias por elegir el PRIMER POCKET CLEANER de LEE PRECISION. Este producto está diseñado para asegurar que los huecos de los cebadores estén limpios y listos para una colocación óptima de los cebadores, mejorando tanto la precisión como la seguridad durante la recarga. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el PRIMER POCKET CLEANER según lo previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el limpiador en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Asegúrate de tener un área de trabajo limpia para evitar accidentes y mejorar la eficiencia.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el limpiador en ninguna superficie que no sean los huecos de los cebadores.
- Siempre usa el equipo de protección personal adecuado (EPP), como gafas de seguridad, al utilizar el producto.
- Evita aplicar fuerza excesiva al limpiar para prevenir daños al limpiador o al hueco del cebador.
- No utilices el limpiador si muestra signos de daño o desgaste excesivo.
- Mantén los dedos y otras partes del cuerpo alejados de los bordes afilados al manipular el limpiador.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el PRIMER POCKET CLEANER y cualquier equipo de protección personal.

2. Uso del Limpiador:

- Identifica el hueco del cebador que deseas limpiar (grande o pequeño).
- Inserta el extremo apropiado del PRIMER POCKET CLEANER en el hueco del cebador.
- Gira y tira suavemente para eliminar los residuos. Evita usar fuerza excesiva.
- Inspecciona el hueco del cebador para asegurarte de que esté limpio y libre de obstrucciones.
- Repite el proceso para otros huecos de cebadores según sea necesario.

3. Cuidado PostUso:

- Limpia el PRIMER POCKET CLEANER después de cada uso para mantener su efectividad.
- Guarda el limpiador en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier residuo recogido durante la limpieza de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el PRIMER POCKET CLEANER está dañado más allá de la reparación, deséchalo de acuerdo con las pautas de gestión de residuos locales. No lo tires en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el PRIMER POCKET CLEANER, consulta el sitio web del fabricante o contacta al contacto de soporte designado basado en la UE.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con el PRIMER POCKET CLEANER.

PRIMER POCKET CLEANER LEE PRECISION Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le PRIMER POCKET CLEANER de LEE PRECISION. Ce produit est conçu pour garantir que les poches d'amorce sont propres et prêtes pour un placement optimal des amorces, améliorant ainsi à la fois la précision et la sécurité lors du rechargement. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le PRIMER POCKET CLEANER comme prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le nettoyeur pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre pour éviter les accidents et améliorer l'efficacité.
- Signalez toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le nettoyeur sur une surface autre que les poches d'amorce.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du produit.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du nettoyage pour éviter d'endommager le nettoyeur ou la poche d'amorce.
- Ne pas utiliser le nettoyeur s'il présente des signes de dommage ou d'usure excessive.
- Gardez les doigts et autres parties du corps éloignés des bords tranchants lors de la manipulation du nettoyeur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris le PRIMER POCKET CLEANER et tout équipement de protection individuelle.

2. Utilisation du Nettoyeur :

- Identifiez la poche d'amorce que vous souhaitez nettoyer (grande ou petite).
- Insérez l'extrémité appropriée du PRIMER POCKET CLEANER dans la poche d'amorce.
- Tournez doucement et tirez pour enlever les débris. Évitez d'utiliser une force excessive.
- Inspectez la poche d'amorce pour vous assurer qu'elle est propre et exempte d'obstructions.
- Répétez le processus pour d'autres poches d'amorce si nécessaire.

3. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez le PRIMER POCKET CLEANER après chaque utilisation pour maintenir son efficacité.
- Rangez le nettoyeur dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez tous les débris collectés lors du nettoyage conformément aux réglementations locales.
- Si le PRIMER POCKET CLEANER est endommagé au-delà de la réparation, jetez-le conformément aux directives locales de gestion des déchets. Ne le jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le PRIMER POCKET CLEANER, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter le support désigné basé dans l'UE.

Nous vous remercions de votre attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le PRIMER POCKET CLEANER.

PRIMER POCKET CLEANER LEE PRECISION Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il PRIMER POCKET CLEANER di LEE PRECISION. Questo prodotto è progettato per garantire che i fondi dei bossoli siano puliti e pronti per un inserimento ottimale dei primer, migliorando sia la precisione che la sicurezza durante il ricaricamento. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il PRIMER POCKET CLEANER come previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il pulitore per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita per evitare incidenti e migliorare l'efficienza.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non utilizzare il pulitore su superfici diverse dai fondi dei bossoli.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza, durante l'uso del prodotto.
- Evitare di applicare una forza eccessiva durante la pulizia per prevenire danni al pulitore o al fondo del bossolo.
- Non utilizzare il pulitore se mostra segni di danno o usura eccessiva.
- Tenere le dita e altre parti del corpo lontane dai bordi affilati durante la manipolazione del pulitore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Raccogliere tutti i materiali necessari, inclusi il PRIMER POCKET CLEANER e qualsiasi equipaggiamento di protezione personale.

2. Utilizzo del Pulitore:

- Identificare il fondo del bossolo che si desidera pulire (grande o piccolo).
- Inserire l'estremità appropriata del PRIMER POCKET CLEANER nel fondo del bossolo.
- Ruotare delicatamente e tirare per rimuovere i detriti. Evitare di utilizzare una forza eccessiva.
- Ispezionare il fondo del bossolo per assicurarsi che sia pulito e privo di ostruzioni.
- Ripetere il processo per altri fondi di bossoli se necessario.

3. Cura PostUso:

- Pulire il PRIMER POCKET CLEANER dopo ogni utilizzo per mantenere la sua efficacia.
- Conservare il pulitore in un luogo sicuro, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali detriti raccolti durante la pulizia secondo le normative locali.
- Se il PRIMER POCKET CLEANER è danneggiato oltre la riparazione, smaltirlo in conformità con le linee guida locali per la gestione dei rifiuti. Non gettarlo nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il PRIMER POCKET CLEANER, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il contatto di supporto designato con sede nell'UE.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il PRIMER POCKET CLEANER.

PRIMER POCKET CLEANER LEE PRECISION

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PRIMER POCKET CLEANER od LEE PRECISION. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia czystości kieszeni na spłonki, co umożliwia optymalne osadzenie spłonek, poprawiając zarówno precyzję, jak i bezpieczeństwo podczas ładowania amunicji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj PRIMER POCKET CLEANER zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj czyścik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zapewnij czyste miejsce pracy, aby uniknąć wypadków i poprawić wydajność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj czyścika na żadnej powierzchni innej niż kieszenie na spłonki.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne, podczas korzystania z produktu.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby zapobiec uszkodzeniu czyścika lub kieszeni na spłonki.
- Nie używaj czyścika, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub nadmiernego zużycia.
- Trzymaj palce i inne części ciała z dala od ostrych krawędzi podczas obsługi czyścika.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym PRIMER POCKET CLEANER oraz wszelkie środki ochrony osobistej.

2. Używanie czyścika:

- Zidentyfikuj kieszeń na spłonkę, którą chcesz wyczyścić (dużą lub małą).
- Włóż odpowiedni koniec PRIMER POCKET CLEANER do kieszeni na spłonkę.
- Delikatnie skręć i pociągnij, aby usunąć zanieczyszczenia. Unikaj używania nadmiernej siły.
- Sprawdź kieszeń na spłonkę, aby upewnić się, że jest czysta i wolna od przeszkód.
- Powtórz proces dla innych kieszeni na spłonki w razie potrzeby.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Czyść PRIMER POCKET CLEANER po każdym użyciu, aby utrzymać jego skuteczność.
- Przechowuj czyścik w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie zanieczyszczenia zebrane podczas czyszczenia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli PRIMER POCKET CLEANER jest uszkodzony poza naprawę, utylizuj go zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi gospodarki odpadami. Nie wrzucaj go do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących PRIMER POCKET CLEANER, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z wyznaczonym punktem wsparcia z siedzibą w UE.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z PRIMER POCKET CLEANER.

PRIMER POCKET CLEANER LEE PRECISION

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit LEE PRECISIONin PRIMER POCKET CLEANERin. Tämä tuote on suunniteltu varmistamaan, että sytytinpaikat ovat puhtaat ja valmiit optimaalista sytyttimen asentamista varten, mikä parantaa tarkkuutta ja turvallisuutta lataamisprosessissa. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä PRIMER POCKET CLEANERia aina tarkoituksenmukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puhdistimen kunto ennen käyttöä, etsi merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas onnettomuuksien välttämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä puhdistinta muilla pinnoilla kuin sytytinpaikoilla.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, tuotetta käytettäessä.
- Vältä liiallisen voiman käyttämistä puhdistamisen aikana, jotta vältät puhdistimen tai sytytinpaikan vaurioitumisen.
- Älä käytä puhdistinta, jos siinä on vaurioita tai liiallista kulumista.
- Pidä sormet ja muut kehon osat kaukana terävistä reunoista puhdistinta käsitellessäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien PRIMER POCKET CLEANER ja henkilökohtaiset suojavarusteet.

2. Puhdistimen käyttäminen:

- Tunnista sytytinpaikka, jonka haluat puhdistaa (iso tai pieni).
- Aseta PRIMER POCKET CLEANERin sopiva pää sytytinpaikkaan.
- Käännä ja vedä varovasti poistaaksesi roskat. Vältä liiallista voimaa.
- Tarkista sytytinpaikka varmistaaksesi, että se on puhdas ja esteistä vapaa.
- Toista prosessi muille sytytinpaikoille tarpeen mukaan.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista PRIMER POCKET CLEANER jokaisen käytön jälkeen sen tehokkuuden ylläpitämiseksi.
- Säilytä puhdistin turallisessa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

Hävitysohjeet

- Hävitä puhdistuksen aikana kerätyt roskat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos PRIMER POCKET CLEANER on vaurioitunut korjaamattomasti, hävitä se paikallisten jätehuoltokäytäntöjen mukaisesti. Älä heitä sitä tavallisiin kotitalousjätteisiin.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen PRIMER POCKET CLEANERiin, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä nimettyyn EU-pohjaiseen tukikontaktiin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen PRIMER POCKET CLEANERin kanssa.

PRIMER POCKET CLEANER LEE PRECISION

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt PRIMER POCKET CLEANER från LEE PRECISION. Denna produkt är utformad för att säkerställa att primerfickor är rena och redo för optimal placering av tändhattar, vilket förbättrar både noggrannhet och säkerhet vid omladdning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid PRIMER POCKET CLEANER som avsett.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet rengöraren för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Se till att arbetsytan är ren för att undvika olyckor och förbättra effektiviteten.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte rengöraren på någon annan yta än primerfickor.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, när du använder produkten.
- Undvik att använda överdriven kraft när du rengör för att förhindra skador på rengöraren eller primerfickan.
- Använd inte rengöraren om den visar tecken på skada eller överdrivet slitage.
- Håll fingrar och andra kroppsdelar borta från vassa kanter när du hanterar rengöraren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst.
- Samla alla nödvändiga material, inklusive PRIMER POCKET CLEANER och eventuell personlig skyddsutrustning.

2. Använda rengöraren:

- Identifiera primerfickan du vill rengöra (stor eller liten).
- Sätt in den lämpliga änden av PRIMER POCKET CLEANER i primerfickan.
- Vrid försiktigt och dra för att ta bort skräp. Undvik att använda överdriven kraft.
- Inspektera primerfickan för att säkerställa att den är ren och fri från hinder.
- Upprepa processen för andra primerfickor vid behov.

3. Efter användning:

- Rengör PRIMER POCKET CLEANER efter varje användning för att bibehålla dess effektivitet.
- Förvara rengöraren på en säker plats, borta från barn och husdjur.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuellt skräp som samlats under rengöringen enligt lokala föreskrifter.
- Om PRIMER POCKET CLEANER är skadad bortom reparation, kassera den enligt lokala avfallshanteringsriktlinjer. Släng den inte i vanlig hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående PRIMER POCKET CLEANER, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta den angivna EUbaserade supportkontakten.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med PRIMER POCKET CLEANER.

PRIMER POCKET CLEANER LEE PRECISION

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PRIMER POCKET CLEANER od společnosti LEE PRECISION. Tento produkt je navržen tak, aby zajistil, že kapsy pro zápalky jsou čisté a připravené pro optimální usazení zápalek, což zvyšuje přesnost a bezpečnost při přebíjení. Před použitím si pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte PRIMER POCKET CLEANER způsobem, jakým je určen.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte čistič na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Zajistěte si čisté pracovní prostředí, abyste předešli nehodám a zlepšili efektivitu.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte čistič na žádném jiném povrchu než na kapsách pro zápalky.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, při používání produktu.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při čištění, abyste předešli poškození čističe nebo kapsy pro zápalky.
- Nepoužívejte čistič, pokud vykazuje známky poškození nebo nadměrného opotřebení.
- Držte prsty a další části těla mimo ostré hrany při manipulaci s čističem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a dobře osvětlený.
- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně PRIMER POCKET CLEANER a jakýchkoli osobních ochranných prostředků.

2. Použití čističe:

- Identifikujte kapsu pro zápalku, kterou chcete vyčistit (velká nebo malá).
- Vložte odpovídající konec PRIMER POCKET CLEANER do kapsy pro zápalku.
- Jemně otáčejte a táhněte, abyste odstranili nečistoty. Vyhněte se použití nadměrné síly.
- Zkontrolujte kapsu pro zápalku, abyste se ujistili, že je čistá a bez překážek.
- Opakujte proces pro další kapsy pro zápalky podle potřeby.

3. Údržba po použití:

- Po každém použití vyčistěte PRIMER POCKET CLEANER, abyste udrželi jeho účinnost.
- Uložte čistič na bezpečné místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré nečistoty shromážděné během čištění v souladu s místními předpisy.
- Pokud je PRIMER POCKET CLEANER poškozený a nelze jej opravit, likvidujte ho v souladu s místními směrnicemi pro správu odpadu. Nevyhazujte ho do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně PRIMER POCKET CLEANER se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte určený podporu se sídlem v EU.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s PRIMER POCKET CLEANER.