

AK CHEEK RISER FOR AK-47/74 - MAGPUL AK CHEEK RISER 1/4" POLYMER FOR AK-47/74 ODG

Tool-less clip-on cheek risers for the MOE AK and Zhukov-S Stocks. Gives the user the option to raise the cheek weld .25 inches in height. Will not interfere with storage access on MOE Stock or the folding mechanism on the Zhukov-S Stock.



Attributes

- Name: MAGPUL AK CHEEK RISER 1/4" POLYMER FOR AK-47/74 ODG
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100016653
- Mfr. No.: MAG445-ODG
- Finish: O.D. Green
- Make: AK-74,AK-47
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.048kg
- UPC: 840815100607

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AK Cheek Riser Sicherheitshinweise](#)
- [English: AK Cheek Riser Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Rehausseur de Joue AK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Riser per Guancia AK](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla AK Cheek Riser](#)
- [Suomi: AK Poskipakan Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AK Cheek Riser](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AK Cheek Riser](#)

AK Cheek Riser Sicherheitshinweise

Einleitung

Danke, dass du dich für die AK Cheek Riser für dein AK47/74 entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine verstellbare Wangenauflagehöhe bietet. Es ist wichtig, die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Um die sichere Verwendung des AK Cheek Risers sicherzustellen, halte dich bitte an die folgenden Richtlinien:

- Verwende das Produkt immer wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe regelmäßig die Wangenauflage auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du das Produkt benutzt, und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Melde Unfälle oder unsichere Bedingungen den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Bei der Verwendung des AK Cheek Risers solltest du die folgenden Sicherheitsvorkehrungen beachten:

- Stelle sicher, dass die Wangenauflage vor der Nutzung sicher am Schaft befestigt ist.
- Vermeide es, während der Nutzung übermäßigen Druck auf die Wangenauflage auszuüben, da dies zu Schäden führen kann.
- Modifiziere die Wangenauflage auf keine Weise, da dies ihre Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du Feuerwaffen benutzt.
- Achte auf die Höhenverstellung der Wangenauflage, um eine bequeme und sichere Schießposition zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Befolge diese Schritte, um den AK Cheek Riser ordnungsgemäß zu installieren und zu nutzen:

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der MOE AK oder ZhukovSSchaft sauber und frei von Ablagerungen ist.
- Richte die Wangenauflage mit dem vorgesehenen ClipOnBereich des Schafts aus.
- Drücke die Wangenauflage fest auf den Schaft, bis du ein Klicken hörst, das anzeigt, dass sie sicher befestigt ist.
- Überprüfe, ob die Auflage stabil ist und sich nicht bewegt, wenn du daran ziehst.

2. Einstellung:

- Um die Wangenauflage zu erhöhen, ziehe die Auflage einfach nach oben, bis sie die gewünschte Höhe von 0,25 Zoll erreicht.
- Stelle sicher, dass die Auflage an ihrem Platz verriegelt ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

3. Benutzung:

- Positioniere deine Wange gegen die Auflage für eine optimale Ausrichtung beim Zielen.
- Halte die Feuerwaffe fest und achte auf eine korrekte Schießhaltung.

Entsorgungsanweisungen

Wenn es an der Zeit ist, den AK Cheek Riser zu entsorgen, befolge bitte diese Richtlinien:

- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Polymermaterialien.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar, um die Umweltbelastung zu reduzieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des AK Cheek Risers besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Einzelhändler. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung für Sicherheitsanfragen oder Produktprobleme zu haben.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem AK Cheek Riser gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über Produktwarnungen und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform informiert. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

AK Cheek Riser Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AK Cheek Riser for your AK47/74. This product is designed to enhance your shooting experience by providing adjustable cheek weld height. It is important to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

To ensure safe use of the AK Cheek Riser, please adhere to the following guidelines:

- Always use the product as intended and according to the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the cheek riser for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of your surroundings when using the product and ensure a safe shooting environment.
- Report any accidents or unsafe conditions to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

When using the AK Cheek Riser, please consider the following safety precautions:

- Ensure the cheek riser is securely attached to the stock before use.
- Avoid placing excessive pressure on the cheek riser during use, as this may lead to damage.
- Do not modify the cheek riser in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Be mindful of the cheek riser's height adjustment to ensure a comfortable and safe shooting position.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps to properly install and use the AK Cheek Riser:

1. Installation:

- Ensure that the MOE AK or ZhukovS Stock is clean and free from debris.
- Align the cheek riser with the designated clipon area of the stock.
- Firmly press the cheek riser onto the stock until you hear a click, indicating it is securely attached.
- Check that the riser is stable and does not move when pulled.

2. Adjustment:

- To raise the cheek weld, simply pull the riser upward until it reaches the desired height of .25 inches.
- Ensure that the riser is locked in place before using the firearm.

3. Usage:

- Position your cheek against the riser for optimal alignment when aiming.
- Maintain a steady grip on the firearm and ensure a proper shooting stance.

Disposal Instructions

When it comes time to dispose of the AK Cheek Riser, please follow these guidelines:

- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal of polymer materials.
- Consider recycling options where available to reduce environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AK Cheek Riser, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer. It is important to have access to support for any safety inquiries or product issues.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AK Cheek Riser. Always prioritize safety and stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK

Introducción

Gracias por elegir el Elevador de Mejilla AK para tu AK47/74. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una altura ajustable para el apoyo de la mejilla. Es importante seguir las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

Para garantizar un uso seguro del Elevador de Mejilla AK, por favor, adhiérete a las siguientes directrices:

- Siempre usa el producto según lo previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona regularmente el elevador de mejilla en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Sé consciente de tu entorno al utilizar el producto y asegúrate de tener un ambiente de tiro seguro.
- Reporta cualquier accidente o condición insegura a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al utilizar el Elevador de Mejilla AK, considera las siguientes precauciones de seguridad:

- Asegúrate de que el elevador de mejilla esté firmemente sujeto a la culata antes de usarlo.
- Evita aplicar presión excesiva sobre el elevador de mejilla durante su uso, ya que esto puede causar daños.
- No modifiques el elevador de mejilla de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Siempre usa protección adecuada para los ojos y los oídos al utilizar armas de fuego.
- Ten en cuenta el ajuste de altura del elevador de mejilla para garantizar una posición de tiro cómoda y segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estos pasos para instalar y usar correctamente el Elevador de Mejilla AK:

1. Instalación:

- Asegúrate de que la culata MOE AK o ZhukovS esté limpia y libre de residuos.
- Alinea el elevador de mejilla con el área designada para el clip en la culata.
- Presiona firmemente el elevador de mejilla sobre la culata hasta que escuches un clic, lo que indica que está firmemente sujeto.
- Verifica que el elevador esté estable y no se mueva al tirarlo.

2. Ajuste:

- Para elevar el apoyo de la mejilla, simplemente tira del elevador hacia arriba hasta que alcance la altura deseada de 0.25 pulgadas.
- Asegúrate de que el elevador esté bloqueado en su lugar antes de usar el arma de fuego.

3. Uso:

- Coloca tu mejilla contra el elevador para una alineación óptima al apuntar.
- Mantén un agarre firme sobre el arma y asegúrate de tener una postura de tiro adecuada.

Instrucciones de Eliminación

Cuando llegue el momento de deshacerte del Elevador de Mejilla AK, sigue estas pautas:

- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Consulta las regulaciones locales para la eliminación adecuada de materiales de polímero.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles para reducir el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Elevador de Mejilla AK, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu minorista local. Es importante tener acceso a soporte para cualquier consulta de seguridad o problemas con el producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu Elevador de Mejilla AK. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Instructions de Sécurité pour le Rehausseur de Joue AK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Rehausseur de Joue AK pour votre AK47/74. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une hauteur de contact de joue ajustable. Il est important de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

Pour assurer une utilisation sûre du Rehausseur de Joue AK, veuillez respecter les directives suivantes :

- Utilisez toujours le produit comme prévu et conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez régulièrement le rehausseur de joue pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez le produit et assurez-vous d'un environnement de tir sûr.
- Signalez tout accident ou condition dangereuse aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque vous utilisez le Rehausseur de Joue AK, veuillez prendre en compte les précautions de sécurité suivantes :

- Assurez-vous que le rehausseur de joue est solidement fixé à la crosse avant utilisation.
- Évitez de mettre une pression excessive sur le rehausseur de joue pendant l'utilisation, car cela pourrait entraîner des dommages.
- Ne modifiez en aucun cas le rehausseur de joue, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lorsque vous utilisez des armes à feu.
- Faites attention à l'ajustement en hauteur du rehausseur de joue pour garantir une position de tir confortable et sûre.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Suivez ces étapes pour installer et utiliser correctement le Rehausseur de Joue AK :

1. Installation :

- Assurez-vous que la crosse MOE AK ou ZhukovS est propre et exempte de débris.
- Alignez le rehausseur de joue avec la zone de clip désignée de la crosse.
- Appuyez fermement sur le rehausseur de joue sur la crosse jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant qu'il est solidement fixé.
- Vérifiez que le rehausseur est stable et ne bouge pas lorsqu'il est tiré.

2. Ajustement :

- Pour relever le contact de joue, tirez simplement le rehausseur vers le haut jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée de 0,25 pouces.
- Assurez-vous que le rehausseur est verrouillé en place avant d'utiliser l'arme à feu.

3. Utilisation :

- Positionnez votre joue contre le rehausseur pour un alignement optimal lors de la visée.
- Maintenez une prise stable sur l'arme à feu et assurez-vous d'une posture de tir correcte.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque vient le temps de se débarrasser du Rehausseur de Joue AK, veuillez suivre ces directives :

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des matériaux en polymère.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible pour réduire l'impact environnemental.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Rehausseur de Joue AK. Priorisez toujours la sécurité et restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Istruzioni di Sicurezza per il Riser per Guancia AK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Riser per Guancia AK per il tuo AK47/74. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un'altezza di appoggio della guancia regolabile. È importante seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire un uso sicuro del Riser per Guancia AK, si prega di attenersi alle seguenti linee guida:

- Utilizzare sempre il prodotto come previsto e secondo le istruzioni del produttore.
- Ispezionare regolarmente il riser per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante durante l'uso del prodotto e garantire un ambiente di tiro sicuro.
- Segnalare eventuali incidenti o condizioni pericolose alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

Quando si utilizza il Riser per Guancia AK, si prega di considerare le seguenti precauzioni di sicurezza:

- Assicurarsi che il riser sia fissato saldamente al calcio prima dell'uso.
- Evitare di esercitare una pressione eccessiva sul riser durante l'uso, poiché ciò potrebbe portare a danni.
- Non modificare il riser in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e funzionalità.
- Indossare sempre protezioni per occhi e orecchie appropriate quando si utilizzano armi da fuoco.
- Prestare attenzione all'altezza regolabile del riser per garantire una posizione di tiro comoda e sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Seguire questi passaggi per installare e utilizzare correttamente il Riser per Guancia AK:

1. Installazione:

- Assicurarsi che il MOE AK o il ZhukovS Stock siano puliti e privi di detriti.
- Allineare il riser con l'area designata per il clipon del calcio.
- Premere saldamente il riser sul calcio fino a sentire un clic, che indica che è fissato saldamente.
- Verificare che il riser sia stabile e non si muova se tirato.

2. Regolazione:

- Per sollevare l'appoggio della guancia, tirare semplicemente il riser verso l'alto fino a raggiungere l'altezza desiderata di 0,25 pollici.
- Assicurarsi che il riser sia bloccato in posizione prima di utilizzare l'arma da fuoco.

3. Uso:

- Posizionare la guancia contro il riser per un allineamento ottimale durante il mirare.
- Mantenere una presa costante sull'arma da fuoco e garantire una postura di tiro corretta.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando sarà il momento di smaltire il Riser per Guancia AK, seguire queste linee guida:

- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.
- Controllare le normative locali per lo smaltimento corretto dei materiali in polimero.
- Considerare opzioni di riciclaggio dove disponibili per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Riser per Guancia AK, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il rivenditore locale. È importante avere accesso al supporto per eventuali domande di sicurezza o problemi relativi al prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Riser per Guancia AK. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato su eventuali richiami di prodotto e aggiornamenti sulla sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcje bezpieczeństwa dla AK Cheek Riser

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AK Cheek Riser do Twojego AK47/74. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenie strzeleckie, zapewniając regulowaną wysokość podparcia policzka. Ważne jest, aby przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z AK Cheek Riser, prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj riser do policzka pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas korzystania z produktu i zapewnij bezpieczne warunki strzelania.
- Zgłaszaj wszelkie wypadki lub niebezpieczne warunki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas korzystania z AK Cheek Riser, weź pod uwagę następujące środki ostrożności:

- Upewnij się, że riser do policzka jest pewnie przymocowany do kolby przed użyciem.
- Unikaj wywierania nadmiernego nacisku na riser podczas użytkowania, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia.
- Nie modyfikuj risera w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić jego bezpieczeństwu i funkcjonalności.
- Zawsze noś odpowiednią ochronę oczu i uszu podczas korzystania z broni palnej.
- Zwróć uwagę na regulację wysokości risera, aby zapewnić komfortową i bezpieczną pozycję strzelecką.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo zainstalować i używać AK Cheek Riser:

1. Instalacja:

- Upewnij się, że kolba MOE AK lub ZhukovS jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Wyrównaj riser do policzka z wyznaczoną strefą mocowania na kolbie.
- Mocno naciśnij riser do kolby, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest pewnie zamocowany.
- Sprawdź, czy riser jest stabilny i nie porusza się, gdy jest pociągany.

2. Regulacja:

- Aby podnieść podparcie policzka, po prostu pociągnij riser w górę, aż osiągnie pożądaną wysokość 0,25 cala.
- Upewnij się, że riser jest zablokowany na miejscu przed użyciem broni.

3. Użytkowanie:

- Umieść policzek na riserze dla optymalnego wyrównania podczas celowania.
- Utrzymuj stabilny chwyt na broni i zapewnij odpowiednią postawę strzelecką.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Gdy nadejdzie czas na pozbycie się AK Cheek Riser, prosimy o przestrzeganie następujących wytycznych:

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące prawidłowej utylizacji materiałów polimerowych.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe, aby zredukować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących AK Cheek Riser, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub kontakt z lokalnym sprzedawcą. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z AK Cheek Riser. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z informacjami o produktach oraz aktualizacjami bezpieczeństwa poprzez platformę Safety Gate UE. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne.

AK Poskipakan Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AK Poskipakan AK47/74:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla säädettävän poskipalan korkeuden. On tärkeää noudattaa tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi AK Poskipakan turvallisen käytön, noudata seuraavia ohjeita:

- Käytä tuotetta aina suunnitellusti ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista poskipakka säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi tuotteen käytön aikana ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Ilmoita kaikista onnettomuuksista tai vaarallisista olosuhteista asianomaisille viranomaisille.

Eriyiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

Kun käytät AK Poskipakkaa, ota huomioon seuraavat turvallisuusvarotoimet:

- Varmista, että poskipakka on tukevasti kiinnitetty tukkiin ennen käyttöä.
- Vältä kohdistamasta liiallista painetta poskipakkaan käytön aikana, sillä tämä voi johtaa vaurioihin.
- Älä muokkaa poskipakkaa millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja toiminnallisuuden.
- Käytä aina sopivia silmä ja korvasuojia ampumaaseita käytettäessä.
- Ole tietoinen poskipakan korkeuden säätömahdollisuudesta varmistaaksesi mukautuvan ja turvallisen ampumaasennon.

Asennus ja Käyttöohjeet

Noudata näitä vaiheita asentaaksesi ja käyttäessäsi AK Poskipakkaa oikein:

1. Asennus:

- Varmista, että MOE AK tai ZhukovS tukki on puhdas ja vapaana roskista.
- Kohdista poskipakka tukin merkitylle klipsikiinnitysalueelle.
- Paina poskipakka tukkiin, kunnes kuulet napsahduksen, mikä osoittaa, että se on turvallisesti kiinnitetty.
- Tarkista, että riseri on vakaa eikä liiku vedettäessä.

2. Säätö:

- Nosta poskipalaa vetämällä riseriä ylöspäin, kunnes se saavuttaa halutun korkeuden, joka on 0,25 tuumaa.
- Varmista, että riseri on lukittuna paikalleen ennen ampumaaseen käyttämistä.

3. Käyttö:

- Aseta poski riserin päälle optimaalista kohdistusta varten tähtäyksessä.
- Pidä tukevasti kiinni ampumaaseesta ja varmista oikea ampumaasento.

Hävitysohjeet

Kun on aika hävittää AK Poskipakka, noudata seuraavia ohjeita:

- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset säädökset polymeerimateriaalien asianmukaisesta hävittämisestä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos saatavilla, ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Lisätietojen Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AK Poskipakasta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. On tärkeää, että sinulla on pääsy tukeen kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai tuotteen ongelmissa.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AK Poskipakan kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustan kautta. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för AK Cheek Riser

Introduktion

Tack för att du valde AK Cheek Riser för din AK47/74. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda justerbar höjd på kindstödet. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa säker användning av AK Cheek Riser, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Använd alltid produkten som avsett och enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera regelbundet kindstödet för tecken på slitage eller skador. Använd inte om det är skadat.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Var medveten om din omgivning när du använder produkten och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Rapportera eventuella olyckor eller osäkra förhållanden till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder AK Cheek Riser, vänligen överväg följande säkerhetsåtgärder:

- Se till att kindstödet är ordentligt fäst vid kolven innan användning.
- Undvik att lägga överdrivet tryck på kindstödet under användning, eftersom detta kan leda till skada.
- Modifiera inte kindstödet på något sätt, eftersom detta kan äventyra dess säkerhet och funktionalitet.
- Använd alltid lämplig ögon och hörselskydd när du använder skjutvapen.
- Var medveten om höjdjusteringen av kindstödet för att säkerställa en bekväm och säker skjutställning.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa steg för att korrekt installera och använda AK Cheek Riser:

1. Installation:

- Se till att MOE AK eller ZhukovS kolven är ren och fri från skräp.
- Justera kindstödet med det angivna klippområdet på kolven.
- Tryck fast kindstödet på kolven tills du hör ett klick, vilket indikerar att det är ordentligt fäst.
- Kontrollera att risern är stabil och inte rör sig när den dras.

2. Justering:

- För att höja kindstödet, dra helt enkelt risern uppåt tills den når önskad höjd av 0,25 tum.
- Se till att risern är låst på plats innan du använder skjutvapnet.

3. Användning:

- Placera din kind mot risern för optimal inriktning när du siktar.
- Håll ett stadigt grepp om skjutvapnet och säkerställ en korrekt skjutställning.

Avfallsinstruktioner

När det är dags att göra sig av med AK Cheek Riser, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera lokala bestämmelser för korrekt avfallshantering av polymermaterial.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AK Cheek Riser, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare. Det är viktigt att ha tillgång till stöd för eventuella säkerhetsfrågor eller produktproblem.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din AK Cheek Riser. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform. Tack för att du uppmärksammade dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro AK Cheek Riser

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AK Cheek Riser pro váš AK47/74. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek při střelbě tím, že poskytuje nastavitelnou výšku opěrky lícní části. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby bylo zajištěno bezpečné používání AK Cheek Riser, dodržujte následující pokyny:

- Vždy používejte produkt tak, jak je zamýšleno, a podle pokynů výrobce.
- Pravidelně kontrolujte lícní opěrku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání produktu a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu.
- Nahlaste jakékoli nehody nebo nebezpečné podmínky příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

Při používání AK Cheek Riser zvažte následující bezpečnostní opatření:

- Ujistěte se, že je lícní opěrka pevně připevněna k pažbě před použitím.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku na lícní opěrku během používání, protože to může vést k poškození.
- Nemačkejte lícní opěrku žádným způsobem, protože to může ohrozit její bezpečnost a funkčnost.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při používání palných zbraní.
- Buďte opatrní ohledně výškového nastavení lícní opěrky, abyste zajistili pohodlnou a bezpečnou pozici při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

Postupujte podle těchto kroků pro správnou instalaci a používání AK Cheek Riser:

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je pažba MOE AK nebo ZhukovS čistá a bez nečistot.
- Zarovnejte lícní opěrku s určenou oblastí pro připevnění na pažbě.
- Pevně stlačte lícní opěrku na pažbu, dokud neuslyšíte cvaknutí, což znamená, že je bezpečně připevněna.
- Zkontrolujte, zda je opěrka stabilní a nepohybuje se, když je tažena.

2. Nastavení:

- Chcete-li zvýšit oporu lícní části, jednoduše vytáhněte opěrku nahoru, dokud nedosáhne požadované výšky 0,25 palce.
- Ujistěte se, že je opěrka zajištěna na místě před použitím palné zbraně.

3. Použití:

- Umístěte svou tvář na opěrku pro optimální zarovnání při míření.
- Udržujte stabilní úchop na palné zbraně a zajistěte správný postoj při střelbě.

Pokyny pro likvidaci

Až nastane čas zbavit se AK Cheek Riser, dodržujte tyto pokyny:

- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správnou likvidaci polymerových materiálů.
- Zvažte možnosti recyklace, kde je to možné, abyste snížili dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se AK Cheek Riser, obraťte se na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo problémy s produktem.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašeho AK Cheek Riser. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o stahování výrobků a bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím platformy Safety Gate EU. Děkujeme, že věnujete pozornost těmto důležitým pokynům.