

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE - TANGODOWN

VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE, GLOCK 43 ONLY

Easy To Reach For Quick Mag Changes

Extended magazine release is easy to find and operate allowing fast, smooth mag changes that save you precious seconds. Serrated release button is 3/64" longer than original, allowing easy thumb access without repositioning your hand. Replaces factory original without alteration. Constructed of high strength polymer composite.



Attributes

- Name: TANGODOWN VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE, GLOCK 43 ONLY
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100017976
- Mfr. No.: GMR-006 43
- Finish: Black
- Hand: -
- Make: Glock
- Model: 43
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 955728100726

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Vickers Glock® Extended Magazine Release Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: Vickers Glock® Extended Magazine Release Safety Instructions](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Vickers Glock® Extended Magazine Release](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore Esteso Vickers Glock®](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące rozszerzonego zwolnienia magazynka Vickers Glock®](#)
- [Suomi: Vickers Glock® Extended Magazine Release Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Vickers Glock® Extended Magazine Release Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Vickers Glock® Rozšířené uvolnění zásobníku](#)

Vickers Glock® Extended Magazine Release

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den Vickers Glock® Extended Magazine Release von TangoDown entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einen reibungsloseren und schnelleren Magazinwechsel ermöglicht. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deines GlockModells vertraut bist, bevor du den verlängerten Magazinrelease installierst oder verwendest.
- Handle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen, auch wenn du glaubst, dass sie leer ist.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Lagere deine Feuerwaffe und Zubehör sicher, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du eine klare Sichtlinie hast, bevor du deine Feuerwaffe abfeuerst.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und das Zubehör auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Der verlängerte Magazinrelease ist nur für das Glock Modell 43 konzipiert. Verwende ihn nicht mit anderen Modellen, es sei denn, es ist angegeben.
- Überprüfe, dass der Magazinrelease sicher installiert ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Betätigen des Magazinrelease anzuwenden, um Beschädigungen am Bauteil oder an der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Modifiziere den Magazinrelease oder andere Teile deiner Feuerwaffe nicht, da dies die Sicherheit und Zuverlässigkeit beeinträchtigen kann.
- Wenn du Probleme mit dem Magazinrelease hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit dem Installationsprozess beginnst.
- Verwende einen kleinen Schraubendreher, um den originalen Magazinrelease vorsichtig von deiner Glock Modell 43 abzunehmen.
- Richte den verlängerten Magazinrelease mit dem Montageslot deiner Feuerwaffe aus.
- Drücke den verlängerten Magazinrelease an seinen Platz, bis er sicher einrastet.
- Teste den Release, indem du ihn mit deinem Daumen drückst, um sicherzustellen, dass er reibungslos funktioniert.

2. Benutzung

- Um das Magazin zu lösen, drücke den geriffelten Knopf des verlängerten Magazinrelease mit deinem Daumen.
- Übe die Verwendung des Magazinrelease in einer sicheren Umgebung, um mit seiner Bedienung vertraut zu werden.
- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du Magazine wechselst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle, um Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des Vickers Glock® Extended Magazine Release besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um Hilfe zu erhalten.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem Vickers Glock® Extended Magazine Release zu gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

Vickers Glock® Extended Magazine Release Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Glock® Extended Magazine Release from TangoDown. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a smoother and faster magazine change. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock model before installing or using the extended magazine release.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even when you believe it to be empty.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and accessories safely, out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear line of sight before discharging your firearm.
- Regularly inspect your firearm and accessories for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- The extended magazine release is designed for use with Glock Model 43 only. Do not attempt to use it with other models unless specified.
- Check that the magazine release is securely installed before using the firearm.
- Avoid using excessive force when operating the magazine release to prevent damage to the component or the firearm.
- Do not modify the magazine release or any other parts of your firearm, as this may compromise safety and reliability.
- If you experience any issues with the magazine release, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure your firearm is unloaded before beginning the installation process.
- Using a small flathead screwdriver, gently pry off the factory magazine release from your Glock Model 43.
- Align the extended magazine release with the mounting slot on your firearm.
- Press the extended magazine release into place until it clicks securely.
- Test the release by pressing it with your thumb to ensure it operates smoothly.

2. Usage

- To release the magazine, press the serrated button of the extended magazine release with your thumb.
- Practice using the magazine release in a safe environment to become familiar with its operation.
- Always ensure that your firearm is pointed in a safe direction when changing magazines.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Vickers Glock® Extended Magazine Release, please refer to the manufacturer's website or customer service. Ensure that you have the product details ready for assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your Vickers Glock® Extended Magazine Release. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Instructions de Sécurité pour le Vickers Glock® Extended Magazine Release

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vickers Glock® Extended Magazine Release de TangoDown. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un changement de chargeur plus fluide et rapide. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre modèle Glock avant d'installer ou d'utiliser le release de chargeur prolongé.
- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée, même lorsque vous pensez qu'elle est vide.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre en tout temps.
- Rangez votre arme et vos accessoires en toute sécurité, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir une ligne de vue dégagée avant de tirer avec votre arme.
- Inspectez régulièrement votre arme et vos accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le release de chargeur prolongé est conçu pour être utilisé uniquement avec le modèle Glock 43. N'essayez pas de l'utiliser avec d'autres modèles sauf indication contraire.
- Vérifiez que le release de chargeur est correctement installé avant d'utiliser l'arme.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation du release de chargeur pour éviter d'endommager le composant ou l'arme.
- Ne modifiez pas le release de chargeur ni aucune autre partie de votre arme, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fiabilité.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le release de chargeur, cessez immédiatement son utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de commencer le processus d'installation.
- À l'aide d'un petit tournevis à tête plate, retirez délicatement le release de chargeur d'origine de votre Glock Model 43.
- Alignez le release de chargeur prolongé avec la fente de montage sur votre arme.
- Appuyez sur le release de chargeur prolongé en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement.
- Testez le release en appuyant dessus avec votre pouce pour vous assurer qu'il fonctionne en douceur.

2. Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton cranté du release de chargeur prolongé avec votre pouce.
- Entraînez-vous à utiliser le release de chargeur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Assurez-vous toujours que votre arme est pointée dans une direction sûre lors du changement de chargeurs.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre installation de gestion des déchets locale pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du Vickers Glock® Extended Magazine Release, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou au service client. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre Vickers Glock® Extended Magazine Release. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore Esteso Vickers Glock®

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio del Caricatore Esteso Vickers Glock® di TangoDown. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un cambiamento di caricatore più fluido e veloce. Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento del tuo modello Glock prima di installare o utilizzare il rilascio del caricatore esteso.
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche quando credi che sia vuota.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva la tua arma da fuoco e gli accessori in modo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati di avere una linea di vista chiara prima di sparare.
- Controlla regolarmente la tua arma da fuoco e gli accessori per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il rilascio del caricatore esteso è progettato per l'uso esclusivo con il modello Glock 43. Non tentare di utilizzarlo con altri modelli a meno che non sia specificato.
- Verifica che il rilascio del caricatore sia installato saldamente prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'operazione del rilascio del caricatore per prevenire danni al componente o all'arma da fuoco.
- Non modificare il rilascio del caricatore o altre parti della tua arma da fuoco, poiché questo potrebbe compromettere la sicurezza e l'affidabilità.
- Se riscontri problemi con il rilascio del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica prima di iniziare il processo di installazione.
- Utilizzando un piccolo cacciavite a testa piatta, solleva delicatamente il rilascio del caricatore di fabbrica dal tuo Glock Model 43.
- Allinea il rilascio del caricatore esteso con la fessura di montaggio sulla tua arma da fuoco.
- Premi il rilascio del caricatore esteso in posizione fino a quando non scatta saldamente.
- Testa il rilascio premendolo con il pollice per assicurarti che funzioni senza intoppi.

2. Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante scanalato del rilascio del caricatore esteso con il tuo pollice.
- Pratica l'uso del rilascio del caricatore in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.
- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura quando cambi i caricatori.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Contatta la tua struttura di gestione dei rifiuti locale per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Rilascio del Caricatore Esteso Vickers Glock®, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Rilascio del Caricatore Esteso Vickers Glock®. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla manipolazione responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące rozszerzonego zwolnienia magazynka Vickers Glock®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rozszerzonego zwolnienia magazynka Vickers Glock® od TangoDown. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczeń strzeleckich, umożliwiając szybszą i płynniejszą wymianę magazynków. Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego modelu Glock przed zainstalowaniem lub użyciem rozszerzonego zwolnienia magazynka.
- Zawsze traktuj swoją broń jako załadowaną, nawet jeśli uważasz, że jest pusta.
- Trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przechowuj swoją broń i akcesoria w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czystą linię wzroku przed oddaniem strzału.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i akcesoria pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Rozszerzone zwolnienie magazynka jest zaprojektowane do użycia wyłącznie z modelem Glock 43. Nie próbuj używać go z innymi modelami, chyba że jest to określone.
- Sprawdź, czy zwolnienie magazynka jest prawidłowo zainstalowane przed użyciem broni.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas obsługi zwolnienia magazynka, aby zapobiec uszkodzeniu komponentu lub broni.
- Nie modyfikuj zwolnienia magazynka ani innych części swojej broni, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i niezawodność.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z zwolnieniem magazynka, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- Używając małego płaskiego śrubokręta, delikatnie zdejmij fabryczne zwolnienie magazynka z twojego Glocka Model 43.
- Wyreguluj rozszerzone zwolnienie magazynka w slot montażowy w twojej broni.
- Naciśnij rozszerzone zwolnienie magazynka na miejsce, aż kliknie bezpiecznie.
- Przetestuj zwolnienie, naciskając je kciukiem, aby upewnić się, że działa płynnie.

2. Użytkowanie

- Aby zwolnić magazyn, naciśnij ząbkowany przycisk rozszerzonego zwolnienia magazynka kciukiem.
- Ćwicz używanie zwolnienia magazynka w bezpiecznym środowisku, aby zapoznać się z jego działaniem.
- Zawsze upewnij się, że twoja broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas zmiany magazynków.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym zakładem zajmującym się gospodarką odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące prawidłowych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub obaw dotyczących rozszerzonego zwolnienia magazynka Vickers Glock®, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły produktu, aby uzyskać pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie z rozszerzonym zwolnieniem magazynka Vickers Glock®. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne posługiwanie się bronią.

Vickers Glock® Extended Magazine Release

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Glock® Extended Magazine Release tuotteen TangoDownilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla sujuvamman ja nopeamman lippaan vaihdon. Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet Glockmallisi toiminnan ennen kuin asennat tai käytät laajennettua lippaan vapautusta.
- Kohteile aina asetta kuin se olisi ladattu, vaikka uskoisit sen olevan tyhjennetty.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Säilytä aseesi ja tarvikkeesi turvallisesti, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sinulla on selkeä näkyvyys ennen kuin ammut asetta.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja tarvikkeesi kulumisen tai vaurioiden varalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Laajennettu lippaan vapautus on suunniteltu käytettäväksi vain Glockmallin 43 kanssa. Älä yritä käyttää sitä muilla malleilla, ellei toisin ole ilmoitettu.
- Tarkista, että lippaan vapautus on turvallisesti asennettu ennen aseiden käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa lippaan vapautuksen käyttämisessä, jotta et vahingoita komponenttia tai asetta.
- Älä muokkaa lippaan vapautusta tai muita aseesi osia, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja luotettavuuden.
- Jos kohtaat ongelmia lippaan vapautuksen kanssa, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ennen asennusprosessin aloittamista.
- Käytä pientä litteää ruuvimeisseliä ja poista varovasti tehdasvalmisteinen lippaan vapautus Glockmallista 43.
- Kohdista laajennettu lippaan vapautus asennusaukkoon aseessasi.
- Paina laajennettu lippaan vapautus paikalleen, kunnes se napsahtaa turvallisesti.
- Testaa vapautus painamalla sitä peukalollasi varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti.

2. Käyttö

- Vapauta lippaasen painamalla laajennetun lippaan vapautuksen uurrettua painiketta peukalollasi.
- Harjoittele lippaan vapautuksen käyttöä turvallisessa ympäristössä, jotta opit sen toiminnan.
- Varmista aina, että aseesi on suunnattu turvalliseen suuntaan lippaan vaihdon aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai huolia Vickers Glock® Extended Magazine Release tuotteen suhteen, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina avustusta varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Vickers Glock® Extended Magazine Release tuotteen kanssa. Aina turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely ovat etusijalla.

Vickers Glock® Extended Magazine Release

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Glock® Extended Magazine Release från TangoDown. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att möjliggöra en smidigare och snabbare magasinbyte. För att säkerställa din säkerhet och säkerheten för andra, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av din Glockmodell innan du installerar eller använder den förlängda magasinutlösaren.
- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat, även när du tror att det är tomt.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Förvara ditt vapen och tillbehör säkert, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en klar siktlinje innan du avfyrar ditt vapen.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och tillbehör för tecken på slitage eller skador.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Den förlängda magasinutlösaren är avsedd för användning med Glock Modell 43 endast. Försök inte använda den med andra modeller såvida inte annat anges.
- Kontrollera att magasinutlösaren är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Undvik att använda överdriven kraft när du använder magasinutlösaren för att förhindra skador på komponenten eller vapnet.
- Modifiera inte magasinutlösaren eller några andra delar av ditt vapen, eftersom detta kan äventyra säkerheten och tillförlitligheten.
- Om du upplever några problem med magasinutlösaren, sluta använda den omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation

- Se till att ditt vapen är oladdat innan du påbörjar installationsprocessen.
- Använd en liten skruvmejsel, försiktigt bända av den fabriksinstallerade magasinutlösaren från din Glock Modell 43.
- Justera den förlängda magasinutlösaren med monteringsspåret på ditt vapen.
- Tryck den förlängda magasinutlösaren på plats tills den klickar fast.
- Testa utlösaren genom att trycka på den med tummen för att säkerställa att den fungerar smidigt.

2. Användning

- För att frigöra magasinet, tryck på den serraterade knappen på den förlängda magasinutlösaren med tummen.
- Öva på att använda magasinutlösaren i en säker miljö för att bli bekant med dess funktion.
- Se alltid till att ditt vapen är riktat i en säker riktning när du byter magasin.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för vägledning om korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Vickers Glock® Extended Magazine Release, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice. Se till att du har produktens detaljer redo för assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Vickers Glock® Extended Magazine Release. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen.

Bezpečnostní pokyny pro Vickers Glock® Rozšířené uvolnění zásobníku

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Vickers Glock® Rozšířené uvolnění zásobníku od společnosti TangoDown. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že umožňuje hladší a rychlejší výměnu zásobníků. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu vašeho modelu Glock před instalací nebo použitím rozšířeného uvolnění zásobníku.
- Vždy zacházejte se svým palným zbraním, jako by bylo nabitě, i když se domníváte, že je prázdné.
- Držte zbraň vždy namířenou bezpečným směrem.
- Uložte svou zbraň a příslušenství bezpečně, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že máte jasný výhled, než vystřelíte.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a příslušenství na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Rozšířené uvolnění zásobníku je navrženo pouze pro použití s modelem Glock 43. Nepokoušejte se jej používat s jinými modely, pokud to není uvedeno.
- Zkontrolujte, zda je uvolnění zásobníku bezpečně nainstalováno před použitím zbraně.
- Vyvarujte se používání nadměrné síly při obsluze uvolnění zásobníku, abyste předešli poškození komponentu nebo zbraně.
- Neměňte uvolnění zásobníku ani žádné jiné části své zbraně, protože to může ohrozit bezpečnost a spolehlivost.
- Pokud máte jakékoli problémy s uvolněním zásobníku, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že vaše zbraň je vybitá před zahájením procesu instalace.
- Pomocí malého plochého šroubováku opatrně odstraňte původní uvolnění zásobníku z vašeho Glock modelu 43.
- Zarovnejte rozšířené uvolnění zásobníku se slotem pro montáž na vaší zbraň.
- Stiskněte rozšířené uvolnění zásobníku na místo, dokud nezaklapne bezpečně.
- Otestujte uvolnění stisknutím tlačítka palcem, abyste se ujistili, že funguje hladce.

2. Použití

- K uvolnění zásobníku stiskněte zoubkované tlačítko rozšířeného uvolnění zásobníku palcem.
- Procvičujte používání uvolnění zásobníku v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s jeho obsluhou.
- Vždy se ujistěte, že vaše zbraň je namířena bezpečným směrem při výměně zásobníků.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se Vickers Glock® Rozšířeného uvolnění zásobníku prosím navštivte webové stránky výrobce nebo zákaznický servis. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete pomoci zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaším Vickers Glock® Rozšířeným uvolněním zásobníku. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se zbraní.