

AK-47/74 HIGH ENERGY MAIN SPRING - ALG DEFENSE AK-47/74 HIGH ENERGY MAIN SPRING

The ALG High Energy MainSpring is a performance replacement spring for the AK47/74 platform rifles. It is a Chrome Silicon single wire spring fabricated per ASTM A401 specifications. The ALG High Energy Mainspring develops 25% more torque over a standard factory main spring, lowering lock time and also increasing the consistency of primer ignition.



Attributes

- Name: ALG DEFENSE AK-47/74 HIGH ENERGY MAIN SPRING
- Manufacturer: ALG DEFENSE
- Product no.: 100018972
- Mfr. No.: 04-233-F
- Make: AK-47,AK-74
- Delivery weight: 0.011kg
- UPC: 817953021903

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die AK47/74 High Energy Hauptfeder](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AK47/74 High Energy Main Spring](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte Principal de Alta Energía AK47/74](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort Principal Haute Énergie AK47/74](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla Principale ad Alta Energia AK47/74](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Głównej ALG High Energy AK47/74](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AK47/74 High Energy Main Springille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AK47/74 High Energy Main Spring](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AK47/74 High Energy Hlavní Pružinu](#)

Sicherheitsanleitung für die AK47/74 High Energy Hauptfeder

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die ALG Defense AK47/74 High Energy Hauptfeder entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Verwendung und Installation des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Feder verwendest, um zu verstehen, wie du sie sicher und effektiv bedienen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck mit AK47 und AK74 Gewehren verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge die üblichen Sicherheitspraktiken.
- Bewahre die Feder an einem sicheren Ort auf, der für Kinder und unbefugte Benutzer unzugänglich ist.
- Überprüfe die Feder regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor du sie verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufe oder Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform "Safety Gate" informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Hauptfeder installierst oder austauschst.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit der Feder.
- Befolge die Spezifikationen des Herstellers für die Installation, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Sei vorsichtig mit der Spannung der Feder; sie kann Verletzungen verursachen, wenn sie plötzlich freigegeben wird.
- Modifiziere die Feder nicht und verwende sie nicht auf eine Weise, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist.
- Halte Finger und andere Körperteile während der Installation und Handhabung der Feder fern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge für die Installation hast, wie einen Schraubendreher und ein Schlagwerkzeug.
- Vergewissere dich, dass die Feuerwaffe vollständig entladen und sicher zu bearbeiten ist.

2. Installationsschritte:

- Entferne die vorhandene Hauptfeder aus dem AK47/74 Gewehr, indem du die Richtlinien des Herstellers befolgst.
- Installiere die ALG High Energy Hauptfeder sorgfältig, indem du den Prozess umkehrst.
- Stelle sicher, dass die Feder korrekt und sicher an ihrem Platz sitzt.

3. Verwendung:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung der Feuerwaffe durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung und befolge dabei alle Sicherheitsprotokolle.
- Überwache die Leistung der Feder während der Verwendung. Wenn Unregelmäßigkeiten auftreten, stoppe die Benutzung der Feuerwaffe sofort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Feder gemäß den lokalen Vorschriften für die Metallrecycling oder gefährliche Abfälle.
- Entsorge die Feder nicht im regulären Haushaltsmüll, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur AK47/74 High Energy Hauptfeder wende dich bitte an den Hersteller oder autorisierten Händler, um Unterstützung zu erhalten. Stelle sicher, dass du deine Produktinformationen bereithältst, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hängen von einem verantwortungsvollen Umgang und einer sicheren Verwendung der AK47/74 High Energy Hauptfeder ab.

Safety Instruction Guide for AK47/74 High Energy Main Spring

Introduction

Thank you for choosing the ALG Defense AK47/74 High Energy Main Spring. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and installation of the product. Please read this guide carefully before using the spring to understand how to operate it safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose with AK47 and AK74 rifles.
- Always handle firearms with care and follow standard safety practices.
- Store the spring in a safe location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the spring for wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recalls or safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or replacing the mainspring.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling the spring.
- Follow the manufacturer's specifications for installation to prevent malfunctions.
- Be cautious of the spring's tension; it can cause injury if released suddenly.
- Do not modify the spring or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Keep fingers and other body parts clear of the spring during installation and handling.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have the necessary tools for installation, such as a screwdriver and a punch tool.
- Make sure the firearm is completely unloaded and safe to work on.

2. Installation Steps:

- Remove the existing mainspring from the AK47/74 rifle by following the manufacturer's guidelines.
- Carefully install the ALG High Energy Main Spring by reversing the removal process.
- Ensure the spring is seated correctly and securely in place.

3. Usage:

- After installation, perform a function check of the firearm to ensure proper operation.
- Test the firearm in a safe and controlled environment, following all safety protocols.
- Monitor the performance of the spring during use. If any irregularities occur, stop using the firearm immediately.

Disposal Instructions

- Dispose of the spring in accordance with local regulations for metal recycling or hazardous waste.
- Do not dispose of the spring in regular household waste to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AK47/74 High Energy Main Spring, please contact the manufacturer or authorized dealer for assistance. Ensure you have your product information ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others depend on responsible handling and usage of the AK47/74 High Energy Main Spring.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte Principal de Alta Energía AK47/74

Introducción

Gracias por elegir el Resorte Principal de Alta Energía AK47/74 de ALG Defense. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar un uso e instalación seguros del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el resorte para entender cómo operarlo de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use únicamente para su propósito previsto con rifles AK47 y AK74.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las prácticas de seguridad estándar.
- Almacena el resorte en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el resorte en busca de desgaste o daños antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos o actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o reemplazar el resorte principal.
- Usa el equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al manejar el resorte.
- Sigue las especificaciones del fabricante para la instalación para evitar fallas.
- Ten cuidado con la tensión del resorte; puede causar lesiones si se libera repentinamente.
- No modifiques el resorte ni lo uses de una manera que no esté prevista por el fabricante.
- Mantén los dedos y otras partes del cuerpo alejadas del resorte durante la instalación y manejo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener las herramientas necesarias para la instalación, como un destornillador y una herramienta de punzonado.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada y sea segura para trabajar.

2. Pasos de Instalación:

- Retira el resorte principal existente del rifle AK47/74 siguiendo las pautas del fabricante.
- Instala cuidadosamente el Resorte Principal de Alta Energía ALG invirtiendo el proceso de extracción.
- Asegúrate de que el resorte esté correctamente colocado y asegurado en su lugar.

3. Uso:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento del arma de fuego para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Prueba el arma de fuego en un entorno seguro y controlado, siguiendo todos los protocolos de seguridad.
- Monitorea el rendimiento del resorte durante el uso. Si ocurre alguna irregularidad, deja de usar el arma de fuego de inmediato.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el resorte de acuerdo con las regulaciones locales para el reciclaje de metales o desechos peligrosos.
- No deseches el resorte en la basura doméstica regular para prevenir daños al medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Resorte Principal de Alta Energía AK47/74, por favor contacta al fabricante o distribuidor autorizado para obtener asistencia. Asegúrate de tener la información de tu producto lista para una respuesta más eficiente.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás dependen del manejo y uso responsable del Resorte Principal de Alta Energía AK47/74.

Guide de Sécurité pour le Ressort Principal Haute Énergie AK47/74

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort principal haute énergie ALG pour les fusils AK47/74. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le ressort afin de comprendre comment l'utiliser de manière sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues avec les fusils AK47 et AK74.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les pratiques de sécurité standard.
- Rangez le ressort dans un endroit sûr, à l'abri des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels ou des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de remplacer le ressort principal.
- Portez un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de la manipulation du ressort.
- Suivez les spécifications du fabricant pour l'installation afin d'éviter les dysfonctionnements.
- Soyez prudent avec la tension du ressort ; il peut causer des blessures s'il est libéré soudainement.
- Ne modifiez pas le ressort et ne l'utilisez pas de manière non prévue par le fabricant.
- Gardez vos doigts et d'autres parties du corps éloignés du ressort lors de l'installation et de la manipulation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir les outils nécessaires pour l'installation, tels qu'un tournevis et un outil de poinçonnage.
- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée et en sécurité pour travailler.

2. Étapes d'Installation :

- Retirez le ressort principal existant du fusil AK47/74 en suivant les directives du fabricant.
- Installez soigneusement le ressort principal haute énergie ALG en inversant le processus de retrait.
- Assurez-vous que le ressort est correctement et solidement en place.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour garantir un fonctionnement correct.
- Testez l'arme à feu dans un environnement sûr et contrôlé, en suivant tous les protocoles de sécurité.
- Surveillez les performances du ressort pendant l'utilisation. Si des irrégularités se produisent, cessez immédiatement d'utiliser l'arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du ressort conformément aux réglementations locales concernant le recyclage des métaux ou les déchets dangereux.
- Ne jetez pas le ressort avec les déchets ménagers habituels pour éviter de nuire à l'environnement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le ressort principal haute énergie AK47/74, veuillez contacter le fabricant ou le revendeur autorisé pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir vos informations sur le produit prêtes pour une réponse plus efficace.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres dépendent d'une manipulation et d'une utilisation responsables du ressort principal haute énergie AK47/74.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla Principale ad Alta Energia AK47/74

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla Principale ad Alta Energia ALG per AK47/74. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare la molla per comprendere come operarla in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto con i fucili AK47 e AK74.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui le pratiche di sicurezza standard.
- Conserva la molla in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la molla per usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami o aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o sostituire la molla principale.
- Indossa un equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi la molla.
- Segui le specifiche del produttore per l'installazione per prevenire malfunzionamenti.
- Fai attenzione alla tensione della molla; può causare infortuni se rilasciata improvvisamente.
- Non modificare la molla o usarla in un modo non previsto dal produttore.
- Tieni le dita e altre parti del corpo lontane dalla molla durante l'installazione e il maneggiamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione, come un cacciavite e uno strumento a punzone.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica e sicura da lavorare.

2. Passaggi di Installazione:

- Rimuovi la molla principale esistente dal fucile AK47/74 seguendo le linee guida del produttore.
- Installa con attenzione la Molla Principale ad Alta Energia ALG invertendo il processo di rimozione.
- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente e saldamente in posizione.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento dell'arma da fuoco per garantire un funzionamento corretto.
- Prova l'arma da fuoco in un ambiente sicuro e controllato, seguendo tutti i protocolli di sicurezza.
- Monitora le prestazioni della molla durante l'uso. Se si verificano irregolarità, smetti immediatamente di utilizzare l'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la molla in conformità con le normative locali per il riciclaggio dei metalli o dei rifiuti pericolosi.
- Non smaltire la molla nei rifiuti domestici regolari per prevenire danni ambientali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la Molla Principale ad Alta Energia AK47/74, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato per assistenza. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per una risposta più efficiente.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri dipendono da un uso e un maneggiamento responsabili della Molla Principale ad Alta Energia AK47/74.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Głównej ALG High Energy AK47/74

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyny głównej ALG High Energy do karabinów AK47/74. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem sprężyny, aby zrozumieć, jak ją bezpiecznie i skutecznie obsługiwać.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu z karabinami AK47 i AK74.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj standardowych praktyk bezpieczeństwa.
- Przechowuj sprężynę w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach lub aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub wymianą sprężyny głównej.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas obsługi sprężyny.
- Przestrzegaj specyfikacji producenta dotyczących instalacji, aby zapobiec awariom.
- Zachowaj ostrożność wobec napięcia sprężyny; może ona spowodować obrażenia, jeśli zostanie nagle uwolniona.
- Nie modyfikuj sprężyny ani nie używaj jej w sposób niezamierzony przez producenta.
- Trzymaj palce i inne części ciała z dala od sprężyny podczas instalacji i obsługi.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz niezbędne narzędzia do instalacji, takie jak wkrętak i narzędzie do wybicia.
- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i bezpieczna do pracy.

2. Kroki Instalacji:

- Usuń istniejącą sprężynę główną z karabinu AK47/74, postępując zgodnie z wytycznymi producenta.
- Ostrożnie zainstaluj sprężynę główną ALG High Energy, odwracając proces usuwania.
- Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo i bezpiecznie osadzona na swoim miejscu.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę działania broni, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Przetestuj broń w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, przestrzegając wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Monitoruj wydajność sprężyny podczas użytkowania. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast przestań używać broni.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Utylizuj sprężynę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali lub odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj sprężyny do zwykłych odpadów domowych, aby zapobiec szkodom dla środowiska.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sprężyny głównej ALG High Energy AK47/74, prosimy o kontakt z producentem lub autoryzowanym dealerem w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz przygotowane informacje o produkcie, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych zależy od odpowiedzialnego obchodzenia się i użytkowania sprężyny głównej ALG High Energy AK47/74.

Turvaohjeet AK47/74 High Energy Main Springille

Johdanto

Kiitos, että valitsit ALG Defense AK47/74 High Energy Main Springin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä, jotta ymmärrät, miten sitä käytetään turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa AK47 ja AK74aseissa.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata standardeja turvallisuuskäytäntöjä.
- Säilytä jousi turvallisessa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti jousi kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen mahdollisista takaisinvedoista tai turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen pääjousen asentamista tai vaihtamista.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmäsuojaa, käsitellessäsi jousia.
- Noudata valmistajan spesifikaatioita asennuksessa, jotta vältät toimintahäiriöt.
- Ole varovainen jousen jännityksen kanssa; se voi aiheuttaa vammoja, jos se vapautuu äkillisesti.
- Älä muokkaa jousia tai käytä sitä tavalla, jota valmistaja ei ole tarkoittanut.
- Pidä sormet ja muut kehon osat poissa jousen alueelta asennuksen ja käsittelyn aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten, kuten ruuvimeisseli ja lyöntityökalu.
- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi.

2. Asennusvaiheet:

- Poista olemassa oleva pääjousi AK47/74aseesta noudattaen valmistajan ohjeita.
- Asenna huolellisesti ALG High Energy Main Spring kääntämällä poistamisprosessi.
- Varmista, että jousi on asetettu oikein ja tukevasti paikalleen.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toiminnan tarkistus aseelle varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Testaa asetta turvallisessa ja hallitussa ympäristössä noudattaen kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Seuraa jousen toimintaa käytön aikana. Jos ilmenee epäsäännöllisyyksiä, lopeta aseenn käyttö välittömästi.

Hävitysohjeet

- Hävitä jousi paikallisten metallikierrätys tai vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä jousia tavallisessa kotitalousjätteessä ympäristön vahingoittamisen estämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AK47/74 High Energy Main Springista, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotetietosi valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus riippuu vastuullisesta käsittelystä ja käytöstä AK47/74 High Energy Main Springin kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för AK47/74 High Energy Main Spring

Introduktion

Tack för att du valt ALG Defense AK47/74 High Energy Main Spring. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder fjädern för att förstå hur du kan använda den på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte med AK47 och AK74 gevär.
- Hantera alltid skjutvapnen med omsorg och följ standard säkerhetsrutiner.
- Förvara fjädern på en säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet fjädern för slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller byte av huvudfjädern.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar fjädern.
- Följ tillverkarens specifikationer för installation för att förhindra funktionsfel.
- Var försiktig med fjädrens spänning; den kan orsaka skador om den släpps plötsligt.
- Modifiera inte fjädern eller använd den på ett sätt som inte avsetts av tillverkaren.
- Håll fingrar och andra kroppsdelar borta från fjädern under installation och hantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har de nödvändiga verktygen för installation, såsom en skruvmejsel och ett stämjärn.
- Kontrollera att skjutvapnet är helt oladdat och säkert att arbeta med.

2. Installationssteg:

- Ta bort den befintliga huvudfjädern från AK47/74 geväret genom att följa tillverkarens riktlinjer.
- Installera försiktigt ALG High Energy Main Spring genom att vända på borttagningsprocessen.
- Se till att fjädern sitter korrekt och säkert på plats.

3. Användning:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll av skjutvapnet för att säkerställa korrekt drift.
- Testa skjutvapnet i en säker och kontrollerad miljö, följande alla säkerhetsprotokoll.
- Övervaka fjädrens prestanda under användning. Om några oegentligheter uppstår, sluta använda skjutvapnet omedelbart.

Avfallsinstruktioner

- Kassera fjädern i enlighet med lokala föreskrifter för metallåtervinning eller farligt avfall.
- Kassera inte fjädern i vanligt hushållsavfall för att förhindra miljöskador.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående AK47/74 High Energy Main Spring, vänligen kontakta tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare för hjälp. Se till att du har din produktinformation redo för en mer effektiv respons.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och andras säkerhet beror på ansvarsfull hantering och användning av AK47/74 High Energy Main Spring.

Bezpečnostní pokyny pro AK47/74 High Energy Hlavní Pružinu

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali hlavní pružinu ALG Defense AK47/74 High Energy. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného použití a instalace produktu. Před použitím pružiny si prosím důkladně přečtěte tento průvodce, abyste porozuměli, jak ji bezpečně a efektivně používat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel s puškami AK47 a AK74.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně a dodržujte standardní bezpečnostní postupy.
- Uložte pružinu na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte pružinu na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Oznámte jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení výrobků nebo bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je palná zbraň vybitá před instalací nebo výměnou hlavní pružiny.
- Používejte vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí, při manipulaci s pružinou.
- Dodržujte specifikace výrobce pro instalaci, aby se předešlo poruchám.
- Buďte opatrní s napětím pružiny; může způsobit zranění, pokud je uvolněna náhle.
- Neměňte pružinu ani ji nepoužívejte způsobem, který nebyl zamýšlen výrobcem.
- Držte prsty a další části těla mimo pružinu během instalace a manipulace.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci, jako je šroubovák a úderový nástroj.
- Ujistěte se, že je palná zbraň úplně vybitá a bezpečná pro práci.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte stávající hlavní pružinu z pušky AK47/74 podle pokynů výrobce.
- Opatrně nainstalujte hlavní pružinu ALG High Energy obrácením procesu odstranění.
- Ujistěte se, že je pružina správně usazena a bezpečně na svém místě.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce palné zbraně, abyste zajistili správný provoz.
- Otestujte palnou zbraň v bezpečném a kontrolovaném prostředí, dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Sledujte výkon pružiny během použití. Pokud dojde k jakýmkoli nepravdělnostem, okamžitě přestaňte používat palnou zbraň.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pružinu v souladu s místními předpisy pro recyklaci kovů nebo nebezpečný odpad.
- Nevyhazujte pružinu do běžného domácího odpadu, abyste předešli poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se hlavní pružiny AK47/74 High Energy, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce pro pomoc. Ujistěte se, že máte připraveny informace o produktu pro efektivnější odpověď.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních závisí na zodpovědném zacházení a používání hlavní pružiny AK47/74 High Energy.