

AR-15 AUTO SEAR PIN - LUTH-AR AR-15 AUTO SEAR PIN

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Componenti sear](#) > [Perni e spine sears](#)

Pin di sgancio automatico di ricambio originale Luth-AR. Si adatta a fucili M16 AR-15 standard.



Caratteristiche

- Nome: [LUTH-AR AR-15 AUTO SEAR PIN](#)
- Produttore: [LUTH-AR](#)
- N. prodotto: 100028043
- N. fab.: LRAS2
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.045kg
- UPC: 859819007607

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: AR15 AUTO SEAR PIN](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: AR15 AUTO SEAR PIN

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pin di sgancio automatico di ricambio originale LuthAR per il tuo fucile M16 AR15. Questo manuale fornisce istruzioni di sicurezza importanti e linee guida per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire la sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Verifica sempre che il tuo fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il pin.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del pin.
- Non forzare il pin in posizione; assicurati che sia allineato correttamente.
- Controlla regolarmente il pin per assicurarti che non ci siano segni di usura o danni.
- Non modificare il pin in alcun modo; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione (se necessario).

2. Installazione:

- Posiziona il pin di sgancio automatico nel suo alloggiamento.
- Assicurati che il pin sia allineato correttamente e inserito completamente.
- Controlla che il pin sia fissato saldamente in posizione.

3. Uso:

- Utilizza il fucile solo in condizioni sicure e legali.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi da fuoco.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o informazione aggiuntiva riguardante il prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore LuthAR o un rappresentante autorizzato.

Grazie per aver scelto il Pin di sgancio automatico di LuthAR. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it