

AR-15 5.56MM WELD SPRING - LUTH-AR AR-15 5.56MM WELD SPRING

[Parti Carabine](#) > [Componenti canna](#) > [Componenti canna](#) > [Molla per canna](#)

La molla di saldatura Luth-AR di ricambio per .223/5.56. Si adatta ai fucili AR-15 standard.



Caratteristiche

- Nome: [LUTH-AR AR-15 5.56MM WELD SPRING](#)
- Produttore: [LUTH-AR](#)
- N. prodotto: 100028049
- N. fab.: BL08
- Colore: Nero
- Materiale: Acciaio
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 25mm
- UPC: 859819007713

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Molla di Saldatura LuthAR per AR15 5.56MM
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Molla di Saldatura LuthAR per AR15 5.56MM

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla di Saldatura LuthAR per AR15 5.56MM. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali nei fucili AR15 standard. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto in modi non previsti dal produttore.
- Verifica regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'installazione e l'uso.
- Non manomettere o modificare la molla in alcun modo.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere la molla.
- Non utilizzare la molla in condizioni estreme di temperatura o umidità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso e la custodia delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile AR15 sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione della Molla:

- Rimuovi il coperchio del meccanismo di caricamento del fucile.
- Posiziona la molla di saldatura LuthAR nel suo alloggiamento, seguendo le indicazioni del produttore.
- Assicurati che la molla sia ben fissata e non presenti giochi.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che il meccanismo di caricamento funzioni correttamente.
- Esegui un controllo finale per assicurarti che non ci siano parti allentate.

4. Uso:

- Utilizza il fucile in modo responsabile e secondo le normative vigenti.
- Effettua controlli regolari sulla molla e sul fucile per garantire che tutto funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare la molla di saldatura nel normale rifiuto domestico.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o per assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Grazie per aver scelto la Molla di Saldatura LuthAR per AR15 5.56MM. Utilizzala in modo sicuro e responsabile!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it