

AR-15 EJECTION HINGE PIN SNAP RING - LUTH-AR EJECTION HINGE PIN SNAP RING

[Home](#)

Anello di bloccaggio per perno di cerniera di espulsione di ricambio originale Luth-AR. Si adatta a fucili AR-15 standard.



Caratteristiche

- Nome: LUTH-AR EJECTION HINGE PIN SNAP RING
- Produttore: LUTH-AR
- N. prodotto: 100028056
- N. fab.: UR-02
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.001kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 25mm
- UPC: 859819007812

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per il Perno di Cerniera di Espulsione AR15 LuthAR](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per il Perno di Cerniera di Espulsione AR15 LuthAR

Introduzione

Grazie per aver scelto il Perno di Cerniera di Espulsione LuthAR per il tuo fucile AR15. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di procedere con l'installazione e l'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo su fucili AR15 standard.
- Controlla regolarmente il Perno di Cerniera di Espulsione per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del fucile.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione.
- Non forzare mai il Perno di Cerniera di Espulsione durante l'installazione.
- Evita di utilizzare strumenti danneggiati o inadeguati durante l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari: cacciavite, pinza e lubrificante (se necessario).

2. Rimozione del Perno di Cerniera di Espulsione Esistente:

- Utilizza il cacciavite per rimuovere eventuali viti che bloccano il perno.
- Con attenzione, estrai il perno utilizzando una pinza.

3. Installazione del Nuovo Perno di Cerniera di Espulsione:

- Inserisci il nuovo Perno di Cerniera di Espulsione LuthAR nel foro designato.
- Assicurati che il perno sia allineato correttamente.
- Se necessario, utilizza un lubrificante per facilitare l'inserimento.
- Fissa il perno con le viti precedentemente rimosse.

4. Verifica:

- Controlla che il Perno di Cerniera di Espulsione sia saldamente in posizione.
- Effettua un test di funzionamento per assicurarti che il fucile operi correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, portalo in un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito ufficiale del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusion

La sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e appropriato del Perno di Cerniera di Espulsione LuthAR. In caso di domande o necessità di assistenza, non esitare a contattare i canali di supporto appropriati.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it