

LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES - LEE PRECISION #6S LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATE

[Ricarica](#) > [Shellholders & Shellplates](#)

Piastrine a cambio rapido Lee per la Pressa Load-Master.



Caratteristiche

- Nome: [LEE PRECISION #6S LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATE](#)
- Produttore: [LEE PRECISION](#)
- N. prodotto: 100032117
- N. fab.: 90912
- Cartuccia: 25-20 Winchester,32-20 Winchester
- Tipo: Press Type
- Peso della spedizione: 0.159kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 76mm
- UPC: 734307909123

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Piastrine Shell del Caricatore Progressivo LOADMASTER](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Piastrine Shell del Caricatore Progressivo LOADMASTER

Introduzione

Grazie per aver scelto le Piastrine Shell del Caricatore Progressivo LOADMASTER di Lee Precision. Questo prodotto è progettato per garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficiente. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e per prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il prodotto nel rispetto delle indicazioni fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di malfunzionamenti o danni, non utilizzare il prodotto e contatta il supporto.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il prodotto sia compatibile con le cartucce 2520 Winchester e 3220 Winchester.
- Non utilizzare piastrine danneggiate o usurate.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante il processo di ricarica.
- Non sovraccaricare la pressa durante l'uso.
- Segui le istruzioni di ricarica appropriate per evitare esplosioni o malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che la pressa LoadMaster sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovi la piastrina esistente (se presente) dalla pressa.
- Allinea la nuova piastrina shell con i perni di montaggio della pressa.
- Fissa la piastrina in posizione utilizzando le viti fornite.

2. Uso

- Inserisci la cartuccia corretta nella piastrina shell.
- Segui il processo di ricarica raccomandato dal produttore.
- Controlla regolarmente la piastrina per segni di usura o danni.
- Dopo l'uso, pulisci la piastrina per rimuovere polvere e residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica.
- Contatta il tuo comune o un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, ti invitiamo a contattare il punto di contatto locale per la sicurezza dei prodotti in Europa.

Grazie per aver scelto le Piastrine Shell del Caricatore Progressivo LOADMASTER. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it