

RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN FIRING PIN REMOVAL TOOL - RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN FIRING PIN REMOVAL TOOL

Machined from aluminum, this firing-pin removal tool from Anarchy Outdoors makes it fast and easy for Ruger American Rifle owners or Precision Rifle owners to get the firing pin out of their bolt for maintenance or cleaning. For those who are putting lots of rounds downrange with their guns, this is a must-have accessory for any range bag or cleaning kit.



Attributes

- Name: RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN FIRING PIN REMOVAL TOOL
- Manufacturer: ANARCHY OUTDOORS
- Product no.: 100034691
- Mfr. No.: FPRTFRPA-BLACK
- Make: Ruger
- Model: American, Precision Rifle
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 791617480278

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den RUGER® Precision & RUGER® American Firing Pin Removal Tool](#)
- [English: RUGER® Precision & RUGER® American Firing Pin Removal Tool Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Extracción del Percutor RUGER® PRECISION y RUGER® AMERICAN](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Retrait de Percuteur RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® Precision & Ruger® American Firing Pin Removal Tool](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Usuwania Iglicy Ruger® Precision & Ruger® American](#)
- [Suomi: RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN FIRING PIN REMOVAL TOOL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN FIRING PIN REMOVAL TOOL](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN FIRING PIN REMOVAL TOOL](#)

Sicherheitsanleitung für den RUGER® Precision & RUGER® American Firing Pin Removal Tool

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RUGER® Precision & RUGER® American Firing Pin Removal Tool von Anarchy Outdoors. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir das Entfernen des Abzugsstifts aus dem Verschluss deiner Ruger American Rifle oder Ruger Precision Rifle zu erleichtern. Bitte lies die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Informiere dich über die Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Schusswaffen in deinem Land oder deiner Region.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, während der Anwendung.
- Vermeide es, mit dem Werkzeug übermäßigen Druck auszuüben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Arbeite in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht zu verbessern.
- Lass das Werkzeug niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist. Überprüfe das Magazin und die Kammer.
- Lege das Werkzeug bereit und Sorge für eine saubere, sichere Arbeitsumgebung.

2. Entfernen des Abzugsstifts

- Führe das Werkzeug vorsichtig in den vorgesehenen Bereich ein.
- Drehe das Werkzeug, um den Abzugsstift zu lösen. Übe dabei gleichmäßigen Druck aus.
- Ziehe den Abzugsstift vorsichtig heraus, wenn er gelockert ist.

3. Nach der Verwendung

- Reinige das Werkzeug nach jedem Gebrauch, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Bewahre das Werkzeug an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass keine scharfen Kanten oder gefährlichen Teile zurückbleiben, die eine Gefahr darstellen könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des RUGER® Precision & RUGER® American Firing Pin Removal Tool, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Vielen Dank, dass du dich für das RUGER® Precision & RUGER® American Firing Pin Removal Tool entschieden hast. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat höchste Priorität.

RUGER® Precision & RUGER® American Firing Pin Removal Tool Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® Precision & RUGER® American Firing Pin Removal Tool by Anarchy Outdoors. This tool is designed to facilitate the removal of firing pins from Ruger rifles for maintenance and cleaning. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the tool in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the tool regularly for any signs of wear or damage before use.
- Use the tool in a wellventilated area to avoid inhaling any debris.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded and the chamber is clear before attempting to use the tool.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when working with firearms.
- Do not use excessive force when using the tool; if resistance is encountered, stop and assess the situation.
- Avoid using the tool in wet or damp conditions to prevent slipping and potential injury.
- Store the tool in a secure location to prevent unauthorized access.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and equipment, including the RUGER® Precision & RUGER® American Firing Pin Removal Tool.

2. Using the Tool

- Identify the location of the firing pin on your Ruger rifle.
- Align the firing pin removal tool with the firing pin.
- Apply gentle pressure to engage the tool with the firing pin.
- Turn or pull the tool as instructed to remove the firing pin from the bolt.
- Once the firing pin is removed, proceed with maintenance or cleaning as needed.

3. Reinstalling the Firing Pin

- After maintenance, align the firing pin back into the bolt using the removal tool if necessary.
- Ensure the firing pin is securely in place before reassembling the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool responsibly when it is no longer needed or if it is damaged beyond repair.
- Follow local regulations regarding the disposal of metal products.
- Consider recycling the tool if possible.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries regarding the use of the RUGER® Precision & RUGER® American Firing Pin Removal Tool, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your RUGER® Precision & RUGER® American Firing Pin Removal Tool. Always prioritize safety and responsible handling while maintaining your firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Extracción del Percutor RUGER® PRECISION y RUGER® AMERICAN

Introducción

Gracias por elegir la herramienta de extracción del percutor de Anarchy Outdoors para los rifles Ruger American y Precision. Esta herramienta está diseñada para facilitar el proceso de mantenimiento y limpieza de tu rifle. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las medidas de seguridad, precauciones específicas, instrucciones de uso e información de contacto para soporte adicional.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar la herramienta únicamente para el propósito previsto, que es la extracción del percutor de los rifles Ruger American y Precision.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños visibles.
- Utiliza siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad, al manipular armas de fuego.
- Evita trabajar en un área desordenada o inadecuada que pueda provocar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** La herramienta tiene bordes afilados. Maneja con cuidado para evitar cortes.
- **Riesgo de Daños al Rifle:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro antes de usar la herramienta.
- **Uso en Espacio Adecuado:** Realiza el mantenimiento en un área bien iluminada y ventilada.
- **No Forzar:** Si encuentras resistencia al usar la herramienta, no fuerces el mecanismo. Revisa que no haya obstrucciones o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado y en modo seguro.
- Retira cualquier munición del área de trabajo.

2. Uso de la Herramienta:

- Sujeta firmemente el rifle en una superficie estable.
- Coloca la herramienta de extracción del percutor en la posición correcta sobre el percutor.
- Aplica una presión firme y controlada para extraer el percutor. No fuerces el movimiento.

3. Mantenimiento de la Herramienta:

- Limpia la herramienta después de cada uso para evitar la acumulación de suciedad o residuos.
- Almacena la herramienta en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- La herramienta de extracción del percutor está fabricada en aluminio, lo que la hace reciclable.
- Si decides deshacerte de la herramienta, verifica las normativas locales sobre reciclaje de metales.
- No la deseches en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad o el uso de la herramienta, o si necesitas asistencia adicional, busca la información de contacto en el manual del producto o en el sitio web del fabricante.

Conclusión

La seguridad es una prioridad al utilizar herramientas de extracción del percutor. Al seguir estas pautas y precauciones, puedes disfrutar de un mantenimiento más seguro y efectivo de tu rifle Ruger. Siempre mantente informado y actualizado sobre las mejores prácticas de seguridad y las normativas pertinentes.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Retrait de Percuteur RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN

Introduction

Félicitations pour votre achat de l'outil de retrait de percuteur RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN d'Anarchy Outdoors. Cet outil en aluminium est conçu pour faciliter le retrait du percuteur de votre arme, que ce soit pour l'entretien ou le nettoyage. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que l'outil est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte responsable.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez l'outil uniquement pour son but prévu : retirer le percuteur des fusils Ruger American et Precision.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez cet outil.
- Évitez de travailler dans des environnements humides ou mouillés.
- Ne forcez pas l'outil si vous rencontrez une résistance lors du retrait du percuteur.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'utiliser l'outil.
- Ne placez jamais vos mains ou vos doigts près de la zone de retrait pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Arme

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Retirez le chargeur et vérifiez la chambre pour vous assurer qu'il n'y a pas de cartouches.

2. Utilisation de l'Outil

- Insérez l'outil de retrait de percuteur dans l'emplacement prévu.
- Tournez l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre pour engager le percuteur.
- Tirez doucement l'outil pour retirer le percuteur de la culasse.
- Une fois le percuteur retiré, nettoyez et entretenez selon les recommandations du fabricant.

3. Remise en Place du Percuteur

- Alignez le percuteur avec l'emplacement de la culasse.
- Utilisez l'outil pour insérer le percuteur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Assurezvous que le percuteur est bien en place avant de recharger l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas cet outil dans les ordures ménagères.
- Si l'outil est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de cet outil, veuillez contacter le fabricant ou consulter les ressources en ligne pertinentes.

En suivant ces instructions et directives, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation de l'outil de retrait de percuteur RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN. Restez vigilant et responsable dans votre pratique du tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® Precision & Ruger® American Firing Pin Removal Tool

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® Precision & Ruger® American Firing Pin Removal Tool di Anarchy Outdoors. Questo strumento è progettato per facilitare la rimozione del percussore dai fucili Ruger American e Precision, rendendo la manutenzione e la pulizia più semplici e veloci. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Leggi e segui attentamente tutte le istruzioni fornite nel manuale.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali difetti o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Utilizza il prodotto in un'area ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare mai il prodotto durante l'uso; se non funziona come previsto, verifica che non ci siano ostruzioni.
- Non utilizzare il prodotto per rimuovere il percussore in condizioni di stress o fatica.
- Assicurati che l'arma sia scarica e non pronta all'uso prima di procedere con la rimozione del percussore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Posiziona l'arma su una superficie piana e stabile.

2. Rimozione del Percussore:

- Inserisci il RUGER® Precision & Ruger® American Firing Pin Removal Tool nel foro designato del percussore.
- Ruota delicatamente il tool per allentare il percussore.
- Estrai il percussore con cautela, assicurandoti di non danneggiare il meccanismo dell'arma.

3. Manutenzione:

- Pulisci il prodotto dopo ogni uso per mantenerlo in buone condizioni.
- Conserva il tool in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla o smaltiscilo in modo responsabile.
- Consulta le linee guida comunali per informazioni sul riciclaggio e lo smaltimento dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti di Anarchy Outdoors. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano quando richiedi supporto.

Conclusione

Utilizzando il RUGER® Precision & Ruger® American Firing Pin Removal Tool di Anarchy Outdoors seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto. Ricorda sempre di prestare attenzione e di agire con responsabilità durante la manutenzione delle tue armi.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Usuwania Iglicy Ruger® Precision & Ruger® American

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia do usuwania iglicy Ruger® Precision & Ruger® American od Anarchy Outdoors. To narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o łatwym i bezpiecznym usuwaniu iglicy z zamka, co ułatwia konserwację i czyszczenie broni. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem narzędzia upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Używaj narzędzia wyłącznie do zamierzonych celów, zgodnie z instrukcją.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego narzędzia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj narzędzia tylko w dobrze oświetlonym i czystym miejscu.
- Noś okulary ochronne podczas używania narzędzia, aby chronić oczy przed ewentualnymi odpryskami.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas usuwania iglicy, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub broni.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z bronią, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zdejmij wszelkie akcesoria z broni, które mogą utrudniać dostęp do iglicy.

2. Użycie narzędzia:

- Umieść narzędzie w odpowiedniej pozycji w pobliżu iglicy.
- Delikatnie naciśnij narzędzie, aby zwolnić iglicę z zamka.
- Po zakończeniu usuwania iglicy, upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo przechowywane.

Instrukcje Utylizacji

- Narzędzie do usuwania iglicy jest wykonane z aluminium, które można poddać recyklingowi.
- W przypadku, gdy narzędzie jest uszkodzone i nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Wszystkie pytania dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania narzędzia należy kierować do producenta. Proszę pamiętać, że w przypadku zauważenia niebezpiecznego produktu lub wypadku, należy zgłosić to odpowiednim władzom. Zachęcamy do regularnego sprawdzania aktualizacji dotyczących wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania narzędzia do usuwania iglicy Ruger® Precision & Ruger® American.

RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN FIRING PIN REMOVAL TOOL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN FIRING PIN REMOVAL TOOL työkalun käyttöohjeisiin. Tämä työkalu on suunniteltu helpottamaan iskupinnan poistamista Ruger American ja Precision kivääreistä. Oikea käyttö ja huolellinen käsittely ovat tärkeitä turvallisuuden ja työkalun pitkäikäisyyden kannalta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti ennen työkalun käyttöä.
- Pidä työkalu lasten ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja lukittu ennen iskupinnan poistamista.
- Käytä työkalua vain vakaalla ja tasaisella pinnalla.
- Älä käytä liikaa voimaa työkalua käytettäessä.
- Vältä työskentelyä, jos tunnet olosi väsyneeksi tai häiriintyneeksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kokoa tarvittavat työkalut ja suojavarusteet.

2. Iskupinnan poistaminen:

- Aseta RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN FIRING PIN REMOVAL TOOL iskupinnan päälle.
- Paina työkalua varovasti alas, kunnes iskupinta irtaää.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla irti ennen jatkokäsittelyä.

3. Työkalun puhdistus:

- Puhdista työkalu käytön jälkeen miedolla saippuavedellä.
- Varmista, että työkalu on kuiva ennen säilytystä.

4. Säilytys:

- Säilytä työkalu kuivassa ja viileässä paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

Hävittämisoheet

- Työkalu on valmistettu alumiinista, joka voidaan kierrättää.
- Varmista, että hävität työkalun paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät EU:ssa toimivaa yhteispistettä turvallisuuskysymyksissä.

Yhteenveto

RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN FIRING PIN REMOVAL TOOL on arvokas työkalu kiväärihuollossa. Oikea käyttö ja huolellinen käsittely varmistavat turvallisen ja tehokkaan toiminnan. Noudata aina annettuja ohjeita ja turvallisuusohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN FIRNING PIN REMOVAL TOOL

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN FIRNING PIN REMOVAL TOOL från Anarchy Outdoors. Detta verktyg är utformat för att underlätta borttagning av avtryckarstiftet från Ruger American Rifle och Precision Rifle för underhåll och rengöring. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar verktyget.
- Se till att vapnet är avsäkrat och ur funktion innan du använder verktyget.
- Använd endast verktyget för det avsedda ändamålet; det är inte avsett för andra vapenmodeller.
- Undvik att använda verktyget i närheten av brännbara material.
- Vid minsta osäkerhet, konsultera en fackman innan du fortsätter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avsäkrat och ur funktion.
- Rengör området runt avtryckarstiftet för att undvika skräp i mekanismen.

2. Användning av verktyget:

- Placera verktyget på avtryckarstiftet enligt tillverkarens anvisningar.
- Tryck försiktigt men fast för att lossa avtryckarstiftet.
- Ta bort avtryckarstiftet och kontrollera att det inte finns några skador.

3. Underhåll:

- Rengör verktyget efter användning för att säkerställa lång livslängd.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller oanvändbar, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av RUGER®
PRECISION & RUGER® AMERICAN FIRNING PIN REMOVAL TOOL. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN FIRING PIN REMOVAL TOOL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nástroj na odstranění úderníku RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN od společnosti Anarchy Outdoors. Tento nástroj je navržen tak, aby umožnil rychlé a snadné vyjmutí úderníku z pušek Ruger American nebo Precision Rifle pro účely údržby a čištění. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že nástroj používáte pouze k určenému účelu, tedy k odstranění úderníku z pušek Ruger.
- Před použitím nástroje se ujistěte, že je zbraň vybitá a že je v bezpečném stavu.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Při manipulaci s nástrojem a zbraněmi vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti při zacházení se střelnými zbraněmi.
- Zkontrolujte nástroj před každým použitím na případné poškození; pokud je poškozen, nepoužívejte ho.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím se ujistěte, že máte na sobě ochranné brýle, abyste ochránili své oči před případnými úlomky.
- Používejte nástroj na stabilním a rovném povrchu, abyste minimalizovali riziko pádu nebo sklouznutí.
- Nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu při odstraňování úderníku, abyste zabránili poškození zbraně nebo nástroje.
- Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami nebo pohyblivými částmi zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava zbraně:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a zajištěná.
- Odstraňte zásobník a zkontrolujte, zda je komora prázdná.

2. Použití nástroje:

- Umístěte nástroj na úderník a ujistěte se, že je správně usazen.
- Pomalu a opatrně otáčejte nástrojem, dokud se úderník neuvolní.
- Jakmile je úderník volný, opatrně ho vyjměte z pušky.

3. Údržba:

- Po použití nástroj důkladně vyčistěte a uskladněte na suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na poškození a v případě potřeby ho vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je nástroj poškozen, zvažte jeho ekologickou likvidaci v zařízení pro sběr nebezpečných odpadů.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy ohledně používání tohoto produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici veškeré relevantní informace o produktu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován při používání nástroje RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN FIRING PIN REMOVAL TOOL.
Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich výrobků.