

MARKSMAN 300 YARD TARGET CAMERA - LONGSHOT TARGET CAMERAS MARKSMAN CAMERA 300 YARD + UHD

[Ottiche e montaggi](#) > [Action Cameras](#) > [Fototrappole](#)

Sebbene il tiro a lungo raggio sia diventato più popolare tra i proprietari di fucili di oggi, la maggior parte delle riprese casuali viene ancora effettuata a meno di 300 yard. Tuttavia, per armi a bassa potenza come le carabine a percussione e le pistole, individuare gli impatti dei colpi può essere difficile a distanze più brevi. Ecco perché la LONGSHOT Marksman 300-Yard Target Camera è un'aggiunta preziosa al tuo kit da tiro. Ogni LONGSHOT Marksman 300-Yard Target Camera è un sistema wireless, portatile e alimentato a batteria che può essere installato ovunque, purché si trovi a 10-15 piedi di distanza dal tuo obiettivo. Poiché la telecamera è posizionata vicino al bersaglio, gestire i miraggi durante l'individuazione dei colpi non è più un problema. Inoltre, il sistema non richiede servizio cellulare o Wi-Fi per l'uso, quindi puoi visualizzare video HD in diretta ovunque. Ogni LONGSHOT Marksman 300-Yard Target Camera può funzionare fino a 12 ore continue e presenta un Blinker Shot Locator e una risoluzione dell'immagine HD CrispEdge 2688 x 1512. Il sistema può ospitare fino a tre telecamere aggiuntive, con ogni telecamera visualizzabile tramite l'app TargetVision dell'azienda. L'app consente anche ai tiratori di tracciare e numerare i colpi, oltre a salvare foto, rivedere le sessioni e registrare video e immagini fisse.



Caratteristiche

- Nome: [LONGSHOT TARGET CAMERAS MARKSMAN CAMERA 300 YARD + UHD](#)
- Produttore: [LONGSHOT TARGET CAMERAS](#)
- N. prodotto: 100038718
- N. fab.: TV-CF203
- Colore: Gray
- Peso della spedizione: 2.037kg
- Altezza di spedizione: 152mm
- Larghezza di spedizione: 330mm
- Lunghezza di spedizione: 254mm
- UPC: 656114673007

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la MARKSMAN 300 YARD TARGET CAMERA](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la MARKSMAN 300 YARD TARGET CAMERA

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per la MARKSMAN 300 YARD TARGET CAMERA. Questo documento è progettato per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, conformemente alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU General Product Safety Regulation GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il tuo dispositivo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Verifica che il dispositivo non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Non tentare di riparare o modificare il prodotto da solo.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la telecamera in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Assicurati che la telecamera sia posizionata in un luogo sicuro per evitare danni o incidenti.
- Non superare la distanza di 1015 piedi tra la telecamera e il bersaglio.
- Evita di utilizzare il prodotto in aree con una forte interferenza elettromagnetica.
- Non lasciare la telecamera accesa quando non è in uso per prolungare la durata della batteria.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Telecamera

- Scegli un luogo adatto per posizionare la telecamera, lontano da ostacoli e fonti di interferenza.
- Assicurati che la telecamera sia installata a una distanza di 1015 piedi dal tuo bersaglio.
- Fissa la telecamera in modo sicuro per evitare che cada o venga danneggiata.

2. Accensione della Telecamera

- Accendi la telecamera utilizzando l'interruttore di accensione.
- Controlla che le luci di stato indichino che la telecamera è attiva.

3. Utilizzo dell'App TargetVision

- Scarica e installa l'app TargetVision sul tuo dispositivo mobile.
- Segui le istruzioni nell'app per connettere la telecamera.
- Utilizza l'app per visualizzare i video in diretta e gestire le impostazioni della telecamera.

4. Monitoraggio dei Colpi

- Utilizza il Blinker Shot Locator per monitorare gli impatti dei proiettili.
- Traccia e numerare i colpi utilizzando le funzionalità dell'app.

5. Spegnimento della Telecamera

- Spegni la telecamera quando non è in uso per risparmiare batteria.
- Rimuovi le batterie se prevedi di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto tra i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per i rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Grazie per aver scelto la MARKSMAN 300 YARD TARGET CAMERA. Utilizzala in modo sicuro e responsabile!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it