

ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 45-70 CHROME PLATED - ALL WEATHER PICATINNY 45-70 SIDE GATE

Action Type: Lever Action Large Loop - Caliber: .45-70 - Capacity: 4 Rounds - Barrel Length: 18.43 - Barrel Type: Round Hard Chrome Plated Steel - Rate of Twist: 1:20 - Overall Length: 37.5 - Weight: 7.08 lbs. - Receiver Finish: Industrial Hard Chrome Satin - Rear Sight: Fully Adj. Semi-Buckhorn w/ Diamond Insert - Front Sight: Brass Bead - Scopeability: Drilled and Tapped - Scope Mount Type: Weaver 63B - Stock Material: Stained Hardwood - Buttplate/Pad: Black Solid Rubber Recoil Pad - Length of Pull: 14 - Safety: Transfer Bar



Attributes

- Name: ALL WEATHER PICATINNY 45-70 SIDE GATE
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100041881
- Mfr. No.: H010GAWP
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 18.43"
- Capacity: 4+1-Round
- Cartridge: 45-70 Government
- Finish: Chrome
- Front Sight: Adjustable
- Length: 37.5"
- Magazine Included: NA
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry
- Model: All-Weather Side Gate
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 7.1 lbs
- Delivery weight: 3.915kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 1,016mm
- UPC: 619835100160

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le produit : ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570 CHROME PLATED HENRY REPEATING ARMS ALL WEATHER PICATINNY 4570 SIDE GATE](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570](#)

Sicherheitshinweise für den ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570 von Henry Repeating Arms. Dieses Produkt ist ein hochwertiger Unterhebelrepetierer, der für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden.
- Lagern Sie die Waffe sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie immer die richtige Munition (.4570 Government).
- Halten Sie den Lauf sauber und frei von Verstopfungen.
- Überprüfen Sie die Waffe vor jeder Benutzung auf Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzbrillen und Ohrenschützer.
- Achten Sie darauf, dass sich beim Schießen niemand in der Schusslinie befindet.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Waffenbesitzes und gebrauchs.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie die Waffe niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Richten Sie die Waffe niemals auf etwas, das Sie nicht treffen wollen.
- Entladen Sie die Waffe immer, wenn Sie sie nicht benutzen oder transportieren.
- Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Lassen Sie die Waffe niemals unbeaufsichtigt, insbesondere in der Nähe von Kindern oder unbefugten Personen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Zielfernrohrs:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Bohren Sie die Löcher gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Montieren Sie das Zielfernrohr mit der Weaver 63B Montage.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Montage vor dem ersten Schuss.

2. Laden der Waffe:

- Öffnen Sie den Seitengatter.
- Platzieren Sie die Patronen im Magazin (Kapazität: 4 Patronen).
- Schließen Sie den Seitengatter und überprüfen Sie, ob die Waffe richtig geladen ist.

3. Abfeuern der Waffe:

- Nehmen Sie eine stabile Schussposition ein.
- Richten Sie die Waffe auf das Ziel.
- Drücken Sie den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.

4. Entladen der Waffe:

- Stellen Sie sicher, dass der Lauf in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffnen Sie den Seitengatter und entnehmen Sie die Patronen.
- Überprüfen Sie, dass kein Projektil im Lauf verbleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Werfen Sie keine Waffen oder Teile in den normalen Müll.
- Kontaktieren Sie lokale Behörden oder Fachgeschäfte für umweltgerechte Entsorgungsmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrer Waffe wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und anweisungen, um eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung Ihres ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570 zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570

Introduction

Thank you for choosing the ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your firearm. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Always ensure the safety is engaged when not in use.
- Use only the recommended ammunition for your firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This firearm is not intended for use by individuals under the age of 18. Ensure that only qualified adults handle and operate this firearm.
- **Protective Gear:** Always wear appropriate protective gear, including eye and ear protection, when shooting.
- **Loading and Unloading:** Follow proper procedures for loading and unloading your firearm to prevent accidental discharge.
- **Cleaning:** Clean your firearm regularly and according to the manufacturer's instructions to ensure safe operation.
- **Transporting:** When transporting your firearm, ensure it is unloaded and securely stored in a case.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation of Accessories:** If installing any accessories, such as a scope, ensure they are compatible with the firearm and follow the manufacturer's instructions for installation.
- **Loading the Firearm:**
 1. Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
 2. Open the action and visually inspect the chamber to confirm it is clear.
 3. Load the magazine with the appropriate ammunition.
 4. Insert the magazine into the firearm.
 5. Close the action and ensure it is locked.
- **Firing the Firearm:**
 1. Ensure the safety is in the "fire" position.
 2. Aim at the target, ensuring a clear line of sight.
 3. Squeeze the trigger smoothly to fire.
- **Unloading the Firearm:**
 1. Point the firearm in a safe direction.
 2. Open the action to eject any chambered round.
 3. Remove the magazine and ensure the chamber is empty.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused ammunition according to local regulations.
- For the disposal of the firearm, contact a licensed firearms dealer or local law enforcement for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570, please consult the manufacturer or a qualified firearms expert. Always prioritize safety and responsible use of your firearm.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570. Thank you for your attention to safety.

Guide de sécurité pour le produit : ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570

Introduction

Merci d'avoir choisi le ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570 de Henry Repeating Arms. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Il est important de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Toujours traiter l'arme à feu comme si elle était chargée.
- Ne jamais pointer l'arme vers quelque chose que tu ne veux pas détruire.
- Garde toujours ton doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Utilise uniquement des munitions appropriées pour le calibre spécifié (.4570).
- Ne laisse pas l'arme à feu à la portée des enfants ou des personnes non formées.
- Vérifie régulièrement l'état de l'arme et effectue un entretien approprié.
- Informe-toi sur les lois locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que la sécurité est engagée lorsque l'arme n'est pas utilisée.
- Utilise des protections auditives et oculaires lors du tir.
- Ne tire jamais dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).
- Ne modifie pas l'arme sans l'avis d'un professionnel qualifié.
- Évite de tirer à proximité de personnes ou d'animaux.
- Ne tire pas sur des objets durs qui pourraient provoquer des ricochets.
- Sois conscient de ton environnement et de ce qui se trouve derrière ta cible.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Vérifie le contenu de l'emballage** : Assure-toi que toutes les pièces sont présentes selon la liste de vérification fournie.
2. **Montage de la lunette** :
 - Utilise le type de montage de lunette Weaver 63B.
 - Suis les instructions du fabricant pour installer la lunette de manière sécurisée.

Utilisation

1. **Chargement de l'arme** :
 - Ouvre le côté de l'arme pour insérer les cartouches.
 - Charge jusqu'à 4 cartouches dans le magasin.
2. **Mise en sécurité** :
 - Avant de tirer, assure-toi que la sécurité est désengagée.
3. **Tir** :
 - Prends une position stable et vise correctement.
 - Tire en gardant le doigt à l'écart de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
4. **Après le tir** :
 - Engage immédiatement la sécurité après avoir tiré.
 - Vérifie l'état de l'arme avant de la ranger.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas l'arme à feu dans les déchets ménagers.
- Suis les lois locales pour l'élimination des armes à feu et des munitions.
- Si tu dois te débarrasser de l'arme, contacte un professionnel qualifié ou un service d'élimination des armes.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web du fabricant ou contacte le point de contact local pour obtenir des conseils supplémentaires.

En suivant ces instructions et lignes directrices, tu peux garantir une utilisation sûre et responsable de ton ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570. Rappelle-toi que la sécurité est la priorité absolue lors de l'utilisation d'armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570 CHROME PLATED HENRY REPEATING ARMS. Questo manuale fornisce istruzioni di sicurezza importanti e linee guida per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti esperti e responsabili.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.
- Utilizzare solo munizioni approvate per questo modello (.4570 Government).
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Indossare occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare sempre che l'arma sia scarica prima di maneggiarla.
- Non inserire mai munizioni nell'arma mentre è in un veicolo o in un luogo non autorizzato.
- Assicurarsi che la sicura sia attivata quando l'arma non è in uso.
- Non utilizzare l'arma in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare la visibilità o il controllo.
- Non modificare mai il prodotto; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione della Ottica:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Utilizzare un attrezzo appropriato per fissare l'ottica al montaggio Weaver 63B.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'ottica scelta.

• Uso dell'Arma:

- Posizionarsi in una posizione stabile e sicura.
- Utilizzare la leva per caricare l'arma.
- Controllare il mirino posteriore e anteriore per un corretto allineamento.
- Premere il grilletto con delicatezza e controllo.

• Manutenzione:

- Pulire regolarmente l'arma per garantire prestazioni ottimali.
- Utilizzare solo solventi e oli raccomandati per la manutenzione delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire l'arma o le munizioni in modo irresponsabile.
- Contattare un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro delle armi e delle munizioni.
- Seguire tutte le leggi locali riguardanti lo smaltimento delle armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il produttore.
- È possibile segnalare prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente il sito web della Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami e avvisi di sicurezza.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza l'ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570 CHROME PLATED HENRY REPEATING ARMS. Seguire queste istruzioni e linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Grazie per la vostra attenzione e buon divertimento!

Bruksanvisning for ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570 CHROME PLATED HENRY REPEATING ARMS ALL WEATHER PICATINNY 4570 SIDE GATE

Introduksjon

Takk for at du valgte Henry Repeating Arms ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner og retningslinjer for å sikre sikkerhet og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er designet for å være trygt ved korrekt bruk.
- Vær oppmerksom på potensielle farer, inkludert, men ikke begrenset til, feil håndtering og vedlikehold.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller jevnlig for slitasje eller skader som kan påvirke sikkerheten.
- Bruk alltid personlig verneutstyr ved håndtering av våpen.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Les og forstå bruksanvisningen før bruk.
- Sørg for at våpenet er tomt før håndtering.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre.
- Hold fingeren unna avtrekkeren inntil du er klar til å skyte.
- Bruk alltid riktig ammunisjon (.4570 Government) for dette våpenet.
- Bruk sikkerhetsutstyr, inkludert øre og øyebeskyttelse.
- Vær oppmerksom på omgivelsene når du skyter, og identifiser klart målet før du avgir skudd.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sjekk at våpenet er tomt før du begynner.
- Rengjør våpenet grundig før første bruk.

2. Montering av kikkertsikte:

- Boret og tappet for kikkertsikte er tilgjengelig.
- Følg produsentens instruksjoner for montering av kikkertsikte.
- Bruk Weaver 63B kikkertfeste for best resultat.

3. Lading av våpenet:

- Åpne låsekassen ved å bruke håndtaket.
- Sett inn ammunisjon i magasinrommet.
- Lukk låsekassen forsiktig.

4. Sikting:

- Juster bakre sikte til ønsket innstilling.
- Bruk det justerbare semibuckhorn sikte for presisjon.

5. **Avfyring:**

- Hold våpenet stabilt og sikte mot målet.
- Trykk forsiktig på avtrekkeren for å avfyre.

6. **Etter bruk:**

- Tøm våpenet umiddelbart etter bruk.
- Rengjør og vedlikehold våpenet regelmessig for å sikre lang levetid.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av våpen og ammunisjon.
- Sørg for at alle komponenter av våpenet er avfallssikre før de kastes.
- Kontakt lokale myndigheter eller avfallshåndteringsfirmaer for spesifikke retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål om sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vennligst vær oppmerksom på at denne bruksanvisningen er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre at alle relevante sikkerhetsaspekter er dekket. Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen og for din forpliktelse til sikkerhet.

Návod na bezpečné používání ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ALL WEATHER SIDE GATE PICATINNY 4570 od společnosti Henry Repeating Arms. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy bezpečnosti a výkonu. Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání zbraně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraní jako s nabitou.
- Nikdy nezaměřujte zbraň na něco, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Zbraň uchovávejte mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v dobrém stavu a zda není poškozená.
- Používejte pouze doporučené náboje a příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je zbraň vyčištěná a promazaná.
- Ujistěte se, že máte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Při stříbě dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních osob a majetku.
- Vždy střílejte na určené střelnice nebo povolené oblasti.
- V případě jakýchkoli problémů se zbraní, jako je zablokování nebo selhání, okamžitě přestaňte střílet a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace optiky:

- Zkontrolujte, zda jsou vyvrtané a závitované otvory pro montáž optiky.
- Použijte montážní systém Weaver 63B pro instalaci optiky.
- Ujistěte se, že je optika pevně namontována a správně seřizena.

2. Použití zbraně:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Nasadte náboj do zásobníku a ujistěte se, že je zajištěn.
- Opatrně proveďte první výstřel, abyste se seznámili s reakcí zbraně.
- Po každém výstřelu zkontrolujte stav zbraně a zásobníku.

Pokyny pro likvidaci

- Zbraň a její součásti likvidujte v souladu s místními zákony a předpisy o odpadech.
- Nenechávejte zbraň na veřejných místech nebo v oblastech, kde by mohla být použita neoprávněně.
- Nepoužívejte zbraň jako součást jiných výrobků nebo projektů, pokud to není výslovně povoleno.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na místní úřady nebo bezpečnostní agentury. Zajistěte, aby všechny dotazy a obavy byly řešeny odpovídajícím způsobem.

Tento návod byl vypracován v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2001/95 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Děkujeme vám za důvěru v produkty Henry Repeating Arms a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vaší zbraně.