

# EDGEBAG GATER TALL 4"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA

This is a long, heavy bag - about twice the length of the Original (6" x 13") - the ultimate in stability. Filled weight can easily top 25 lbs. depending on body height. It features a padded top for resting the trigger hand and includes the same choices of ear combination as the Original. The Gater has a multi-layered all flat base. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Attributes

- Name: EDGEBAG GATER TALL 4"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045562
- Mfr. No.: EDGE TALL GATER
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,Cordura
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.635kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 330mm

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des EDGEBAG GATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN](#)
- [English: EDGEBAG GATER Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac EDGEBAG GATER EDGEWOOD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Suomi: EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG GATER EDGEWOOD](#)

# Sicherheitshinweise für die Verwendung des EDGE BAG GATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den EDGE BAG GATER EDGEWOOD entschieden hast. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und den bestmöglichen Nutzen aus deinem Produkt zu ziehen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Achte darauf, dass du das Produkt auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendest, um ein Umkippen oder Verrutschen zu verhindern.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die gepolsterte Oberseite des EDGE BAG GATER nur zum Ablegen der AbzugsHand. Vermeide es, das Produkt anderweitig zu belasten.
- Achte darauf, dass die Basis des Produkts immer flach und stabil ist, um ein Wackeln oder Kippen zu vermeiden.
- Nutze die "Overlay Ears" nur in Kombination mit dem empfohlenen Material, um die Langlebigkeit und Funktionalität des Produkts zu gewährleisten.
- Bei sichtbaren Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen am Material, insbesondere an den Ohren, stelle die Verwendung des Produkts sofort ein und kontaktiere den Hersteller.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Überprüfe, ob alle Teile des EDGE BAG GATER vorhanden und unbeschädigt sind.
2. **Aufstellen:** Stelle die Tasche auf eine stabile, flache Oberfläche. Achte darauf, dass der Bereich um die Tasche frei von Hindernissen ist.
3. **Verwendung:**
  - Lege deine AbzugsHand auf die gepolsterte Oberseite der Tasche.
  - Stelle sicher, dass die Tasche sicher steht, bevor du mit dem Schießen beginnst.
4. **Nach der Verwendung:** Reinige die Tasche mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen. Lagere die Tasche an einem trockenen, kühlen Ort.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass es sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir für alle Fragen zur Verfügung.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung des EDGE BAG GATER EDGEWOOD!

# EDGEBAG GATER Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the EDGEBAG GATER. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully to understand how to use and maintain your bag safely.

## General Safety Guidelines

- Ensure the product is used as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear or damage before use.
- Keep the bag out of reach of children to prevent accidents.
- If you notice any irregularities in the bag's performance, stop using it immediately and consult the manufacturer.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Considerations:** The filled weight of the bag can exceed 25 lbs. Ensure you have the strength and capability to handle this weight safely.
- **Surface Stability:** Always use the bag on a stable and flat surface to prevent slipping or tipping.
- **Trigger Hand Resting:** The padded top is designed for resting your trigger hand. Ensure your hand is securely placed to avoid accidental discharge.
- **Ear Combination Choices:** Be aware of the ear combinations used, as they can affect the bag's stability and performance.
- **Multilayered Base:** The flat base is designed for stability; ensure it is properly positioned before use.
- **Avoid Deformation:** Do not expose the bag to extreme temperatures or conditions that could cause deformation.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Setting Up the Bag:

- Place the bag on a flat, stable surface.
- Ensure the multilayered base is fully in contact with the surface for optimal stability.

### 2. Filling the Bag:

- If filling the bag, ensure that the weight does not exceed the recommended limit.
- Use appropriate materials to fill the bag, ensuring it maintains its shape and functionality.

### 3. Using the Bag:

- Rest your trigger hand on the padded top.
- Ensure your body is positioned correctly to maintain balance while using the bag.
- Adjust the ear spread to suit your shooting style and preferences.

### 4. PostUse Care:

- After use, store the bag in a dry place away from direct sunlight.
- Regularly check for wear and tear, especially on the ear base and padded areas.

## Disposal Instructions

- Dispose of the bag in accordance with local regulations.
- If the bag is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the bag in regular household waste if it contains hazardous materials.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EDGEBAG GATER, please reach out to the manufacturer or your point of purchase for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEBAG GATER. Thank you for your attention to safety!

# Guide de Sécurité pour le Sac EDGEBAG GATER EDGEWOOD

## Introduction

Merci d'avoir choisi le sac EDGEBAG GATER EDGEWOOD. Ce produit est conçu pour offrir une stabilité optimale lors de vos activités de tir. Afin de garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Évitez d'utiliser le sac si vous remarquez des dommages visibles ou des défauts.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu. Toute utilisation inappropriée peut entraîner des blessures ou des dommages.
- En cas de doute sur l'utilisation correcte, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le sac est bien rempli avant de l'utiliser pour assurer sa stabilité.
- Ne dépassez pas le poids recommandé de 25 lbs lors du remplissage du sac.
- Assurez-vous que la surface sur laquelle vous placez le sac est plane et stable pour éviter tout basculement.
- Évitez de tirer avec le sac sur des surfaces inégales qui pourraient affecter sa performance.
- Ne pas utiliser le sac en cas de conditions météorologiques extrêmes, comme des vents forts ou de la pluie.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Remplissage du Sac

- Remplissez le sac avec du matériau approprié pour atteindre le poids désiré, sans dépasser 25 lbs.
- Assurez-vous que le matériau est réparti uniformément pour maintenir la stabilité.

### 2. Placement du Sac

- Placez le sac sur une surface plane, stable et sèche.
- Évitez de le placer sur des surfaces glissantes ou instables.

### 3. Utilisation du Sac

- Utilisez le dessus rembourré pour reposer votre main sur la gâchette.
- Assurez-vous que vos oreilles sont correctement positionnées pour éviter toute gêne ou frottement.

### 4. Entretien

- Nettoyez le sac avec un chiffon humide pour enlever la saleté et les débris.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

## Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, veuillez à le jeter de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage ou la mise au rebut des matériaux utilisés dans le sac.
- Ne jetez pas le sac dans des zones non désignées pour les déchets.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de fournir des informations détaillées sur votre demande.

## Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre sac EDGEBAG GATER EDGEWOOD en toute sécurité. Restez vigilant et faites preuve de prudence lors de son utilisation pour garantir votre sécurité et celle des autres.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

## Introduzione

Grazie per aver scelto il sacco EDGEBAG GATER EDGEWOOD. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e supporto durante le attività di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il sacco solo per gli scopi previsti.
- Tieni il sacco lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Controlla regolarmente il sacco per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il sacco se presenta segni di danno o se non è in condizioni ottimali.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il sacco sia posizionato su una superficie piana e stabile prima di utilizzarlo.
- Non sovraccaricare il sacco oltre il peso consigliato di 25 lbs.
- Evita di utilizzare il sacco in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, per preservarne la durata.
- Utilizza sempre il sacco in un'area ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non lasciare il sacco esposto alla luce diretta del sole per periodi prolungati, in quanto ciò può danneggiare il materiale.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Posizionamento del Sacco

- Scegli un'area di tiro sicura e priva di ostacoli.
- Posiziona il sacco su una superficie piana e stabile.

### 2. Utilizzo del Sacco

- Riempi il sacco con il materiale consigliato fino a raggiungere il peso desiderato.
- Assicurati che la parte superiore imbottita sia rivolta verso l'alto per un supporto ottimale.
- Appoggia la mano del grilletto sulla parte superiore imbottita per una maggiore stabilità durante il tiro.

### 3. Manutenzione del Sacco

- Controlla regolarmente il sacco per segni di usura o danni.
- Pulisci il sacco con un panno umido per rimuovere polvere e detriti.
- Evita l'uso di detergenti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il sacco non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali per il riciclo dei materiali.
- Se possibile, separa i materiali (Cordura, pelle, ecc.) per facilitare il riciclo.

## Informazioni per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o informazioni sulla sicurezza, fai riferimento al tuo rivenditore o al punto di contatto dell'azienda. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni sull'acquisto a portata di mano per ricevere assistenza più rapida.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un uso sicuro e duraturo del tuo sacco EDGEBAG GATER EDGEWOOD. Grazie per la tua attenzione e buon tiro!

# Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i wygody podczas strzelania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że worek jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj worek w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.
- Regularnie sprawdzaj worek pod kątem uszkodzeń, takich jak przetarcia czy pęknięcia.
- Zachowaj ostrożność podczas napełniania worka, aby uniknąć nadmiernego obciążenia.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj worka, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Upewnij się, że worek jest odpowiednio napełniony, aby zapewnić stabilność.
- Podczas korzystania z worka zawsze trzymaj ręce z dala od spustu, gdy nie jesteś gotowy do strzału.
- Dzieci i osoby niepełnoletnie powinny korzystać z produktu pod nadzorem dorosłych.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Napełnianie worka:

- Wybierz odpowiedni materiał do napełnienia (np. piasek, żwir).
- Napełnij worek równomiernie, aby uniknąć nierównowagi.
- Upewnij się, że worek nie jest zbyt ciężki do przenoszenia.

### 2. Użycie worka:

- Umieść worek na stabilnej powierzchni.
- Użyj wyściełanego wierzchu do odpoczynku ręki na spuście.
- Dostosuj położenie worka w zależności od potrzeb, aby uzyskać optymalną stabilność.

### 3. Pielęgnacja:

- Regularnie czyść worek z zewnątrz, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Przechowuj worek w suchym i chłodnym miejscu, aby wydłużyć jego żywotność.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy worek jest uszkodzony i nie nadaje się do dalszego użytku, należy go zutylizować w sposób odpowiedni dla materiałów użytych do jego produkcji.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji odpadów, aby upewnić się, że worek jest usuwany zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania worka, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem obsługi klienta.

Zachęcamy do przestrzegania powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Dziękujemy za wybór naszego produktu!

# EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Tervetuloa EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu varmistamaan, että käytät tuotetta turvallisesti ja oikein. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aikuisten toimesta. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

### Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että pussi on kunnolla täytetty ennen käyttöä, jotta se tarjoaa tarvittavan tuen ja vakauden.
- Käytä tuotteen pehmustettua yläosaa liipaisinkäden tukemiseen. Tämä parantaa tarkkuutta ja mukavuutta.
- Vältä äärimmäisiä lämpötiloja ja kosteutta, jotka voivat vaikuttaa tuotteen materiaaleihin.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut voimakkaalle kemikaaleille tai liuottimille.
- Tarkista, että korvaväli on tasainen ennen käyttöä, jotta vältetään epätasaisuudet ja kitkat.

### Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta tuote tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Täytä tuote suositellulla materiaalilla varmistaaksesi, että se saavuttaa optimaalisen painon ja vakauden.
- Aseta pussi tukevasti paikalleen ennen ampumista.
- Käytä tuotteen mukana tulevia ohjeita ja suosituksia täytteen valinnassa ja käytössä.
- Huolehdi, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja ehjiä ennen tuotteen käyttöä.

### Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Varmista, että tuote ei päädy kaatopaikalle, jos se on mahdollista kierrättää.

### Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuuspäivitykset. Tämä auttaa varmistamaan, että käytät tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti.

# Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

## Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och komfort under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera alla skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla sömmar och fästen är intakta innan användning.
- Använd produkten på en stabil och säker yta för att förhindra att den rullar eller tippar över.
- Fyllnadsvikten bör inte överstiga 25 lbs för att säkerställa stabilitet.
- Använd inte produkten om den har synliga skador eller om den har blivit blöt.
- Var försiktig med vassa föremål som kan skada materialet.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av produkten:

- Placera EDGEBAG GATER på en jämn yta.
- Se till att den platta basen ligger helt plant för att förhindra att den rör sig under användning.

### 2. Användning av produkten:

- Fyll produkten med önskad fyllnadsvikt (max 25 lbs) för att uppnå önskad stabilitet.
- Använd den vadderade toppen för att vila avtryckarfingret under skytte.
- Justera öronkombinationerna efter behov för att passa din skytteposition.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshandling av produkten bör ske enligt lokala föreskrifter.
- Produkten innehåller material som kan återvinnas. Kontrollera med lokala återvinningscentraler för korrekt hantering.
- Släng inte produkten i hushållsavfall.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller rapportering av säkerhetsproblem, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör. Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om produkten.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

# Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG GATER EDGEWOOD

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEBAG GATER EDGEWOOD. Tento produkt byl navržen s ohledem na vysokou stabilitu a trvanlivost. Abychom zajistili bezpečné používání, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a doporučení.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Zkontrolujte tašku před každým použitím, zda nevykazuje známky poškození.
- Uchovávejte tašku mimo dosah dětí, pokud není používána pod dohledem dospělé osoby.
- Nepoužívejte tašku, pokud je poškozená nebo neúplná.

## Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při plnění tašky závažím dbejte na to, aby celková hmotnost nepřesáhla 25 lbs.
- Používejte tašku pouze na stabilním a pevném povrchu.
- Při opření spoušťové ruky se ujistěte, že taška je stabilní a nezpůsobí pád zbraně.
- Při používání tašky v terénu dbejte na to, aby nedošlo k jejímu poškození nebo znečištění.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava tašky:

- Před prvním použitím zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty v pořádku.
- Ujistěte se, že taška je řádně naplněna a že je hmotnost rovnoměrně rozložena.

### 2. Použití tašky:

- Umístěte tašku na stabilní plochu.
- Ujistěte se, že je taška správně umístěna a že nedochází k jejímu pohybu při použití.
- Při opření spoušťové ruky se ujistěte, že je taška dostatečně stabilní.

### 3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav tašky a její komponenty.
- Udržujte tašku v čistotě a suchu.
- V případě potřeby vyčistěte tašku vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

## Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená a nelze ji opravit, zvažte její recyklaci.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.