

EDGEBAG GATER TALL 4"H 3/4" SPREAD 3M SLICK

This is a long, heavy bag - about twice the length of the Original (6" x 13") - the ultimate in stability. Filled weight can easily top 25 lbs. depending on body height. It features a padded top for resting the trigger hand and includes the same choices of ear combination as the Original. The Gater has a multi-layered all flat base. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGEBAG GATER TALL 4"H 3/4" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045565
- Mfr. No.: EDGE TALL GATER
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Style: Rear Bag,Rabbit
- Delivery weight: 0.635kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 330mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EDGEBAG GATER EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN](#)
- [English: EDGEBAG GATER Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac EDGEBAG GATER EDGEWOOD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Suomi: EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)

Sicherheitshinweise für die EDGE BAG GATER EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN

Einführung

Willkommen zur Sicherheitshinweisanleitung für die EDGE BAG GATER EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lies diese Hinweise sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Schießauflage auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Überprüfe regelmäßig die Schießauflage auf Abnutzung oder Beschädigungen. Bei Anzeichen von Verschleiß solltest du das Produkt nicht mehr verwenden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die gepolsterte Oberseite der Tasche, um deine Hand beim Schießen abzustützen.
- Achte darauf, dass die Tasche sicher und stabil platziert ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Vermeide das Überladen der Tasche, um ihre Stabilität nicht zu gefährden.
- Halte die Ohren der Tasche sauber und frei von Schmutz, um die Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Bei der Verwendung der Tasche in Kombination mit anderen Schießzubehörteilen, stelle sicher, dass alle Teile kompatibel sind.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Aufstellen der Schießauflage:

- Wähle einen stabilen und ebenen Untergrund.
- Stelle sicher, dass die Tasche flach und sicher auf dem Boden liegt.

2. Verwendung der Tasche:

- Lege deine AbzugsHand auf die gepolsterte Oberseite der Tasche.
- Positioniere die Waffe sicher und stabil auf der Tasche, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Achte darauf, dass du die Tasche während des Schießens nicht bewegst.

3. Nach dem Gebrauch:

- Entferne die Tasche von der Schussposition und lagere sie an einem trockenen Ort.
- Überprüfe die Tasche auf Schäden oder Abnutzung nach jedem Gebrauch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Schießauflage gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, kontaktiere bitte den Hersteller oder besuche die offizielle Website. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt zur Hand hast, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Schießens von der richtigen Handhabung und Pflege der EDGEBAG GATER EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN abhängt. Befolge diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

EDGE BAG GATER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG GATER. This heavyduty shooting bag is designed for stability and performance. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR) and provides essential information regarding the safe handling and use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the EDGE BAG GATER is used only for its intended purpose.
- Keep the bag away from children and vulnerable individuals who may not understand its proper use.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear or damage before each use.
- If any part of the bag is damaged, discontinue use immediately and seek a replacement.
- Store the bag in a dry and safe location when not in use to prevent deterioration.
- Do not exceed the recommended filled weight of 25 lbs to maintain stability and safety.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting bags and shooting activities.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the EDGE BAG GATER, ensure that it is placed on a stable and flat surface to prevent tipping.
- Avoid using the bag in wet or slippery conditions that may affect stability.
- Use caution when resting your trigger hand on the padded top to avoid accidental discharge of firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of people and obstacles.
- Always wear appropriate personal protective equipment, including hearing protection and eye protection, when using firearms.
- Do not attempt to modify or repair the bag yourself; contact a qualified professional for any repairs.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the bag is clean and free from debris before use.
- Check that the padded top is securely attached and in good condition.

2. Filling the Bag:

- Fill the bag according to the manufacturer's guidelines, ensuring not to exceed the 25 lbs limit.
- Use appropriate filling materials that do not pose any risk of leakage or spillage.

3. Setting Up:

- Place the bag on a flat and stable surface.
- Adjust the position of the bag to achieve the desired shooting height and comfort.

4. Using the Bag:

- Rest your trigger hand on the padded top for support.
- Ensure that your firearm is properly positioned on the bag for stability.
- Maintain a firm grip on the firearm and be mindful of your trigger finger position.

5. PostUse Care:

- After use, remove any filling materials if applicable and clean the bag as necessary.
- Store the bag in a safe and dry location to prolong its lifespan.

Disposal Instructions

- Dispose of the EDGEBAG GATER responsibly at the end of its lifecycle.
- Do not dispose of the bag in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods for leather and synthetic materials.
- Consider recycling options or returning the bag to the manufacturer for proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product concerns, or assistance, please reach out to the designated contact point provided with your product packaging. Ensure that you have the product details handy for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEBAG GATER. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le Sac EDGEBAG GATER EDGEWOOD

Introduction

Félicitations pour votre achat du sac EDGEBAG GATER EDGEWOOD. Ce produit est conçu pour offrir une stabilité maximale lors de l'utilisation. Cependant, pour garantir votre sécurité et celle des autres, il est essentiel de suivre certaines directives. Ce guide vous fournira des informations sur l'utilisation sécuritaire de votre sac, des précautions spécifiques, des instructions d'installation et d'utilisation, ainsi que des conseils pour l'élimination.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des défauts visibles.
- En cas d'accident ou de blessure, contactez immédiatement un professionnel de la santé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac uniquement pour les fins prévues, telles que le soutien lors du tir.
- Ne placez pas de poids excessif dans le sac au-delà de la capacité recommandée.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne pas exposer le sac à des produits chimiques corrosifs ou à des températures extrêmes.
- Lorsque vous manipulez le sac, assurez-vous que votre espace de travail est dégagé pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Dépliez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le sac est complètement ouvert et que la base est bien à plat.
- Vérifiez que les oreilles du sac sont en position correcte pour un soutien optimal.

2. Utilisation:

- Placez le sac à la distance souhaitée de votre cible.
- Utilisez le dessus rembourré pour reposer votre main sur la gâchette.
- Ajustez votre position pour garantir un tir stable et précis.
- Après utilisation, rangez le sac dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le sac avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et en matériaux synthétiques.
- Si le produit est endommagé, envisagez de le recycler ou de le donner à une organisation qui pourrait en avoir besoin.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de rappel.

En suivant ces directives, vous contribuez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du sac EDGEBAG GATER EDGEWOOD. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécuritaire de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il sacco EDGEBAG GATER EDGEWOOD. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e supporto durante le attività di tiro. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il sacco per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il sacco se presenta danni visibili o se non è in buone condizioni.
- Tieni il sacco lontano da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Utilizza il sacco solo in aree designate e sicure per il tiro.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando riempi il sacco, assicurati di utilizzare solo materiali raccomandati per evitare sovraccarichi.
- Non superare il peso massimo raccomandato di 25 lbs.
- Utilizza il sacco su superfici stabili per prevenire scivolamenti o ribaltamenti.
- Non utilizzare il sacco come supporto per armi da fuoco non sicure o danneggiate.
- Durante l'uso, mantieni una distanza di sicurezza da altre persone e oggetti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Sacco

- Assicurati che il sacco sia completamente riempito secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla che la parte superiore imbottita sia in buone condizioni.

2. Posizionamento

- Posiziona il sacco su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il sacco sia orientato correttamente prima dell'uso.

3. Uso del Sacco

- Appoggia la mano del grilletto sulla parte superiore imbottita.
- Utilizza le orecchie del sacco per migliorare la stabilità durante il tiro.

4. Manutenzione

- Pulisci il sacco regolarmente con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Ispeziona il sacco per eventuali danni prima e dopo ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del sacco.
- Non gettare il sacco in discariche non autorizzate.
- Se il sacco è danneggiato e non può essere riparato, considera di portarlo in un centro di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, si prega di contattare il rivenditore autorizzato o visitare il sito web del produttore.

Avvertenze Finali

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. È fondamentale seguire queste istruzioni e rimanere informati sulle pratiche sicure durante l'uso del sacco EDGE BAG GATER EDGEWOOD. Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti è un passo importante per garantire la sicurezza di tutti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o stabilności i wydajności, jednak ważne jest, aby korzystać z nich w sposób bezpieczny. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas użytkowania worków strzeleckich.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj worek pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj worka, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Upewnij się, że worek jest odpowiednio napełniony przed użyciem, aby zapewnić stabilność.
- Przechowuj worek w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu worka, aby uniknąć urazów.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie umieszczaj worka w pobliżu ostrych przedmiotów, które mogą go uszkodzić.
- Używaj worka w odpowiednich warunkach pogodowych; unikaj używania w ekstremalnych warunkach.
- Zawsze używaj worka w pozycji stabilnej, aby uniknąć przewrócenia.
- Jeśli używasz worka w pobliżu dzieci, upewnij się, że są one pod nadzorem dorosłych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Napełnianie Worka

- Użyj materiału wypełniającego zgodnego z zaleceniami producenta.
- Sprawdź, czy worek jest odpowiednio napełniony, aby zapewnić stabilność (nie przekraczaj 25 lbs).

2. Ustawienie Worka

- Umieść worek na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że worek nie jest narażony na działanie wody lub wilgoci.

3. Używanie Worka

- Użyj wyściełanego wierzchu do odpoczynku ręki na spuście.
- Upewnij się, że uszy worka są odpowiednio rozstawione, aby zapewnić stabilność.

4. Czyszczenie Worka

- Czyść worek wilgotną szmatką.
- Unikaj używania agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić materiał.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku utylizacji worka, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.
- Nie wrzucaj worka do zwykłego kosza na odpady, jeśli jest on narażony na zanieczyszczenie niebezpiecznymi materiałami.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania worka, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, aby uzyskać jak najszybszą pomoc.

Zachowując powyższe wytyczne, możesz cieszyć się bezpiecznym użytkowaniem EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Dziękujemy za zaufanie!

EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan suunniteltuun käyttöön.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että tuote on oikein asetettu ja kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä tai suojalaseja, tarvittaessa.
- Vältä koskettamasta tuotteen teräviä tai kovia osia.
- Älä yritä korjata tai muokata tuotetta itse.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen käyttöä.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitetyjä ja turvallisista.
- Täytä tuote ohjeiden mukaan, varmistaen, että paino on tasaisesti jakautunut.
- Käytä tuotetta rauhallisesti ja vältä äkillisiä liikkeitä.
- Puhdista tuote säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista, onko paikallisella jätehuollolla erityisiä ohjeita tai kierrätysohjelmia.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan. Kaikki tuotteet on varustettu EU:ssa sijaitsevilla yhteyshenkilöllä, joka voi auttaa sinua turvallisuuskysymyksissä.

Muista tarkistaa säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset tai turvallisuuspäivitykset. Tämä auttaa sinua pysymään ajan tasalla tuotteen turvallisuudesta.

Kiitos, että käytät EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotetta. Turvallinen käyttö on ensisijainen tavoitteemme!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du har valt EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna väska är designad för att ge stabilitet och komfort under användning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före varje användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till tillverkaren.
- Håll produkten borta från värme och öppen eld.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att överfylla väskan, då detta kan påverka stabiliteten och säkerheten.
- Använd alltid väskan på en plan och stabil yta för att förhindra att den välter.
- Se till att öronen är korrekt placerade innan användning för att maximera stabiliteten.
- Om du använder väskan i fuktiga miljöer, var försiktig med att undvika skador på materialet.
- Använd inte produkten om den är skadad eller har synliga defekter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av väskan:

- Placera väskan på en stabil och plan yta.
- Kontrollera att basen är helt platt och att inga hinder finns runt väskan.

2. Användning av väskan:

- Fyll väskan med lämpligt material för att uppnå önskad vikt (max 25 lbs).
- Justera öronen för att passa din skytteposition.
- Använd den vadderade toppen för att vila avtryckarfingret för bästa komfort och kontroll.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du börjar använda väskan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Separera material som kan återvinnas, såsom läder och syntetiska material.
- Kontakta din lokala avfallshantering för riktlinjer om hur du korrekt kan kassera produkten.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS, vänligen kontakta tillverkaren. Se förpackningen eller produktens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval maximální stabilitu a pohodlí při používání. Abychom zajistili vaši bezpečnost a ochranu, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny a pokyny k používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte veškeré pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím, zda nevykazuje známky poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte výrobce.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání tašky se ujistěte, že je správně umístěna a stabilní.
- Nepoužívejte tašku na nerovném nebo kluzkém povrchu.
- Při manipulaci s taškou se vyhněte ostrým předmětům, které by mohly způsobit poškození materiálu.
- Pokud používáte tašku k opření zbraně, ujistěte se, že je zbraň bezpečně uložena a zajištěna.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny pro používání zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava produktu:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a bez poškození.
- Ujistěte se, že všechny části tašky jsou správně sestaveny.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Zkontrolujte, zda je taška rovnoměrně rozložená a stabilní.

3. Použití tašky:

- Položte zbraň na tašku tak, aby byla bezpečně opřena.
- Ujistěte se, že zbraň je v stabilní poloze a nemůže sklouznout.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení.
- Čistěte tašku podle pokynů výrobce, abyste prodloužili její životnost.

Pokyny k likvidaci

- V případě, že se rozhodnete tašku vyřadit, zlikvidujte ji podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je taška poškozena, zvažte její recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro více informací o produktu, bezpečnostních pokynech nebo prohlášení o shodě se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. V případě potřeby se obraťte na místní úřady pro hlášení nebezpečných produktů nebo nehod.

Děkujeme vám za dodržování těchto bezpečnostních pokynů a užijte si používání EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS.