

EDGE BAG STANDARD FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK

Front bag for Sinclair-Style front rests. This bag will also fit some other front rests - please check the inside dimensions of your front rest's top. The base of this bag measures 5-1/2" X 3". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.



Attributes

- Name: EDGE BAG STANDARD FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045589
- Mfr. No.: EDGE COMMON 2 1
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, 3M Slick
- Style: Front Bag, Rest Top
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [English: EDGEBAG STANDARD FRONT REST Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD](#)
- [Suomi: EDGEBAG STANDARD FRONT REST Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen eine stabile Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um einen sicheren und effektiven Gebrauch zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Oberfläche verwendet wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Tasche auf Abnutzung oder Schäden.
- Halten Sie die Tasche von Kindern fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer gelagert wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Überprüfen Sie die Innenmaße der Oberseite Ihrer Vorderraste, um sicherzustellen, dass die Tasche passt.
- Verwenden Sie die Tasche nur mit Schusswaffen, die den Sicherheitsstandards entsprechen.
- Halten Sie beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen ein.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile der Tasche richtig montiert sind, bevor Sie sie verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Platzieren Sie die Tasche auf einer stabilen und ebenen Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Basis der Tasche (51/2" X 3") sicher auf der Vorderraste sitzt.
- Überprüfen Sie, ob die hohen Ohren der Tasche den Schaft sicher führen und halten.

2. Nutzung:

- Positionieren Sie Ihre Schusswaffe sicher auf der Tasche.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe stabil auf der Tasche liegt, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Nach dem Schießen, entfernen Sie die Waffe vorsichtig von der Tasche.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den lokalen Vorschriften für Abfälle.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in einer Weise, die die Umwelt schädigen könnte.
- Wenn die Tasche beschädigt ist, entsorgen Sie sie sicher, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass alle Sicherheitsanfragen an einen EU-basierten Kontakt gerichtet werden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Benutzer hat für uns oberste Priorität. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere und effektive Nutzung Ihrer EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Bedenken stehen Ihnen die entsprechenden Kontaktstellen zur Verfügung.

EDGE BAG STANDARD FRONT REST Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG STANDARD FRONT REST. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the front rest.

General Safety Guidelines

- Always inspect the product before each use to ensure it is in good condition.
- Use the front rest only for its intended purpose, which is to support firearms during shooting.
- Keep the front rest out of reach of children and pets when not in use.
- Do not use the front rest if it shows signs of damage or wear.
- Ensure that the area around the front rest is clear of obstacles and hazards.
- Report any unsafe conditions or accidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before placing it on the front rest.
- Use the front rest on a stable and level surface to prevent tipping or sliding.
- Avoid placing excessive weight on the front rest beyond its designed capacity.
- Always maintain a safe distance from the firearm when it is mounted on the front rest.
- Do not leave the firearm unattended while it is mounted on the front rest.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm handling and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Front Rest:

- Place the front rest on a flat and stable surface.
- Ensure that the base of the bag is fully in contact with the surface for stability.

2. Using the Front Rest:

- Position the firearm on the front rest with the stock securely nestled against the extra tall ears.
- Adjust the position of the firearm as needed for comfort and stability.
- Ensure that the firearm is aimed in a safe direction at all times.

3. After Use:

- Carefully remove the firearm from the front rest.
- Store the front rest in a dry and safe location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for waste disposal.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or use of the EDGE BAG STANDARD FRONT REST, please refer to the contact details provided by your retailer or manufacturer. Ensure that you have the product model information ready for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your EDGE BAG STANDARD FRONT REST. Always prioritize safety when handling firearms and using shooting accessories. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un soutien stable. Ce guide fournit des instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour le tir sur cible.
- Ne placez pas d'objets lourds ou pointus sur le sac.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation immédiatement et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac sur une surface stable et plane pour éviter le basculement.
- Ajustez le sac selon vos besoins avant de commencer à tirer.
- Évitez de tirer à proximité d'autres personnes pour réduire les risques d'accidents.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de sa capacité recommandée.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sac :

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que la base du sac est bien à plat pour éviter tout mouvement.

2. Utilisation du Sac :

- Placez votre arme sur le sac, en veillant à ce qu'elle soit bien soutenue par les oreilles du sac.
- Ajustez la position de l'arme selon votre confort et votre alignement de tir.
- Vérifiez que l'arme est en sécurité avant de commencer à tirer.

3. Entretien du Sac :

- Nettoyez le sac avec un chiffon humide pour enlever la poussière et les débris.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.
- Rangez le sac dans un endroit sec et frais lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le sac conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le sac est endommagé ou usé, envisagez de le recycler si possible.
- Ne jetez pas le sac dans la nature ou dans des zones non désignées pour les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de fournir des informations sur le produit et la nature de votre demande.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez profiter de votre Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST en toute sécurité. Restez vigilant et assurez-vous de respecter toutes les directives pour garantir une expérience de tir agréable et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa frontale EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD. Questo prodotto è progettato per fornire un supporto sicuro e stabile per le tue attività di tiro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la borsa solo su superfici piane e stabili per evitare ribaltamenti.
- Assicurati che il supporto frontale sia correttamente posizionato all'interno della borsa.
- Non sovraccaricare la borsa oltre le specifiche indicate.
- Non utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo della Borsa:** Prima di utilizzare la borsa, controlla che non ci siano danni visibili.
2. **Posizionamento:**
 - Posiziona la borsa su una superficie piana.
 - Assicurati che le orecchie della borsa siano orientate correttamente per supportare il calcio.
3. **Carico:**
 - Inserisci il supporto frontale nella borsa, assicurandoti che sia ben fermo.
 - Non sovraccaricare la borsa con attrezzature o accessori aggiuntivi.
4. **Uso:**
 - Utilizza la borsa per stabilizzare il tuo fucile durante il tiro.
 - Controlla frequentemente la stabilità e il posizionamento durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la borsa in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se la borsa è danneggiata e non può essere riparata, assicurati di smaltirla in modo sicuro per evitare rischi ambientali.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o un ente locale competente. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile della tua borsa EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buona fortuna nelle tue attività di tiro!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z torby.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że torba jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.
- Unikaj kontaktu torby z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić jej powierzchnię.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj torby tylko na stabilnym podłożu, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia się.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzeń materiału i utraty stabilności.
- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo umiejscowiona w torbie, aby zapewnić stabilność podczas strzelania.
- Nie pozwalaj dzieciom na zabawę z torbą ani jej użytkowanie bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Sprawdź, czy torba jest czysta i wolna od uszkodzeń.
- Upewnij się, że podstawa torby jest stabilna i nie ma luzów.

2. Użytkowanie torby:

- Umieść torbę na stabilnym podłożu, takim jak stół lub platforma strzelecka.
- Umieść kolbę broni w torbie, upewniając się, że jest dobrze podparta.
- Użyj wysokich uszu torby, aby lepiej prowadzić i stabilizować kolbę.

3. Po zakończeniu użytkowania:

- Oczyszcz torbę z wszelkich zanieczyszczeń.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona lub nieużywana, rozważ oddanie jej do punktu zbiórki materiałów, które mogą być przetworzone.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące ewentualnych przypomnień o produktach na platformie Safety Gate Unii Europejskiej oraz zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.

Dzięki za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego korzystania z torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD.

EDGEBAG STANDARD FRONT REST Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEBAG STANDARD FRONT REST tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja huolto varmistavat tuotteen pitkän käyttöiän ja turvallisuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä.
- Lue ja ymmärrä kaikki käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen aiheuttavan vaaratilanteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että etutuki on oikein asennettu ja tukee asettamaasi aseita.
- Älä käytä tuotetta epävakailta tai liukkailla pinnoilla.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta painetta tuotteen päällä.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana, jotta se säilyttää ominaisuutensa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta EDGEBAG tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki saumat ja kiinnikkeet ovat kunnolla kiinni.
- Tarkista, että pussi on täytetty oikein ja että se on tiivis.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukin päälle varovasti.
- Käytä ylimääräisiä korkkeja tukemaan asetta ja pitämään se paikallaan.
- Varmista, että etutuki on turvallisesti paikallaan ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että sinulla on tuotevalmistajan tiedot saatavilla, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että EDGEBAG STANDARD FRONT REST tuote on turvallinen ja tehokas käytössäsi. Kiitos, että valitsit EDGEBAG!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna framväska är designad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Titta efter skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid väska på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Se till att kolven är korrekt placerad i väskan för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Undvik att överbelasta väskan med för mycket vikt, vilket kan påverka stabiliteten.
- Använd inte väskan i ogynnsamma väderförhållanden, som stark vind eller regn, som kan påverka säkerheten.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kontrollera dimensioner:** Kontrollera de inre dimensionerna på toppen av din framvila för att säkerställa att EDGEBAG passar korrekt.
2. **Placering av väskan:** Sätt väskan på en stabil yta. Basen mäter 51/2" X 3", vilket ger en bra stabilitet.
3. **Användning av öron:** Använd de extra höga öronen på EDGEmodellen för att vägleda och fånga kolven mer säkert.
4. **Säkerhetskontroller:** Innan du använder väskan, kontrollera att inga föremål blockerar kolvens rörelse.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler. Se till att ha produktens modellnamn och nummer till hands för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k určenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.
- V případě jakýchkoli obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte tašku, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými předměty, které by mohly způsobit zranění.
- Při umísťování pušky do tašky se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna a stabilní.
- Nepoužívejte tašku na površích, které nejsou stabilní nebo rovné, aby nedošlo k převrnutí.
- Udržujte tašku čistou a suchou, aby se zajistila její dlouhá životnost a funkčnost.

Pokyny k instalaci a používání

1. Před prvním použitím si přečtěte všechny pokyny.
2. Zkontrolujte vnitřní rozměry vrchu vaší přední opěrky a ujistěte se, že taška je kompatibilní.
3. Umístěte tašku na stabilní, rovný povrch.
4. Ujistěte se, že základna tašky (51/2" x 3") je správně umístěna pod opěrkou.
5. Umístěte pušku do tašky a ujistěte se, že je pevně zajištěna.
6. Před zahájením střelby se ujistěte, že je vše správně nastaveno a stabilní.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená a již není použitelná, zlikvidujte ji způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo organizace, které se zabývají ochranou spotřebitelů.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našich produktů.