

FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ - FLASH HIDER FOR RUGER 10/22 BLACK OXIDE

This flash hider slips on to the standard 10/22® rifle barrel is secured with a single set screw... no gunsmithing required.



Attributes

- Name: FLASH HIDER FOR RUGER 10/22 BLACK OXIDE
- Manufacturer: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Product no.: 100047443
- Mfr. No.: 04-06062-03
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Material: Stainless Steel
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 850006871629

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FLASH HIDER FÜR RUGER™ 10/22™](#)
- [English: FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flash Hider para Ruger™ 10/22™](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CacheFlamme FLASH HIDER POUR RUGER™ 10/22™](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Flash Hider per Ruger™ 10/22™](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tłumika Płomienia FLASH HIDER dla RUGER™ 10/22™](#)
- [Suomi: FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLASH HIDER för RUGER™ 10/22™](#)

Sicherheitshinweise für den FLASH HIDER FÜR RUGER™ 10/22™

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FLASH HIDER FÜR RUGER™ 10/22™ von SAMSON MANUFACTURING CORP. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv verwenden können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen sorgfältig lesen und verstehen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie den Flash Hider nur mit dem Ruger™ 10/22™ Gewehr.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Flash Hiders auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Flash Hider nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Flash Hider sicher am Lauf des Gewehrs befestigt ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Verwenden Sie den Flash Hider nicht in geschlossenen Räumen oder in Bereichen, in denen es zu einer Brandgefahr kommen könnte.
- Halten Sie beim Schießen einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Schieben Sie den Flash Hider einfach auf den Standardlauf des Ruger™ 10/22™ Gewehrs.
- Sichern Sie den Flash Hider mit der mitgelieferten Schraube. Stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.
- Überprüfen Sie vor dem Schießen, ob der Flash Hider richtig installiert ist.

2. Verwendung:

- Verwenden Sie das Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass der Flash Hider nicht blockiert oder beschädigt wird, während Sie das Gewehr verwenden.
- Nach dem Schießen sollte der Flash Hider auf Beschädigungen überprüft werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Flash Hider gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Flash Hider nicht in die Hände von Kindern oder gefährdeten Personen gelangt, wenn Sie ihn entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den FLASH HIDER FÜR RUGER™ 10/22™ entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig.

FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™. This safety instruction guide is designed to ensure the safe use of your product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before installation and usage to ensure a safe and enjoyable experience.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Ensure that the FLASH HIDER is compatible with your Ruger 10/22 rifle.
- Keep all firearms and accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the FLASH HIDER for any signs of wear or damage.
- Store the product in a safe and dry location when not in use.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the FLASH HIDER if it shows signs of damage or wear.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or removing the FLASH HIDER.
- Use only as directed; do not modify the FLASH HIDER in any way.
- Avoid using the FLASH HIDER in environments where it may pose a risk to yourself or others.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, during use.
- Be mindful of the potential for increased noise when using the FLASH HIDER.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure your Ruger 10/22 rifle is unloaded.
- Gather necessary tools, including a suitable screwdriver for the set screw.

2. Installation Steps:

- Slide the FLASH HIDER onto the standard 10/22 rifle barrel.
- Align the FLASH HIDER properly to ensure a secure fit.
- Use the set screw to secure the FLASH HIDER in place. Tighten it firmly, but do not overtighten to avoid damage.
- Check the installation to ensure it is secure before use.

Usage Instructions

- Always ensure the FLASH HIDER is securely attached before firing.
- Follow all standard firearm safety protocols while using the rifle.
- Be aware of the increased visibility that may occur when using the FLASH HIDER in lowlight conditions.

Disposal Instructions

- Dispose of the FLASH HIDER responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the FLASH HIDER, please consult the manufacturer or authorized dealers. Always ensure you have the most up to date information regarding safety recalls and product updates.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™. Always prioritize safety and remain informed about best practices for firearm accessories. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flash Hider para Ruger™ 10/22™

Introducción

Gracias por elegir el Flash Hider para Ruger™ 10/22™ de Samson Manufacturing Corp. Este dispositivo se coloca en el cañón estándar del rifle 10/22® y se asegura con un solo tornillo de fijación, sin necesidad de trabajo de armero. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto, asegurando que su experiencia sea segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el Flash Hider fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Utiliza el Flash Hider únicamente con el rifle Ruger™ 10/22™.
- Verifica que el rifle esté descargado antes de instalar o manipular el Flash Hider.
- Inspecciona regularmente el Flash Hider en busca de daños o desgaste.
- En caso de duda sobre la instalación o el uso, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado antes de comenzar la instalación.
- **Uso Adecuado:** No uses el Flash Hider en rifles que no sean compatibles o para propósitos no autorizados.
- **Supervisión:** Si eres principiante, busca la supervisión de un experto al usar el rifle con el Flash Hider instalado.
- **Mantenimiento:** Limpia el Flash Hider regularmente para asegurar su funcionamiento óptimo.
- **Almacenamiento:** Guarda el rifle en un lugar seguro y seco, lejos de la vista y el alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación del Flash Hider

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador adecuado para el tornillo de fijación.

2. Instalación:

- Retira cualquier accesorio del cañón que pueda interferir con la instalación.
- Coloca el Flash Hider en la parte delantera del cañón.
- Alinea el orificio del tornillo de fijación con el orificio en el cañón.
- Utiliza el destornillador para apretar el tornillo de fijación hasta que esté seguro, pero evita apretarlo en exceso.

3. Verificación:

- Revisa que el Flash Hider esté firmemente instalado y no presente movimiento.

Uso del Flash Hider

- Carga el rifle de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Dispara el rifle de manera segura, siguiendo todas las normas de seguridad de armas de fuego.
- Después de usar el rifle, asegúrate de descargarlo y limpiar el Flash Hider.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del Flash Hider, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero inoxidable.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el Flash Hider para Ruger™ 10/22™, o para realizar consultas sobre seguridad, consulta el sitio web de Samson Manufacturing Corp o el contacto de servicio al cliente correspondiente.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al manejar armas de fuego y sus accesorios. Sigue siempre estas directrices para asegurar una experiencia segura y placentera.

Guide de Sécurité pour le CacheFlamme FLASH HIDER POUR RUGER™ 10/22™

Introduction

Merci d'avoir choisi le cacheflamme FLASH HIDER POUR RUGER™ 10/22™ de SAMSON MANUFACTURING CORP. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement sur le fusil 10/22® de Ruger.
- Vérifiez régulièrement l'état du cacheflamme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Suivez toutes les lois locales et nationales concernant l'utilisation d'armes à feu et d'accessoires.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le cacheflamme si vous constatez des dommages visibles.
- Évitez de toucher le cacheflamme immédiatement après l'utilisation, car il peut être chaud.
- Ne jamais tenter de modifier le cacheflamme ou de l'utiliser d'une manière non conforme aux instructions.
- Gardez toujours votre arme à feu pointée dans une direction sûre lors de l'installation ou de l'utilisation du cacheflamme.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'arme pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation:** Assurez-vous que le fusil 10/22® est déchargé avant de commencer l'installation.
2. **Installation:**
 - Localisez la vis de réglage sur le cacheflamme.
 - Alignez le cacheflamme avec le canon du fusil.
 - Fixez le cacheflamme en serrant la vis de réglage à l'aide d'un outil approprié. Ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le produit.
3. **Utilisation:**
 - Une fois installé, vérifiez que le cacheflamme est solidement fixé.
 - Utilisez le fusil conformément aux instructions du fabricant et aux lois en vigueur.
 - Après utilisation, nettoyez le cacheflamme pour maintenir ses performances.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le cacheflamme avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des accessoires d'armes à feu.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour des conseils sur l'élimination sécuritaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un professionnel de l'armurerie.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et précautions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre cacheflamme FLASH HIDER POUR RUGER™ 10/22™.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Flash Hider per Ruger™ 10/22™

Introduzione

Grazie per aver scelto il Flash Hider per Ruger™ 10/22™ di Samson Manufacturing Corp. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo del tuo fucile Ruger 10/22, garantendo un'installazione semplice e sicura. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Non utilizzare il flash hider se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non tentare di modificare o alterare il flash hider.
- Utilizzare solo attrezzature appropriate per l'installazione.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il flash hider.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile Ruger 10/22 sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave a brugola per la vite di bloccaggio.

2. Installazione:

- Posiziona il flash hider sul barilotto standard del fucile.
- Allinea il foro della vite di bloccaggio con il foro corrispondente sul barilotto.
- Fissa il flash hider utilizzando la vite di bloccaggio e la chiave a brugola, assicurandoti che sia ben serrata ma non eccessivamente.

3. Utilizzo:

- Dopo l'installazione, verifica che il flash hider sia saldamente in posizione prima di utilizzare il fucile.
- Segui sempre le linee guida di sicurezza per l'uso del fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e di armi.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente il flash hider.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti il prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il servizio clienti di Samson Manufacturing Corp.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza qualsiasi prodotto per armi. Seguendo queste istruzioni e le linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Flash Hider per Ruger™ 10/22™. Grazie per aver scelto Samson Manufacturing Corp.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tłumika Płomienia FLASH HIDER dla RUGER™ 10/22™

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tłumika płomienia FLASH HIDER dla karabinu RUGER™ 10/22™. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zgodnych z przepisami Unii Europejskiej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe, które mają doświadczenie w obsłudze broni palnej.
- Tłumik płomienia należy stosować wyłącznie w połączeniu z karabinem RUGER™ 10/22™.
- Użytkownik powinien zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących broni palnej oraz zasad bezpieczeństwa.
- Należy przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, należy skonsultować się z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze sprawdzaj, czy tłumik płomienia jest prawidłowo zamocowany przed użyciem karabinu.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać tłumika płomienia samodzielnie.
- Używaj tłumika płomienia tylko w odpowiednich warunkach, unikając wilgotnych lub niebezpiecznych środowisk.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i słuchawki, podczas strzelania.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu produktu, natychmiast zaprzestań jego używania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że karabin RUGER™ 10/22™ jest rozładowany.
- Zdejmij oryginalny tłumik lub końcówkę lufy, jeśli jest obecny.
- Umieść tłumik płomienia na standardowej lufie karabinu.
- Użyj dołączonej śruby do mocowania tłumika płomienia. Upewnij się, że jest dobrze dokręcona, ale nie przesadzaj, aby nie uszkodzić gwintu.
- Sprawdź, czy tłumik jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu tłumika płomienia, sprawdź ponownie, czy karabin jest rozładowany.
- Zawsze strzelaj w bezpiecznym kierunku, stosując się do zasad bezpieczeństwa dotyczących strzelania.
- Regularnie kontroluj stan tłumika płomienia pod kątem uszkodzeń lub zużycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj tłumika płomienia do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem informacyjnym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i życzymy udanego oraz bezpiecznego korzystania z tłumika płomieni FLASH HIDER dla RUGER™ 10/22™.

FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain hyväksyttyjä osia ja tarvikkeita.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen flash hiderin asentamista.
- Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät asetta.
- Älä suuntaa asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että alue on turvallinen ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja että se ei ole ladattu.
2. Poista alkuperäinen piippupää, jos tarpeen.
3. Liukuuta flash hideriä standardin 10/22® kiväärin piippuun.
4. Kiinnitä flash hider yhdellä ruuvilla, joka on mukana pakkauksessa.
5. Tarkista, että flash hider on tiukasti kiinni ja ettei siinä ole liikettä.

Käyttöohjeet

- Käytä tuotetta vain aseensa kanssa, johon se on suunniteltu.
- Tarkista säännöllisesti, että flash hider on kunnolla kiinnitetty.
- Pidä tuote puhtaana ja huolla se säännöllisesti, jotta se toimii tehokkaasti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen, jos olet epävarma hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för FLASH HIDER för RUGER™ 10/22™

Introduktion

Tack för att du valt FLASH HIDER för RUGER™ 10/22™ från SAMSON MANUFACTURING CORP. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska synligheten av avfyrningsblixten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder ditt gevär.
- Säkerställ att vapnet är i säkert tillstånd innan installation av FLASH HIDER.
- Installera aldrig FLASH HIDER på ett vapen som är laddat.
- Använd endast FLASH HIDER med RUGER™ 10/22™ gevär.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att ditt gevär är oladdat och i säkert tillstånd.
2. **Montering:**
 - Placera FLASH HIDER på den standard 10/22® gevärspipan.
 - Säkra FLASH HIDER med den medföljande skruven.
 - Kontrollera att den sitter ordentligt och inte kan lossna under användning.
3. **Slutkontroll:** Dubbelkolla att FLASH HIDER är korrekt installerad innan du använder vapnet.

Användning

- Använd FLASH HIDER enbart i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Var medveten om att FLASH HIDER kan påverka ljudnivån och avfyrningsmönstret.
- Utför alltid skytte i en säker och kontrollerad miljö.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten blir obrukbar, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- För mer information om avfallshantering, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabb service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.