

MCR OPERATING ROD SPRING - FIGHTLITE INDUSTRIES MCR OPERATING ROD SPRING

[Home](#)

Molla di ricambio o di riserva per l'operatore MCR ®. Compatibile con tutti i modelli di MCR ®, Shrike 5.56™ e militare AMG 2.



Caratteristiche

- Nome: FIGHTLITE INDUSTRIES MCR OPERATING ROD SPRING
- Produttore: FIGHTLITE INDUSTRIES
- N. prodotto: 100075014
- N. fab.: 15081
- Modello: MCR
- Tipo di arma: Fightlite Industries
- Peso della spedizione: 0.009kg
- Altezza di spedizione: 6mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 283mm
- UPC: 854118002841

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Ricambio MCR](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Ricambio MCR

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla di Ricambio MCR di Fightlite Industries. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire l'uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima di utilizzare la molla.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo sul portale Safety Gate dell'UE.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contattare il supporto adeguato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che la molla sia compatibile con il modello MCR, Shrike 5.56™ e militare AMG 2 prima dell'installazione.
- Non utilizzare la molla se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione per evitare lesioni agli occhi.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavorare in un'area ben illuminata e ventilata.

2. Installazione:

- Rimuovere la molla vecchia dal dispositivo seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserire la nuova molla MCR nel dispositivo, assicurandosi che sia posizionata correttamente.
- Verificare che la molla sia fissata in modo sicuro prima di utilizzare il dispositivo.

3. Uso:

- Utilizzare il dispositivo solo come indicato nelle istruzioni del produttore.
- Monitorare il funzionamento del dispositivo dopo l'installazione della nuova molla per eventuali anomalie.

Istruzioni per il Ritiro e Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Utilizzare i punti di raccolta autorizzati per il riciclaggio dei materiali.
- Assicurarsi che il prodotto non possa essere accessibile da bambini o animali domestici durante il processo di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di assistenza, si prega di contattare il supporto clienti di Fightlite Industries. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Grazie per aver scelto la Molla di Ricambio MCR di Fightlite Industries. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it