

# GUIDE ROD ASSEMBLY FOR GLOCK® - LONE WOLF DIST. M17, M34 & M17L LONE WOLF GENERATION 4 STAINLESS STEEL GUI

[Parti Pistole](#) > [Componenti rinculo](#) > [Guida bacchetta](#)

Asta guida in acciaio inossidabile solido. Lavorata con precisione tramite CNC per accettare una punta esagonale rimovibile, per facilitare le sostituzioni delle molle. Le molle sono realizzate in acciaio inossidabile 17-7 e sono calibrate per pesi di fabbrica.



## Caratteristiche

- Nome: [LONE WOLF DIST. M17, M34 & M17L LONE WOLF GENERATION 4 STAINLESS STEEL GUI](#)
- Produttore: [LONE WOLF DIST.](#)
- N. prodotto: 100803026
- N. fab.: LWD-GRA17G4-SAT
- Modello: 17,34
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.041kg
- Altezza di spedizione: 191mm
- Larghezza di spedizione: 6mm
- Lunghezza di spedizione: 76mm
- UPC: 639737068511

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la GUIDA ROD ASSEMBLY PER GLOCK® LONE WOLF DIST. M17, M34 & M17L LONE WOLF GENERATION 4 STAINLESS STEEL GUI](#)
- [Chi siamo](#)

# **Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la GUIDA ROD ASSEMBLY PER GLOCK® LONE WOLF DIST. M17, M34 & M17L LONE WOLF GENERATION 4 STAINLESS STEEL GUI**

## **Introduzione**

Grazie per aver scelto la GUIDA ROD ASSEMBLY PER GLOCK® LONE WOLF DIST. M17, M34 & M17L LONE WOLF GENERATION 4 STAINLESS STEEL GUI. Questa guida è progettata per garantire la tua sicurezza e l'uso efficace del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'uso per comprendere le precauzioni di sicurezza e le procedure di installazione corrette.

## **Linee Guida Generali di Sicurezza**

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per gli scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se riscontri problemi con il prodotto, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti armi da fuoco e accessori.

## **Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso**

- Utilizza solo le molle e i componenti raccomandati con questo assemblaggio della guida rod.
- Non modificare o tentare di riparare l'assemblaggio della guida rod da solo.
- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o rimuovere l'assemblaggio della guida rod.
- Indossa un adeguato equipaggiamento di sicurezza, come protezioni per gli occhi, quando maneggi armi da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di essere in un ambiente sicuro quando utilizzi il prodotto.

## **Istruzioni per l'Installazione e l'Uso**

### **1. Preparazione**

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Allen per la punta rimovibile.

### **2. Installazione dell'Assemblaggio della Guida Rod**

- Rimuovi l'assemblaggio della guida rod esistente dall'arma da fuoco.
- Inserisci il nuovo assemblaggio della guida rod nella custodia della molla di rinculo.
- Assicurati che la guida rod sia correttamente posizionata e allineata.
- Fissa saldamente la punta a testa Allen rimovibile.

### **3. Sostituzione della Molla**

- Per cambiare la molla, svita la punta a testa Allen utilizzando la chiave appropriata.
- Rimuovi la molla vecchia e sostituiscila con una nuova calibrata per pesi di fabbrica.
- Riattacca la punta a testa Allen e assicurati che sia stretta saldamente.

### **4. Utilizzo**

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'assemblaggio della guida rod funzioni correttamente.
- Maneggia sempre l'arma da fuoco con cura, seguendo tutti i protocolli di sicurezza.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Assicurati che tutti i componenti siano smaltiti in modo sicuro per prevenire infortuni o danni ambientali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la GUIDA ROD ASSEMBLY PER GLOCK® LONE WOLF DIST. M17, M34 & M17L LONE WOLF GENERATION 4 STAINLESS STEEL GUI, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o ai canali di supporto clienti per assistenza.

## Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo assemblaggio della guida rod. Rimani sempre informato sugli aggiornamenti e sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)