

# **GUIDE ROD ASSEMBLY FOR GLOCK® - LONE WOLF DIST. M20, M21, M40 & M41 LONE WOLF GENERATION 4 STAINLESS STEEL**

Parti Pistole > Componenti rinculo > Guida bacchetta

Asta guida in acciaio inossidabile solido. Lavorata con precisione tramite CNC per accettare una punta esagonale rimovibile, per facilitare le sostituzioni delle molle. Le molle sono realizzate in acciaio inossidabile 17-7 e sono calibrate per pesi di fabbrica.



## **Caratteristiche**

- Nome: LONE WOLF DIST. M20, M21, M40 & M41 LONE WOLF GENERATION 4 STAINLESS STEEL
- Produttore: LONE WOLF DIST.
- N. prodotto: 100803030
- N. fab.: LWD-GRA21G4-SAT
- Modello: 21,41,20,40
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.408kg
- Altezza di spedizione: 178mm
- Larghezza di spedizione: 13mm
- Lunghezza di spedizione: 76mm
- UPC: 639737068443

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la GUIDA ROD ASSEMBLY PER GLOCK® LONE WOLF DIST. M20, M21, M40 & M41 LONE WOLF GENERATION 4 IN ACCIAIO INOSSIDABILE
- Chi siamo

# **Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la GUIDA ROD ASSEMBLY PER GLOCK® LONE WOLF DIST. M20, M21, M40 & M41 LONE WOLF GENERATION 4 IN ACCIAIO INOSSIDABILE**

## **Introduzione**

Grazie per aver acquistato la Guida Rod Assembly per Glock® Lone Wolf Dist. M20, M21, M40 & M41 Lone Wolf Generation 4 in Acciaio Inossidabile. Questa guida fornisce importanti informazioni di sicurezza, istruzioni di installazione e linee guida per l'uso al fine di garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

## **Linee Guida Generali di Sicurezza**

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di tentare di installare o rimuovere l'assemblaggio della guida rod.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla la guida rod e le molle per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare l'assemblaggio della guida rod se mostra segni di danno o se non sei sicuro della sua condizione.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la modifica delle armi da fuoco.
- Conserva l'assemblaggio della guida rod in un luogo sicuro e protetto quando non in uso.

## **Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso**

- Assicurati di utilizzare il modello corretto dell'assemblaggio della guida rod per la tua arma Glock® (Modelli: 20, 21, 40, 41).
- Utilizza solo le molle raccomandate realizzate in acciaio inossidabile 177 per prestazioni ottimali.
- Quando cambi le molle, usa sempre cautela e segui attentamente le istruzioni per evitare infortuni.
- Indossa occhiali protettivi quando maneggi le molle per proteggere gli occhi da potenziali infortuni.
- Non puntare mai l'arma verso te stesso o verso altri mentre maneggi o installi l'assemblaggio della guida rod.

## **Istruzioni per l'Installazione e l'Uso**

## **1. Preparazione**

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusa una chiave a brugola per la punta rimovibile.

## **2. Rimozione della Vecchia Guida Rod**

- Rimuovi il carrello dall'arma secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovi con cautela l'assemblaggio della vecchia guida rod dal carrello.

## **3. Installazione della Nuova Guida Rod**

- Prendi il nuovo assemblaggio della guida rod e inseriscilo nel carrello.
- Assicurati che sia posizionato correttamente e in modo sicuro.

## **4. Cambio delle Molle**

- Per cambiare la molla, utilizza la chiave a brugola per rimuovere la punta a testa esagonale dalla guida rod.
- Sostituisci la vecchia molla con una nuova, assicurandoti che sia calibrata per pesi di fabbrica.
- Riattacca saldamente la punta a testa esagonale.

## **5. Riasssemblaggio dell'Arma**

- Una volta installato il nuovo assemblaggio della guida rod, riattacca il carrello all'arma.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che tutto funzioni correttamente.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci l'assemblaggio della guida rod e le molle vecchie in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati per l'acciaio inossidabile e altri materiali.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il rivenditore autorizzato presso il quale hai acquistato l'assemblaggio della guida rod.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dell'Assemblaggio della Guida Rod per Glock® Lone Wolf Dist. M20, M21, M40 & M41 Lone Wolf Generation 4 in Acciaio Inossidabile. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche con le armi da fuoco.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)