

RUGER NO. 1™ ACCURIZER - E. ARTHUR BROWN COMPANY RUGER NO. 1 ACCURIZER STEEL BLACK

Fine Tune The Barrel For Consistent Accuracy

Stabilizes the barrel to prevent point of impact shift as barrel heats up. Steel bedding block attaches to receiver extension and gives you an adjustable tensioning screw to regulate barrel movement. Only minor inletting of the forearm required.



Attributes

- Name: E. ARTHUR BROWN COMPANY RUGER NO. 1 ACCURIZER STEEL BLACK
- Manufacturer: E. ARTHUR BROWN COMPANY
- Product no.: 419100001
- Mfr. No.: 127701
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Steel
- Model: No. 1
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER NO. 1™ ACCURIZER VerbraucherSicherheitsanweisungen](#)
- [English: RUGER NO. 1™ ACCURIZER Consumer Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el RUGER NO. 1™ ACCURIZER](#)
- [Français: RUGER NO. 1™ ACCURIZER Instructions de Sécurité pour le Consommateur](#)
- [Italiano: RUGER NO. 1™ ACCURIZER Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Polski: RUGER NO. 1™ ACCURIZER Instrukcje Bezpieczeństwa dla Konsumentów](#)
- [Suomi: RUGER NO. 1™ ACCURIZER Kuluttajaturvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: RUGER NO. 1™ ACCURIZER Konsument Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: RUGER NO. 1™ ACCURIZER Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

RUGER NO. 1™ ACCURIZER

Verbraucher Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du den RUGER NO. 1™ ACCURIZER von E. Arthur Brown Company gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Lauf deiner Feuerwaffe zu stabilisieren und zu verhindern, dass sich der Treffpunkt verschiebt, während sich der Lauf erhitzt. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EUSicherheitsvorschriften zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, beachte bitte die folgenden allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Gehe immer verantwortungsvoll und vorsichtig mit Feuerwaffen um.
- Stelle sicher, dass der RUGER NO. 1 ACCURIZER korrekt installiert ist, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Schäden.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort auf, der für Kinder und unbefugte Benutzer unzugänglich ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den örtlichen Behörden.
- Halte dich über ProduktRückrufe über die EUSicherheitsplattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Bevor du den RUGER NO. 1 ACCURIZER verwendest, halte dich bitte an die folgenden spezifischen Sicherheitsvorkehrungen:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Anpassung entladen ist.
- Verwende die verstellbare Spannschraube nur gemäß der Anleitung, um die Laufbewegung zu regulieren.
- Vermeide übermäßige Kraft bei der Installation oder Anpassung des Produkts, um Schäden zu vermeiden.
- Modifiziere den RUGER NO. 1 ACCURIZER nicht auf eine Weise, die vom Hersteller nicht empfohlen wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen, die dessen Verwendung möglicherweise nicht verstehen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Verwendung des RUGER NO. 1 ACCURIZER:

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und stelle sicher, dass du einen sauberen Arbeitsplatz hast.
- Lese die Anweisungen vollständig durch, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation:

- Entferne alle vorhandenen Laufbänder oder Zubehörteile von deiner RUGER NO. 1 Feuerwaffe.
- Befestige den StahlBettblock sorgfältig an der EmpfängerExtension.
- Stelle sicher, dass der Bettblock korrekt mit dem Lauf ausgerichtet ist.
- Verwende die verstellbare Spannschraube, um die Laufbewegung zu regulieren, und stelle sicher, dass sie sicher, aber nicht zu fest sitzt.
- Führe bei Bedarf eine geringfügige Ausfräsung des Vorderschafts durch, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Überprüfe nach der Installation regelmäßig die Spannschraube, um sicherzustellen, dass sie während der Verwendung sicher bleibt.
- Überwache die Leistung der Feuerwaffe und passe die Spannung nach Bedarf an, basierend auf den Schießbedingungen.
- Führe nach der Installation immer eine Funktionsprüfung deiner Feuerwaffe durch, um sicherzustellen, dass sie sicher funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

Wenn es an der Zeit ist, den RUGER NO. 1 ACCURIZER zu entsorgen, halte dich bitte an die folgenden Richtlinien:

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Zubehörteile von Feuerwaffen.
- Wirf das Produkt nicht im normalen Haushaltsmüll weg.
- Wenn du dir unsicher bist, kontaktiere deine örtliche Abfallbehörde für Informationen zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des RUGER NO. 1 ACCURIZER besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice zur Unterstützung. Stelle sicher, dass du die Produktdetails für eventuelle Anfragen bereithältst.

Hinweis: Diese Sicherheitsanweisungen sollen wesentliche Informationen für die sichere Verwendung des RUGER NO. 1 ACCURIZER bereitstellen. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der örtlichen Gesetze und Vorschriften.

RUGER NO. 1™ ACCURIZER Consumer Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the RUGER NO. 1™ ACCURIZER from E. Arthur Brown Company. This product is designed to stabilize the barrel of your firearm, helping to prevent point of impact shift as the barrel heats up. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with EU safety regulations.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others, please observe the following general safety guidelines:

- Always handle firearms responsibly and with care.
- Ensure that the RUGER NO. 1 ACCURIZER is installed correctly to avoid potential hazards.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Store the product in a secure location away from children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities immediately.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

Before using the RUGER NO. 1 ACCURIZER, please adhere to the following specific safety precautions:

- Ensure that the firearm is unloaded before installation or adjustment.
- Use the adjustable tensioning screw only as instructed to regulate barrel movement.
- Avoid excessive force when installing or adjusting the product to prevent damage.
- Do not modify the RUGER NO. 1 ACCURIZER in any way that is not recommended by the manufacturer.
- Keep the product out of reach of children and individuals who may not understand its use.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the proper installation and usage of the RUGER NO. 1 ACCURIZER:

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and ensure you have a clean workspace.
- Read through the instructions completely before beginning installation.

2. Installation:

- Remove any existing barrel bands or accessories from your RUGER NO. 1 firearm.
- Carefully attach the steel bedding block to the receiver extension.
- Ensure that the bedding block is aligned correctly with the barrel.
- Use the adjustable tensioning screw to regulate barrel movement, ensuring it is secure but not overly tight.
- Perform minor inletting of the forearm as required for a proper fit.

3. Usage:

- Once installed, regularly check the tensioning screw to ensure it remains secure during use.
- Monitor the firearm's performance and adjust the tension as necessary based on shooting conditions.
- Always conduct a function check of your firearm after installation to ensure it operates safely.

Disposal Instructions

When it comes time to dispose of the RUGER NO. 1 ACCURIZER, please follow these guidelines:

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal and firearm accessories.
- Do not throw the product in regular household waste.
- If unsure, contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER NO. 1 ACCURIZER, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure you have your product details available for any inquiries.

Note: This safety instruction guide is intended to provide essential information for the safe use of the RUGER NO. 1 ACCURIZER. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations.

Instrucciones de Seguridad para el RUGER NO. 1™ ACCURIZER

Introducción

Gracias por adquirir el RUGER NO. 1™ ACCURIZER de E. Arthur Brown Company. Este producto está diseñado para estabilizar el cañón de tu arma de fuego, ayudando a prevenir el cambio en el punto de impacto a medida que el cañón se calienta. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y el cumplimiento de las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

Para garantizar tu seguridad y la de los demás, observa las siguientes directrices generales de seguridad:

- Siempre maneja las armas de fuego de manera responsable y cuidadosa.
- Asegúrate de que el RUGER NO. 1 ACCURIZER esté instalado correctamente para evitar peligros potenciales.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena el producto en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Informa a las autoridades locales sobre cualquier producto inseguro o accidente de inmediato.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Antes de usar el RUGER NO. 1 ACCURIZER, sigue las siguientes precauciones de seguridad específicas:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de la instalación o ajuste.
- Utiliza el tornillo de tensión ajustable solo según las instrucciones para regular el movimiento del cañón.
- Evita aplicar fuerza excesiva al instalar o ajustar el producto para prevenir daños.
- No modifiques el RUGER NO. 1 ACCURIZER de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas que puedan no entender su uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Sigue estos pasos para la correcta instalación y uso del RUGER NO. 1 ACCURIZER:

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias y asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio.
- Lee las instrucciones completamente antes de comenzar la instalación.

2. Instalación:

- Retira cualquier banda de cañón o accesorio existente de tu arma RUGER NO. 1.
- Con cuidado, adjunta el bloque de cama de acero a la extensión del receptor.
- Asegúrate de que el bloque de cama esté alineado correctamente con el cañón.
- Utiliza el tornillo de tensión ajustable para regular el movimiento del cañón, asegurándote de que esté seguro pero no excesivamente apretado.
- Realiza un fresado menor del guardamanos según sea necesario para un ajuste adecuado.

3. Uso:

- Una vez instalado, verifica regularmente el tornillo de tensión para asegurarte de que permanezca seguro durante el uso.
- Monitorea el rendimiento del arma de fuego y ajusta la tensión según sea necesario en función de las condiciones de disparo.
- Siempre realiza una verificación de funcionamiento de tu arma de fuego después de la instalación para asegurarte de que opere de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

Cuando llegue el momento de desechar el RUGER NO. 1 ACCURIZER, sigue estas pautas:

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre metales y accesorios de armas de fuego.
- No arrojes el producto en la basura doméstica regular.
- Si no estás seguro, contacta a la autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el RUGER NO. 1 ACCURIZER, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles de tu producto disponibles para cualquier consulta.

Nota: Esta guía de instrucciones de seguridad tiene como objetivo proporcionar información esencial para el uso seguro del RUGER NO. 1 ACCURIZER. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales.

RUGER NO. 1™ ACCURIZER Instructions de Sécurité pour le Consommateur

Introduction

Merci d'avoir acheté le RUGER NO. 1™ ACCURIZER de la société E. Arthur Brown. Ce produit est conçu pour stabiliser le canon de votre arme à feu, aidant à prévenir le déplacement du point d'impact lorsque le canon chauffe. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et la conformité avec les réglementations de sécurité de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

Pour assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez respecter les lignes directrices générales de sécurité suivantes :

- Manipulez toujours les armes à feu de manière responsable et avec soin.
- Assurez-vous que le RUGER NO. 1 ACCURIZER est installé correctement pour éviter les dangers potentiels.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez le produit dans un endroit sécurisé, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez immédiatement tout produit dangereux ou accident aux autorités locales.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Avant d'utiliser le RUGER NO. 1 ACCURIZER, veuillez respecter les précautions de sécurité spécifiques suivantes :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'ajustement.
- Utilisez la vis de tension réglable uniquement comme indiqué pour réguler le mouvement du canon.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'installation ou de l'ajustement du produit pour prévenir les dommages.
- Ne modifiez pas le RUGER NO. 1 ACCURIZER de quelque manière que ce soit qui n'est pas recommandée par le fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes qui pourraient ne pas comprendre son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Suivez ces étapes pour une installation et une utilisation appropriées du RUGER NO. 1 ACCURIZER :

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires et assurez-vous d'avoir un espace de travail propre.
- Lisez attentivement les instructions avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Retirez tout bandeau de canon ou accessoire existant de votre arme RUGER NO. 1.
- Fixez soigneusement le bloc de lit en acier à l'extension du récepteur.
- Assurez-vous que le bloc de lit est correctement aligné avec le canon.
- Utilisez la vis de tension réglable pour réguler le mouvement du canon, en veillant à ce qu'elle soit sécurisée mais pas trop serrée.
- Effectuez un léger fraisage de la crosse si nécessaire pour un ajustement correct.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez régulièrement la vis de tension pour vous assurer qu'elle reste sécurisée pendant l'utilisation.
- Surveillez les performances de l'arme à feu et ajustez la tension si nécessaire en fonction des conditions de tir.
- Effectuez toujours un contrôle de fonctionnement de votre arme à feu après l'installation pour garantir qu'elle fonctionne en toute sécurité.

Instructions d'Élimination

Lorsque vient le temps de vous débarrasser du RUGER NO. 1 ACCURIZER, veuillez suivre ces directives :

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les métaux et les accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si vous n'êtes pas sûr, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le RUGER NO. 1 ACCURIZER, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit disponibles pour toute demande.

Remarque : Ce guide d'instructions de sécurité est destiné à fournir des informations essentielles pour l'utilisation sécurisée du RUGER NO. 1 ACCURIZER. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec les lois et réglementations locales.

RUGER NO. 1™ ACCURIZER Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver acquistato il RUGER NO. 1™ ACCURIZER dalla E. Arthur Brown Company. Questo prodotto è progettato per stabilizzare la canna della tua arma da fuoco, aiutando a prevenire lo spostamento del punto d'impatto mentre la canna si riscalda. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con le normative di sicurezza dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, ti preghiamo di osservare le seguenti linee guida generali di sicurezza:

- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo responsabile e con cura.
- Assicurati che il RUGER NO. 1 ACCURIZER sia installato correttamente per evitare potenziali pericoli.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.
- Rimani informato sugli aggiornamenti dei richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Prima di utilizzare il RUGER NO. 1 ACCURIZER, ti preghiamo di attenerci alle seguenti precauzioni di sicurezza specifiche:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione o della regolazione.
- Utilizza la vite di tensionamento regolabile solo come indicato per regolare il movimento della canna.
- Evita di applicare forze eccessive durante l'installazione o la regolazione del prodotto per prevenire danni.
- Non modificare il RUGER NO. 1 ACCURIZER in alcun modo che non sia raccomandato dal produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e di individui che potrebbero non comprenderne l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Segui questi passaggi per l'installazione e l'uso corretto del RUGER NO. 1 ACCURIZER:

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari e assicurati di avere uno spazio di lavoro pulito.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi eventuali bande della canna o accessori esistenti dalla tua arma Ruger No. 1.
- Attacca con cura il blocco di supporto in acciaio all'estensione del ricevitore.
- Assicurati che il blocco di supporto sia allineato correttamente con la canna.
- Usa la vite di tensionamento regolabile per regolare il movimento della canna, assicurandoti che sia sicura ma non eccessivamente stretta.
- Esegui una leggera fresatura del foreend, se necessario, per una corretta adattabilità.

3. Uso:

- Una volta installato, controlla regolarmente la vite di tensionamento per assicurarti che rimanga sicura durante l'uso.
- Monitora le prestazioni dell'arma e regola la tensione secondo necessità in base alle condizioni di tiro.
- Esegui sempre un controllo di funzionamento della tua arma dopo l'installazione per garantire che operi in sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando sarà il momento di smaltire il RUGER NO. 1 ACCURIZER, ti preghiamo di seguire queste linee guida:

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti metalli e accessori per armi da fuoco.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se hai dubbi, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per avere indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il RUGER NO. 1 ACCURIZER, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza. Assicurati di avere i dettagli del prodotto disponibili per eventuali richieste.

Nota: Questa guida alle istruzioni di sicurezza è destinata a fornire informazioni essenziali per l'uso sicuro del RUGER NO. 1 ACCURIZER. Prioritizza sempre la sicurezza e la conformità con le leggi e le normative locali.

RUGER NO. 1™ ACCURIZER Instrukcje Bezpieczeństwa dla Konsumentów

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RUGER NO. 1™ ACCURIZER od E. Arthur Brown Company. Produkt ten jest zaprojektowany w celu stabilizacji lufy Twojej broni palnej, co pomaga zapobiec przesunięciu punktu trafienia w miarę nagrzewania się lufy. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z regulacjami bezpieczeństwa UE.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, prosimy o przestrzeganie poniższych ogólnych wytycznych bezpieczeństwa:

- Zawsze odpowiedzialnie i ostrożnie obchodź się z bronią palną.
- Upewnij się, że RUGER NO. 1 ACCURIZER jest poprawnie zainstalowany, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki lokalnym władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użytkowaniu

Przed użyciem RUGER NO. 1 ACCURIZER, prosimy o przestrzeganie poniższych specyficznych środków ostrożności:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed instalacją lub regulacją.
- Używaj regulowanej śruby napinającej wyłącznie zgodnie z instrukcjami w celu regulacji ruchu lufy.
- Unikaj nadmiernej siły podczas instalacji lub regulacji produktu, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Nie modyfikuj RUGER NO. 1 ACCURIZER w żaden sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób, które mogą nie rozumieć jego użycia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo zainstalować i używać RUGER NO. 1 ACCURIZER:

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i upewnij się, że masz czystą przestrzeń roboczą.
- Przeczytaj wszystkie instrukcje w całości przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja:

- Usuń wszelkie istniejące paski lufy lub akcesoria z broni RUGER NO. 1.
- Ostrożnie przymocuj stalowy blok osadzenia do przedłużenia odbiornika.
- Upewnij się, że blok osadzenia jest poprawnie wyrównany z lufą.
- Użyj regulowanej śruby napinającej, aby regulować ruch lufy, upewniając się, że jest ona zabezpieczona, ale nie zbyt mocno.
- W razie potrzeby wykonaj niewielkie wyfrezowanie w przedniej części, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu regularnie sprawdzaj śrubę napinającą, aby upewnić się, że pozostaje ona zabezpieczona podczas użytkowania.
- Monitoruj wydajność broni i dostosowuj napięcie w zależności od warunków strzeleckich.
- Zawsze przeprowadzaj kontrolę funkcji swojej broni po instalacji, aby upewnić się, że działa ona bezpiecznie.

Instrukcje Utylizacji

Kiedy przyjdzie czas na utylizację RUGER NO. 1 ACCURIZER, prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek:

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi metali i akcesoriów do broni palnej.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących RUGER NO. 1 ACCURIZER, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące produktu w przypadku jakichkolwiek zapytań.

Uwaga: Niniejszy przewodnik instrukcji bezpieczeństwa ma na celu dostarczenie istotnych informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania RUGER NO. 1 ACCURIZER. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i zgodność z lokalnymi przepisami i regulacjami.

RUGER NO. 1™ ACCURIZER

Kuluttajaturvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että ostit RUGER NO. 1™ ACCURIZER tuotteen E. Arthur Brown Companylta. Tämä tuote on suunniteltu stabiloimaan aseesi piippua, mikä auttaa estämään osumapisteen siirtymisen, kun piippu kuumenee. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n turvallisuusmääräysten noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, noudata seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

- Käsittele aseita aina vastuullisesti ja huolellisesti.
- Varmista, että RUGER NO. 1 ACCURIZER on asennettu oikein mahdollisten vaarojen välttämiseksi.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista välittömästi paikallisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

Ennen RUGER NO. 1 ACCURIZERin käyttöä, noudata seuraavia erityisiä turvallisuusohjeita:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai säätöä.
- Käytä säädettävää jännitysruuvia vain ohjeiden mukaan säätääksesi piipun liikkuvuutta.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai säädöissä vaurioiden estämiseksi.
- Älä muokkaa RUGER NO. 1 ACCURIZERia millään tavalla, jota valmistaja ei suosittele.
- Pidä tuote lasten ja henkilöiden ulottumattomissa, jotka eivät ymmärrä sen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

Noudata seuraavia vaiheita RUGER NO. 1 ACCURIZERin oikeaan asennukseen ja käyttöön:

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varmista, että sinulla on puhdas työtila.
- Lue ohjeet kokonaan ennen asennuksen aloittamista.

2. Asennus:

- Poista kaikki olemassa olevat piippubändit tai lisävarusteet RUGER NO. 1 aseestasi.
- Kiinnitä teräksinen vuodepala varovasti vastaanottimen jatkeeseen.
- Varmista, että vuodepala on oikein kohdistettu piipun kanssa.
- Käytä säädettävää jännitysruuvia säätääksesi piipun liikkuvuutta, varmistaen, että se on turvallinen mutta ei liian tiukka.
- Suorita vähäistä syventämistä etukahvassa tarvittaessa oikean istuvuuden saavuttamiseksi.

3. Käyttö:

- Kun tuote on asennettu, tarkista säännöllisesti jännitysruuvi varmistaaksesi, että se pysyy turvallisena käytön aikana.
- Seuraa aseesi suorituskäytön ja säädä jännitystä tarpeen mukaan ampumakäyttöolosuhteiden perusteella.
- Suorita aina toiminnan tarkistus aseesi jälkeen asennusta varmistaaksesi, että se toimii turvallisesti.

Hävitsohjeet

Kun on aika hävittää RUGER NO. 1 ACCURIZER, noudata seuraavia ohjeita:

- Hävitä tuote paikallisten metallin ja asevarusteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Jos olet epävarma, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RUGER NO. 1 ACCURIZERista, tarkista valmistajan verkkosivusto tai asiakaspalvelu saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuoteasiat valmiina mahdollisia kyselyjä varten.

Huom: Tämä turvallisuusohje on tarkoitettu tarjoamaan olennaista tietoa RUGER NO. 1 ACCURIZERin turvallisesta käytöstä. Priorisoi aina turvallisuus ja noudattaminen paikallisten lakien ja sääntöjen kanssa.

RUGER NO. 1™ ACCURIZER Konsument

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har köpt RUGER NO. 1™ ACCURIZER från E. Arthur Brown Company. Denna produkt är utformad för att stabilisera pipan på ditt vapen, vilket hjälper till att förhindra att träffpunkten flyttas när pipan värms upp. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s säkerhetsregler.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa din säkerhet och andras, var vänlig observera följande allmänna säkerhetsriktlinjer:

- Hantera alltid vapen ansvarsfullt och med omsorg.
- Se till att RUGER NO. 1 ACCURIZER är korrekt installerad för att undvika potentiella faror.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

Innan du använder RUGER NO. 1 ACCURIZER, vänligen följ dessa specifika säkerhetsåtgärder:

- Se till att vapnet är oladdat innan installation eller justering.
- Använd den justerbara spänningsskruven endast enligt instruktionerna för att reglera pipans rörelse.
- Undvik överdriven kraft vid installation eller justering av produkten för att förhindra skador.
- Modifiera inte RUGER NO. 1 ACCURIZER på något sätt som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och individer som kanske inte förstår dess användning.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa steg för korrekt installation och användning av RUGER NO. 1 ACCURIZER:

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och se till att du har en ren arbetsyta.
- Läs igenom instruktionerna helt innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Ta bort eventuella befintliga pipband eller tillbehör från ditt RUGER NO. 1vapen.
- Fäst försiktigt stålbäddblocket vid mottagarens förlängning.
- Se till att bäddblocket är korrekt justerat med pipan.
- Använd den justerbara spänningsskruven för att reglera pipans rörelse, se till att den är säker men inte överdrivet åtdragen.
- Utför mindre urtagningar av förstocken vid behov för en korrekt passform.

3. Användning:

- När den är installerad, kontrollera regelbundet spänningsskruven för att säkerställa att den förblir säker under användning.
- Övervaka vapnets prestanda och justera spänningen vid behov baserat på skjutförhållandena.
- Utför alltid en funktionskontroll av ditt vapen efter installationen för att säkerställa att det fungerar säkert.

Avfallsinstruktioner

När det är dags att göra dig av med RUGER NO. 1 ACCURIZER, följ dessa riktlinjer:

- Gör dig av med produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående metall och vapenaccessorier.
- Släng inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Om du är osäker, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller funderingar angående RUGER NO. 1 ACCURIZER, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice för hjälp. Se till att du har dina produktuppgifter tillgängliga för eventuella förfrågningar.

Observera: Denna säkerhetsinstruktionsguide är avsedd att ge viktig information för säker användning av RUGER NO. 1 ACCURIZER. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar och förordningar.

RUGER NO. 1™ ACCURIZER Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RUGER NO. 1™ ACCURIZER od společnosti E. Arthur Brown Company. Tento výrobek je navržen tak, aby stabilizoval hlaveň vašeho střelného zařízení a pomáhal předcházet posunu bodu zásahu, když se hlaveň zahřívá. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování evropských bezpečnostních předpisů.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních, dodržujte prosím následující obecné bezpečnostní pokyny:

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi odpovědně a s opatrností.
- Ujistěte se, že je RUGER NO. 1 ACCURIZER správně nainstalován, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uložte výrobek na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody místním úřadům.
- Zůstaňte informováni o aktualizacích zpětného vyvolání prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

Před použitím RUGER NO. 1 ACCURIZER dodržujte prosím následující specifická bezpečnostní opatření:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá před instalací nebo úpravou.
- Používejte nastavovací šroub pouze podle pokynů k regulaci pohybu hlavně.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při instalaci nebo úpravě výrobku, abyste předešli poškození.
- Neměňte RUGER NO. 1 ACCURIZER jakýmkoli způsobem, který není doporučen výrobcem.
- Držte výrobek mimo dosah dětí a jednotlivců, kteří nemusí rozumět jeho použití.

Pokyny pro instalaci a používání

Postupujte podle těchto kroků pro správnou instalaci a používání RUGER NO. 1 ACCURIZER:

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ujistěte se, že máte čisté pracovní místo.
- Přečtěte si pokyny úplně před zahájením instalace.

2. Instalace:

- Odstraňte jakékoli existující objímky hlavně nebo příslušenství z vaší střelné zbraně RUGER NO. 1.
- Pečlivě připevněte ocelový ložiskový blok k prodloužení přijímače.
- Ujistěte se, že je ložiskový blok správně zarovnán s hlavní.
- Použijte nastavovací šroub k regulaci pohybu hlavně, ujistěte se, že je bezpečně upevněn, ale ne příliš utažen.
- Pro správné přizpůsobení proveďte menší frézování předpažbí, pokud je to nutné.

3. Použití:

- Po instalaci pravidelně kontrolujte nastavovací šroub, aby se ujistil, že zůstává bezpečně upevněn během používání.
- Sledujte výkon střelné zbraně a upravte napětí podle potřeby na základě podmínek střelby.
- Vždy proveďte kontrolu funkce vaší střelné zbraně po instalaci, abyste zajistili, že funguje bezpečně.

Pokyny pro likvidaci

Když nastane čas na likvidaci RUGER NO. 1 ACCURIZER, dodržujte prosím následující pokyny:

- Likvidujte výrobek v souladu s místními předpisy týkajícími se kovů a příslušenství k palným zbraním.
- Nevyhazujte výrobek do běžného domácího odpadu.
- Pokud si nejste jisti, obraťte se na místní úřad pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se RUGER NO. 1 ACCURIZER se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o výrobku pro jakékoli dotazy.

Poznámka: Tato příručka k bezpečnosti je určena k poskytnutí základních informací pro bezpečné používání RUGER NO. 1 ACCURIZER. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržování místních zákonů a předpisů.