

M3500 SNOW GOOSE 12 GAUGE SEMI-AUTO SHOTGUN - M3500 GOOSE 12 GAUGE 28" BBL 10+1 ROUND DISTRESSED WHITE

Built on the foundation of Stoeger's rugged and reliable Inertia Driven Model 3500 Waterfowl Special shotgun, the Snow Goose is optimized of high-volume shooting in extreme weather. Oversized controls aid operation with gloved hands. The easy-to-see front sight stand out in low light. Distressed-white weather-resistant Cerakote finish blends in with winter environments. Chambered for 3 1/2-inch magnum shells, it cycles 2 3/4- and 3-inch shells equally well, and a 10+1 capacity helps you engage big flocks and shoot more between reloads. Comes with five chokes and a paracord sling.



Attributes

- Name: M3500 GOOSE 12 GAUGE 28" BBL 10+1 ROUND DISTRESSED WHITE
- Manufacturer: STOEGER
- Product no.: 430101597
- Mfr. No.: 31905FS
- Action Type: Semi-Auto
- Barrel Length: 28"
- Capacity: 10+1-Round
- Finish: White
- Front Sight: Fiber Optic
- Gauge: 12 Gauge
- Length: 50"
- Magazine Included: None
- Magazine Type: Fixed
- Make: Stoeger
- Model: M3500
- Muzzle: Choke Tubes
- Rear Sight: None
- Stock Material: Polymer
- Weight: 7.8 lbs
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 330mm
- Shipping length: 1,067mm
- UPC: 037084963914

Item details

US export classification: 0A508.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Stoeger M3500 Snow Goose 12 Gauge SemiAuto Shotgun](#)
- [English: M3500 Snow Goose 12 Gauge SemiAuto Shotgun Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Semiautomatico Stoeger M3500 Snow Goose 12 Gauge](#)

Sicherheitshinweise für die Stoeger M3500 Snow Goose 12 Gauge SemiAuto Shotgun

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Stoeger M3500 Snow Goose 12 Gauge SemiAuto Shotgun. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, die beim Umgang mit Ihrem neuen Produkt beachtet werden sollten. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Waffe nur in einem sicheren und geeigneten Umfeld verwenden.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn sie nicht verwendet wird.
- Überprüfen Sie die Waffe vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Anzeichen von Verschleiß.
- Verwenden Sie die Waffe niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Bewahren Sie die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Patronen (3 1/2 Zoll Magnum, 2 3/4 Zoll und 3 Zoll).
- Überprüfen Sie vor dem Laden der Waffe, ob die Mündung frei von Hindernissen ist.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Zielen Sie niemals auf etwas, das Sie nicht treffen möchten.
- Seien Sie sich bewusst, dass Schüsse in der Nähe von Wasser gefährlich sein können, da die Kugel zurückspringen kann.
- Achten Sie auf die Umgebung, um sicherzustellen, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation des ParacordTragegurts:**
 1. Fädeln Sie den Tragegurt durch die vorgesehenen Ösen an der Waffe.
 2. Stellen Sie sicher, dass der Gurt sicher befestigt ist, bevor Sie die Waffe tragen.
- **Laden der Waffe:**
 1. Öffnen Sie das Magazin und überprüfen Sie, ob die Waffe entladen ist.
 2. Laden Sie die Patronen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 3. Schließen Sie das Magazin und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Waffe.
- **Shooting:**
 1. Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein.
 2. Zielen Sie auf das Ziel und drücken Sie den Abzug sanft.
 3. Nach dem Schuss, beobachten Sie die Umgebung und laden Sie die Waffe erneut, wenn nötig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Bringen Sie die Waffe und ihre Teile nur zu autorisierten Stellen zur Wartung oder Entsorgung.
- Halten Sie alle Teile der Waffe von Kindern fern, bis sie sicher entsorgt sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrer Stoeger M3500 Snow Goose Shotgun, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder besuchen Sie die offizielle Website von Stoeger. Dort finden Sie umfassende Informationen und Ressourcen, die Ihnen weiterhelfen können.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Anweisungen befolgen und verantwortungsbewusst mit Ihrer Stoeger M3500 Snow Goose 12 Gauge SemiAuto Shotgun umgehen, tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer bei. Vielen Dank, dass Sie sich für Stoeger entschieden haben.

M3500 Snow Goose 12 Gauge SemiAuto Shotgun

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the M3500 Snow Goose 12 Gauge SemiAuto Shotgun. This product is designed for highvolume shooting in extreme weather conditions. To ensure your safety and the safety of others, please read this safety instruction guide carefully before using the shotgun.

General Safety Guidelines

- Always treat the shotgun as if it is loaded.
- Keep the shotgun pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Do not use alcohol, drugs, or any substances that could impair your judgment while handling the shotgun.
- Ensure the shotgun is stored securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the shotgun for any signs of damage or wear.
- Follow local laws and regulations regarding the use and ownership of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Use only the recommended ammunition for the M3500 Snow Goose. This shotgun is chambered for 3 1/2inch magnum shells and cycles 2 3/4 and 3inch shells.
- Be cautious when loading and unloading the shotgun. Follow the manufacturer's instructions for safe loading procedures.
- Ensure that the shotgun is not loaded when cleaning or performing maintenance.
- Do not attempt to modify or alter the shotgun in any way.
- Be mindful of the weather conditions. Avoid shooting in extreme weather that could affect your safety or the performance of the shotgun.
- If you experience a misfire or hangfire, keep the shotgun pointed in a safe direction and wait at least 30 seconds before attempting to clear the chamber.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Shotgun

- Ensure the shotgun is pointed in a safe direction.
- Open the action by pressing the release button.
- Insert the ammunition into the magazine tube, ensuring it is seated properly.
- Close the action and ensure it is locked in place.

2. Firing the Shotgun

- Take a stable shooting position and ensure your grip is firm.
- Aim at your target while keeping your finger off the trigger.
- When ready to shoot, place your finger on the trigger and squeeze gently.
- After firing, be aware of the shotgun's recoil and adjust your stance accordingly.

3. Unloading the Shotgun

- Ensure the shotgun is pointed in a safe direction.
- Open the action and visually inspect the chamber to ensure it is clear.
- Remove any remaining shells from the magazine tube.

4. Cleaning and Maintenance

- Regularly clean your shotgun according to the manufacturer's instructions.
- Use appropriate cleaning supplies and ensure that the shotgun is unloaded before cleaning.
- Inspect the shotgun for any signs of wear or damage after each use.

Disposal Instructions

- Dispose of spent ammunition and any broken parts in accordance with local regulations.
- If you no longer need the shotgun, contact a local firearms dealer or law enforcement agency for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the M3500 Snow Goose 12 Gauge SemiAuto Shotgun, please refer to the manufacturer's website or contact customer support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others depend on responsible firearm handling and usage. Enjoy your shooting experience with the M3500 Snow Goose.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Semiautomatico Stoeger M3500 Snow Goose 12 Gauge

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile semiautomatico Stoeger M3500 Snow Goose 12 Gauge. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. È importante seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire una lunga durata del fucile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il fucile in modo responsabile e sicuro.
- Seguire tutte le leggi locali, statali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Trattare ogni arma come se fosse carica, anche quando si è certi che non lo sia.
- Tenere l'arma fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Indossare sempre occhiali e protezioni per le orecchie quando si utilizza il fucile.
- Assicurarsi che l'area di tiro sia libera da ostacoli e persone.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare sempre che il fucile sia scarico prima di maneggiarlo o pulirlo.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o non conformi alle specifiche del fucile.
- Non modificare mai il fucile in modo non autorizzato, inclusi i componenti e le funzionalità.
- Assicurarsi di utilizzare solo cartucce appropriate per il fucile, come indicato nel manuale.
- Non utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche estreme senza le dovute precauzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo Iniziale

- Controllare che il fucile sia scarico.
- Ispezionare il fucile per eventuali danni visibili.

2. Caricamento del Fucile

- Aprire il caricatore e inserire le cartucce appropriate.
- Chiudere il caricatore e assicurarsi che sia bloccato in posizione.

3. Presa del Fucile

- Utilizzare una presa sicura e stabile.
- Posizionare il dito fuori dal grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.

4. Mira e Sparo

- Utilizzare il mirino anteriore per allineare il bersaglio.
- Fare attenzione all'ambiente circostante prima di sparare.

5. Scarico del Fucile

- Dopo l'uso, scaricare il fucile e riporlo in un luogo sicuro.
- Pulire il fucile regolarmente per mantenere le prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento delle armi da fuoco e delle munizioni.
- Non gettare mai munizioni o componenti del fucile nei rifiuti domestici.
- Contattare un professionista autorizzato per lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rappresentante del servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza un fucile semiautomatico. Seguendo queste linee guida e precauzioni, è possibile garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. Grazie per aver scelto il fucile Stoeger M3500 Snow Goose 12 Gauge.