

# COACH GUN SUPREME 20 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN - COACH GUN SUPREME 20 GAUGE 20" BBL 2 ROUND WALNUT/NICKEL

The Coach Gun Supreme makes a distinctive statement for cowboy action shooters, plus it works hard as a field gun. This shotgun was first developed as a traditional double-trigger model for Cowboy Action Shooting. Now it's also available in a fast-shooting single-trigger model.



## Attributes

- Name: COACH GUN SUPREME 20 GAUGE 20" BBL 2 ROUND WALNUT/NICKEL
- Manufacturer: STOEGER
- Product no.: 430101609
- Mfr. No.: 31489
- Action Type: Side By Side
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 2-Round
- Finish: Nickel
- Front Sight: Bead
- Gauge: 20 Gauge
- Length: 36.5"
- Magazine Included: None
- Magazine Type: None
- Make: Stoeger
- Model: Coach Gun Supreme
- Muzzle: NA
- Rear Sight: None
- Stock Material: Walnut
- Weight: 6.4 lbs
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 330mm
- Shipping length: 762mm
- UPC: 037084314891

## Item details

US export classification: 0A502

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die COACH GUN SUPREME 20 GAUGE SEITENABZUGSCHROTFLINTE](#)
- [English: COACH GUN SUPREME 20 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Fucile COACH GUN SUPREME 20 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN](#)

# Sicherheitshinweise für die COACH GUN SUPREME 20 GAUGE SEITENABZUGSCHROTFLINTE

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der COACH GUN SUPREME 20 GAUGE SeitenabzugSchrotflinte. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Richtlinien sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie die Schrotflinte verantwortungsvoll und sicher verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Schrotflinte nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Halten Sie die Schrotflinte immer in einem sicheren Zustand, wenn sie nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie die Schrotflinte an einem sicheren Ort auf, der für Kinder und unbefugte Personen unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie die Schrotflinte regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während Sie die Schrotflinte verwenden.
- Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, während Sie die Schrotflinte laden oder entladen.
- Richten Sie die Schrotflinte niemals auf Personen oder andere Lebewesen.
- Achten Sie beim Schießen auf Ihre Umgebung und stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussbereich befinden.
- Bei Fehlzündungen oder anderen Problemen mit der Schrotflinte, befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen im Abschnitt "Anweisungen zur Installation und Nutzung".

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Schrotflinte leer und sicher ist, bevor Sie mit der Handhabung beginnen.
- Überprüfen Sie die Mündung auf Hindernisse und stellen Sie sicher, dass keine Munition geladen ist.

### 2. Laden der Schrotflinte

- Öffnen Sie die Schrotflinte und laden Sie die empfohlenen 20 Gauge Patronen in die Kammern.
- Schließen Sie die Schrotflinte vorsichtig und stellen Sie sicher, dass sie sicher verriegelt ist.

### 3. Schießen

- Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein und zielen Sie sorgfältig.
- Drücken Sie den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.

### 4. Entladen der Schrotflinte

- Öffnen Sie die Schrotflinte und entnehmen Sie die Patronen.
- Überprüfen Sie, dass die Schrotflinte leer ist, bevor Sie sie ablegen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronenhülsen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass die Schrotflinte nicht mehr funktionsfähig ist, bevor Sie sie entsorgen oder verkaufen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrer COACH GUN SUPREME 20 GAUGE Schrotflinte wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen bereitzustellen, um eine schnelle und präzise Antwort zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Waffen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich immer an die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher sind.

# COACH GUN SUPREME 20 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN SAFETY INSTRUCTIONS

## Introduction

Thank you for choosing the COACH GUN SUPREME 20 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your shotgun. It is important to read and understand these guidelines before using the product.

## General Safety Guidelines

- Always treat the shotgun as if it is loaded.
- Keep the shotgun pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure that there is a safe backstop for your shots.
- Do not use alcohol or drugs before or while handling the shotgun.
- Store the shotgun securely when not in use, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the shotgun for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding shotgun ownership and use.

## Specific Safety Precautions for Use

- Before using the shotgun, familiarize yourself with its operation and features.
- Only use ammunition that is specified for 20 gauge shotguns.
- Ensure that the shotgun is unloaded when not in use or when being transported.
- Use hearing and eye protection when shooting.
- Do not attempt to modify or alter the shotgun in any way.
- If a misfire occurs, wait at least 30 seconds before attempting to open the action.
- Never shoot at a hard surface or water, as this may cause ricochets.
- Be cautious of potential hazards in the shooting area, such as bystanders or wildlife.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Loading the Shotgun:

- Ensure the shotgun is pointed in a safe direction.
- Open the action and visually inspect the chambers to confirm they are empty.
- Insert the appropriate 20 gauge cartridges into the chambers.
- Close the action securely before firing.

### 2. Firing the Shotgun:

- Assume a stable shooting stance with feet shoulderwidth apart.
- Align the shotgun with your target.
- Place your finger on the trigger only when you are ready to shoot.
- Squeeze the trigger smoothly to fire.

### 3. Unloading the Shotgun:

- After shooting, point the shotgun in a safe direction.
- Open the action and remove any remaining cartridges.
- Visually inspect the chambers to ensure they are empty.

### 4. Maintenance:

- Clean the shotgun regularly to maintain its performance.
- Use appropriate cleaning supplies designed for firearms.
- Store the shotgun in a cool, dry place.

## **Disposal Instructions**

When disposing of the shotgun, follow local regulations regarding firearms disposal. Consult with local authorities or licensed firearms dealers for proper disposal methods. Ensure that the shotgun is rendered inoperable before disposal.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or concerns regarding the COACH GUN SUPREME 20 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN, please contact your local firearms dealer or relevant authorities. Always ensure you have the latest information regarding safety recalls or product updates.

Please remember that safe handling and responsible use of your shotgun are paramount. Following these guidelines will help ensure a safe and enjoyable experience.

# Guida alla Sicurezza per il Fucile COACH GUN SUPREME 20 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Fucile COACH GUN SUPREME 20 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN. Questo manuale fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il fucile in modo sicuro e responsabile.
- Conservare il fucile in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Indossare sempre protezioni per gli occhi e le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Verificare sempre che il fucile sia scarico prima di pulirlo o maneggiarlo.
- Seguire sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Sicurezza:** Prima di ogni utilizzo, controllare il meccanismo di sicurezza e assicurarsi che funzioni correttamente.
- **Caricamento:** Caricare il fucile solo quando si è pronti a sparare. Non lasciare mai munizioni nel fucile quando non in uso.
- **Condizioni Meteorologiche:** Non utilizzare il fucile in condizioni di maltempo estremo, come pioggia intensa o neve.
- **Manutenzione:** Effettuare controlli regolari e manutenzione del fucile per garantire il corretto funzionamento.
- **Sparare in Sicurezza:** Sparare solo in aree designate e sicure, lontano da persone e animali.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia scarico.
- Controllare che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.

### 2. Caricamento del Fucile:

- Aprire il fucile e inserire le munizioni nei cilindri.
- Chiudere il fucile con attenzione.

### 3. Sparare:

- Posizionarsi in una posizione stabile e sicura.
- Puntare il fucile verso il bersaglio.
- Attivare il grilletto solo quando si è pronti a sparare.

### 4. Dopo l'Uso:

- Scaricare il fucile immediatamente dopo l'uso.
- Pulire il fucile seguendo le istruzioni del produttore per la manutenzione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il fucile o le munizioni in modo irresponsabile.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento delle armi e delle munizioni.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire in sicurezza il fucile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

## **Conclusione**

La sicurezza è fondamentale nell'uso del Fucile COACH GUN SUPREME 20 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN. Seguire queste linee guida aiuterà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e responsabile. Si prega di rimanere informati su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto attraverso le piattaforme ufficiali.