

CHEEK RISER FOR DUAL FOLDING ADAPTER

The Strike Dual Folding Adapter – Cheek Riser is a drop-in direct mount optional cheek rest for the Strike Dual Folding Adapter bar. This gives you the ability to add an adjustable cheek rest for added comfort and accuracy with consistent cheek placement. This adjustable Cheek Riser gives you five (x5) position choices to pick the best use for each individual user; heights above top of bar: 10.25mm(0.40") [low flat], 16.55mm(0.65") [mid], 23.55mm(0.53") [high flat], 20.46mm(0.81") [low angled], 27.50mm(1.08") [high angled]. Quickly swap heights with the triblade thumb screw designed for easy installation and removal without tools. Give yourself a good cheek weld and anchor point with the Strike Dual Folding Adapter – Cheek Riser for critical accuracy and consistency. Product Features: Ability to have an adjustable cheek rest on the Strike Dual Folding Adapter Add comfort and accuracy with a consistent cheek weld Drop-in direct mount on Strike Dual Folding Adapter bar Triblade thumb screws designed for quick easy installation and removal without tools Five (x5) positions to pick the best use for each individual user Only works with Strike Dual Folding Adapter HEIGHTS ABOVE TOP OF BAR: LOW FLAT: 10.25mm(0.40") MID: 16.55mm(0.65") HIGH FLAT: 23.55mm (0.53") LOW ANGLED: 20.46mm(0.81") HIGH ANGLED: 27.50mm(1.08")



Attributes

- Name: CHEEK RISER FOR DUAL FOLDING ADAPTER
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430103474
- Mfr. No.: SI-FSA-CHEEKRI
- Finish: Black
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.029kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 133mm
- UPC: 793811765779

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CHEEK RISER FÜR DUAL FOLDING ADAPTER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Cheek Riser for Dual Folding Adapter](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rehausseur de Joue pour Adaptateur Pliant Double Strike Industries](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cheek Riser per Adattatore Pieghevole Doppio](#)
- [Suomi: CHEEK RISER FOR DUAL FOLDING ADAPTER KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CHEEK RISER FÖR DUAL FOLDING ADAPTER](#)

Sicherheitshinweise für den CHEEK RISER FÜR DUAL FOLDING ADAPTER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des CHEEK RISER FÜR DUAL FOLDING ADAPTER von Strike Industries. Dieser Cheek Riser wurde entwickelt, um dir zusätzlichen Komfort und Genauigkeit bei der Verwendung deines Dual Folding Adapters zu bieten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Cheek Riser fest am Dual Folding Adapter montiert ist, bevor du ihn verwendest.
- Verwende den Cheek Riser nicht, wenn er beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß zeigt.
- Achte darauf, dass du die Höhenverstellung korrekt einstellst, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide es, den Cheek Riser bei extremen Temperaturen oder unter widrigen Wetterbedingungen zu verwenden, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass der Dual Folding Adapter sicher montiert ist.
2. Befestige den Cheek Riser direkt an der Stange des Dual Folding Adapters.
3. Nutze die TribladeDaumenSchraube, um die gewünschte Höhe einzustellen. Achte darauf, dass die Schraube fest angezogen ist.
 - Niedrig flach: 10,25 mm (0,40")
 - Mittel: 16,55 mm (0,65")
 - Hoch flach: 23,55 mm (0,53")
 - Niedrig geneigt: 20,46 mm (0,81")
 - Hoch geneigt: 27,50 mm (1,08")

Nutzung

- Stelle sicher, dass du eine bequeme und stabile Position hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Position des Cheek Risers, um sicherzustellen, dass er nicht verrutscht ist.
- Nutze den Cheek Riser für eine verbesserte Wangenplatzierung und erhöhte Genauigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit des Produkts von einer ordnungsgemäßen Nutzung abhängt. Halte dich an diese Anweisungen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Cheek Riser for Dual Folding Adapter

Introduction

Thank you for choosing the Strike Dual Folding Adapter – Cheek Riser. This product is designed to enhance your shooting experience by providing an adjustable cheek rest for improved comfort and accuracy. To ensure your safety and the optimal use of this product, please follow the guidelines outlined in this safety instruction guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before attaching or adjusting the Cheek Riser.
- Inspect the Cheek Riser for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Ensure that the Cheek Riser is securely mounted to the Strike Dual Folding Adapter bar before use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Do not modify the Cheek Riser in any way, as this may compromise safety and performance.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment at all times.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to the Cheek Riser detaching during use, resulting in injury.
 - Adjusting the Cheek Riser while handling the firearm can lead to accidental discharge.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always install and adjust the Cheek Riser with the firearm pointed in a safe direction.
 - Use the triblade thumb screw for quick adjustments, ensuring it is tightened securely before use.
 - Do not attempt to adjust the Cheek Riser while aiming or firing the firearm.
- **AudienceSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
 - Ensure that all users are trained in safe firearm handling practices.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the Strike Dual Folding Adapter bar on your firearm.
- Align the Cheek Riser with the mounting points on the adapter bar.
- Use the triblade thumb screw to secure the Cheek Riser in place. Turn the screw clockwise until tight.
- Verify that the Cheek Riser is securely attached by gently pulling on it.

2. Adjusting the Cheek Riser:

- To adjust the height of the Cheek Riser, loosen the triblade thumb screw slightly.
- Select your desired position from the five available heights:
 - Low Flat: 10.25mm (0.40")
 - Mid: 16.55mm (0.65")
 - High Flat: 23.55mm (0.93")
 - Low Angled: 20.46mm (0.81")
 - High Angled: 27.50mm (1.08")
- Once the desired height is selected, tighten the triblade thumb screw securely.

3. Usage:

- Position your cheek against the Cheek Riser for a stable and consistent cheek weld.
- Maintain proper firearm handling techniques while using the Cheek Riser.

Disposal Instructions

- Dispose of the Cheek Riser in accordance with local regulations.
- If the Cheek Riser is damaged or no longer usable, do not attempt to repair it. Dispose of it responsibly to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of the Cheek Riser for Dual Folding Adapter, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. If you encounter any issues or have safety concerns, do not hesitate to reach out for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the Strike Dual Folding Adapter – Cheek Riser. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable shooting experience.

Guide de Sécurité pour le Rehausseur de Joue pour Adaptateur Pliant Double Strike Industries

Introduction

Merci d'avoir choisi le Rehausseur de Joue pour l'Adaptateur Pliant Double de Strike Industries. Ce produit a été conçu pour améliorer votre confort et votre précision lors de l'utilisation d'un équipement. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le Rehausseur de Joue est installé correctement avant chaque utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le Rehausseur de Joue uniquement avec l'adaptateur pliant double Strike.
- Ne dépassez pas les positions de hauteur spécifiées lors de l'ajustement.
- Assurez-vous que la vis à pouce est bien serrée après chaque ajustement pour éviter tout mouvement indésirable.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter ses performances.
- Si vous ressentez un inconfort lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et réévaluez votre configuration.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'adaptateur pliant double Strike est propre et exempt de débris.
2. **Fixation:** Alignez le Rehausseur de Joue sur la barre de l'adaptateur pliant double.
3. **Ajustement de la Hauteur:**
 - Choisissez la hauteur désirée parmi les cinq options disponibles : Plat bas : 10,25 mm (0,40") Moyen : 16,55 mm (0,65") Plat haut : 23,55 mm (0,93") Angulé bas : 20,46 mm (0,81") Angulé haut : 27,50 mm (1,08")
 - Utilisez la vis à pouce triblade pour serrer le Rehausseur à la hauteur choisie.
4. **Vérification:** Assurez-vous que le Rehausseur de Joue est solidement fixé avant d'utiliser l'équipement.

Utilisation

- Positionnez votre joue contre le Rehausseur de Joue pour un meilleur contact et un meilleur soutien.
- Ajustez si nécessaire pour un confort optimal.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et en polymère.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact basé dans l'UE pour les questions de sécurité des produits.

Rapports de produits dangereux: Si vous rencontrez un produit que vous jugez dangereux, signalezle aux autorités compétentes. **Mises à jour sur les rappels:** Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Merci d'utiliser le Rehausseur de Joue pour Adaptateur Pliant Double de Strike Industries. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cheek Riser per Adattatore Pieghevole Doppio

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cheek Riser Strike per l'Adattatore Pieghevole Doppio. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il Cheek Riser per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Cheek Riser se presenta danni visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle ritirate di prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare le altezze raccomandate durante l'installazione.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Utilizza solo gli attrezzi forniti o raccomandati per l'installazione e la rimozione.
- Se avverti disagio o instabilità durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e controlla l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione il Cheek Riser e gli attrezzi necessari.

2. Installazione:

- Posiziona il Cheek Riser sul bar dell'Adattatore Pieghevole Doppio.
- Regola l'altezza desiderata utilizzando le viti triblade. Le altezze disponibili sono:
 - Basso Piatto: 10.25mm(0.40")
 - Medio: 16.55mm(0.65")
 - Alto Piatto: 23.55mm(0.93")
 - Basso Angolato: 20.46mm(0.81")
 - Alto Angolato: 27.50mm(1.08")
- Assicurati che il Cheek Riser sia ben fissato prima di utilizzarlo.

3. Uso:

- Utilizza il Cheek Riser per migliorare il comfort e la precisione durante l'uso dell'Adattatore Pieghevole Doppio.
- Mantieni una posizione del viso costante per ottenere risultati ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il riciclaggio dei materiali plastici.
- Se non sei sicuro delle procedure di smaltimento, contatta le autorità locali per ulteriori informazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardo al Cheek Riser, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano quando richiedi assistenza.

Ti ringraziamo per aver scelto il Cheek Riser Strike per l'Adattatore Pieghevole Doppio. Segui queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

CHEEK RISER FOR DUAL FOLDING ADAPTER

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

CHEEK RISER FOR DUAL FOLDING ADAPTER on suunniteltu parantamaan mukavuutta ja tarkkuutta Strike Dual Folding Adapter tangolla. Tämä käyttöohje auttaa sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta ja hävittämistä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että poskipala on säädetty oikein ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta käytöstä.
- Käytä vain Strike Dual Folding Adapter tangon kanssa.
- Vältä voimakasta iskua tai kolhua tuotteeseen, jotka voivat aiheuttaa vaurioita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki osat pakkauksesta.
- Kiinnitä poskipala Strike Dual Folding Adapter tangolle seuraavasti:
 - Aseta poskipala tangon ylle.
 - Käytä tribladepultteja kiinnittääksesi poskipalan.
 - Varmista, että kaikki pultit on kiristetty kunnolla.

2. Korkeuden säätö

- Valitse haluamasi korkeus seuraavista vaihtoehtoista:
 - Matala tasainen: 10.25mm (0.40")
 - Keskitaso: 16.55mm (0.65")
 - Korkea tasainen: 23.55mm (0.53")
 - Matala kulmassa: 20.46mm (0.81")
 - Korkea kulmassa: 27.50mm (1.08")
- Vaihda korkeutta käyttämällä tribladepulttia, joka mahdollistaa nopean ja työkaluttoman säätämisen.

3. Käyttö

- Aseta poskipala kasvojesi tasolle mukavuuden varmistamiseksi.
- Testaa tuotetta ennen varsinaista käyttöä varmistaaksesi, että se on säädetty oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset osat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö CHEEK RISER FOR DUAL FOLDING ADAPTER tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för CHEEK RISER FÖR DUAL FOLDING ADAPTER

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Cheek Riser för Dual Folding Adapter. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda ett justerbart kindstöd. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att Cheek Riser är korrekt installerad innan du använder den.
- Justera kindstödet till en bekväm höjd innan du börjar skjuta.
- Undvik att justera kindstödet medan du använder produkten.
- Använd endast med Strike Dual Folding Adapter för att säkerställa kompatibilitet och säkerhet.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för användning av skjutvapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Cheek Riser:

- Ta bort eventuell tidigare installation från Strike Dual Folding Adapter.
- Placera Cheek Riser på balken så att den passar in i monteringsspåren.
- Använd triblade tumskruven för att fästa kindstödet. Se till att det sitter fast ordentligt.
- Justera höjden på kindstödet till önskad position (5 tillgängliga höjder).

2. Användning av Cheek Riser:

- Justera kindstödet till en av de fem positionerna baserat på din individuella komfort och behov.
- Kontrollera att kindstödet är korrekt justerat innan du börjar skjuta.
- Om du behöver göra justeringar, gör dem innan du använder produkten.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plastprodukter.
- Kasta inte produkten i brännbart avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse med Strike Industries Cheek Riser för Dual Folding Adapter.