

# P-SKI BIPOD FEET FOR WIDE STANCE BIPODS - P-SKI FEET FOR WIDE STANCE BIPODS MATTE BLACK 2/PACK

ACCU-TAC P-SKI BIPOD FEET FOR WIDE STANCE BIPODS The new Accu-Tac P-Ski Feet are the perfect accessory to complement wide stance bipods for long-range style sports. The P-Ski's have the ability to tilt back and forth. They also help comply with heavy recoil. Comes in black with anodized finish. SPECS Materials: 6061 Aluminum Alloy – steel Hardware Weight: 4.4 oz Color: Flat Black Coating: Type III ( MIL-SPEC ) Hard Anodized Ski contact surface: 0.250" x 3.200"



## Attributes

- Name: P-SKI FEET FOR WIDE STANCE BIPODS MATTE BLACK 2/PACK
- Manufacturer: ACCU-TAC
- Product no.: 430105238
- Mfr. No.: PSF-2000
- Attachment: Direct Thread
- Delivery weight: 0.125kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 858520006411

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der AccuTac PSki Füße](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PSKI Bipod Feet for Wide Stance Bipods](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Pattes PSki d'AccuTac](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per PSKI BIPOD FEET ACCUTAC](#)
- [Suomi: PSKI BIPOD FEET ACCUTAC PSKI FEET KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AccuTac PSki Fötterna](#)

# Sicherheitshinweise für die Verwendung der AccuTac PSki Füße

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der AccuTac PSki Füße! Diese Füße sind das ideale Zubehör für Ihre breiten Stativfüße und bieten zusätzliche Stabilität und Unterstützung bei Sportarten im Langstreckenstil. Um die Sicherheit und optimale Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie die PSki Füße nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie auf den Untergrund, auf dem Sie die PSki Füße verwenden. Unebene oder rutschige Oberflächen können zu Unfällen führen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die PSki Füße sicher an den Stativfüßen befestigt sind, bevor Sie das Stativ verwenden.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen oder Stöße während der Nutzung, um das Risiko des Umkippens zu minimieren.
- Achten Sie bei der Verwendung auf starken Rückstoß. Die PSki Füße helfen dabei, diesen zu bewältigen, aber eine sichere Handhabung ist entscheidend.
- Verwenden Sie die PSki Füße nicht in extremen Wetterbedingungen (z.B. starker Regen, Schnee oder Eis), um das Risiko von Rutschunfällen zu verringern.
- Bei Beschädigung der PSki Füße, wie Rissen oder Verformungen, verwenden Sie diese nicht weiter und ersetzen Sie sie umgehend.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation der PSki Füße:

- Stellen Sie sicher, dass die Stativfüße sauber und trocken sind.
- Schrauben Sie die PSki Füße direkt an die Stativfüße mit dem mitgelieferten Gewinde.
- Überprüfen Sie, ob die Füße fest und sicher angebracht sind.

### 2. Nutzung der PSki Füße:

- Positionieren Sie das Stativ auf einer stabilen und ebenen Fläche.
- Neigen Sie die PSki Füße vorsichtig nach vorne oder hinten, um die Stabilität zu erhöhen.
- Achten Sie darauf, dass das Stativ nicht überlastet wird, um ein Umkippen zu vermeiden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie es zu einem Recyclingzentrum oder einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten, um eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit während der Verwendung Ihrer AccuTac PSki FüÙe von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

# Safety Instruction Guide for PSKI Bipod Feet for Wide Stance Bipods

## Introduction

Thank you for choosing the AccuTac PSKI Bipod Feet for Wide Stance Bipods. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use and maintenance of the product. Please read this document carefully to ensure safe and effective use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Regularly inspect the bipod feet for signs of wear or damage before each use.
- Ensure that the bipod is securely attached to the firearm before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the bipod feet in extreme weather conditions that may compromise safety.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always make sure that the bipod is stable on the ground before applying any weight.
- Avoid using the bipod feet on uneven or unstable surfaces.
- Do not exceed the weight limit specified by the bipod manufacturer.
- When tilting the bipod feet, do so gradually to maintain balance.
- Be cautious of recoil when using firearms with heavy recoil to prevent injury.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

#### 1. Preparation:

- Ensure that the bipod is clean and free from debris.
- Gather all necessary tools, including the provided hardware.

#### 2. Attaching the PSKI Feet:

- Align the PSKI feet with the attachment point on the bipod.
- Secure the feet using the direct thread attachment method.
- Tighten the hardware firmly, ensuring there is no movement.

#### 3. Final Check:

- Verify that the feet are securely attached by gently pulling on them.
- Ensure that the bipod is stable before proceeding to use.

### Usage

- Place the bipod on a flat, stable surface.
- Adjust the tilt of the PSKI feet as needed for optimal positioning.
- Always maintain a firm grip on the firearm while using the bipod.
- After use, remove the bipod from the ground and store it in a safe location.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling materials when possible.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the PSKI Bipod Feet for Wide Stance Bipods, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our priority.

# Guide de Sécurité pour les Pattes PSki d'AccuTac

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les Pattes PSki d'AccuTac, conçues pour compléter les bipieds à large écartement. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les Pattes PSki.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des Pattes PSki pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Assurez-vous que les Pattes PSki sont correctement installées avant chaque utilisation.
- **Utilisation:** Utilisez les Pattes PSki uniquement avec des bipieds compatibles. Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée.
- **Manipulation:** Lorsque vous déplacez le bipied, faites attention à la stabilité et à l'équilibre pour éviter les chutes.
- **Environnement:** Évitez d'utiliser les Pattes PSki sur des surfaces inégales ou glissantes.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Installation des Pattes PSki:

- Dévissez les pattes existantes de votre bipied.
- Alignez les Pattes PSki avec le filetage du bipied.
- Vissez les Pattes PSki en place jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées.
- Vérifiez que les Pattes PSki sont solidement installées.

### 2. Utilisation des Pattes PSki:

- Positionnez le bipied sur une surface stable.
- Inclinez les Pattes PSki d'avant en arrière pour ajuster la position selon vos besoins.
- Assurez-vous que le bipied est stable avant de l'utiliser pour le tir.

## Instructions de Dépôt

- Les Pattes PSki doivent être éliminées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Consultez votre municipalité pour les options de recyclage appropriées.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

Merci d'avoir choisi les Pattes PSki d'AccuTac. En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sécuritaire et agréable.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per PSKI BIPOD FEET ACCUTAC

## Introduzione

Grazie per aver scelto i PSKI BIPOD FEET ACCUTAC. Questo accessorio è progettato per migliorare le prestazioni dei bipodi a posizione ampia per sport di precisione a lungo raggio. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per l'uso previsto e segui sempre le istruzioni del produttore.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- In caso di emergenza, contatta immediatamente le autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare i PSKI Feet, assicurati che siano installati correttamente sul bipode.
- Non utilizzare il bipode su superfici instabili o scivolose.
- Non sovraccaricare il bipode oltre il limite di peso raccomandato.
- Evita di utilizzare il bipode in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la stabilità.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione dei PSKI Feet

- Assicurati che il bipode sia in una posizione stabile e sicura.
- Allinea i PSKI Feet con il punto di attacco del bipode.
- Ruota il PSKI Feet in senso orario fino a quando non è ben fissato.
- Controlla che i PSKI Feet siano saldamente attaccati prima di utilizzare il bipode.

### 2. Uso dei PSKI Feet

- Posiziona il bipode su una superficie piana e stabile.
- Regola l'inclinazione dei PSKI Feet per adattarli alla tua posizione di tiro.
- Assicurati che il bipode sia bilanciato prima di iniziare a utilizzare la tua attrezzatura.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i rifiuti di attrezzature sportive.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello del prodotto e la prova di acquisto.

## Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare i PSKI BIPOD FEET ACCUTAC in modo sicuro ed efficace. Ricorda sempre di essere consapevole delle condizioni ambientali e di controllare regolarmente il tuo equipaggiamento per garantire prestazioni ottimali.



# PSKI BIPOD FEET ACCUTAC PSKI FEET KÄYTTÖOHJEET

## Johdanto

Kiitos, että valitsit AccuTac PSki jalat leveäjalkaisille bipodeille. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan pitkän matkan urheilulajien kokemusta. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja vahingoittumaton ennen käyttöä.
- Käytä ainoastaan tuotteen valmistajan suosittelemia lisävarusteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja puhtaassa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä PSkijalkoja ainoastaan niiden suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että jalat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta kuormitusta, joka voi aiheuttaa epävakautta.
- Ole erityisen varovainen, jos käytät tuotetta epätasaisessa maastossa.
- Pidä lapset ja lemmikit kaukana käytön aikana.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Poista PSkijalat pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä jalat bipodiin käyttäen suoraa kierrelilitosta.
- Varmista, että jalat ovat tiukasti kiinni ja että ne eivät liikahta paikoiltaan.

### 2. Käyttö:

- Säädä PSkijalkoja tarpeen mukaan, jotta ne ovat tasapainossa.
- Kallista jalat eteen tai taakse tarvittaessa, jotta saat optimaalisen vakauden.
- Käytä tuotetta vain sellaisissa olosuhteissa, joihin se on suunniteltu.

## Hävittämishohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu ja hävitetty turvallisesti.

## Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen verkkosivut. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että käytät AccuTac PSki jalkoja! Turvallinen ja tehokas käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

# Säkerhetsinstruktioner för AccuTac PSki Fötterna

## Introduktion

Tack för att du valt AccuTac PSki Fötterna. Dessa fötter är designade för att förbättra stabiliteten och prestandan hos breda bipoder vid långdistanssport. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast PSki Fötterna med kompatibla bipoder.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att PSki Fötterna är korrekt installerade innan du använder bipoden.
- Använd fötterna på en stabil och jämn yta för att förhindra att bipoden välter.
- Undvik att använda bipoden i extremt ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn.
- Var medveten om rekyl när du använder bipoden, och justera din position vid behov för att hantera detta.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid behov, beroende på din användning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av PSki Fötterna:

- Skruva fast PSki Fötterna på bipoden med hjälp av den medföljande direktgången.
- Kontrollera att fötterna sitter ordentligt fast innan du använder bipoden.

### 2. Användning av bipoden med PSki Fötterna:

- Placera bipoden på en stabil yta.
- Justera fötterna för att säkerställa att bipoden står i rätt vinkel för ditt skytte.
- Kontrollera att fötterna kan luta fram och tillbaka för att hantera rekyl.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra PSki Fötterna enligt lokala avfallsregler.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan användas av andra.
- Återvinn materialet där det är möjligt.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av AccuTac PSki Fötterna, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Vi tackar för ditt köp av AccuTac PSki Fötterna och hoppas att de kommer att ge dig en säker och effektiv upplevelse vid långdistanssport.