

# DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES - DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH MEDIUM BLACK

The DAKA Waterproof Window Pouch takes Magpul's extremely popular DAKA Pouches and closes the loop on making them usable in situations where being absolutely waterproof is a must. The YKK® zippers have been placed laterally on the side of the DAKA Waterproof Pouches, providing complete, reliable water resistance you can depend on when being submerged is a real possibility. The durable zipper pulls are made of 550 paracord and heat shrink tubing, and they're easy to grasp when wet or when you have gloves on. Other features include a fully translucent window panel for easy contents ID, two extra-large carabiner pass-throughs for attaching to just about anything. The DAKA Waterproof Window Pouch is a necessary piece of gear when keeping your valuables waterproof is a must. FEATURES Rugged, 100% waterproof YKK zipper that's easy-to-open and close 550 paracord zipper pull Strong RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals Magpul's unique polymer-infused material protects your stuff from exposure Translucent window on one side Large carabiner attachment points SMALL POUCH SPECS Overall dimensions: 6 x 9 in. External height: 6.0 in. Internal height: 5.75 in. External width: 9.0 in. Internal width: 8.75 in. Internal volume: 0.45L MEDIUM POUCH SPECS Overall dimensions: 7 x 12 in. External height: 7.0 in. Internal height: 6.75 in. External width: 12.0 in. Internal width: 11.75 in. Internal volume: 1.45L LARGE POUCH SPECS Overall dimensions: 9 x 13 in. External height: 9.0 in. Internal height: 8.75 in. External width: 13.0 in. Internal width: 12.75 in. Internal volume: 3.18L



## Attributes

- Name: DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH MEDIUM BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106522
- Mfr. No.: MAG1338-001
- Color: Black
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 349mm
- Shipping length: 184mm
- UPC: 840815142867

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [English: DAKA Waterproof Window Pouches Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA Waterproof Window Pouch](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto DAKA® Waterproof Window Pouches Magpul](#)
- [Suomi: DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání DAKA® Waterproof Window Pouches](#)

# Sicherheitshinweise für die DAKA® Waterproof Window Pouches

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DAKA Waterproof Window Pouches von Magpul. Diese Pouches sind speziell für den Einsatz in nassen Umgebungen konzipiert und bieten eine zuverlässige Möglichkeit, Ihre Wertsachen trocken und sicher zu halten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die DAKA Waterproof Window Pouch nur für die vorgesehenen Zwecke.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Pouch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie die Pouch außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Verschlucken oder andere Gefahren zu vermeiden.
- Halten Sie die Pouch von extremen Temperaturen und scharfen Gegenständen fern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei Anzeichen von Schäden oder Abnutzung, wie z. B. Rissen oder defekten Reißverschlüssen, verwenden Sie das Produkt nicht mehr.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der YKKReißverschluss vollständig geschlossen ist, bevor Sie die Pouch ins Wasser tauchen.
- Verwenden Sie die Pouch nicht für den Transport von Lebensmitteln oder chemischen Substanzen.
- Bei Verwendung der Pouch bei kaltem Wetter, tragen Sie Handschuhe, um die Reißverschlusszüge leichter greifen zu können.
- Überladen Sie die Pouch nicht, um die Integrität und Wasserfestigkeit zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die großen KarabinerBefestigungspunkte nur für den vorgesehenen Zweck, um ein Abreißen oder Beschädigen der Pouch zu vermeiden.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### **1. Überprüfung vor der Nutzung:**

- Stellen Sie sicher, dass die Pouch unbeschädigt ist.
- Überprüfen Sie, ob der Reißverschluss einwandfrei funktioniert.

### **2. Befüllen der Pouch:**

- Öffnen Sie den Reißverschluss vollständig.
- Legen Sie Ihre Wertsachen sorgfältig in die Pouch.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen oder spitzen Gegenstände die Innenseite der Pouch beschädigen.

### **3. Verschließen der Pouch:**

- Schließen Sie den Reißverschluss vollständig, bis ein deutliches Klickgeräusch zu hören ist.
- Überprüfen Sie, ob der Reißverschluss gleichmäßig und ohne Widerstand schließt.

### **4. Befestigung der Pouch:**

- Nutzen Sie die großen Karabinerbefestigungspunkte, um die Pouch an Ihrem Rucksack oder Gürtel zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigung sicher ist, bevor Sie sich in Bewegung setzen.

### **5. Entfernen der Pouch:**

- Lösen Sie die Pouch vorsichtig von der Befestigung.
- Öffnen Sie die Pouch nur in trockenen Umgebungen, um ein versehentliches Auslaufen zu vermeiden.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie die DAKA Waterproof Window Pouch gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, die Pouch nicht in Gewässern oder in der Natur zu entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit oder Nutzung der DAKA Waterproof Window Pouches wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um die Sicherheit und Funktionalität der DAKA Waterproof Window Pouch zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Freude mit Ihrem Produkt!

# DAKA Waterproof Window Pouches Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the DAKA Waterproof Window Pouches. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your product. Please read this guide carefully to understand how to use the pouches effectively and safely.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the pouches are used only for their intended purpose.
- Keep the pouches away from sharp objects to prevent damage.
- Avoid exposing the pouches to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Regularly inspect the pouches for any signs of wear or damage before use.
- Always store the pouches in a dry place when not in use.
- Do not overload the pouches beyond their specified internal volume.

## Specific Safety Precautions for Use

- The DAKA Waterproof Window Pouches are designed to be waterproof; however, ensure that the zippers are fully closed before submerging.
- Avoid using the pouches in situations where they may be subjected to heavy impact.
- Do not use the pouches for transporting hazardous materials or chemicals.
- Keep the pouches out of reach of children unless supervised by an adult.
- If the pouches become wet on the outside, dry them before opening to prevent water from entering.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Opening the Pouch:

- Hold the pouch securely.
- Grasp the durable zipper pull made of 550 paracord and heat shrink tubing.
- Gently pull the zipper to open.

### 2. Loading Contents:

- Ensure that the contents are dry before placing them inside the pouch.
- Do not exceed the maximum internal volume specified for each pouch size: Small Pouch: 0.45L  
Medium Pouch: 1.45L Large Pouch: 3.18L

### 3. Sealing the Pouch:

- After loading the contents, ensure that the zipper is completely closed.
- Check that there are no gaps in the seal.

### 4. Attaching the Pouch:

- Use the large carabiner attachment points to secure the pouch to your gear.
- Ensure that the attachment is secure before moving.

### 5. Removing Contents:

- Open the pouch as instructed.
- Carefully remove the contents, ensuring that no water enters the pouch.

## Disposal Instructions

- Dispose of the pouches in accordance with local regulations.
- If the pouch is damaged or no longer needed, consider recycling if possible.
- Do not dispose of the pouches in regular household waste.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the DAKA Waterproof Window Pouches, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or the product's official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your DAKA Waterproof Window Pouches.

# Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA Waterproof Window Pouch

## Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Ce produit est conçu pour protéger vos objets de valeur de l'eau et des éléments. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la pochette est correctement fermée avant de l'exposer à l'eau.
- Ne surchargez pas la pochette au-delà de sa capacité recommandée.
- Vérifiez régulièrement l'état de la pochette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez de placer des objets pointus ou tranchants à l'intérieur de la pochette.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants lorsqu'elle n'est pas utilisée.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Fermeture éclair** : Assurez-vous que la fermeture éclair YKK est complètement fermée avant de soumettre la pochette à des conditions humides.
- **Manipulation** : Utilisez les tirettes de fermeture éclair en paracord 550 pour une manipulation facile, même avec des gants.
- **Identification du contenu** : Utilisez le panneau de fenêtre translucide pour identifier facilement le contenu sans ouvrir la pochette.
- **Attaches** : Utilisez les points d'attache pour mousqueton pour sécuriser la pochette à votre équipement ou à votre ceinture.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Ouverture de la Pochette :

- Tirez sur la tirette de la fermeture éclair pour ouvrir la pochette.

### 2. Chargement de la Pochette :

- Placez vos objets de valeur à l'intérieur de la pochette.
- Ne dépassez pas la capacité de volume interne spécifiée (1,45 L pour la pochette moyenne).

### 3. Fermeture de la Pochette :

- Fermez la fermeture éclair en vous assurant qu'elle est bien scellée sur toute sa longueur.

### 4. Utilisation en Milieu Humide :

- Lorsque vous utilisez la pochette dans des conditions humides ou lors d'activités aquatiques, vérifiez que la fermeture éclair est complètement fermée.

## Instructions d'Élimination

- Lorsque la pochette n'est plus utilisable, jetez-la conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas la pochette dans les cours d'eau ou les décharges non réglementées.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation de la pochette DAKA Waterproof Window Pouch, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources disponibles en ligne.

Nous espérons que ces instructions vous aideront à utiliser votre pochette DAKA Waterproof Window Pouch en toute sécurité. Pour plus d'informations sur les produits et les mises à jour de sécurité, consultez régulièrement les plateformes de sécurité de votre région.



# Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto DAKA®

## Waterproof Window Pouches Magpul

### Introduzione

Grazie per aver scelto il DAKA Waterproof Window Pouch di Magpul. Questo prodotto è progettato per proteggere i tuoi oggetti di valore in situazioni in cui l'impermeabilità è fondamentale. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

### Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- In caso di contatto con sostanze chimiche o agenti corrosivi, pulisci immediatamente il prodotto con acqua e sapone neutro.

### Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che la cerniera YKK sia completamente chiusa prima di esporre il prodotto all'acqua.
- Non sovraccaricare il pouch oltre il volume interno specificato (1.45L per il modello medio).
- Non utilizzare il prodotto per trasportare oggetti appuntiti o taglienti che potrebbero danneggiare il materiale.
- Evita di esporre il prodotto a fonti di calore diretto o fiamme libere.
- Assicurati che le linguette della cerniera siano asciutte e pulite per un migliore utilizzo.

### Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Apertura del Pouch:**
  - Afferra saldamente la linguetta della cerniera in paracord 550.
  - Tira la linguetta verso il basso per aprire il pouch.
- **Chiusura del Pouch:**
  - Assicurati che il contenuto sia all'interno del pouch.
  - Tira la linguetta verso l'alto fino a chiudere completamente la cerniera.
- **Utilizzo dei Passaggi per Moschettone:**
  - Fissa il moschettone ai passaggi extralarge situati sui lati del pouch.
  - Assicurati che il moschettone sia ben fissato per evitare che il pouch si stacchi accidentalmente.

### Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.
- Controlla le indicazioni locali per lo smaltimento di materiali plastici e sintetici.

### Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti non sicuri, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale di Magpul per ulteriori informazioni. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

### Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del DAKA Waterproof Window Pouch. La tua sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornirti un prodotto di alta qualità.

# DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES

## Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

### Johdanto

DAKA Waterproof Window Pouches on suunniteltu suojaamaan arvotavaroita vedeltä ja kosteudelta. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät DAKA Waterproof Window Pouches pussia vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varoitus: Tuote ei ole tarkoitettu lasten leikkivälineeksi. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että vetoketjut ovat täysin kiinni ennen kuin altistat tuotteen vedelle.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.

### Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain kuivissa olosuhteissa, ellei se ole täysin suljettu ja vedenpitävä.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.
- Huomioi, että tuote on suunniteltu suojaamaan sisältöä vedeltä, mutta se ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen upottamiseen veteen.

### Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tuotteen tarkistus:** Ennen käyttöä tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas.
2. **Sisällön pakkaaminen:** Avaa vetoketju ja pakkaa haluamasi tavarat pussiin. Varmista, että tavarat ovat kuivia ennen pakkaamista.
3. **Sulje pussi:** Sulje vetoketju tiiviisti varmistaaksesi, että se on täysin vedenpitävä.
4. **Kiinnitys:** Käytä mukana tulevia karabiinikiinnityksiä kiinnittääksesi pussi turvallisesti reppuun, vyöhön tai muuhun varusteeseen.
5. **Käyttö:** Käytä pussia tarvittaessa, mutta varmista, että se on suljettu tiiviisti.

### Hävittämisoheita

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vahingoittunut tai ei enää toimi oikein.

### Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai toimittajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja ostopäivämäärä valmiina, kun otat yhteyttä.

### Loppusanat

DAKA Waterproof Window Pouches on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suojaa kosteudelta ja vedeltä. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

# Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Waterproof Window Pouches

## Introduktion

Tack för att du valt DAKA Waterproof Window Pouches från MAGPUL. Dessa påsar är utformade för att skydda dina värdesaker från vatten och fukt. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att påsen är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten enligt avsedda syften.
- Håll produkten borta från öppen eld och skarpa föremål som kan orsaka skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid dragkedjan ordentligt för att säkerställa att påsen är helt stängd innan den utsätts för vatten.
- Undvik att överfylla påsen för att säkerställa att dragkedjan kan stängas helt.
- Använd handtagen med försiktighet, särskilt om de är blöta eller om du har handskar på dig.
- Var medveten om att även om påsen är vattentät, är den inte avsedd för långvarig nedsänkning i vatten.

## Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna påsen:** Dra i dragkedjan för att öppna påsen. Se till att inga föremål blockerar dragkedjan.
2. **Fyll påsen:** Placera dina värdesaker i påsen. Se till att de inte överstiger påsens kapacitet.
3. **Stäng påsen:** Dra dragkedjan helt för att säkerställa vattentålighet. Kontrollera att dragkedjan är helt stängd.
4. **Fästa påsen:** Använd karbinhake genomgångarna för att fästa påsen på ryggsäckar, bälten eller andra föremål.
5. **Kontrollera tätning:** Innan du utsätter påsen för vatten, kontrollera att dragkedjan är ordentligt stängd och att inga föremål blockerar tätningen.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, vänligen återvinn eller kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för specifika instruktioner om avfallshantering av plastprodukter.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta återförsäljaren där produkten köptes.

## Viktig information

- Denna produkt är inte avsedd för barn under 3 år.
- Användning av produkten av barn bör alltid övervakas av en vuxen.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn när den inte används.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av DAKA Waterproof Window Pouches. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av våra produkter.

# Návod k bezpečnému používání DAKA® Waterproof Window Pouches

## Úvod

Gratulujeme k zakoupení DAKA® Waterproof Window Pouches od společnosti Magpul. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vodotěsné úložiště pro vaše cennosti v náročných podmínkách. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si ověřte jeho stav. Zkontrolujte, zda nejsou žádné poškozené části, které by mohly ovlivnit vodotěsnost.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlené účely.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zvířat, pokud není určen pro jejich použití.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte ho používat a kontaktujte výrobce.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před otevřením zipu zajistěte, aby byl produkt umístěn na suchém povrchu.
- Při používání v mokřích podmínkách se ujistěte, že zip je správně uzavřen, aby se zabránilo vniknutí vody.
- Při uchopení zipu používejte odolné táhla, aby se zajistilo bezpečné a pohodlné ovládání, zejména pokud máte na sobě rukavice.
- V případě, že dojde k vystavení produktu extrémnímu tlaku nebo poškození, zkontrolujte, zda je stále vodotěsný.

## Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím důkladně prozkoumejte všechny funkce produktu.
- Otevřete DAKA Waterproof Window Pouch pomocí YKK zipu, který je umístěn na boční straně.
- Uložte své cennosti do vnitřního prostoru a ujistěte se, že jsou správně umístěny.
- Uzavřete zip a ujistěte se, že je zcela zajištěn, abyste zajistili vodotěsnost.
- Používejte karabiny k připevnění pouzdra k batohu nebo jinému vybavení.

## Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen a nelze ho dále používat, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte produkt do přírody nebo na veřejná místa.

## Informace pro další podporu

Pro další informace nebo v případě dotazů ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce, kde byl produkt zakoupen. Všechny produkty by měly mít také kontaktní informace pro dotazy o bezpečnosti v rámci EU.

Děkujeme, že jste si vybrali DAKA® Waterproof Window Pouches. Doufáme, že vám poskytne bezpečné a spolehlivé úložiště pro vaše cennosti.