

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES - DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH LARGE ORANGE

The DAKA Waterproof Window Pouch takes Magpul's extremely popular DAKA Pouches and closes the loop on making them usable in situations where being absolutely waterproof is a must. The YKK® zippers have been placed laterally on the side of the DAKA Waterproof Pouches, providing complete, reliable water resistance you can depend on when being submerged is a real possibility. The durable zipper pulls are made of 550 paracord and heat shrink tubing, and they're easy to grasp when wet or when you have gloves on. Other features include a fully translucent window panel for easy contents ID, two extra-large carabiner pass-throughs for attaching to just about anything. The DAKA Waterproof Window Pouch is a necessary piece of gear when keeping your valuables waterproof is a must. FEATURES Rugged, 100% waterproof YKK zipper that's easy-to-open and close 550 paracord zipper pull Strong RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals Magpul's unique polymer-infused material protects your stuff from exposure Translucent window on one side Large carabiner attachment points SMALL POUCH SPECS Overall dimensions: 6 x 9 in. External height: 6.0 in. Internal height: 5.75 in. External width: 9.0 in. Internal width: 8.75 in. Internal volume: 0.45L MEDIUM POUCH SPECS Overall dimensions: 7 x 12 in. External height: 7.0 in. Internal height: 6.75 in. External width: 12.0 in. Internal width: 11.75 in. Internal volume: 1.45L LARGE POUCH SPECS Overall dimensions: 9 x 13 in. External height: 9.0 in. Internal height: 8.75 in. External width: 13.0 in. Internal width: 12.75 in. Internal volume: 3.18L



Attributes

- Name: DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH LARGE ORANGE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106529
- Mfr. No.: MAG1339-811
- Color: Orange
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 381mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 840815142911

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [English: DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les pochettes DAKA® Waterproof Window Pouch](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [Suomi: DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES MAGPUL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Waterproof Window Pouches](#)

Sicherheitshinweise für DAKA® Waterproof Window Pouches

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die DAKA Waterproof Window Pouch von Magpul entschieden hast. Diese Tasche bietet hervorragenden Schutz für deine Wertsachen in feuchten Umgebungen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Pouch vor der Verwendung auf Schäden oder Abnutzung überprüft wird.
- Verwende die Pouch nur für den vorgesehenen Zweck, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Halte die Pouch außerhalb der Reichweite von Kindern, um das Risiko von Verletzungen oder Unfällen zu minimieren.
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder Beschädigung kann die Wasserfestigkeit beeinträchtigt werden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der YKKReißverschluss vollständig geschlossen ist, bevor du die Pouch ins Wasser tauchst.
- Vermeide es, die Pouch über längere Zeit extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.
- Verwende die Pouch nicht, um scharfe oder spitze Gegenstände zu transportieren, die den Innenraum beschädigen könnten.
- Bei Nässe oder mit Handschuhen achte darauf, die Reißverschlusszüge sicher zu greifen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Überprüfung vor der Verwendung:** Stelle sicher, dass die Pouch unbeschädigt ist und der Reißverschluss einwandfrei funktioniert.
- **Befüllung:** Öffne die Pouch, lege deine Wertsachen hinein und achte darauf, dass sie gut platziert sind.
- **Verschließen:** Schließe den Reißverschluss vollständig, indem du die Reißverschlusszüge gleichmäßig ziehst. Überprüfe, ob der Reißverschluss richtig sitzt und keine Lücken aufweist.
- **Befestigung:** Nutze die KarabinerDurchführungen, um die Pouch sicher an Rucksäcken oder anderen Ausrüstungsgegenständen zu befestigen.
- **Nutzung im Wasser:** Wenn du die Pouch ins Wasser tauchst, stelle sicher, dass sie korrekt verschlossen ist. Überprüfe nach der Nutzung die Inhalte auf mögliche Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die DAKA Waterproof Window Pouch gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Pouch beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung der DAKA Waterproof Window Pouch wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir die notwendigen Informationen und Unterstützung bieten.

Schlussfolgerung

Die DAKA Waterproof Window Pouch ist ein wertvolles Hilfsmittel, um deine Wertsachen vor Wasser zu schützen. Indem du die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholst und gleichzeitig die Sicherheit gewährleistest.

DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DAKA® Waterproof Window Pouch. This product is designed to protect your valuables from water exposure while ensuring ease of use in various conditions. This safety instruction guide provides essential information on how to use the product safely and effectively, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the DAKA Waterproof Window Pouch by following these guidelines:
 - Always inspect the pouch for any damage before use.
 - Keep the pouch away from sharp objects that may puncture or tear it.
 - Do not overload the pouch beyond its specified internal volume.
 - Store the pouch in a cool, dry place when not in use.
 - Avoid exposing the pouch to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
 - Be aware that while the pouch is waterproof, it is not designed for prolonged submersion.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the DAKA Waterproof Window Pouch, please observe the following precautions:
 - Ensure the YKK® zipper is fully closed before exposure to water.
 - Use the durable zipper pulls with care, especially when wet or wearing gloves.
 - Keep the pouch out of reach of children unless supervised.
 - Avoid using the pouch in hazardous environments where it may be exposed to chemicals or corrosive substances.
 - If the pouch becomes damaged, discontinue use immediately and replace it.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage of the DAKA Waterproof Window Pouch:
 - 1. Opening the Pouch:**
 - Grasp the durable zipper pull firmly.
 - Gently pull the zipper to open the pouch, ensuring not to force it.
 - 2. Loading the Pouch:**
 - Place your items inside the pouch, ensuring they fit comfortably without overloading.
 - 3. Sealing the Pouch:**
 - Close the zipper completely, ensuring the slider is at the end of the zipper track.
 - Check that the zipper is fully sealed to maintain waterproof integrity.
 - 4. Attaching the Pouch:**
 - Use the extralarge carabiner passthroughs to attach the pouch to bags, belts, or other gear.
 - 5. Using the Translucent Window:**
 - Utilize the fully translucent window panel for easy identification of contents without opening the pouch.

Disposal Instructions

- To dispose of the DAKA Waterproof Window Pouch responsibly:
 - Check local regulations for the disposal of plastic materials.
 - If the pouch is damaged beyond use, please recycle it if possible.
 - Do not dispose of the pouch in regular household waste if it can be recycled.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or product support, please refer to the contact information provided with your product packaging or on the manufacturer's website.

Conclusion

By following this safety instruction guide, you can ensure the safe and effective use of the DAKA® Waterproof Window Pouch. Your safety and satisfaction are our top priorities. Thank you for your attention to these guidelines.

Guide de sécurité pour les pochettes DAKA®

Waterproof Window Pouch

Introduction

Merci d'avoir choisi les pochettes DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la pochette.

Lignes directrices générales de sécurité

- Utilisez la pochette uniquement pour le stockage d'objets non alimentaires.
- Vérifiez la pochette avant chaque utilisation pour détecter toute déchirure ou dommage.
- Ne surchargez pas la pochette au-delà de sa capacité maximale.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants sans surveillance.
- En cas de défaillance ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que les fermetures éclair YKK® sont complètement fermées avant toute exposition à l'eau.
- Évitez d'exposer la pochette à des températures extrêmes pour préserver l'intégrité des matériaux.
- N'utilisez pas la pochette pour des objets tranchants qui pourraient perforer le matériau.
- Ne laissez pas la pochette dans des environnements humides pendant de longues périodes sans nécessité.
- Ne tentez pas de réparer la pochette vous-même en cas de dommage.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Ouverture de la pochette :

- Tirez doucement sur la tirette de la fermeture éclair en paracord 550 pour ouvrir la pochette.

2. Chargement de la pochette :

- Placez vos objets à l'intérieur de la pochette. Assurez-vous qu'ils ne dépassent pas la capacité de la pochette.

3. Fermeture de la pochette :

- Fermez la fermeture éclair en vous assurant qu'elle est complètement scellée. Vérifiez que les bords de la pochette sont bien alignés.

4. Utilisation de la fenêtre translucide :

- Utilisez le panneau de fenêtre pour identifier facilement le contenu sans ouvrir la pochette.

5. Fixation de la pochette :

- Utilisez les passants de mousqueton pour attacher la pochette à un sac ou à un autre équipement.

Instructions d'élimination

- Éliminez la pochette conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas la pochette dans des cours d'eau ou des zones protégées.
- Si la pochette est endommagée, envisagez de la recycler si possible, ou suivez les instructions locales pour une élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre pochette DAKA Waterproof Window Pouch, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le point de contact local de l'UE pour les produits de sécurité.

En suivant ces instructions, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Merci d'utiliser les pochettes DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul !

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle DAKA® Waterproof Window Pouches

Introduzione

Le DAKA Waterproof Window Pouches di Magpul sono progettate per mantenere i tuoi oggetti di valore al sicuro e asciutti in condizioni di umidità e immersione. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni evidenti.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini senza supervisione.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo in ambienti per i quali è stato progettato.
- Evita di esporre il prodotto a fonti di calore eccessive.
- Non sovraccaricare la pouch oltre la capacità indicata.
- Assicurati che le cerniere siano completamente chiuse prima di esporre il prodotto all'acqua.
- Non utilizzare il prodotto per contenere sostanze chimiche o pericolose.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo Iniziale:

- Verifica che la pouch sia in buone condizioni prima dell'uso.

2. Caricamento:

- Apri la cerniera YKK® e inserisci gli oggetti desiderati.
- Assicurati che gli oggetti siano asciutti e puliti prima di inserirli.

3. Chiusura:

- Chiudi completamente la cerniera, assicurandoti che sia sigillata lungo tutta la sua lunghezza.
- Controlla che non ci siano spazi aperti che possano compromettere l'impermeabilità.

4. Utilizzo:

- Utilizza le linguette della cerniera in paracord 550 per una presa sicura, anche quando il prodotto è bagnato o quando indossi guanti.
- Usa i punti di attacco per moschettone per fissare la pouch a zaini o attrezzature.

5. Controllo della Finestra:

- Utilizza il pannello finestra traslucido per identificare il contenuto senza aprire la pouch.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento del prodotto.
- Non smaltire il prodotto in modo da danneggiare l'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, considerane il riciclo o il riutilizzo, se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare la comunicazione.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e corretto delle DAKA Waterproof Window Pouches, mantenendo i tuoi oggetti di valore protetti in ogni situazione.

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES MAGPUL

Johdanto

DAKA Waterproof Window Pouch on suunniteltu suojaamaan arvotavaroitasi vedeltä, erityisesti olosuhteissa, joissa täydellinen vedenpitävyys on välttämätöntä. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole vaurioita, kuten repeämiä tai rikkoutuneita vetoketjuja.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut. Ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.
- Tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti, että vetoketjut ja karabiini kiinnitykset toimivat oikein.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käyttöä varten

- Varmista, että pussi on suljettu kunnolla ennen altistamista vedelle.
- Älä ylikuormita pussia. Noudata tuotteen maksimikapasiteettia.
- Käytä pussin vetotankoa vain sen tarkoitetulla tavalla. Älä vedä voimakkaasti, jos pussi on kiinnitetty johonkin.
- Vältä teräviä esineitä, jotka voivat vahingoittaa pussin pintaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Pussin avaaminen ja sulkeminen:

- Vedä YKKvetoketjua varovasti auki, kun haluat käyttää sisältöä.
- Sulje pussi huolellisesti varmistaaksesi, että se on täysin vedenpitävä.

2. Sisällön sijoittaminen:

- Aseta haluamasi tavarat pussiin. Varmista, että ne eivät ylitä pussin sisäisiä mittoja.
- Käytä läpinäkyvää ikkunapaneelia hyödyksesi tunnistaaksesi sisällön nopeasti.

3. Kiinnittäminen:

- Käytä karabiini kiinnityksiä pussin kiinnittämiseen reppuun, vyöhön tai muuhun varusteeseen.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen ennen käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Tuote on valmistettu kestävästä materiaalista. Hävitä se paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjeet, jos tuote on kierrätettävissä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille. Varmista, että sitä käytetään vastuullisesti ja turvallisesti. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat turvallisuusohjeet ennen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Waterproof Window Pouches

Introduktion

Tack för att du valt DAKA® Waterproof Window Pouches från MAGPUL. Denna produkt är designad för att skydda dina värdesaker i vattentäta förhållanden. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast DAKA Waterproof Window Pouches för avsedda ändamål.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten borta från öppen eld eller extrem värme.
- Förvara produkten på en torr plats när den inte används.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att dragkedjan är helt stängd innan du utsätter pouches för vatten.
- Undvik att överbelasta pouches för att säkerställa att de förblir vattentäta.
- Använd pouches endast i vattenmiljöer där nedsänkning är en verklig möjlighet.
- Håll pouches borta från vassa föremål för att undvika skador.
- Använd handskar om du hanterar pouches i kalla eller blöta förhållanden för att förhindra halkskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Öppna pouches:

- Dra i dragkedjan för att öppna pouches.
- Kontrollera att dragkedjan är fri från skräp eller smuts för att säkerställa korrekt stängning.

2. Fyll pouches:

- Placera dina värdesaker inuti pouches.
- Se till att pouches inte är överfyllda för att säkerställa att de förblir vattentäta.

3. Stäng pouches:

- Dra dragkedjan helt stängd.
- Kontrollera att dragkedjan är ordentligt stängd och att inga öppningar finns.

4. Fästa pouches:

- Använd karbinhake genomgångarna för att fästa pouches på din utrustning eller kläder.
- Kontrollera att karbinhaken är ordentligt säkrad.

5. Användning i vatten:

- Använd pouches i vattenmiljöer med försiktighet.
- Undvik att nedsänka pouches längre än nödvändigt.

Avfallsanvisningar

- När du inte längre behöver DAKA Waterproof Window Pouches, vänligen återvinn eller kassera dem på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala bestämmelser för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare support

För att få mer information eller rapportera säkerhetsfrågor, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se alltid till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av DAKA® Waterproof Window Pouches. För ytterligare information och uppdateringar, vänligen håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden via EU:s Safety Gateplattform. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.