

RUGER MINI-30 30RD MAGAZINE 7.62 X 39 - PRO MAG RUGER MINI-30 MAGAZINE 7.62X39 30RD STEEL BLACK

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Caricatori](#)

I caricatori di alta qualità sono sovradimensionati per garantire un funzionamento affidabile durante le competizioni o le operazioni tattiche. Presentano un corpo in acciaio saldato TIG e trattato termicamente, una molla di precisione e un follower in polimero per un'alimentazione costante, oltre a un fondo in acciaio rimovibile per una facile pulizia.



Caratteristiche

- Nome: [PRO MAG RUGER MINI-30 MAGAZINE 7.62X39 30RD STEEL BLACK](#)
- Produttore: [PRO MAG](#)
- N. prodotto: 687000050
- N. fab.: RUGS30
- Capacità: 30-colpi
- Cartuccia: 7.62 x 39 mm
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio
- Modello: Mini-30
- Tipo azione: Semi-Automatico
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.363kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 117mm
- Lunghezza di spedizione: 351mm
- UPC: 708279009174

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.d

Indice

- Pagina iniziale
- ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CARICATORE RUGER MINI30 30RD
- Chi siamo

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CARICATORE RUGER MINI30 30RD

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore RUGER MINI30 30RD. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire una manipolazione, un utilizzo e una manutenzione sicuri del vostro caricatore. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Trattare sempre ogni caricatore come se fosse carico.
- Conservare il caricatore in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizzare il caricatore solo con armi da fuoco compatibili. Fare riferimento al manuale della propria arma per la compatibilità.
- Ispezionare regolarmente il caricatore per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti applicabili riguardanti l'uso e lo stoccaggio dei caricatori per armi da fuoco nella propria area.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura durante il caricamento o lo scaricamento del caricatore.
- Utilizzare solo il tipo di cartuccia specificato (7.62 x 39 mm) in questo caricatore.
- Evitare di sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità di 30 colpi.
- Non utilizzare il caricatore se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Controllare sempre il caricatore per un corretto posizionamento nell'arma da fuoco prima dell'uso.
- Se si verifica un inceppamento o un malfunzionamento, seguire le linee guida del produttore per risolvere il problema in modo sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Tenere il caricatore con le labbra di alimentazione rivolte verso l'alto.
- Inserire la prima cartuccia nel caricatore, assicurandosi che sia posizionata correttamente.
- Continuare ad aggiungere cartucce fino a raggiungere la capacità di 30 colpi del caricatore.
- Assicurarsi che l'ultima cartuccia sia posizionata correttamente prima dell'uso.

2. Installazione del Caricatore nell'Arma da Fuoco:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura e sia scarica.
- Allineare il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma da fuoco.
- Spingere il caricatore saldamente nel pozzetto del caricatore fino a quando non scatta in posizione.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Premere il pulsante di rilascio del caricatore sull'arma da fuoco.
- Estrarre delicatamente il caricatore dal pozzetto del caricatore.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Pulire regolarmente il caricatore per garantire un funzionamento corretto.
- Rimuovere il caricatore dall'arma da fuoco prima della pulizia.
- Utilizzare un panno morbido per pulire l'esterno e una spazzola per pulire l'interno.
- Evitare di utilizzare sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il caricatore in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato oltre la riparazione, assicurarsi che venga reso inoperabile prima dello smaltimento.
- Non smaltire il caricatore nei normali rifiuti domestici. Controllare i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del caricatore RUGER MINI30 30RD, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile. Godetevi il vostro caricatore RUGER MINI30 in modo responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it