

LUBE-A-MATIC HEATER - RCBS LUBE-A-MATIC HEATER

[Ricarica](#) > [Fusione palle](#) > [Trafilatori e riscaldatori](#)

Riscalda Lubrificanti Duri per un'Applicazione Facile sui Proiettili in Piombo

Il riscaldatore RCBS Lube-A-Matic® (LAM) si monta sul tuo sizer di proiettili Lube-A-Matic® per mantenere il lubrificante per proiettili alla giusta temperatura, garantendo un flusso costante e un'applicazione completa e uniforme del lubrificante sui proiettili in piombo. Progettato per i lubrificanti ad alta temperatura di oggi, il riscaldatore Lube-A-Matic® (LAM) è dotato di un controllo di regolazione della temperatura integrato che ti consente di impostare il flusso corretto senza eccessiva fluidità. Aumenta o diminuisci il calore secondo necessità per il lubrificante specifico che stai utilizzando. Si monta su sizer RCBS LAM - compatibile anche con Lyman, SAEKO e altri marchi. Controllo reostato per una regolazione precisa della temperatura. Si collega a una presa standard da 110/120 volt. Il riscaldatore RCBS Lube-A-Matic (LAM) è forato e filettato per il montaggio sul sizer RCBS Lube-A-Matic®, così come sui sizer SAEKO, Lyman e di altri produttori.



Caratteristiche

- Nome: [RCBS LUBE-A-MATIC HEATER](#)
- Produttore: [RCBS](#)
- N. prodotto: 747000028
- N. fab.: 80006
- Peso della spedizione: 0.953kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm
- UPC: 604544621143

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Riscaldatore RCBS LubeAMatic](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il Riscaldatore RCBS LubeAMatic

Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per il Riscaldatore RCBS LubeAMatic. Questo documento è progettato per fornire informazioni chiare e dettagliate su come utilizzare il prodotto in modo sicuro, garantendo che tutte le precauzioni necessarie siano seguite. La sicurezza dell'utente è la nostra priorità, e questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il riscaldatore sia utilizzato solo per lo scopo previsto, ovvero il mantenimento della temperatura del lubrificante per proiettili.
- Non utilizzare il riscaldatore in ambienti umidi o bagnati.
- Mantieni il riscaldatore lontano da fonti di calore e fiamme libere.
- Non coprire il riscaldatore durante il funzionamento.
- Controlla regolarmente il cavo di alimentazione per segni di usura o danni.
- Non tentare di riparare il riscaldatore da solo; contattare un professionista qualificato per eventuali riparazioni necessarie.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il riscaldatore, assicurati che sia installato correttamente sul tuo sizer RCBS LubeAMatic.
- Regola la temperatura del riscaldatore in base al tipo di lubrificante utilizzato, evitando temperature eccessive che potrebbero danneggiare il lubrificante.
- Non lasciare il riscaldatore incustodito mentre è in funzione.
- Se noti odori insoliti o segni di surriscaldamento, spegni immediatamente il riscaldatore e scollegalo dalla presa di corrente.
- Non utilizzare il riscaldatore se il cavo di alimentazione è danneggiato o se ci sono segni di malfunzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Monta il riscaldatore sul tuo sizer RCBS LubeAMatic seguendo le istruzioni fornite nel manuale di installazione.
- Assicurati che il riscaldatore sia fissato saldamente e che tutte le viti siano serrate.

2. Uso

- Collega il riscaldatore a una presa standard da 110/120 volt.
- Accendi il riscaldatore e regola il controllo di temperatura secondo le indicazioni del produttore.
- Monitora costantemente la temperatura del lubrificante per garantire un'applicazione uniforme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il riscaldatore non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici.
- Non gettare il riscaldatore insieme ai rifiuti domestici; utilizza i punti di raccolta designati per i dispositivi elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per un'assistenza più rapida.

Ricorda, la tua sicurezza è importante. Segui sempre queste linee guida e utilizza il Riscaldatore RCBS LubeAMatic in modo responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it