

MULTI-FLEX FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #46,47 2.43-2.461" (61.7-62.5MM)

These flip-open scope lens covers from Butler Creek will give you the same great lens protection as the standard covers we have carried for years. The Multi-Flex covers have additional flex in the collar so a wider range of scopes can be covered with each size. The tight, flexible skirt provides a custom fit for multiple scopes with the same features as the standard flip-open covers. Use Butler Creek Multi-Flex Sizing chart for cross reference to proper size.

Objective Lens Cover #46,47 2.43-2.461" (61.7-62.5mm)



Attributes

- Name: BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #46,47 2.43-2.461" (61.7-62.5MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 749001528
- Mfr. No.: 34647
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 46 to 47 Objective
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 051525346470

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MULTIFLEX FLIPOPEN OBJEKTIVABDECKUNGEN SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTE DE APERTURA RÁPIDA MULTIFLEX](#)
- [Français: CACHES D'OBJECTIF MULTIFLEX À OUVERTURE BASCULANTE INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEI COPRILENTI FLIPOPEN MULTIFLEX](#)
- [Polski: OSŁONY SOCZEWEK LUNETOWYCH MULTIFLEX INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: MULTIFLEX LINSSINSUOJAT TURVAKÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Český: MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

MULTIFLEX FLIPOPEN OBJEKTIVABDECKUNGEN

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du die Butler Creek Objektivabdeckung #46,47 gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um das Objektiv deiner Zielfernrohre vor Schmutz, Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Zielfernrohrmodell geeignet ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe die Objektivabdeckung vor der Installation auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Halte die Objektivabdeckung außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Einnahme oder Missbrauch zu verhindern.
- Wenn du Mängel oder Probleme mit dem Produkt feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und melde es dem Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide die Verwendung der Objektivabdeckung bei extremen Temperaturen oder rauen Umweltbedingungen, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Zwinge die Objektivabdeckung nicht auf das Zielfernrohr; stelle sicher, dass sie richtig passt, um Schäden zu vermeiden.
- Verwende die Objektivabdeckung nur für den vorgesehenen Zweck. Missbrauch kann zu Verletzungen oder Schäden an deinem Equipment führen.
- Sei vorsichtig beim Öffnen und Schließen der Objektivabdeckung, um Quetschungen oder Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass dein Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz ist.
- Richte die Objektivabdeckung mit dem Objektiv des Zielfernrohrs aus.
- Drücke die Objektivabdeckung vorsichtig auf das Objektiv, bis sie sicher sitzt.
- Überprüfe, ob die Abdeckung sich reibungslos öffnet und schließt, ohne Widerstand.

2. Nutzung:

- Um die Objektivabdeckung zu öffnen, klappe sie vorsichtig mit dem vorgesehenen Tab auf.
- Schließe die Objektivabdeckung immer, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um das Objektiv vor Umwelteinflüssen zu schützen.
- Überprüfe regelmäßig die Passform und Funktionalität der Objektivabdeckung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivabdeckung verantwortungsbewusst.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, folge den lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Kunststoffprodukten.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll, wenn es recycelbar ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen lokalen Einzelhändler. Stelle sicher, dass du die Produktdetails für eine effiziente Unterstützung bereithältst.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere Verwendung der Butler Creek Objektivabdeckung #46,47 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und genieße den Schutz und die Leistung, die dieses Produkt bietet.

MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Butler Creek Objective Lens Cover #46,47. This product is designed to protect your scope's objective lens from dirt, moisture, and damage. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific scope model before use.
- Always inspect the lens cover for any signs of damage before installation.
- Keep the lens cover out of reach of children to prevent accidental ingestion or misuse.
- If you notice any defects or issues with the product, discontinue use immediately and report it to the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the lens cover in extreme temperatures or harsh environmental conditions, as this may affect its performance.
- Do not force the lens cover onto the scope; ensure it fits properly to avoid damage.
- Use the lens cover only for its intended purpose. Misuse may lead to injury or damage to your equipment.
- Be cautious when opening and closing the lens cover to prevent pinching or injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your scope is clean and free of debris.
- Align the lens cover with the objective lens of the scope.
- Gently press the lens cover onto the objective lens until it fits securely.
- Check that the cover opens and closes smoothly without resistance.

2. Usage:

- To open the lens cover, gently flip it open using the designated tab.
- When not in use, always close the lens cover to protect the lens from environmental factors.
- Regularly check the lens cover for proper fit and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens cover responsibly.
- If the product is no longer usable, follow local regulations for the disposal of plastic products.
- Do not dispose of the product in household waste if it is recyclable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please contact the manufacturer or your local retailer. Ensure you have the product details ready for efficient assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe use of the Butler Creek Objective Lens Cover #46,47. Thank you for your attention to safety, and enjoy the protection and performance this product offers.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTE DE APERTURA RÁPIDA MULTIFLEX

Introducción

Gracias por elegir la tapa de lente de objetivo Butler Creek #46,47. Este producto está diseñado para proteger el lente objetivo de tu mira de la suciedad, la humedad y los daños. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo de mira específico antes de usarlo.
- Inspecciona siempre la tapa del lente en busca de signos de daño antes de la instalación.
- Mantén la tapa del lente fuera del alcance de los niños para prevenir la ingestión accidental o el mal uso.
- Si notas algún defecto o problema con el producto, interrumpe su uso de inmediato y repórtalo al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita usar la tapa del lente en temperaturas extremas o en condiciones ambientales adversas, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- No fuerces la tapa del lente sobre la mira; asegúrate de que encaje correctamente para evitar daños.
- Usa la tapa del lente solo para su propósito previsto. El mal uso puede causar lesiones o daños a tu equipo.
- Ten cuidado al abrir y cerrar la tapa del lente para prevenir pellizcos o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu mira esté limpia y libre de escombros.
- Alinea la tapa del lente con el lente objetivo de la mira.
- Presiona suavemente la tapa del lente sobre el lente objetivo hasta que encaje de forma segura.
- Verifica que la tapa se abra y cierre suavemente sin resistencia.

2. Uso:

- Para abrir la tapa del lente, gírala suavemente utilizando la pestaña designada.
- Cuando no esté en uso, siempre cierra la tapa del lente para proteger el lente de factores ambientales.
- Revisa regularmente la tapa del lente para asegurar un ajuste y funcionalidad adecuados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la tapa del lente de manera responsable.
- Si el producto ya no es utilizable, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos plásticos.
- No deseches el producto en la basura doméstica si es reciclable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el producto, contacta al fabricante o a tu minorista local. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una asistencia eficiente.

Al seguir estas pautas, puedes asegurar el uso seguro de la tapa de lente de objetivo Butler Creek #46,47. Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de la protección y el rendimiento que este producto ofrece.

CACHES D'OBJECTIF MULTIFLEX À OUVERTURE BASCULANTE INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi le cache d'objectif Butler Creek #46,47. Ce produit est conçu pour protéger l'objectif de votre lunette de la saleté, de l'humidité et des dommages. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle de lunette spécifique avant de l'utiliser.
- Inspectez toujours le cache d'objectif pour détecter tout signe de dommage avant l'installation.
- Gardez le cache d'objectif hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion ou de mauvaise utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes avec le produit, cessez immédiatement de l'utiliser et signalez-le au fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'utiliser le cache d'objectif dans des températures extrêmes ou des conditions environnementales difficiles, car cela peut affecter ses performances.
- Ne forcez pas le cache d'objectif sur la lunette ; assurez-vous qu'il s'adapte correctement pour éviter d'endommager l'équipement.
- Utilisez le cache d'objectif uniquement pour son usage prévu. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures ou des dommages à votre équipement.
- Soyez prudent lors de l'ouverture et de la fermeture du cache d'objectif pour éviter de vous pincer ou de vous blesser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre lunette est propre et exempte de débris.
- Alignez le cache d'objectif avec l'objectif de la lunette.
- Appuyez doucement sur le cache d'objectif jusqu'à ce qu'il s'adapte en toute sécurité.
- Vérifiez que le couvercle s'ouvre et se ferme en douceur sans résistance.

2. Utilisation :

- Pour ouvrir le cache d'objectif, faites-le basculer doucement à l'aide de l'onglet désigné.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, fermez toujours le cache d'objectif pour protéger la lentille des facteurs environnementaux.
- Vérifiez régulièrement le cache d'objectif pour assurer un bon ajustement et un bon fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du cache d'objectif de manière responsable.
- Si le produit n'est plus utilisable, suivez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits en plastique.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers s'il est recyclable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez contacter le fabricant ou votre détaillant local. Assurez-vous d'avoir les détails du produit prêts pour une assistance efficace.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sûre du cache d'objectif Butler Creek #46,47. Merci de votre attention à la sécurité et profitez de la protection et des performances que ce produit offre.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEI COPRILENTI FLIPOPEN MULTIFLEX

Introduzione

Grazie per aver scelto il Coprilenti per Obiettivo Butler Creek #46,47. Questo prodotto è progettato per proteggere l'obiettivo del tuo mirino da sporco, umidità e danni. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al modello specifico del tuo mirino prima dell'uso.
- Controlla sempre il coprilenti per eventuali segni di danno prima dell'installazione.
- Tieni il coprilenti fuori dalla portata dei bambini per prevenire ingestione accidentale o uso improprio.
- Se noti difetti o problemi con il prodotto, interrompi immediatamente l'uso e segnalalo al produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di utilizzare il coprilenti in temperature estreme o in condizioni ambientali difficili, poiché ciò potrebbe influire sulle sue prestazioni.
- Non forzare il coprilenti sul mirino; assicurati che si adatti correttamente per evitare danni.
- Utilizza il coprilenti solo per il suo scopo previsto. L'uso improprio può portare a infortuni o danni all'attrezzatura.
- Fai attenzione quando apri e chiudi il coprilenti per evitare schiacciamenti o infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il tuo mirino sia pulito e privo di detriti.
- Allinea il coprilenti con l'obiettivo del mirino.
- Premi delicatamente il coprilenti sull'obiettivo finché non si adatta in modo sicuro.
- Controlla che il coprilenti si apra e chiuda senza resistenza.

2. Uso:

- Per aprire il coprilenti, sollevalo delicatamente utilizzando la linguetta designata.
- Quando non è in uso, chiudi sempre il coprilenti per proteggere l'obiettivo da fattori ambientali.
- Controlla regolarmente il coprilenti per una corretta vestibilità e funzionalità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il coprilenti in modo responsabile.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici se è riciclabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo al prodotto, contatta il produttore o il tuo rivenditore locale. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro del Coprilenti per Obiettivo Butler Creek #46,47. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e goditi la protezione e le prestazioni che questo prodotto offre.

OSŁONY SOCZEWEK LUNETOWYCH MULTIFLEX

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłony soczewek lunetowych Butler Creek #46,47. Produkt ten został zaprojektowany w celu ochrony soczewek obiektywu Twojej lunety przed brudem, wilgocią i uszkodzeniem. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do modelu Twojej lunety przed użyciem.
- Zawsze sprawdzaj osłonę soczewki pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed instalacją.
- Trzymaj osłonę soczewki poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub niewłaściwemu użyciu.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy z produktem, natychmiast zaprzestań jego używania i zgłoś to producentowi.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Unikaj używania osłony soczewki w ekstremalnych temperaturach lub trudnych warunkach atmosferycznych, ponieważ może to wpłynąć na jej wydajność.
- Nie zmuszaj osłony soczewki do założenia na lunetę; upewnij się, że pasuje prawidłowo, aby uniknąć uszkodzenia.
- Używaj osłony soczewki tylko do jej zamierzonego celu. Niewłaściwe użycie może prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia sprzętu.
- Bądź ostrożny podczas otwierania i zamykania osłony soczewki, aby uniknąć przycięcia lub obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja luneta jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Wyrównaj osłonę soczewki z soczewką obiektywu lunety.
- Delikatnie naciśnij osłonę soczewki na soczewkę obiektywu, aż będzie pasować pewnie.
- Sprawdź, czy osłona otwiera się i zamyka płynnie, bez oporu.

2. Użytkowanie:

- Aby otworzyć osłonę soczewki, delikatnie ją otwórz, używając wyznaczonego uchwytu.
- Gdy nie jest używana, zawsze zamykaj osłonę soczewki, aby chronić soczewkę przed czynnikami środowiskowymi.
- Regularnie sprawdzaj osłonę soczewki pod kątem prawidłowego dopasowania i funkcjonalności.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osłonę soczewki w sposób odpowiedzialny.
- Jeśli produkt nie jest już użyteczny, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów plastikowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych, jeśli jest on do recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, skontaktuj się z producentem lub lokalnym sprzedawcą. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie osłony soczewek lunetowych Butler Creek #46,47. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i ciesz się ochroną oraz wydajnością, jaką oferuje ten produkt.

MULTIFLEX LINSSINSUOJAT TURVAKÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Butler Creek MultiFlex linssinsuojat #46,47. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan kiikaritähstäimesi objektiivilinssejä lialta, kosteudelta ja vaurioilta. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityisesti kiikaritähstäimesi malliin ennen käyttöä.
- Tarkista aina linssinsuojat vaurioiden varalta ennen asennusta.
- Pidä linssinsuojat lasten ulottumattomissa estääksesi vahingossa tapahtuvan nielemisen tai väärinkäytön.
- Jos huomaat tuotteessa vikoja tai ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ilmoita asiasta valmistajalle.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Vältä linssinsuojien käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa tai vaativissa ympäristöolosuhteissa, sillä tämä voi vaikuttaa niiden suorituskykyyn.
- Älä pakota linssinsuojia kiikaritähstäimen päälle; varmista, että ne sopivat kunnolla vaurioiden välttämiseksi.
- Käytä linssinsuojia vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa. Väärinkäyttö voi johtaa loukkaantumisiin tai laitteistovaurioihin.
- Ole varovainen linssinsuojien avaamisessa ja sulkemisessa estääksesi puristumisen tai loukkaantumisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiikaritähstäimesi on puhdas ja vapaana roskista.
- Suuntaa linssinsuojat kiikaritähstäimen objektiivilinssin kanssa.
- Paina varovasti linssinsuojat objektiivilinssin päälle, kunnes ne istuvat tukevasti.
- Tarkista, että kansi avautuu ja sulkeutuu sujuvasti ilman vastusta.

2. Käyttö:

- Avataksesi linssinsuojat, käännä niitä varovasti auki merkittyä välilehteä käyttäen.
- Kun linssinsuojia ei käytetä, sulje ne aina suojataksesi linssiä ympäristötekijöiltä.
- Tarkista säännöllisesti linssinsuojien oikea istuvuus ja toimivuus.

Hävittämisohteet

- Hävitä linssinsuojat vastuullisesti.
- Jos tuote ei ole enää käytettävissä, noudata paikallisia sääntöjä muovituotteiden hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, jos se on kierrätettävä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on valmisteen tiedot valmiina tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Butler Creek MultiFlex linssinsuojien #46,47 turvallisen käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen, ja nauti tämän tuotteen tarjoamasta suojasta ja suorituskyvystä.

MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK SAFETY INSTRUCTIONS

Introduktion

Tack för att du valt Butler Creek Objective Lens Cover #46,47. Denna produkt är designad för att skydda ditt kikarsiktets objektiv från smuts, fukt och skador. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika kikarsiktsmodell innan användning.
- Inspektera alltid objektivlocket för eventuella tecken på skador innan installation.
- Håll objektivlocket utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig förtäring eller missbruk.
- Om du märker några defekter eller problem med produkten, avbryt användningen omedelbart och rapportera det till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda objektivlocket i extrema temperaturer eller hårda miljöförhållanden, eftersom detta kan påverka dess prestanda.
- Tvinga inte objektivlocket på kikarsiktet; se till att det passar ordentligt för att undvika skador.
- Använd objektivlocket endast för sitt avsedda syfte. Missbruk kan leda till skador eller skador på din utrustning.
- Var försiktig när du öppnar och stänger objektivlocket för att förhindra klämning eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att ditt kikarsikte är rent och fritt från skräp.
- Justera objektivlocket med kikarsiktets objektiv.
- Tryck försiktigt objektivlocket på objektivet tills det sitter säkert.
- Kontrollera att locket öppnas och stängs smidigt utan motstånd.

2. Användning:

- För att öppna objektivlocket, vänd försiktigt det öppet med hjälp av den angivna fliken.
- När det inte används, stäng alltid objektivlocket för att skydda objektivet från miljöfaktorer.
- Kontrollera regelbundet objektivlocket för korrekt passform och funktionalitet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera objektivlocket på ett ansvarsfullt sätt.
- Om produkten inte längre är användbar, följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plastprodukter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall om den är återvinningsbar.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att du har produktinformation tillgänglig för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker användning av Butler Creek Objective Lens Cover #46,47. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och njut av det skydd och den prestanda som denna produkt erbjuder.

MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryt objektivu Butler Creek #46,47. Tento produkt je navržen tak, aby chránil objektiv vašeho puškohledu před nečistotami, vlhkostí a poškozením. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že je produkt vhodný pro váš konkrétní model puškohledu před použitím.
- Vždy zkontrolujte kryt objektivu na jakékoli známky poškození před instalací.
- Uchovávejte kryt objektivu mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému požití nebo zneužití.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo problémů s produktem, okamžitě přestaňte používat a informujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se používání krytu objektivu v extrémních teplotách nebo drsných podmínkách, protože to může ovlivnit jeho výkon.
- Nenuťte kryt objektivu na puškohled; ujistěte se, že správně sedí, abyste předešli poškození.
- Používejte kryt objektivu pouze pro jeho zamýšlený účel. Zneužití může vést k úrazu nebo poškození vašeho vybavení.
- Buďte opatrní při otevírání a zavírání krytu objektivu, abyste předešli přiskřípnutí nebo úrazu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je váš puškohled čistý a bez nečistot.
- Zarovnejte kryt objektivu s objektivem puškohledu.
- Jemně přitlačte kryt objektivu na objektiv, dokud nebude bezpečně na místě.
- Zkontrolujte, že se kryt otevírá a zavírá hladce bez odporu.

2. Použití:

- Chcete-li otevřít kryt objektivu, jemně ho otevřete pomocí určeného táhla.
- Když kryt nepoužíváte, vždy ho zavřete, abyste chránili objektiv před vlivy prostředí.
- Pravidelně kontrolujte kryt objektivu na správné uchycení a funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se krytu objektivu odpovědně.
- Pokud produkt již není použitelný, dodržujte místní předpisy pro likvidaci plastových výrobků.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu, pokud je recyklovatelný.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se produktu, obraťte se na výrobce nebo svého místního prodejce. Ujistěte se, že máte připravené údaje o produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání krytu objektivu Butler Creek #46,47. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užíjte si ochranu a výkon, který tento produkt nabízí.