

TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER (.338") RIFLE BULLETS - BARNES BULLETS TSX 338 CALIBER (0.338") BOAT TAIL 210GR 50/BOX

[Ricarica](#) > [Palle](#) > [Palle per carabina](#)

Questa pallottola realizzata in rame al 100% e priva di piombo offre una penetrazione estrema ogni volta. Di solito, questa pallottola da caccia premium conserva il 100% del suo peso originale anche dopo aver sfondato tessuti densi e ossa pesanti. Il design della pallottola Triple-Shock incorpora una serie di anelli posizionati con precisione tagliati nel corpo della pallottola. Queste scanalature alleviano la pressione di sparo, consentendo al TSX di essere caricato in modo sicuro a velocità più elevate riducendo al contempo l'accumulo di rame. Il vantaggio è che questa è una delle pallottole da caccia più accurate che puoi acquistare.



Caratteristiche

- Nome: [BARNES BULLETS TSX 338 CALIBER \(0.338"\) BOAT TAIL 210GR 50/BOX](#)
- Produttore: [BARNES BULLETS](#)
- N. prodotto: 749005475
- N. fab.: 30410
- Ballistic Coefficient (G1): 0.404
- Brand Style: Triple Shock X
- Calibro: 338 Caliber
- Diameter (Breech): -
- Diametro (in pollici): 0.338
- Grani: 210
- Sectional Density: 0.263
- Tipo di palla: Boat Tail (BT)
- Quantità: 50
- Peso della spedizione: 0.726kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 53mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm
- UPC: 716876338450

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A505.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le PALLOTTOLE DA CARABINA TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le PALLOTTOLE DA CARABINA TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER

Introduzione

Grazie per aver scelto le PALLOTTOLE DA CARABINA TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER (.338") di BARNES BULLETS. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso e una manipolazione sicuri di queste pallottole da caccia premium. Si prega di leggere attentamente questo documento e seguire le linee guida per ridurre al minimo i rischi e migliorare la propria esperienza di tiro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti locali riguardanti l'uso delle pallottole da carabina.
- Conserva sempre le pallottole in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tieni le pallottole fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizza l'equipaggiamento protettivo appropriato, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, quando maneggi e spari munizioni.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e le munizioni per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Segui tutte le istruzioni del produttore per la tua arma da fuoco per garantire la compatibilità con queste pallottole.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non superare le specifiche di carico raccomandate per la tua arma da fuoco.
- Evita di utilizzare pallottole danneggiate o corrose, poiché possono rappresentare un rischio per la sicurezza.
- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura quando carichi o scarichi le pallottole.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere una linea di vista chiara prima di sparare.
- Non tentare di modificare o alterare le pallottole in alcun modo.
- Se una pallottola non esplode, segui le linee guida del produttore per gestire in sicurezza i fallimenti di sparo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento delle Pallottole:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica prima di iniziare il processo di caricamento.
- Apri la scatola delle munizioni e rimuovi con attenzione il numero desiderato di pallottole.
- Segui le istruzioni specifiche di caricamento fornite dal produttore della tua arma da fuoco.
- Inserisci le pallottole nel caricatore o nella camera secondo il design dell'arma da fuoco.

2. Sparare le Pallottole:

- Prima di sparare, ricontrolla che la tua arma da fuoco sia correttamente caricata e che il meccanismo di sicurezza sia disinserito.
- Posizionati in una posizione di tiro stabile, assicurandoti di avere una presa salda sull'arma da fuoco.
- Mira al bersaglio designato e assicurati che l'area sia libera da persone e ostacoli.
- Premi delicatamente e costantemente il grilletto per sparare la pallottola.

3. Dopo il Tiro:

- Una volta terminato di sparare, assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Attiva il meccanismo di sicurezza e scarica l'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
- Conserva le pallottole rimanenti in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali pallottole inutilizzate o danneggiate secondo le normative locali.
- Non gettare le pallottole nei rifiuti normali. Contatta invece le autorità locali o un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi per i metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurati sempre che le pallottole siano conservate in modo sicuro fino a quando non possono essere smaltite in modo appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le PALLOTTOLE DA CARABINA TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole durante l'uso delle PALLOTTOLE DA CARABINA TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue attività di tiro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it