

SPORTING HANDGUN 44 CAL (0.429") JHP REVOLVER BULLETS - SPORTING HANDGUN .44 CALIBER (0.429") JHP 200GR 250/BOX

NOSLER SPORTING HANDGUN 44 CALIBER (0.429") JACKETED HOLLOW POINT REVOLVER BULLETS Whether you punch paper, shoot steel or use your handgun for hunting, Nosler ensures you have the very finest in accuracy, consistency and overall quality. Designed to expand rapidly upon impact, the pure lead core is copper-alloy jacketed for maximum bullet stability and balance while further enhancing accuracy. The bullet's well-defined cannelure holds the jacket and core together and allows a tight crimp, eliminating bullet movement within the case. Like our premium rifle bullets, Nosler hand-inspects all Sporting Handgun bullets for quality assurance and then polishes them to a bright finish.



Attributes

- Name: SPORTING HANDGUN .44 CALIBER (0.429") JHP 200GR 250/BOX
- Manufacturer: NOSLER
- Product no.: 749009534
- Mfr. No.: 44846
- Bullet Style: Jacketed Hollow Point (JHP)
- Caliber: 44 Caliber
- Diameter (in): 0.429
- Grain: 200
- Quantity: 250
- Delivery weight: 3.311kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 91mm
- Shipping length: 135mm
- UPC: 054041448468

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für Nosler Sporting Handgun 44 Cal \(.429\) Hollow Point Revolver Geschosse](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Nosler Sporting Handgun .44 Caliber \(0.429"\) JHP Revolver Bullets](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Nosler Sporting Handgun .44 Cal](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili Nosler Sporting Handgun .44 Cal](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pistoletów Sportowych .44 Kal. \(0.429"\) Hollow Point](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití nábojnic Nosler Sporting Handgun .44 Cal \(0.429"\) JHP 200GR](#)

Sicherheitshinweise für Nosler Sporting Handgun 44 Cal (.429) Hollow Point Revolver Geschosse

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP 200GR Geschosse entschieden hast. Diese hochwertigen ummantelten Geschosse bieten hervorragende Genauigkeit und Konsistenz für verschiedene Anwendungen, einschließlich Papierschüsse, Stahl, Jagd oder Selbstverteidigung. Um sicherzustellen, dass du die Geschosse sicher und effektiv verwendest, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du die Geschosse nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Bewahre die Geschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfe regelmäßig die Verpackung auf Beschädigungen oder Anzeichen von Manipulation.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Munition.
- Informiere dich über die Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur kompatible Waffen, die für die Verwendung von .44 Caliber Geschossen ausgelegt sind.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während du schießt.
- Lade die Waffe nur in einem sicheren und kontrollierten Bereich.
- Überprüfe vor jedem Schuss die Waffe auf ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit.
- Schieße niemals in die Nähe von Menschen, Tieren oder unbeaufsichtigten Bereichen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du die Geschosse in die Trommel lädst.
- Lade die Geschosse vorsichtig und gemäß den Anweisungen des Waffenherstellers.
- Achte darauf, dass die Geschosse richtig in die Kammern eingesetzt sind.
- Halte die Waffe immer in eine sichere Richtung, während du sie lädst und entlädst.
- Nach dem Schießen, reinige die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere oder beschädigte Geschosse gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Nimm keine ungenutzten Geschosse und Munition in den normalen Haushaltsmüll.
- Kontaktiere lokale Behörden oder Fachgeschäfte für die richtige Entsorgung von Munition.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu den Nosler Sporting Handgun Geschossen, wende dich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner oder die zuständige Behörde in deinem Land. Du kannst auch die EUSicherheitswarnplattform (Safety Gate) besuchen, um Informationen über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken. Es ist wichtig, dass du dich kontinuierlich über die besten Praktiken im Umgang mit Munition und Feuerwaffen informierst. Achte stets auf deine Sicherheit und die Sicherheit anderer.

Safety Instruction Guide for Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP Revolver Bullets

Introduction

Thank you for choosing Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") Jacketed Hollow Point Revolver Bullets. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read and understand these guidelines before handling or using the bullets.

General Safety Guidelines

- Always treat all ammunition as if it is live and capable of firing.
- Keep bullets out of reach of children and unauthorized users.
- Store ammunition in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.
- Inspect bullets for any signs of damage or defects before use. Do not use damaged bullets.
- Follow all local laws and regulations regarding the purchase, storage, and use of ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use these bullets in firearms that are specifically designed for .44 caliber ammunition.
- Ensure that your firearm is in good working condition and has been properly maintained.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a safe and secure shooting area.
- Avoid shooting at hard surfaces that may cause ricochets.
- Do not attempt to modify or alter the bullets in any way.

Instructions for Installation and Usage

- Carefully read the firearm's manual before loading the bullets.
- Load the bullets into the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times when loading and unloading.
- After loading, doublecheck that the firearm is ready for use and that the safety features are engaged if applicable.
- When firing, maintain a firm grip on the firearm and keep your finger off the trigger until ready to shoot.
- After shooting, unload the firearm in a safe manner and store it securely.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged bullets in accordance with local regulations.
- Do not discard bullets in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional information regarding Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP Revolver Bullets, please refer to the contact details provided with your product packaging or visit the official Nosler website.

Thank you for prioritizing safety while using our products. Your responsible handling of ammunition contributes to a safer shooting environment for everyone.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Nosler Sporting Handgun .44 Cal

Introducción

Gracias por elegir las balas Nosler Sporting Handgun .44 Cal (.429) Hollow Point. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de tiro precisa y segura. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso correcto y evitar cualquier riesgo potencial.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todas las balas sean almacenadas en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de cargar las balas.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Familiarízate con las leyes locales sobre la posesión y uso de armas de fuego y municiones.
- Mantén el área de tiro limpia y libre de obstáculos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Las balas pueden ser peligrosas si no se manejan adecuadamente.
 - El mal uso puede resultar en lesiones graves o incluso la muerte.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - No apuntes el arma a nada que no desees disparar.
 - No toques el gatillo hasta que estés listo para disparar.
 - Asegúrate de que el área detrás del objetivo esté despejada y segura.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este producto no es adecuado para menores de edad. Mantén las balas fuera del alcance de los niños.
 - No uses las balas si están dañadas o si el embalaje está comprometido.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Carga de las Balas:**
 1. Asegúrate de que el arma esté en modo seguro.
 2. Abre el cilindro del revólver.
 3. Inserta las balas en las cámaras del cilindro.
 4. Cierra el cilindro y verifica que esté seguro.
- **Uso:**
 1. Coloca el revólver en una posición de tiro adecuada.
 2. Asegúrate de que tu dedo esté fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
 3. Dispara solo en un área designada y segura.
- **Mantenimiento:**
 - Limpia el arma regularmente para asegurar su funcionamiento adecuado.
 - Inspecciona las balas y el arma antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches las balas en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de municiones.
- Lleva las balas no utilizadas o dañadas a un centro de recogida de residuos peligrosos o a un concesionario de armas autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro de las balas Nosler, contacta a un profesional de armas o a un distribuidor autorizado. Asegúrate de seguir las pautas de seguridad y las regulaciones locales.

Recuerda que la seguridad es primordial al manejar armas de fuego y municiones. Al seguir estas instrucciones, contribuirás a un entorno de tiro más seguro para ti y para los demás.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili Nosler Sporting Handgun .44 Cal

Introduzione

Grazie per aver scelto i proiettili Nosler Sporting Handgun .44 Cal (.429) Hollow Point. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. È importante seguire attentamente queste istruzioni per ridurre al minimo i rischi e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i proiettili solo in armi da fuoco progettate per il calibro .44.
- Conserva i proiettili in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
- Tieni i proiettili lontano dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Segui sempre le istruzioni del produttore della tua arma da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare i proiettili se la confezione è danneggiata o aperta.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di caricarla con i proiettili.
- Non tentare mai di modificare i proiettili o utilizzarli in modo non conforme alle specifiche del produttore.
- Evita di utilizzare proiettili che presentano segni di corrosione o danni visibili.
- In caso di malfunzionamento, segui le procedure di emergenza indicate nel manuale dell'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Carica i proiettili nel cilindro della tua arma da fuoco seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che l'arma sia in condizioni di funzionamento ottimali prima di ogni utilizzo.
- Durante il tiro, mantieni una posizione stabile e mira attentamente al bersaglio.
- Dopo l'uso, pulisci l'arma e rimuovi eventuali residui di polvere da sparo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare i proiettili nei rifiuti normali o nei contenitori della spazzatura.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali pericolosi e munizioni.
- Se hai proiettili non utilizzati o danneggiati, contatta un rivenditore autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza dei proiettili Nosler, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile dei proiettili Nosler Sporting Handgun .44 Cal. Ricorda che la sicurezza è la priorità numero uno quando si maneggiano munizioni e armi da fuoco. Grazie per aver scelto Nosler e per il tuo impegno nella sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pistoletów Sportowych .44 Kal. (0.429") Hollow Point

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pocisków Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP 200GR. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed ewentualnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przechowuj pociski w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używaj pocisków wyłącznie w zgodzie z przepisami prawa oraz w odpowiednich warunkach.
- Sprawdź, czy pociski są odpowiednie do Twojej broni, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
- Regularnie kontroluj pociski pod kątem uszkodzeń i oznak zużycia.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego podczas strzelania (np. okulary ochronne, naszники).
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że broń jest w pełni sprawna przed użyciem pocisków.
- Nie używaj pocisków, które zostały uszkodzone lub mają widoczne wady.
- Zachowaj ostrożność podczas ładowania pocisków do broni.
- Nie kieruj broni w stronę osób ani zwierząt.
- Unikaj strzelania w warunkach złej widoczności lub niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- Przed użyciem pocisków, upewnij się, że broń jest odpowiednio załadowana.
- Ładuj pociski zgodnie z instrukcjami producenta broni.
- Po użyciu pocisków, zawsze sprawdź, czy broń jest pusta przed jej przechowywaniem lub transportem.
- Używaj pocisków wyłącznie w celach zgodnych z ich przeznaczeniem, takich jak strzelanie na tarczach, polowania czy obrona osobista.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Nie wyrzucaj zużytych pocisków do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji pocisków.
- Przechowuj nieużywane pociski w oryginalnym opakowaniu do momentu ich użycia lub utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby zgłoszenia niebezpiecznego produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi organami lub przedstawicielami handlowymi.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania pocisków Nosler.

Návod k bezpečnému použití nábojnic Nosler Sporting Handgun .44 Cal (0.429") JHP 200GR

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání a manipulaci s nábojnici Nosler Sporting Handgun .44 Cal (0.429") JHP 200GR. Je navržen tak, aby zajistil, že uživatelé budou informováni o potenciálních rizicích a jak se jim vyhnout, v souladu s nařízenímí EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby nábojnice byly skladovány na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí.
- Před použitím si důkladně přečtěte veškeré pokyny a doporučení výrobce.
- Používejte pouze zbraně, které jsou určeny pro kalibr .44 a odpovídají specifikacím výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti vaší zbraně v dobrém stavu a plně funkční.
- V případě nejasností nebo problémů se obraťte na odborníky nebo autorizované servis.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nikdy nezapomeňte na bezpečnostní pravidla při manipulaci se zbraní.
- Před nabíjením zbraně se ujistěte, že je zbraň vypnutá a není namířena na nikoho.
- Při střelbě noste ochranné brýle a sluchátka, abyste ochránili své oči a uši před hlukem a úlomky.
- Nepoužívejte poškozené nebo opotřebované nábojnice. Zkontrolujte každou nábojnici před použitím.
- Pokud dojde k selhání nábojnice, neprodleně dodržujte bezpečnostní postupy a nezkoušejte zbraň znovu nabít.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před použitím nábojnic se ujistěte, že máte správné vybavení a že jste obeznámeni s postupem nabíjení zbraně.
- Nábojnice Nosler Sporting Handgun .44 Cal (0.429") JHP 200GR jsou určeny k použití v revolvrech a jiných zbraních odpovídajícího kalibru.
- Při nabíjení nábojnic do zbraně dodržujte následující kroky:
 1. Zkontrolujte, zda je zbraň vypnutá.
 2. Otevřete komoru zbraně.
 3. Vložte nábojnice do komory, přičemž dbejte na správnou orientaci.
 4. Zavřete komoru a ujistěte se, že je zbraň bezpečně zajištěna.
- Při střelbě dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužité nebo nevyužité nábojnice by měly být uchovávány na bezpečném místě a nikdy by neměly být vyhazovány do běžného odpadu.
- Po použití nábojnic se ujistěte, že jsou prázdné nábojnice správně zlikvidovány. Můžete je odevzdat na sběrných místech pro nebezpečný odpad nebo na místech, která se specializují na recyklaci střeliva.
- Nikdy nevyhazujte nábojnice do ohně nebo na místa, kde by mohly způsobit nebezpečí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku, včetně informací o případných výzvěch k vrácení, kontaktujte prosím příslušné úřady nebo výrobce.

Tento dokument byl vypracován v souladu s nařízenímí EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován za účelem zajištění bezpečného používání nábojnic Nosler Sporting Handgun .44 Cal (0.429") JHP 200GR.