

CASE TRIMMER PILOT - RCBS CASE TRIMMER PILOT 31 CAL

Designed with a small taper to help guide the pilot into the case mouth. Sold Separately Rotary Case Trimmer Collets, Trim Pro Manual Case Trimmer and Trim Pro-2 Power Case Trimmer.



Attributes

- Name: RCBS CASE TRIMMER PILOT 31 CAL
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749010579
- Mfr. No.: 9385
- Caliber: -
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 076683093851

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 31 Cal](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pilota del Case Trimmer RCBS 31 Cal](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pilota Przycinacza Łusek RCBS 31 Cal](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal](#)

Sicherheitsanleitung für den RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um Risiken zu minimieren und eine sichere Erfahrung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt erscheint.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufe, indem du die EU Safety GatePlattform überprüfst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist, bevor du den Trimmer verwendest.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Bedienen des Trimmers.
- Halte Hände und andere Körperteile während der Verwendung des Produkts von der Schneidfläche fern.
- Übe keinen Druck auf den Pilot aus, um ihn in die Hülsenmündung zu führen; überprüfe bei Schwierigkeiten auf Hindernisse.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck; modifiziere oder verändere den Trimmer nicht.
- Stelle sicher, dass der Trimmer sicher auf einer stabilen Fläche befestigt ist, bevor du ihn benutzt.
- Lass den Trimmer während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Finde eine stabile Arbeitsfläche, um den Trimmer zu sichern.
- Befestige die Rotary Case Trimmer Collets (separat erhältlich) gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten fest angezogen und sicher sind, bevor du fortfährst.

2. Verwendung:

- Setze die Hülse in den Trimmer ein.
- Richte den RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal mit der Hülsenmündung aus.
- Übe sanften Druck aus, um den Pilot in die Hülsenmündung zu führen.
- Drehe den Trimmergriff, um mit dem Trimmen der Hülse zu beginnen.
- Überwache den Trimmvorgang, um gleichmäßiges Trimmen zu gewährleisten und Schäden an der Hülse zu vermeiden.
- Nachdem das Trimmen abgeschlossen ist, entferne die Hülse vorsichtig aus dem Trimmer.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, Teile wo möglich zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit oder Produktunterstützung wende dich bitte an den zuständigen EUbasierten Kontakt für Unterstützung.

Safety Instruction Guide for RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe use of this product. Please read this manual carefully before using the product to minimize risks and ensure a safe experience.

General Safety Guidelines

- Always use the product according to the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the product if it appears to be damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the work area is clean and free of clutter before using the trimmer.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when operating the trimmer.
- Keep hands and other body parts away from the cutting area while the product is in use.
- Do not force the pilot into the case mouth; if it does not fit easily, check for obstructions.
- Use the product only for its intended purpose; do not modify or alter the trimmer.
- Make sure the trimmer is securely attached to a stable surface before use.
- Do not leave the trimmer unattended while it is in operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Find a stable work surface to secure the trimmer.
- Attach the rotary case trimmer collets (sold separately) according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that all components are tightened and secure before proceeding.

2. Usage:

- Insert the case into the trimmer.
- Align the RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal with the case mouth.
- Apply gentle pressure to guide the pilot into the case mouth.
- Turn the trimmer handle to begin trimming the case.
- Monitor the trimming process to ensure even trimming and prevent damage to the case.
- Once trimming is complete, carefully remove the case from the trimmer.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling parts where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any queries related to safety or product support, please reach out to the appropriate EU-based contact for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal

Introducción

Gracias por elegir el RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes e información para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el producto para minimizar riesgos y asegurar una experiencia segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- No uses el producto si parece estar dañado o en mal funcionamiento.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden antes de usar el trimmer.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al operar el trimmer.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas del área de corte mientras el producto está en uso.
- No fuerces el piloto en la boca del cartucho; si no encaja fácilmente, verifica si hay obstrucciones.
- Usa el producto solo para su propósito previsto; no modifiques ni alteres el trimmer.
- Asegúrate de que el trimmer esté fijamente sujeto a una superficie estable antes de usarlo.
- No dejes el trimmer desatendido mientras esté en operación.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Encuentra una superficie de trabajo estable para asegurar el trimmer.
- Adjunta los collets del rotary case trimmer (vendidos por separado) de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que todos los componentes estén apretados y seguros antes de proceder.

2. Uso:

- Inserta el cartucho en el trimmer.
- Alinea el RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal con la boca del cartucho.
- Aplica presión suave para guiar el piloto hacia la boca del cartucho.
- Gira la manija del trimmer para comenzar a recortar el cartucho.
- Monitorea el proceso de recorte para asegurar un recorte uniforme y prevenir daños al cartucho.
- Una vez que el recorte esté completo, retira cuidadosamente el cartucho del trimmer.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no es utilizable, considera reciclar partes donde sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, por favor, contacta al contacto correspondiente basado en la UE para obtener asistencia.

Guide de Sécurité pour le Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 31 Cal

Introduction

Merci d'avoir choisi le Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 31 Cal. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit afin de minimiser les risques et d'assurer une expérience sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser le produit s'il semble être endommagé ou défectueux.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée avant d'utiliser le trimmer.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du trimmer.
- Gardez les mains et d'autres parties du corps éloignées de la zone de coupe pendant que le produit est en cours d'utilisation.
- Ne forcez pas le pilote dans l'ouverture de la douille ; s'il ne s'adapte pas facilement, vérifiez la présence d'obstructions.
- Utilisez le produit uniquement à des fins prévues ; ne modifiez pas ou n'altérez pas le trimmer.
- Assurez-vous que le trimmer est solidement fixé à une surface stable avant utilisation.
- Ne laissez pas le trimmer sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Trouvez une surface de travail stable pour fixer le trimmer.
- Fixez les collets de tailleuse rotative (vendus séparément) conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que tous les composants sont bien serrés et sécurisés avant de continuer.

2. Utilisation :

- Insérez la douille dans le trimmer.
- Alignez le Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 31 Cal avec l'ouverture de la douille.
- Appliquez une pression douce pour guider le pilote dans l'ouverture de la douille.
- Tournez la poignée du trimmer pour commencer à raccourcir la douille.
- Surveillez le processus de découpe pour garantir un raccourcissement uniforme et éviter d'endommager la douille.
- Une fois le raccourcissement terminé, retirez soigneusement la douille du trimmer.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisagez de recycler les pièces lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question liée à la sécurité ou au support produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE approprié pour obtenir de l'aide.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pilota del Case Trimmer RCBS 31 Cal

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pilota del Case Trimmer RCBS 31 Cal. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto per ridurre al minimo i rischi e garantire un'esperienza sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto secondo le istruzioni del produttore.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il prodotto se appare danneggiato o malfunzionante.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati riguardo ai richiami di prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri prima di utilizzare il trimmer.
- Indossare sempre adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'operazione del trimmer.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dall'area di taglio mentre il prodotto è in uso.
- Non forzare il pilota nell'apertura della cartuccia; se non si inserisce facilmente, controllare la presenza di ostruzioni.
- Utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto; non modificare o alterare il trimmer.
- Assicurarsi che il trimmer sia saldamente fissato a una superficie stabile prima dell'uso.
- Non lasciare il trimmer incustodito mentre è in funzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Trovare una superficie di lavoro stabile per fissare il trimmer.
- Attaccare i colli di taglio rotativo (venduti separatamente) secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano serrati e sicuri prima di procedere.

2. Uso:

- Inserire la cartuccia nel trimmer.
- Allineare il Pilota del Case Trimmer RCBS 31 Cal con l'apertura della cartuccia.
- Applicare una leggera pressione per guidare il pilota nell'apertura della cartuccia.
- Ruotare la maniglia del trimmer per iniziare a tagliare la cartuccia.
- Monitorare il processo di taglio per garantire un taglio uniforme e prevenire danni alla cartuccia.
- Una volta completato il taglio, rimuovere con attenzione la cartuccia dal trimmer.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, considerare il riciclo delle parti quando possibile.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o al supporto del prodotto, si prega di contattare il referente appropriato con sede nell'UE per assistenza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pilota Przycinacza Łusek RCBS 31 Cal

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Pilota Przycinacza Łusek RCBS 31 Cal. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, które pomogą zapewnić bezpieczne korzystanie z niego. Prosimy o staranne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed użyciem produktu, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić bezpieczne doświadczenie.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź produkt przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli wydaje się uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu przed użyciem przycinacza.
- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi przycinacza.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od strefy cięcia podczas użytkowania produktu.
- Nie zmuszaj pilota do otworu w łusce; jeśli nie pasuje łatwo, sprawdź, czy nie ma przeszkód.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu; nie modyfikuj ani nie zmieniaj przycinacza.
- Upewnij się, że przycinacz jest pewnie przymocowany do stabilnej powierzchni przed użyciem.
- Nie zostawiaj przycinacza bez nadzoru podczas jego pracy.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Znajdź stabilną powierzchnię roboczą, aby przymocować przycinacz.
- Zamocuj kolby do obrotowego przycinacza łusek (sprzedawane osobno) zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są dokręcone i pewne przed kontynuowaniem.

2. Użytkowanie:

- Włóż łuskę do przycinacza.
- Wyrównaj Pilota Przycinacza Łusek RCBS 31 Cal z otworem łuski.
- Naciśnij delikatnie, aby wprowadzić pilota do otworu łuski.
- Obróć uchwyt przycinacza, aby rozpocząć przycinanie łuski.
- Monitoruj proces przycinania, aby zapewnić równomierne przycinanie i zapobiec uszkodzeniu łuski.
- Po zakończeniu przycinania ostrożnie wyjmij łuskę z przycinacza.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt nie jest już użyteczny, rozważ recykling części, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE w celu uzyskania pomocy.

Turvallisuusohjeet RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal:in. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoja tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä riskien minimoimiseksi ja turvallisen kokemuksen varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se vaikuttaa olevan vaurioitunut tai toimimaton.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen palautuksista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty ennen trimmerin käyttöä.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, trimmeriä käyttäessäsi.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa leikkausalueelta tuotteen käytön aikana.
- Älä pakota pilotin suuta patruunan suuhun; jos se ei sovi helposti, tarkista esteet.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen; älä muokkaa tai muuta trimmeriä.
- Varmista, että trimmeri on kiinnitetty tukevasti vakaalle pinnalle ennen käyttöä.
- Älä jätä trimmeriä valvomatta sen ollessa käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Etsi vakaa työpinta trimmerin kiinnittämiseksi.
- Kiinnitä rotary case trimmer collets (myydään erikseen) valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki komponentit ovat tiukasti kiinni ja turvallisia ennen jatkamista.

2. Käyttö:

- Aseta patruuna trimmeriin.
- Kohdista RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal patruunan suuhun.
- Käytä kevyttä painetta ohjataksesi pilotin patruunan suuhun.
- Käännä trimmerin kahvaa aloittaaksesi patruunan trimmaamisen.
- Seuraa trimmausprosessia varmistaaksesi tasaisen trimmaamisen ja estääksesi vaurioita patruunalle.
- Kun trimmaus on valmis, poista patruuna varovasti trimmeristä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote ei ole enää käytettävissä, harkitse osien kierrätystä, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen turvallisuuteen tai tuotetukeen, ota yhteyttä asianmukaiseen EUpohjaiseen yhteyspisteeseen saadaksesi apua.

Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs igenom denna manual noggrant innan du använder produkten för att minimera risker och säkerställa en säker upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte produkten om den verkar vara skadad eller inte fungerar som den ska.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp innan du använder trimmern.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder trimmern.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från skärområdet medan produkten är i bruk.
- Tvinga inte piloten in i hylsans mun; om den inte passar lätt, kontrollera efter hinder.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte; modifiera eller ändra inte trimmern.
- Se till att trimmern är ordentligt fäst vid en stabil yta innan användning.
- Lämna inte trimmern utan uppsikt medan den är i drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Hitta en stabil arbetsyta för att säkra trimmern.
- Fäst de roterande hylssvarvskolletterna (säljs separat) enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla komponenter är åtdragna och säkra innan du fortsätter.

2. Användning:

- Sätt in hylsan i trimmern.
- Justera RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal med hylsans mun.
- Applicera försiktig tryck för att guida piloten in i hylsans mun.
- Vrid på trimmerhandtaget för att börja trimma hylsan.
- Övervaka trimningsprocessen för att säkerställa jämn trimning och förhindra skador på hylsan.
- När trimningen är klar, ta försiktigt bort hylsan från trimmern.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg att återvinna delar där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor relaterade till säkerhet eller produktstöd, vänligen kontakta den berörda EUbaserade kontakten för hjälp.

Bezpečnostní pokyny pro RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete tento manuál, abyste minimalizovali rizika a zajistili bezpečný zážitek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte výrobek podle pokynů výrobce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím výrobek zkontrolujte na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte výrobek, pokud se zdá být poškozený nebo nefunkční.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stahování výrobků kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nepořádku před použitím trimeru.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při obsluze trimeru.
- Držte ruce a jiné části těla daleko od řezné oblasti, zatímco je výrobek v provozu.
- Nenuťte pilot do ústí nábojnice; pokud se nevejde snadno, zkontrolujte, zda nejsou překážky.
- Používejte výrobek pouze k jeho zamýšlenému účelu; nemodifikujte ani neměňte trimer.
- Ujistěte se, že je trimer pevně připevněn na stabilním povrchu před použitím.
- Nenechávejte trimer bez dozoru, zatímco je v provozu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Najděte stabilní pracovní plochu pro upevnění trimeru.
- Připevněte rotační upínací hlavy pro trimer (prodává se samostatně) podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou utaženy a bezpečné před pokračováním.

2. Použití:

- Vložte nábojnici do trimeru.
- Zarovnejte RCBS Case Trimmer Pilot 31 Cal s ústím nábojnice.
- Aplikujte jemný tlak, abyste pilot nasměrovali do ústí nábojnice.
- Otočte držadlem trimeru, abyste začali zkracovat nábojnici.
- Sledujte proces zkracování, abyste zajistili rovnoměrné zkracování a předešli poškození nábojnice.
- Jakmile je zkracování dokončeno, opatrně vyjměte nábojnici z trimeru.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte výrobek v souladu s místními předpisy.
- Pokud výrobek již není použitelný, zvažte recyklaci částí, kde je to možné.
- Nevyhazujte výrobek do běžného domovního odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu, obraťte se na příslušný kontakt se sídlem v EU pro pomoc.