

MICRO-ADJUST VLD SEATING STEMS - SINCLAIR INTERNATIONAL

MICRO-ADJUST VLD SEATING STEM 30 CALIBER

Ricarica > Reloading dies > Parti di ricambio

Questi steli di caricamento VLD sono realizzati come sostituzione diretta degli steli standard forniti con i caricatori di proiettili Micro-Adjust di Sinclair/L.E. Wilson. Questi steli sono fresati con un angolo più ripido e progettati meglio per afferrare più in basso sui proiettili di tipo VLD rispetto agli steli standard. Per l'uso con proiettili VLD Secant, VLD Tangent o Hybrid.



Caratteristiche

- Nome: SINCLAIR INTERNATIONAL MICRO-ADJUST VLD SEATING STEM 30 CALIBER
- Produttore: SINCLAIR INTERNATIONAL
- N. prodotto: 749017455
- N. fab.: BSD-V30S
- Cartuccia: 30 Calibro (.308)
- Peso della spedizione: 0.016kg
- Altezza di spedizione: 19mm
- Larghezza di spedizione: 19mm
- Lunghezza di spedizione: 66mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Steli di Caricamento VLD MICROADJUST](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Steli di Caricamento VLD MICROADJUST

Introduzione

Grazie per aver scelto i Steli di Caricamento VLD MICROADJUST di Sinclair International. Questi steli sono progettati specificamente per migliorare le prestazioni del tuo sistema di ricarica, fornendo una vestibilità precisa per i proiettili di tipo VLD (Very Low Drag). Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi sempre e comprendi il manuale del prodotto prima dell'uso.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per usura o danni prima dell'uso.
- Riporta qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggia gli steli di caricamento con cura per evitare infortuni da bordi affilati.
- Indossa sempre un'adeguata attrezzatura di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del prodotto.
- Assicurati che l'area di ricarica sia ben ventilata e priva di distrazioni.
- Non superare le specifiche raccomandate per i tipi e i calibri di proiettili.
- Evita di utilizzare gli steli con attrezzature danneggiate o incompatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione degli Steli di Caricamento VLD:

- Assicurati che il tuo Caricatore di Proiettili MicroAdjust di Sinclair/L.E. Wilson sia pulito e privo di detriti.
- Rimuovi con attenzione lo stelo di caricamento standard esistente dal caricatore di proiettili.
- Allinea il nuovo stelo di caricamento VLD con il punto di montaggio e fissalo in posizione, assicurandoti che sia ben serrato.

2. Utilizzo degli Steli di Caricamento VLD:

- Seleziona il proiettile VLD appropriato per il tuo progetto di ricarica (VLD Secant, VLD Tangent o Hybrid).
- Regola la profondità di caricamento del proiettile secondo le tue specifiche.
- Inserisci il proiettile nello stelo di caricamento e applica una pressione costante per caricare il proiettile alla profondità desiderata.
- Controlla regolarmente l'allineamento e la profondità di caricamento per garantire prestazioni ottimali.

3. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci gli steli di caricamento per rimuovere eventuali residui o detriti.
- Conserva gli steli di caricamento in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali parti danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Assicurati che tutti i materiali di imballaggio siano riciclati o smaltiti in modo responsabile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante gli Steli di Caricamento VLD MICROADJUST, ti invitiamo a contattare il punto di contatto appropriato nella tua regione per assistenza. Assicurati sempre di avere le informazioni di sicurezza più recenti e gli aggiornamenti sui prodotti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dei tuoi Steli di Caricamento VLD MICROADJUST, migliorando la tua esperienza di ricarica mentre aderisci agli standard di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it