

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Le barre di carica MEC ti permettono di regolare la tua carica di colpo e di creare il caricamento che desideri. Si interscambiano con la barra di carica inclusa nella tua pressa di ricarica. Disponibili sia in piombo che in acciaio per presse a singolo stadio e progressive. Le barre di colpo in acciaio sono disponibili su ordinazione speciale.



Caratteristiche

- Nome: [MEC RELOADING 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019416
- N. fab.: 502114
- Dimensioni: 1-1/4 oz
- Peso della spedizione: 0.239kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489013864

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduzione

Grazie per aver scelto il MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto come descritto nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o malfunzionante.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando utilizzi il MEC LEAD CHARGE BAR.
- Non superare la capacità massima di carica di 11/4 oz indicata sul prodotto.
- Assicurati che la pressa di ricarica sia posizionata su una superficie stabile e piana.
- Non cercare di smontare o modificare il prodotto in alcun modo.
- Durante l'uso, mantieni le mani e altre parti del corpo lontane dalle aree mobili della pressa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi la barra di carica esistente dalla tua pressa di ricarica.
- Allinea il MEC LEAD CHARGE BAR con il meccanismo di montaggio della pressa.
- Fissa saldamente la barra di carica utilizzando i dispositivi di fissaggio forniti.
- Controlla che la barra sia ben installata e non si muova.

2. Uso:

- Imposta la quantità di carica desiderata (fino a 11/4 oz).
- Carica il piombo o l'acciaio nella barra di carica.
- Aziona la pressa di ricarica seguendo le istruzioni del produttore.
- Controlla frequentemente il funzionamento della pressa durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e delle attrezzature.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltrirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, contattare il punto di contatto dell'UE per i prodotti non sicuri. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto il MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it