

SHOTGUN SHELL CATCHERS - BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RIGHT HAND

[Accessori per il tiro](#) > [Equipaggiamenti](#) > [Deflettori e cattura bossoli](#)

La clip in plastica ferma i bossoli nel portello di espulsione per una facile rimozione. Niente più piegamenti o accovacciamenti per raccogliere i bossoli o perderli in poligoni con politiche "Se tocca terra, è nostro". Si aggancia facilmente al lato del ricevitore appena sotto il portello di espulsione; si stacca quando è necessario caricare più di un colpo, come quando si sparano i doppi.



Caratteristiche

- Nome: [BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RIGHT HAND](#)
- Produttore: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- N. prodotto: 869000005
- N. fab.: BC-41024
- Tipo: Brass Catcher
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 74mm
- Lunghezza di spedizione: 76mm
- UPC: 029057410242

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RIGHT HAND Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RIGHT HAND Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers per il tuo fucile Beretta A400 Par Target/Sporting 12GA Right Hand. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro prevenendo la perdita dei bossoli espulsi o il loro abbandono a terra. È importante utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per comprendere le precauzioni di sicurezza, le istruzioni di installazione e l'uso corretto del cattura bossoli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri mentre utilizzi il Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers, segui queste linee guida generali di sicurezza:

- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutte le regole di sicurezza.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di attaccare o rimuovere il cattura bossoli.
- Utilizza il cattura bossoli solo per il suo scopo previsto.
- Ispeziona regolarmente il cattura bossoli per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Mantieni il cattura bossoli pulito e libero da detriti per garantire il corretto funzionamento.
- Non tentare di modificare il cattura bossoli in alcun modo.
- Conserva il cattura bossoli in un luogo sicuro quando non è in uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi il Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers, osserva le seguenti precauzioni di sicurezza:

- **Evitare Ostacoli:** Assicurati che il cattura bossoli non ostacoli il portello di espulsione o interferisca con il funzionamento del fucile.
- **Attacco Corretto:** Assicurati che il cattura bossoli sia attaccato saldamente al lato del ricevitore appena sotto il portello di espulsione prima dell'uso.
- **Ciclare Più Colpi:** Tieni presente che il cattura bossoli si stacca facilmente quando si cicla più di un colpo, come nel caso di tiri doppi. Assicurati di essere preparato per questa azione.
- **Monitorare l'Ambiente Circostante:** Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di trovarti in un'area di tiro sicura.
- **Supervisionare i Giovani Tiratori:** Se sono presenti bambini o tiratori inesperti, supervisionali attentamente e assicurati che comprendano l'importanza della sicurezza con le armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Segui questi passaggi per l'installazione e l'uso corretto del Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers:

1. Installazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Individua il portello di espulsione sul lato del ricevitore.
- Allinea la clip di plastica del cattura bossoli con il lato del ricevitore appena sotto il portello di espulsione.
- Premi il cattura bossoli saldamente contro il ricevitore fino a quando non scatta in posizione. Assicurati che sia attaccato in modo sicuro.

2. Uso:

- Una volta installato, il cattura bossoli fermerà i bossoli espulsi nel portello di espulsione, consentendo una facile rimozione.
- Quando sei pronto a sparare, assicurati che il cattura bossoli rimanga in posizione.
- Se hai bisogno di ciclarne più di uno, tira delicatamente il cattura bossoli lontano dal ricevitore per rimuoverlo.
- Dopo aver sparato, raccogli i bossoli espulsi dal cattura bossoli per un corretto smaltimento.

Istruzioni per lo Smaltimento

È importante smaltire correttamente il Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers per la sicurezza ambientale:

- Se il cattura bossoli si danneggia o non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali per i rifiuti plastici.
- Ricicla il cattura bossoli se possibile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.
- Non smaltire il cattura bossoli in un modo che possa danneggiare l'ambiente o la fauna selvatica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo al Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers, ti invitiamo a consultare l'imballaggio del prodotto o il sito web del produttore per ulteriori informazioni. È importante avere un punto di contatto affidabile per eventuali domande sulla sicurezza o assistenza di cui potresti aver bisogno.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole mentre utilizzi il tuo Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it