

RUGER 77 TRIGGERS - TIMNEY RUGER® 77 (W/TANG SAFETY) TRIGGER

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Grilletti](#)

Grilli sostitutivi regolabili, in stile Featherweight, a singolo stadio, per i fucili a otturatore più popolari, offrono tiri puliti e precisi che aiutano a migliorare l'accuratezza. Parti interne lavorate con precisione e indurite per la massima affidabilità. Regolabili per il peso del tiro (1-1/2-4 lb.), creep e overtravel. I dadi di bloccaggio mantengono le impostazioni. Il Ruger® 77 si adatta ai modelli con sicurezza a tangente, si collega al pulsante di sicurezza Ruger®. Solo per destri, non si adatta alla produzione attuale del Mk II™.



Caratteristiche

- Nome: [TIMNEY RUGER® 77 \(W/TANG SAFETY\) TRIGGER](#)
- Produttore: [TIMNEY](#)
- N. prodotto: 883300177
- N. fab.: 601
- Modello: M77
- Tipo: Regolabili
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.054kg
- Altezza di spedizione: 10mm
- Larghezza di spedizione: 79mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm
- UPC: 081950006014

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Grilletto RUGER 77](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Grilletto RUGER 77

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto RUGER 77 di TIMNEY. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo nuovo grilletto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza delle pratiche di maneggio e funzionamento sicuro delle armi da fuoco.
- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Conserva le armi da fuoco in modo sicuro e fuori dalla portata di persone non autorizzate, specialmente bambini.
- Usa solo armi da fuoco compatibili con il Grilletto RUGER 77. Questo grilletto è progettato per i modelli Ruger® 77 con sicurezza a tangente.
- Controlla regolarmente il tuo grilletto e l'arma da fuoco per segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza durante l'Installazione:**
 - Installa il grilletto solo se hai esperienza in modifiche alle armi da fuoco. Se non sei sicuro, chiedi assistenza a un professionista.
 - Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di iniziare il processo di installazione.
- **Sicurezza durante l'Uso:**
 - Usa sempre il grilletto in conformità con le istruzioni del produttore.
 - Evita di utilizzare l'arma da fuoco in condizioni che possano compromettere la tua capacità di operarla in sicurezza (ad esempio, sotto l'influenza di droghe o alcol).
 - Non modificare il grilletto o l'arma da fuoco in alcun modo che potrebbe compromettere la sicurezza.
- **Avvertenza Relativa all'Età:**
 - Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso degli adulti. Tienilo fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, tra cui cacciaviti e chiavi.

2. Rimozione del Grilletto Vecchio:

- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere in sicurezza il grilletto esistente dall'arma da fuoco.

3. Installazione del Grilletto RUGER 77:

- Allinea il nuovo grilletto con i punti di montaggio sul Ruger® 77.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite e assicurati che sia ben serrato.
- Regola il peso del grilletto, il creep e l'overtravel secondo le tue preferenze utilizzando le viti di regolazione.

4. Controlli Finali:

- Una volta installato, verifica che il grilletto funzioni senza intoppi e senza bloccaggi.
- Assicurati che i dadi di bloccaggio siano serrati per mantenere le tue impostazioni.
- Testa il grilletto in un ambiente sicuro per confermare il corretto funzionamento.

Istruzioni per l'Uso

- Segui sempre le pratiche di maneggio sicuro delle armi da fuoco.
- Controlla regolarmente le impostazioni di regolazione per assicurarti che rimangano sicure e funzionali.
- Se riscontri problemi con il grilletto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto e qualsiasi materiale di imballaggio in modo responsabile.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento dei componenti delle armi da fuoco.
- Non gettarlo nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o il supporto del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al servizio clienti o al sito web del produttore. Assicurati di avere i dettagli del tuo prodotto pronti per un'assistenza accurata.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella delle persone intorno a te è la nostra massima priorità. Goditi il tuo Grilletto RUGER 77 in modo responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it