

# EJECTOR SPRING PIN, .720" LENGTH/.076" DIAMETER - BERETTA USA

## EJECTOR SPRING PIN, .720" LENGTH/.076" DIAMETER

[Parti Pistole](#) > [Componenti dell' azione](#) > [Componenti espulsore](#) > [Perni e spine per espulsore](#)

**SI ADATTA A: M9A1, 9mm; Modello 90-Two; Modello 92; Modello 92/96 FS**

**Compact L, 9mm; Modello 92/96 INOX, 9mm**

PIN DELLA Molla EJECTOR, LUNGHEZZA .720"/.076" DIAMETRO



### Caratteristiche

- Nome: [BERETTA USA EJECTOR SPRING PIN, .720" LENGTH/.076" DIAMETER](#)
- Produttore: [BERETTA USA](#)
- N. prodotto: 913100533
- N. fab.: D634775170P
- Modello: 92
- Tipo di arma: Beretta
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il PIN DELLA Molla EJECTOR](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il PIN DELLA Molla EJECTOR

## Introduzione

Grazie per aver scelto il PIN DELLA Molla EJECTOR, .720" LENGTH/.076" DIAMETER di Beretta USA. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali nella tua arma Beretta. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per l'applicazione prevista.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali segni di danno prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato esposto a condizioni estreme.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta immediatamente le autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il PIN DELLA Molla EJECTOR.
- Non forzare il PIN durante l'installazione; seguì le istruzioni per garantire un montaggio corretto.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare la corrosione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Preparazione:** Prima di iniziare, assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- **Passo 1:** Verifica che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- **Passo 2:** Rimuovi il componente esistente su cui deve essere installato il PIN DELLA Molla EJECTOR.
- **Passo 3:** Inserisci il PIN nel foro previsto, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- **Passo 4:** Spingi delicatamente il PIN fino a quando non è completamente inserito.
- **Passo 5:** Controlla che il PIN sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti indesiderati.
- **Uso:** Una volta installato, utilizza il prodotto secondo le specifiche del produttore e le raccomandazioni di sicurezza.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e componenti per armi.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare prodotti difettosi, contatta il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto.

Ricorda di controllare regolarmente gli aggiornamenti riguardanti richiami di prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)