

EJECTOR, UPPER/LH 682 SK/LARGE FRAME RAW - BERETTA USA

EJECTOR, UPPER/LH 682 SK/LARGE FRAME RAW

[Parti Fucili](#) > [Componenti azioni](#) > [Componenti espulsore](#) > [Espulsori](#)

COMPATIBILE CON: S682, 28

Tutti gli estrattori richiedono l'installazione da parte di un armaiolo qualificato Beretta, non possono essere installati dall'utente.



Caratteristiche

- Nome: [BERETTA USA EJECTOR, UPPER/LH 682 SK/LARGE FRAME RAW](#)
- Produttore: [BERETTA USA](#)
- N. prodotto: 913300621
- N. fab.: C52320
- Modello: S682,682
- Tipo di arma: Beretta
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Ejector Superiore/Sinistro 682 SK/Grande Telaio](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Ejector Superiore/Sinistro 682 SK/Grande Telaio

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Ejector Superiore/Sinistro 682 SK/Grande Telaio di Beretta USA. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'installazione e la manutenzione siano eseguite solo da un armaiolo qualificato Beretta.
- Non tentare di installare l'ejector da solo; potrebbe causare malfunzionamenti o incidenti.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, contatta un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo l'Ejector Superiore/Sinistro 682 SK/Grande Telaio con i modelli compatibili, come indicato.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Non forzare mai il meccanismo dell'ejector.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la manutenzione e la pulizia.
- In caso di utilizzo in ambienti umidi o polverosi, controlla frequentemente il prodotto per garantire un funzionamento corretto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- L'installazione dell'Ejector deve essere effettuata esclusivamente da un armaiolo qualificato Beretta.
- Prima dell'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e sicura.
- Segui le istruzioni fornite dall'armaiolo per garantire un'installazione corretta.
- Dopo l'installazione, effettua un controllo di funzionamento per assicurarti che l'ejector funzioni correttamente.
- Non utilizzare l'arma fino a quando non sei sicuro che l'ejector sia installato correttamente e funzioni come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta un armaiolo qualificato Beretta o visita il sito ufficiale di Beretta USA.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it