

BERETTA NANO INNER RECOIL SPRING ROD - BERETTA USA

BERETTA NANO INNER RECOIL SPRING ROD

[Parti Pistole](#) > [Componenti rinculo](#) > [Guidamolla](#)

ROD DI GUIDA DELLA Molla INTERNA DEL RECOIL PER BERETTA NANO

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [BERETTA USA BERETTA NANO INNER RECOIL SPRING ROD](#)
- Produttore: [BERETTA USA](#)
- N. prodotto: 913501533
- N. fab.: UD5A0946
- Modello: Nano
- Tipo di arma: Beretta
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 25mm

Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza del Prodotto per il ROD DI GUIDA DELLA Molla INTERNA DEL RECOIL PER BERETTA NANO](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza del Prodotto per il ROD DI GUIDA DELLA Molla INTERNA DEL RECOIL PER BERETTA NANO

Introduzione

Grazie per aver scelto il ROD DI GUIDA DELLA Molla INTERNA DEL RECOIL PER BERETTA NANO. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali segni di danno prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Utilizza guanti protettivi per evitare lesioni durante la manipolazione del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se non sei sicuro della sua integrità o se hai dubbi sulla sua funzionalità.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio ROD DI GUIDA, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il nuovo ROD DI GUIDA nel suo alloggiamento, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Verifica che il ROD DI GUIDA sia fissato saldamente e non si muova.

3. Uso:

- Utilizza il prodotto solo con la Beretta Nano.
- Esegui controlli regolari per assicurarti che il ROD DI GUIDA funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di questo tipo.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o dubbio riguardante il ROD DI GUIDA DELLA Molla INTERNA DEL RECOIL PER BERETTA NANO, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti di BERETTA USA.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it