

# BERETTA NANO OUTER RECOIL SPRING ROD - BERETTA USA

## BERETTA NANO OUTER RECOIL SPRING ROD

[Parti Pistole](#) > [Componenti rinculo](#) > [Guidamolla](#)

ROD DI GUIDA PER Molla di RITORNO ESTERNA BERETTA NANO



### Caratteristiche

- Nome: [BERETTA USA BERETTA NANO OUTER RECOIL SPRING ROD](#)
- Produttore: [BERETTA USA](#)
- N. prodotto: 913501534
- N. fab.: UD5A0947
- Modello: Nano
- Tipo di arma: Beretta
- Peso della spedizione: 0.454kg

### Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: BERETTA NANO OUTER RECOIL SPRING ROD](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: BERETTA NANO OUTER RECOIL SPRING ROD

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Beretta Nano Outer Recoil Spring Rod. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima dell'uso per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti o incidenti non sicuri alle autorità competenti.
- Controllare le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo il Beretta Nano Outer Recoil Spring Rod con armi compatibili.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto in modo non autorizzato.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il prodotto.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o temperature estreme.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari: cacciavite, pinze.

### 2. Installazione:

- Rimuovere il vecchio recoil spring rod, se presente.
- Inserire il Beretta Nano Outer Recoil Spring Rod nel suo alloggiamento.
- Assicurarsi che il rod sia posizionato correttamente e fissato saldamente.

### 3. Uso:

- Testare l'arma dopo l'installazione per garantire un funzionamento corretto.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'uso sicuro dell'arma.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contattare le autorità locali per informazioni sui centri di raccolta dei rifiuti pericolosi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto il Beretta Nano Outer Recoil Spring Rod. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)