

# RUGER® MARK II™ & MARK III™ DISCONNECTOR - VOLQUARTSEN DISCONNECTOR

[Parti Pistole](#) > [Componenti gruppo di scatto](#) > [Componenti disconnettore](#) > [Disconnettore](#)

## Per un Migliore Funzionamento del Grilletto e Precisione

Il disconnettore CNC lavorato della Volquartsen è realizzato in acciaio inossidabile 416. Il processo di lavorazione consente diverse modifiche al modo in cui il disconnettore funziona. Volquartsen ha aggiunto materiale che aumenta la rigidità rispetto al design precedente. Questa maggiore rigidità non solo migliora il grilletto, ma migliora anche il funzionamento generale poiché previene qualsiasi bloccaggio o interferenza che può verificarsi nel design precedente e in quello di fabbrica. Ciò è dovuto, in parte, alle variazioni nelle tolleranze del telaio di fabbrica. Il design CNC lavorato presenta anche un perno integrale senza il gradino presente nel design di fabbrica. È incluso anche un perno che entra in contatto con il pistone del grilletto per ridurre l'attrito mentre si muove sopra il pistone del grilletto.



## Caratteristiche

- Nome: [VOLQUARTSEN DISCONNECTOR](#)
- Produttore: [VOLQUARTSEN](#)
- N. prodotto: 930000051
- N. fab.: VC2DN
- Modello: Mark I,Mark II
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 71mm
- Lunghezza di spedizione: 91mm
- UPC: 810162012236

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [RUGER® MARK II™ & MARK III™ DISCONNECTOR VOLQUARTSEN DISCONNECTOR Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

# RUGER® MARK II™ & MARK III™ DISCONNECTOR VOLQUARTSEN DISCONNECTOR Guida alle Istruzioni di Sicurezza

## Introduzione

Grazie per aver scelto il disconnettore CNC lavorato Volquartsen per il tuo RUGER® MARK II™ o MARK III™. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e linee guida per un uso corretto per garantire che il tuo prodotto funzioni in modo sicuro ed efficace. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare questo prodotto seguendo tutte le istruzioni fornite in questa guida.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso di componenti per armi da fuoco, inclusa l'installazione e la manipolazione improprie.
- Questo prodotto è progettato solo per utenti adulti. Tieni lontano dalla portata dei bambini.
- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi lavoro di installazione o manutenzione.
- Controlla regolarmente eventuali segni di usura o danni al disconnettore e ad altri componenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi armi da fuoco.
- Verifica che il disconnettore sia compatibile con il tuo specifico modello di arma RUGER®.
- Non modificare o alterare il disconnettore in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Evita di utilizzare l'arma in condizioni di umidità o bagnato per prevenire la corrosione del disconnettore e di altri componenti.
- Non tentare di utilizzare l'arma se sospetti malfunzionamenti o operazioni anomale dopo l'installazione del disconnettore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Istruzioni per l'Installazione

#### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un attrezzo per punzonare e un martello.

#### 2. Rimuovi il Vecchio Disconnettore:

- Smonta l'arma secondo le istruzioni del produttore.
- Individua il disconnettore e rimuovilo con attenzione utilizzando l'attrezzo per punzonare per estrarre il perno di ritenzione.

#### 3. Installa il Disconnettore Volquartsen:

- Allinea il nuovo disconnettore Volquartsen nella stessa posizione del vecchio.
- Inserisci il perno di ritenzione per fissare il disconnettore in posizione, assicurandoti che sia completamente inserito.

#### 4. Rimonta l'Arma:

- Segui le istruzioni del produttore per rimontare l'arma.
- Esegui un controllo di funzionamento per garantire il corretto funzionamento del grilletto e del disconnettore.

## Istruzioni per l'Uso

- Segui sempre le regole di sicurezza di base per le armi da fuoco quando utilizzi la tua arma.
- Ispeziona regolarmente il disconnettore per eventuali segni di usura o danni.
- Se riscontri problemi con il disconnettore durante l'operazione, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il disconnettore e qualsiasi imballaggio associato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il disconnettore nei rifiuti domestici normali. Controlla se ci sono programmi di riciclaggio locali o strutture di smaltimento di rifiuti pericolosi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il disconnettore Volquartsen o la sua installazione, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o a consultare il sito web di Volquartsen per ulteriori risorse e supporto.

## Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del disconnettore CNC lavorato Volquartsen con la tua arma RUGER® MARK II™ o MARK III™. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta professionisti se hai dubbi. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)