

M16/M4 BOLT EXTRACTOR SPRINGS - XP 5-COIL XP BOLT EXTRACTOR CS SPRING, SINGLE

Sprinco's Extractor Springs are made of chrome silicon wirestock that has been heat treated, stress relieved, and cryogenic processing post winding. The springs are also plated with re-micronized molybdenum disulfide formulation.

ADVANTAGES: XP 5-Coil spring has a heavier spring load than OEM springs, thus negating the need for a D-Fender™ ring or adding CRANE Viton O-Rings. Use 5-Coil spring with either black extractor spring insert OR CRANE Viton O-Rings, but not both. Enhanced 4-Coil springs maintain an extended duty cycle load of a NEW Mil-Spec spring and is recommended for use in 18" BBL lengths for those who retrieve their brass for reloading. While the XP 5-Coil spring is totally reliable for all 5.56 BBL lengths, it can be aggressive on case rims in 18" length BBL rifles, and may be too strong for some bolts with extremely tight bolt face tolerances. Extreme duty cycles provided while maintaining performance specifications. Unaffected by heat up to 750°F. D-Fender™ rings are NOT recommended for use with our 5-Coil extractor springs. Dual spring XP .308 extractor spring sets may be used with or without CRANE O-rings. May be required for use in DPMS G2 Bolts for full-auto use. Plug & play - May easily be the only extractor springs needed for the life of your bolt!!



Attributes

- Name: XP 5-COIL XP BOLT EXTRACTOR CS SPRING, SINGLE
- Manufacturer: SPRINCO USA
- Product no.: 943000053
- Mfr. No.: 25005
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 3mm
- Shipping length: 69mm
- UPC: 657780250059

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für M16/M4 Bolt Extractor Springs von Sprinco USA](#)
- [English: M16/M4 Bolt Extractor Springs XP Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort Extracteur M16/M4 SPRINCO USA XP 5Coil](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Molle Estrattore Sprinco USA XP 5Coil](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Wyciągu M16/M4 BOLT EXTRACTOR SPRINGS SPRINCO USA XP 5COIL](#)
- [Suomi: M16/M4 BOLT EXTRACTOR SPRINGS SPRINCO USA XP 5COIL XP BOLT EXTRACTOR CS SPRING, SINGLE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 BOLT EXTRACTOR SPRINGS SPRINCO USA XP 5COIL XP BOLT EXTRACTOR CS SPRING, SINGLE](#)

Sicherheitshinweise für M16/M4 Bolt Extractor Springs von Sprinco USA

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der M16/M4 Bolt Extractor Springs von Sprinco USA. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig lesen und befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen. Bei Anzeichen von Schäden verwenden Sie das Produkt nicht.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die XP 5CoilFeder nur mit dem schwarzen ExtractorFederEinsatz oder CRANE Viton ORingen, jedoch nicht mit beidem gleichzeitig.
- Achten Sie darauf, dass die Feder nicht überlastet wird. Dies kann zu einer Beeinträchtigung der Funktion führen.
- Bei Verwendung in 18" oder längeren BBLGewehren kann die Feder aggressiv auf die Hülsenränder wirken. Verwenden Sie das Produkt daher mit Vorsicht, wenn Ihr Bolzen enge Toleranzen aufweist.
- DFender™ Ringe sind nicht für die Verwendung mit den 5Coil Extractor Springs empfohlen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
2. **Installation der Feder:**
 - Entfernen Sie die alte ExtractorFeder vorsichtig.
 - Setzen Sie die neue XP 5CoilFeder an der vorgesehenen Stelle ein.
 - Stellen Sie sicher, dass die Feder sicher und korrekt sitzt.
3. **Verwendung:**
 - Testen Sie den Extractor nach der Installation, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
 - Verwenden Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den empfohlenen BBLLängen und Toleranzen.
 - Achten Sie darauf, dass die Feder nicht übermäßig beansprucht wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es als gefährlich eingestuft wird.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingmöglichkeiten oder spezielle Sammelstellen für Metallprodukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Informationen zur Sicherheit und Verwendung Ihres Produkts enthält. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität. Achten Sie darauf, alle Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

M16/M4 Bolt Extractor Springs XP Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing Sprinco's M16/M4 Bolt Extractor Springs XP. This guide provides essential safety information to ensure the safe use and installation of the product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the extractor springs for any signs of damage or wear before installation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety glasses when handling the springs.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the XP 5Coil spring is compatible with your firearm model. It is designed to work with either the black extractor spring insert or CRANE Viton ORings, but not both.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid improper fitting, which can lead to malfunction or damage.
- **Usage:** The XP 5Coil spring has a heavier spring load than OEM springs. Be cautious when using it in firearms with extremely tight bolt face tolerances, as it may be too strong for some bolts.
- **Heat Resistance:** The springs are unaffected by heat up to 750°F. However, continuous exposure to extreme heat may affect performance.
- **DFender™ Rings:** Do not use DFender™ rings with the 5Coil extractor springs, as this can lead to performance issues.
- **Brass Retrieval:** If you are retrieving brass for reloading, use the enhanced 4Coil springs for an extended duty cycle load in 18" or longer barrel lengths.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and ensure a clean workspace.
- Wear appropriate PPE, including gloves and safety glasses.

2. Installation:

- Remove the existing extractor spring from your firearm according to the manufacturer's instructions.
- Inspect the bolt face and extractor for any damage or debris.
- Insert the XP 5Coil extractor spring into the extractor assembly, ensuring it is seated correctly.
- If using with CRANE ORings, install them as per the manufacturer's guidelines, ensuring not to use both the ORings and the black extractor spring insert simultaneously.

3. Testing:

- After installation, conduct a function test to ensure proper operation.
- Check for any unusual sounds or movements during operation. If any issues arise, discontinue use immediately.

4. Maintenance:

- Regularly inspect the extractor springs for wear or damage.
- Replace the springs as needed to maintain optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn extractor springs in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the springs in regular household waste. Instead, consider recycling options where applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the product, please refer to your local authorized dealer or manufacturer's website for support and assistance.

Please remember that the safety of yourself and others is paramount when using firearm accessories. Follow all safety guidelines and regulations to ensure a safe and enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir los resortes de extractor de Sprinco. Este producto ha sido diseñado para mejorar el rendimiento de tu cerrojo. Sin embargo, es importante seguir ciertas directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad generales, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y disposiciones para la eliminación.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- No uses el producto si está dañado o si no funciona correctamente.
- Sigue todas las instrucciones para la instalación y el uso para evitar lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre equipo de protección personal adecuado al manipular el resorte.
- Evita el contacto directo con el resorte en condiciones de alta temperatura (hasta 750°F).
- No combines el resorte de 5 bobinas con anillos DFender™ al usarlo, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- Si usas el resorte en cerrojos con tolerancias de cara de cerrojo extremadamente ajustadas, verifica el ajuste antes de usar.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detén su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano antes de comenzar la instalación.
- Lee las instrucciones del fabricante para cualquier componente adicional que vayas a usar.

2. Instalación:

- Retira el resorte viejo del extractor.
- Inserta el nuevo resorte de extractor de 5 bobinas en el lugar correspondiente.
- Asegúrate de que el resorte esté correctamente colocado y ajustado.

3. Uso:

- Utiliza el resorte de extractor de 5 bobinas con un insertador de resorte de extractor negro o anillos O de Viton CRANE, pero no ambos.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro antes de usar el cerrojo en situaciones de fuego real.

4. Mantenimiento:

- Realiza una inspección regular del resorte para asegurarte de que no haya signos de desgaste.
- Si el resorte presenta signos de daño, reemplázalo de inmediato.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el resorte de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No lo deseches en el medio ambiente.
- Si el resorte está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Consulta regularmente las actualizaciones sobre productos retirados en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de un uso seguro y eficaz de los resortes de extractor Sprinco.

Guide de Sécurité pour le Ressort Extracteur M16/M4 SPRINCO USA XP 5Coil

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort extracteur M16/M4 SPRINCO USA XP 5Coil. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité de son utilisation. Ce guide contient des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement dans les conditions recommandées.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Consultez les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le ressort dans des longueurs de canon de 18" ou plus si vous récupérez vos douilles pour le rechargement.
- Évitez d'utiliser le ressort 5Coils avec les anneaux DFender™ ou d'autres joints toriques en même temps.
- Soyez conscient que le ressort XP 5Coils peut être agressif sur les bords des douilles dans les fusils de longueur de canon de 18" et plus.
- Vérifiez que votre boulon a des tolérances de face de boulon appropriées avant utilisation.
- Ne dépassez pas la température d'utilisation recommandée de 750°F.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée avant toute manipulation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retirez le ressort extracteur usé de votre boulon.
- Installez le ressort extracteur SPRINCO USA XP 5Coil en suivant les instructions spécifiques de votre arme.
- Assurez-vous que le ressort est correctement positionné et fixé.

3. Utilisation:

- Testez le fonctionnement du ressort en effectuant des cycles de tir contrôlés.
- Surveillez toute anomalie ou dysfonctionnement pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des pièces d'armes à feu et des composants métalliques.
- Apportez le produit à un centre de recyclage agréé ou à un point de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre revendeur ou le fabricant pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le ressort extracteur M16/M4 SPRINCO USA XP 5Coil en toute sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Molle Estrattore Sprinco USA XP 5Coil

Introduzione

Grazie per aver scelto le molle estrattore Sprinco USA XP 5Coil. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni eccellenti e una durata prolungata. È importante seguire le seguenti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'applicazione prevista.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e fresco per evitare danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Segui tutte le istruzioni per l'installazione e l'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare anelli DFender™ con le molle a 5 spire, in quanto non sono raccomandati.
- Utilizza la molla XP a 5 spire solo con l'inserito della molla estrattore nera O con ORing in Viton CRANE, ma non entrambi.
- Verifica che il tuo otturatore sia compatibile con l'uso della molla prima dell'installazione.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di calore estremo oltre 750°F.
- Fai attenzione quando utilizzi molle a 4 spire migliorate in fucili con canna di lunghezza 18" o più, poiché potrebbero risultare aggressive sui bordi dei bossoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
2. **Rimozione della molla esistente:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere la molla estrattore esistente dal tuo otturatore.
3. **Installazione della nuova molla:**
 - Inserisci la molla XP a 5 spire nell'otturatore.
 - Se utilizzi l'inserito della molla estrattore nera O, assicurati di non utilizzare anche un ORing in Viton CRANE.
4. **Verifica:** Controlla che la molla sia correttamente installata e che funzioni senza intoppi.
5. **Test:** Esegui un test di funzionamento per assicurarti che l'otturatore funzioni correttamente con la nuova molla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e componenti.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o di consultare il sito web ufficiale di Sprinco USA.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace delle molle estrattore Sprinco USA XP 5Coil. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Wyciągu M16/M4 BOLT EXTRACTOR SPRINGS SPRINCO USA XP 5COIL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyn wyciągu M16/M4 BOLT EXTRACTOR SPRINGS SPRINCO USA XP 5COIL. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zaleceniami:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj sprężyny w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyn przed użyciem.
- Zawsze używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego podczas instalacji i użytkowania.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

Podczas korzystania ze sprężyn wyciągu, należy przestrzegać następujących zasad:

- Upewnij się, że sprężyny są odpowiednie do Twojego modelu broni.
- Nie używaj sprężyn w połączeniu z innymi komponentami, które mogą prowadzić do nadmiernego obciążenia.
- Nie stosuj pierścieni DFender™ z sprężynami 5Coil.
- Monitoruj wydajność broni po zainstalowaniu sprężyn, aby upewnić się, że działają prawidłowo.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i użytkować sprężyny wyciągu, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja:

- Zdemontuj istniejące sprężyny wyciągu, stosując odpowiednie narzędzia.
- Zainstaluj sprężyny XP 5Coil, upewniając się, że są one umieszczone w odpowiedniej pozycji.
- Sprawdź, czy wszystkie komponenty są prawidłowo zainstalowane i zabezpieczone.

3. Użytkowanie:

- Testuj broń w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że sprężyny działają zgodnie z oczekiwaniami.
- Regularnie sprawdzaj sprężyny pod kątem zużycia i uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby odpowiednio zutylizować zużyte sprężyny:

- Zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów, sprężyny metalowe mogą być poddane recyklingowi.
- Nie wyrzucaj sprężyn do zwykłego kosza na odpady, jeśli są one w stanie uszkodzonym lub zużytym.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania sprężyn wyciągu, zalecamy skontaktowanie się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie sprężyn wyciągu M16/M4 BOLT EXTRACTOR SPRINGS SPRINCO USA XP 5COIL. Zawsze bądź świadomy potencjalnych zagrożeń i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć wypadków i uszkodzeń.

M16/M4 BOLT EXTRACTOR SPRINGS SPRINCO USA XP 5COIL XP BOLT EXTRACTOR CS SPRING, SINGLE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa M16/M4 Bolt Extractor Springs SPRINCO USA XP 5Coil XP Bolt Extractor CS Spring, Single tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva käyttämäsi aseensa kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä XP 5kierteen jousia vain mustan extractorjousiinsertin tai CRANE Viton Orenkaiden kanssa, mutta ei molempia.
- Varmista, että jousi on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä DFender™renkaita XP 5kierteen extractorjousiemme kanssa.
- Huomioi, että jousi voi olla aggressiivinen hylsyreunoille 18"+ pituisissa BBLaseissa.
- Jos käytät kaksoisjousisia XP .308 extractorjousisarjoja, voit käyttää niitä CRANE Orenkaiden kanssa tai ilman.
- Varmista, että liipaisimessa on riittävä toleranssi, jotta voit käyttää jousia turvallisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha extractorjousi aseestasi.
- Varmista, että uusi XP 5kierteen jousi on yhteensopiva aseensa kanssa.
- Asenna uusi jousi huolellisesti ja varmista, että se on oikein paikallaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen aseensa käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen käyttöä.
- Seuraa aseensa ja jousen toimintaa säännöllisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetusti.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Tätä opasta ei ole varustettu yhteystiedoilla, mutta voit löytää lisätietoja ja tukea tuotteen valmistajan verkkosivuilta tai paikalliselta jälleenmyyjältä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 BOLT EXTRACTOR SPRINGS SPRINCO USA XP 5COIL XP BOLT EXTRACTOR CS SPRING, SINGLE

Introduktion

Tack för att du valt M16/M4 Bolt Extractor Springs från Sprinco USA. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt vapen och säkerställa en pålitlig funktion. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte DFender™ ringar med våra 5Coil extractor springs.
- Var försiktig vid användning av XP 5Coil fjädern i 18"+ BBL längder, då den kan vara aggressiv mot hylsor.
- Kontrollera att låset är i gott skick och att toleranserna är lämpliga för den valda fjädern.
- Använd inte produkten om den har synliga skador eller tecken på slitage.
- Om du är osäker på produktens lämplighet för ditt vapen, rådgör med en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av fjädern:

- Ta bort den gamla fjädern från extractor.
- Rengör området noggrant för att avlägsna smuts och skräp.
- Installera den nya 5Coil fjädern genom att placera den på extractor.
- Se till att fjädern sitter ordentligt på plats innan du återmonterar extractor.

2. Användning:

- Använd produkten i enlighet med vapenets specifikationer.
- Kontrollera att fjädern fungerar korrekt efter installationen genom att utföra en funktionstest.
- Undvik att överbelasta fjädern genom att använda den med rekommenderade komponenter.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gamla fjädrar och andra komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallavfall.
- Lämna in farligt avfall, om tillämpligt, till godkända insamlingsställen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens uppgifter tillgängliga för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av M16/M4 Bolt Extractor Springs. Tack för att du väljer Sprinco USA!