

# Standard Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Martello cinetico](#)

Questo è un ricambio per il Pile Driver Bullet Puller, per cartucce fino alla lunghezza di 30-06.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [Standard Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller](#)
- Produttore: [Frankford Arsenal](#)
- N. prodotto: EU1001777
- N. fab.: 1132927
- Peso della spedizione: 0.11kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 661120103707

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio del Carrier Standard di Frankford Arsenal per il Pile Driver Bullet Puller](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio del Carrier Standard di Frankford Arsenal per il Pile Driver Bullet Puller

## Introduzione

Benvienuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per l'assemblaggio del carrier standard di Frankford Arsenal per il Pile Driver Bullet Puller. Questo documento è progettato per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le linee guida sulla sicurezza dei consumatori dell'Unione Europea (EU GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi quando utilizzi il Pile Driver Bullet Puller.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità elevata o in ambienti non ventilati.
- Assicurati che il Pile Driver Bullet Puller sia fissato saldamente prima di utilizzarlo.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche raccomandate.
- Segui sempre le istruzioni di utilizzo fornite dal produttore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Verifica che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.
- Assicurati di avere un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

### 2. Installazione:

- Monta il carrier standard sul Pile Driver Bullet Puller seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Assicurati che tutte le viti e i collegamenti siano serrati correttamente.

### 3. Utilizzo:

- Inserisci la cartuccia nel carrier standard, assicurandoti che sia ben posizionata.
- Utilizza il Pile Driver Bullet Puller per estrarre il proiettile secondo le istruzioni del produttore.
- Dopo l'uso, controlla il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

## Istruzioni per il Disposizione

- Segui le normative locali per la corretta eliminazione dei materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; consulta il tuo comune per le procedure di smaltimento appropriate.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un rappresentante del servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a disposizione per un'assistenza più rapida.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del carrier standard di Frankford Arsenal per il Pile Driver Bullet Puller. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)