

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - SA - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - SA - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010792
- Mfr. No.: 103950-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: Tikka
- Model: T3
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396702

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Präzisionsgewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Chassis sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren und Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft richtig eingestellt ist, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur empfohlene AR15-Griffe und M-Lok-Zubehör.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder extremen Temperaturen, um die Integrität des Materials nicht zu gefährden.
- Tragen Sie beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das bestehende Gewehrschaft.
- Setzen Sie das Oryx Chassis auf die Gewehrbasis und stellen Sie sicher, dass es richtig sitzt.
- Befestigen Sie das Chassis gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Überprüfen Sie die Festigkeit aller Schrauben und Verbindungen.

2. Einstellung des Schafts:

- Passen Sie die Länge und Höhe des Schafts an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- Testen Sie die Passform, indem Sie das Gewehr anlegen und sicherstellen, dass Sie bequem zielen können.

3. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie das Chassis verwenden oder einstellen.
- Halten Sie das Gewehr immer in eine sichere Richtung und beachten Sie die grundlegenden Sicherheitsregeln beim Schießen.
- Nehmen Sie beim Zielen eine stabile Position ein und nutzen Sie den verstellbaren Schaft für maximale Stabilität.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminiumprodukte.
- Bringen Sie das Produkt zu einem Recyclingzentrum, das Metallabfälle akzeptiert.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Chassis sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Verpackung oder der Website des Herstellers.

Vielen Dank, dass Sie sich für das Oryx Chassis entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit beim Schießen!

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and performance. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain your chassis safely.

General Safety Guidelines

- Always treat your rifle as if it is loaded.
- Ensure that the area around you is clear of people before handling your rifle.
- Use the chassis only with compatible rifles as specified in the product description.
- Regularly inspect your chassis for any signs of wear or damage.
- Store your chassis in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is properly installed on your rifle before use.
- Do not exceed the manufacturer's recommendations for accessories and modifications.
- Use only compatible AR15 grips, ARCA rails, and MLoc accessories.
- Ensure that the adjustable buttstock is securely locked in place before shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Wear appropriate eye and ear protection when using your rifle.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the factory stock from your Tikka T3 rifle.
- Align the Oryx Chassis with the rifle's action and ensure proper fit.
- Securely fasten the chassis to the rifle using the provided hardware, ensuring all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach your preferred AR15 grip and any additional accessories as needed.

2. Usage:

- Adjust the buttstock to achieve a comfortable and secure fit.
- When aiming, ensure that your rifle is stable and that you have a clear sight picture.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.
- After use, clean and maintain your chassis according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling guidelines.
- When disposing of the chassis, consider recycling the aluminum components if possible.
- Ensure that any firearms or accessories are disposed of in a safe and legal manner.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the Oryx Chassis, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman para tu rifle Tikka T3. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, pero es importante que lo uses de manera segura y responsable. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Siempre utiliza el chasis de acuerdo con las leyes y regulaciones locales sobre armas de fuego.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo de Armas:** Siempre trata tu rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Ajuste del Chasis:** Asegúrate de que el chasis esté correctamente ajustado antes de disparar. Un mal ajuste puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Uso de Accesorios:** Solo utiliza empuñaduras AR15 y rieles ARCA compatibles. Asegúrate de que estén correctamente instalados y asegurados.
- **Cuidado al Disparar:** Mantén el área de tiro despejada de personas y obstrucciones. Usa protección auditiva y ocular adecuada.
- **Condiciones Ambientales:** No uses el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer tu seguridad o la del equipo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman asegurándote de que esté bien alineado.
- Utiliza las herramientas adecuadas para fijar el rifle al chasis, siguiendo las instrucciones del fabricante.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata para un mejor encaje según tu preferencia personal. Asegúrate de que todos los ajustes estén seguros antes de disparar.

3. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del chasis y toma una posición de tiro estable.
- Verifica que el rifle esté en modo seguro antes de realizar cualquier ajuste o manipulación.
- Cuando estés listo para disparar, asegúrate de que el área esté despejada y que el rifle esté apuntando en una dirección segura.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis Oryx Sportsman, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos de aluminio y componentes de armas.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte materiales de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto basado en la UE que pueda proporcionarte asistencia.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al usar cualquier equipo relacionado con armas de fuego. Sigue estas pautas para garantizar una experiencia de tiro segura y agradable.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Tikka T3. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le châssis dans un environnement sécurisé.
- Ne laissez pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non formées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela peut compromettre sa sécurité.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales relatives à l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du Fusil:** Toujours traiter votre fusil comme s'il était chargé. Ne pointez jamais le canon vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- **Équipement de Protection:** Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre fusil.
- **Environnement de Tir:** Assurez-vous que votre zone de tir est sécurisée et dégagée de toute personne non autorisée.
- **Conditions Météorologiques:** Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter votre performance ou sécurité.
- **Utilisation des Accessoires:** Assurez-vous que tous les accessoires utilisés avec le châssis sont compatibles et installés correctement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Vérifiez le Contenu:** Avant de commencer l'installation, vérifiez que toutes les pièces nécessaires sont présentes dans l'emballage.
2. **Installation du Châssis:**
 - Retirez la crosse d'origine de votre fusil Tikka T3.
 - Alignez le châssis Oryx avec le récepteur du fusil.
 - Fixez le châssis à l'aide des vis fournies, en veillant à ce qu'il soit bien serré.
3. **Ajustement de la Crosse:**
 - Ajustez la crosse selon votre confort et votre style de tir. Assurez-vous que les réglages sont sécurisés.
4. **Montage des Accessoires:**
 - Installez les poignées AR15 et les rails ARCA selon vos préférences.
 - Assurez-vous que tous les accessoires sont bien fixés et ne présentent pas de risques de détachement pendant l'utilisation.
5. **Vérification Finale:**
 - Avant de tirer, effectuez une vérification finale pour vous assurer que tout est correctement installé et sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les options de recyclage ou de retour auprès de votre revendeur local.
- Si le châssis est endommagé et ne peut plus être utilisé, suivez les règlements locaux concernant l'élimination des équipements d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter l'assistance.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une expérience de tir sécurisée et agréable. Merci de votre attention et bon tir!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH

Introduzione

Il telaio Oryx Chassis Sportsman è progettato per migliorare la precisione e l'ergonomia durante l'uso di un fucile di precisione. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre di utilizzare il telaio in conformità con le istruzioni del produttore.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il telaio in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di umidità e calore.
- Mantieni il telaio lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi un fucile montato sul telaio.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di montarlo o smontarlo dal telaio.
- Controlla che tutte le viti e i collegamenti siano ben fissati prima di utilizzare il telaio.
- Non modificare il telaio in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizza solo accessori compatibili con il telaio, come impugnature AR15 e rotaie ARCA.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Fucile:

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Posiziona il fucile nel lettino a forma di V del telaio.
- Fissa il fucile utilizzando le viti e i supporti forniti, assicurandoti che siano ben serrati.

2. Regolazione del Calcio:

- Regola il calcio in base alle tue preferenze di tiro, assicurandoti che sia ben fissato.
- Verifica che il calcio non si muova durante l'uso.

3. Uso del Telaio:

- Posizionati in una posizione stabile e sicura.
- Prendi la mira e spara solo in aree designate e sicure.
- Dopo l'uso, assicurati di scaricare il fucile e riporre il telaio in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del telaio.
- Non gettare il telaio nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare il supporto.

Assicurati di seguire queste linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del telaio Oryx Chassis Sportsman. La tua sicurezza e quella degli altri sono la priorità principale.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz maksymalne wykorzystanie możliwości Twojej broni.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chwytu i jego elementów.
- Zachowaj ostrożność podczas przechowywania i transportu broni.
- Upewnij się, że produkt jest używany w odpowiednich warunkach, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed każdym użyciem upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Nie używaj chwytu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia (np. ekstremalne temperatury, wilgoć).
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących strzelania.
- Używaj odpowiednich akcesoriów i komponentów zgodnych z chwytem Oryx.
- Nie modyfikuj produktu bez konsultacji z producentem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i suche przed rozpoczęciem instalacji.
- Zainstaluj chassis zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.
- Sprawdź, czy chassis jest prawidłowo zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie

- Używaj regulowanej kolby do dostosowania chwytu do swoich indywidualnych potrzeb.
- Przed strzelaniem upewnij się, że celownik jest prawidłowo ustawiony.
- Regularnie kontroluj stan chwytu i jego elementów, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH to produkt stworzony z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o przestrzeganie powyższych instrukcji, aby zapewnić sobie i innym użytkownikom bezpieczne korzystanie z broni.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on käytössä vain aikuisen valvonnassa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja metsästystä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten silmäsuojia ja kuulonsuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja että siellä ei ole muita henkilöitä.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Varmista, että ase on turvallisesti lukittu tai suojattu, kun sitä ei käytetä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista Oryx Chassis runko pakkauksesta.
- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä runko tarkkuuskiväärin perään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki ruuvit ja kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Aseta kivääri tukevasti Oryx Chassis runkoon.
- Säädä peräosa sopivaksi omalle käyttömukavuudellesi.
- Tarkista, että kaikki lisävarusteet (kuten kahvat ja kiskot) on asennettu oikein ja turvallisesti.
- Käytä tuotetta vain, kun olet täysin varma sen kunnosta ja turvallisuudesta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Ota huomioon paikalliset jätteiden käsittelysäännöt ja menettelyt.
- Varmista, että kaikki osat, erityisesti metalliosat, kierrätetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Yhteenveto

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH on suunniteltu tarjoamaan erinomainen tarkkuus ja mukavuus. Noudata yllä olevia turvaohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmä mahdollisten tuotteen takaisinvetotietojen varalta.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av chassit.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Kontrollera chassit och alla dess komponenter för skador innan användning.
- Använd alltid skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon vid skytte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast chassit med kompatibla vapenmodeller.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller justerar chassit.
- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skytteposition för att undvika obehag och skador.
- Använd inte chassit om det är skadat eller om några komponenter saknas.
- Undvik att använda chassit i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Se till att alla fästen och skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt vapen.
- Kontrollera att alla delar av det nya Oryxchassit är intakta och fria från skador.
- Följ tillverkarens anvisningar för att fästa chassit på vapnet.
- Använd rätt verktyg för att säkerställa att alla skruvar och fästen är korrekt installerade.

2. Justering av kolven:

- Justera kolven enligt din kroppstyp för att förbättra ergonomin och precisionen.
- Testa passformen genom att hålla vapnet i skjutställning och göra nödvändiga justeringar.

3. Användning av chassit:

- Stå stabilt och håll vapnet i en säker position.
- Sikta noggrant och avfyra endast när du är redo och i säkerhet.
- Efter användning, rengör chassit och vapnet enligt tillverkarens anvisningar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte chassit eller dess komponenter i vanliga sopor.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av metall och plast.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsanläggning för korrekt avfallshantering om du är osäker på hur du ska gå tillväga.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassis, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Oryx Chassis. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. Tento produkt byl navržen s ohledem na maximální přesnost a ergonomii pro střelbu z přesných pušek. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, připravili jsme tento návod, který obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte chassis mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte chassis před každým použitím, zda nejsou viditelné poškození nebo opotřebení.
- Používejte chassis pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro střelbu.
- Ujistěte se, že je puška vždy v bezpečném režimu, dokud nejste připraveni střílet.
- Při nastavování pažby se ujistěte, že je správně zajištěna, aby nedošlo k nehodě.
- Při používání AR15 úchopů a MLok příslušenství dbejte na to, aby bylo vše správně namontováno a zajištěno.
- Vždy noste ochranné brýle a sluchátka při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace chassis:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti.
- Ujistěte se, že puška je vybitá a bezpečná před začátkem instalace.
- Odstraňte původní pažbu a nahraďte ji Oryx Chassis podle pokynů výrobce.
- Upevněte všechny šrouby a zajišťovací prvky podle doporučení v manuálu.

2. Používání chassis:

- Nastavte pažbu dle svých preferencí pro maximální pohodlí a přesnost.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně zajištěny.
- Při zaměřování a střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Chassis je vyrobeno z hliníku, který lze recyklovat. Při likvidaci se ujistěte, že jej odevzdáte na správném místě pro recyklaci kovů.
- Nepalte chassis ani jeho součásti, protože to může uvolnit škodlivé látky do ovzduší.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace, bezpečnostní dotazy nebo zprávy o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné orgány nebo výrobce. Udržujte si přehled o případných aktualizacích a výzvách k vrácení produktů prostřednictvím oficiálních kanálů.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. Vaše bezpečnost je naší prioritou.