

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - SA - RH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - SA - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010794
- Mfr. No.: 103950-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Make: Tikka
- Model: T3
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 709951108062

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 SA RH](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le châssis Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schieß Erfahrung zu bieten. Um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie beim Schießen stets Schutzbrillen und Ohrenschutz.
- Halten Sie den Abzug des Gewehrs immer in einer sicheren Position, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft korrekt eingestellt ist, um eine optimale Kontrolle über das Gewehr zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, das Chassis in der Nähe von Wasser oder feuchten Umgebungen zu verwenden, um Korrosion zu verhindern.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Schrauben und Verbindungen fest angezogen sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das bestehende Gewehrschaft.
- Setzen Sie das Oryx Chassis auf den Gewehrkörper und stellen Sie sicher, dass es korrekt ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie das Chassis mit den mitgelieferten Schrauben und ziehen Sie diese fest.
- Überprüfen Sie, ob das Chassis stabil sitzt und keine Bewegung aufweist.

2. Einstellung des Schaftes:

- Lösen Sie die Einstellschraube am Schaft.
- Passen Sie die Länge und Höhe des Schaftes an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- Ziehen Sie die Schraube wieder fest, um die Einstellung zu sichern.

3. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher im Chassis sitzt, bevor Sie es anheben.
- Nutzen Sie die Möglichkeit, AR15Griffe und MLokZubehör zu integrieren, um Ihre Schießfähigkeit zu verbessern.
- Führen Sie regelmäßige Wartungen durch, um die Leistung des Chassis aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis gemäß den lokalen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Bringen Sie das Produkt zu einem Recyclingzentrum oder einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle.
- Achten Sie darauf, alle Teile des Chassis umweltgerecht zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder für weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts in Ihrer Verantwortung liegen. Befolgen Sie diese Anweisungen, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your chassis. Please read this document carefully to understand how to use your product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is used only with compatible firearms.
- Always handle firearms with care and follow the basic rules of firearm safety.
- Keep the chassis and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always check that the firearm is unloaded before attaching or detaching the chassis.
- Use the chassis in a safe and controlled environment, free from distractions.
- Ensure that the adjustable buttstock is securely locked in place before use.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limits for accessories attached to the chassis.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions that may affect performance.
- Be cautious when using AR15 grips and accessories to ensure they are properly fitted and secured.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition.
2. **Remove Original Stock:** Detach the factory stock from the firearm following the manufacturer's instructions.
3. **Attach Chassis:** Align the Oryx Chassis with the firearm's action and secure it using the provided screws. Ensure all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
4. **Adjust Buttstock:** Adjust the buttstock to your preferred length of pull and lock it in place.
5. **Install Accessories:** Attach any desired AR15 grips, ARCA rails, or MLOK accessories according to their respective instructions.

Usage

- When aiming, ensure a firm and stable grip on the chassis.
- Adjust the buttstock for optimal comfort and accuracy.
- Always doublecheck your sight picture and ensure the firearm is aimed in a safe direction before taking a shot.
- After use, clean the chassis and firearm to maintain performance and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations for metal and plastic waste.
- If the product is damaged beyond repair, ensure it is rendered inoperable before disposal.
- Check with local authorities for any specific disposal guidelines related to firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the Oryx Chassis!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 SA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Tikka T3. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento superior y una experiencia de tiro mejorada. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo instalar y usar el chasis correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el chasis se utilice únicamente con rifles compatibles y de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- **Inspección Regular:** Revisa el chasis antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daños.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el chasis en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Uso de Equipos de Protección:** Siempre utiliza gafas de seguridad y protección auditiva al disparar.
- **Cumplimiento de Normativas:** Asegúrate de cumplir con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Sigue las instrucciones del fabricante para instalar el chasis en tu rifle. Una instalación incorrecta puede resultar en un funcionamiento inseguro.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata según tus necesidades antes de disparar. Un ajuste incorrecto puede afectar la precisión y el control.
- **Uso de Accesorios:** Asegúrate de que todos los accesorios (como empuñaduras AR15 y rieles ARCA) sean compatibles y estén instalados correctamente.
- **Manejo Seguro del Rifle:** Nunca apunte el rifle hacia algo que no desees disparar. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Supervisión de Menores:** Si hay niños cerca, asegúrate de que estén bajo supervisión constante y que comprendan las reglas de seguridad relacionadas con las armas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación del Chasis

1. **Herramientas Necesarias:** Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
2. **Desmontaje del Rifle:** Desmonta el rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Colocación del Chasis:**
 - Coloca el rifle en el chasis asegurándote de que encaje correctamente.
 - Asegúrate de que el lecho en forma de V esté alineado con el cañón del rifle.
4. **Fijación:** Utiliza los tornillos proporcionados para fijar el chasis firmemente.
5. **Verificación:** Comprueba que el chasis esté instalado de manera segura y que no haya movimiento.

Uso del Chasis

- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la longitud y la altura de la culata según tus preferencias.
- **Verificación de Accesorios:** Asegúrate de que todos los accesorios estén correctamente instalados y asegurados.
- **Preparación para Disparar:** Coloca el rifle en una posición estable y asegúrate de que el área esté libre de obstrucciones.
- **Manejo del Rifle:** Mantén siempre el rifle en una posición de seguridad y sigue las prácticas de tiro seguras.

Instrucciones de Desecho

- **Desecho del Chasis:** Si decides desechar el chasis, asegúrate de hacerlo de manera responsable:
 - Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de materiales metálicos.
 - Si el chasis está dañado o no es seguro, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado en productos de metal.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, preguntas o inquietudes, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado. Recuerda que es importante seguir todas las regulaciones locales y directrices de seguridad al usar y mantener tu chasis Oryx Sportsman.

Conclusión

El chasis Oryx Sportsman está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y maximizar la precisión. Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes disfrutar de su uso de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre seguridad y recalls a través de plataformas oficiales. Tu seguridad y la de los demás es primordial.

Guide de sécurité pour le châssis Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir avec un fusil de précision. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le châssis est installé correctement avant utilisation.
- Ne modifiez pas le châssis ou ses composants sans l'avis d'un professionnel.
- Utilisez le châssis uniquement pour les fusils compatibles.
- Conservez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous tirez.
- Ne tirez jamais sur des cibles non identifiées.
- Assurez-vous que le terrain est dégagé et que personne ne se trouve dans la ligne de tir.
- Ne laissez jamais une arme chargée sans surveillance.
- Ne tirez pas si vous êtes fatigué, sous l'influence de l'alcool ou de drogues, ou si vous êtes distrait.
- Assurez-vous que le châssis est bien fixé et que tous les composants sont en place avant de tirer.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du châssis :

- Retirez la crosse d'origine de votre fusil Tikka T3.
- Fixez le châssis Oryx en suivant les instructions fournies avec le produit.
- Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées et que le châssis est solidement fixé.

2. Ajustement de la crosse :

- Utilisez le mécanisme de réglage pour ajuster la longueur de la crosse à votre convenance.
- Vérifiez que le réglage est sécurisé avant de vous mettre en position de tir.

3. Utilisation du châssis :

- Placez votre fusil sur le châssis et assurez-vous qu'il est bien maintenu.
- Ajustez la position de la lunette pour un meilleur confort et une meilleure visibilité.
- Pratiquez des tirs sur des cibles appropriées pour vous familiariser avec le châssis.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en aluminium et des accessoires d'armement.
- Si le châssis est endommagé ou hors d'usage, contactez un service de recyclage agréé.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez consulter un professionnel ou un représentant de la marque. Assurez-vous de toujours respecter les réglementations en vigueur concernant l'utilisation et la sécurité des produits d'armement.

En suivant ces directives de sécurité, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais également celle des autres. Profitez de votre expérience de tir avec le châssis Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e l'ergonomia del tuo fucile. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il telaio lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di montare o smontare il telaio.
- Utilizzare solo impugnature AR15 e rotaie ARCA compatibili.
- Non modificare il telaio in modo non autorizzato.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni auricolari quando si utilizza il fucile.
- Assicurarsi di avere una buona presa e stabilità durante il tiro.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia intensa, neve).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verificare che il fucile sia completamente scarico.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione del Telaio:

- Rimuovere il calcio originale del fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il telaio Oryx Chassis sul fucile.
- Fissare il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano ben serrate.
- Regolare il calcio secondo le proprie preferenze per un miglior comfort e precisione.

3. Utilizzo:

- Posizionarsi in una postura stabile e sicura.
- Prendere la mira e controllare l'ergonomia del telaio.
- Eseguire il tiro seguendo sempre le pratiche di sicurezza standard.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il telaio e i suoi componenti in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di metallo e plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Verificare se ci sono programmi di riciclaggio disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande riguardanti la sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. Buon tiro!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. Nasze podwozie zostało zaprojektowane z myślą o poprawie dokładności i ergonomii podczas strzelania. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj podwozia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj podwozie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zawsze stosuj środki ostrożności podczas obsługi broni.
- Osoby niepełnoletnie powinny korzystać z produktu pod nadzorem dorosłych.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lub demontażem podwozia.
- Nie używaj podwozia w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia (np. ekstremalne temperatury, wilgoć).
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie modyfikuj podwozia w sposób, który może wpłynąć na jego integralność strukturalną.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Montaż podwozia:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Przykręć podwozie do broni, używając odpowiednich narzędzi.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są mocno dokręcone.

2. Ustawienie kolby:

- Dostosuj kolbę do własnych potrzeb, aby zapewnić komfort i stabilność.
- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo zablokowana przed użyciem.

3. Użycie akcesoriów:

- Podczas używania uchwytów AR15, szyn ARCA lub akcesoriów MLoc, upewnij się, że są one kompatybilne z podwoziem.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie akcesoriów.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Podwozie Oryx Chassis powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia lub zużycia, nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów lub recyklingu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie dane dotyczące zakupu oraz modelu podwozia.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH jest kluczowe dla zapewnienia optymalnych wyników i ochrony użytkownika. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych oraz regularne sprawdzanie aktualnych informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH on suunniteltu tarjoamaan erinomainen suorituskky tarkkuuskiväärin ampumiseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita sekä tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että peräosa on säädetty oikein ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Varmista, että ammut vain turvallisilla alueilla, joissa ei ole muita ihmisiä tai eläimiä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja mahdollisista riskeistä ennen ampumista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Avaa pakkaus ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Asenna karkas kiinnittämällä se tarkkuuskiväärin runkoon ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki ruuvit ja kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.
- Säädä peräosa haluamallasi tavalla ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Käyttö

- Asetu tukevasti karkaan taakse.
- Käytä kiikaria ja varmista, että tähtäyskuva on selkeä.
- Tarkista, että ase on turvallinen ennen laukaisua.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ja varmista, että olet perehtynyt aseesi toimintaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet ja turvallisuustiedot.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg användning av chassit, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid chassit enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan det installeras i chassit.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Se till att chassit är korrekt installerat för att undvika skador vid användning.
- Använd endast kompatibla tillbehör och delar för att säkerställa säkerheten och funktionaliteten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Följ installationsanvisningarna noggrant.
- Använd rätt verktyg för installationen för att undvika skador.
- Kontrollera att chassit sitter ordentligt fast innan användning.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kroppshållning för bästa noggrannhet.
- Montera AR15grepp och andra tillbehör enligt anvisningarna.
- Utför alltid säkerhetskontroller innan du skjuter.
- Öva på säker hantering av vapnet och chassit.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet om möjligt i enlighet med lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren. Se produktens förpackning för mer information om hur du når dem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. Tento produkt byl navržen s ohledem na výkon a ergonomii, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost. Před použitím si důkladně přečtěte tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte návodu k použití.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo neobvyklého chování produktu se obraťte na kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byl produkt správně nainstalován a upevněn před použitím.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro střelbu.
- Nikdy nesměřujte pušku na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při střelbě noste vhodné ochranné brýle a sluchátka.

Pokyny k instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Odstraňte starou pažbu a připravte pušku na instalaci Oryx Chassis.
- Umístěte pušku do Oryx Chassis a ujistěte se, že je správně usazena.
- Upevněte všechny šrouby a zkontrolujte, zda je chassis bezpečně připevněno.

2. Použití

- Nastavte pažbu podle svých potřeb pro optimální pohodlí a přesnost.
- Při zaměřování se ujistěte, že máte stabilní postoj.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho tak, aby nemohl být použit neoprávněnými osobami.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro více informací nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní osobu v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si střelbu.