

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - SA - LH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - SA - LH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010889
- Mfr. No.: 106352-BLK
- Color: Black
- Hand: Left
- Make: Tikka
- Model: T3
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.25kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157405800

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 SA LH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH BLK](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH Brukerveiledning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH BLK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Leistung und Ergonomie beim Schießen zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Chassis nur von Personen verwendet wird, die über ausreichende Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit Schusswaffen verfügen.
- Überprüfe regelmäßig das Chassis auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halte das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwende das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass das Chassis sicher an deinem Gewehr befestigt ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Verwende nur kompatible Zubehörteile, die für das Oryx Chassis vorgesehen sind.
- Überprüfe die Anpassungen des Schaftes vor jeder Nutzung, um sicherzustellen, dass sie korrekt eingestellt sind.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während du das Chassis verwendest.
- Halte immer den Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entferne das vorhandene Schaftsystem von deinem Tikka T3 Gewehr.
- Setze das Oryx Chassis vorsichtig auf den Gewehrlauf und stelle sicher, dass es richtig sitzt.
- Befestige das Chassis gemäß den Anweisungen des Herstellers mit den vorgesehenen Schrauben und Werkzeugen.
- Überprüfe, ob alle Befestigungen fest sitzen, bevor du das Gewehr verwendest.

2. Nutzung des Chassis:

- Stelle den verstellbaren Schaft auf deine individuelle Körpergröße und Schießposition ein.
- Nimm eine stabile Haltung ein, bevor du das Ziel anvisierst.
- Führe regelmäßige Tests durch, um sicherzustellen, dass das Chassis deine Erwartungen an Ergonomie und Genauigkeit erfüllt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Oryx Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.

- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, und recycle, wo es möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu deinem Oryx Chassis, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie können dir bei allen Anliegen weiterhelfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Nutzung von Schusswaffen von größter Bedeutung ist. Halte dich an die oben genannten Richtlinien und genieße das Schießen mit deinem neuen Oryx Chassis!

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before using the chassis and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always treat your rifle as if it is loaded, even when it is not.
- Ensure you are familiar with your rifle's operation and safety features.
- Use the chassis only with compatible rifles as specified.
- Keep the chassis and all accessories out of reach of children.
- Regularly inspect your chassis for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the chassis is securely attached to your rifle before use.
- Avoid using the chassis in wet or muddy conditions, as this may affect performance.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit for accessories.
- Use only AR15 grips, ARCA rails, and MLoc accessories that are compatible with your chassis.
- When adjusting the buttstock, do so carefully to avoid pinching or injury.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using your rifle.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting range before firing.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Prepare Your Equipment:

- Gather all necessary tools and accessories.
- Ensure your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Attach the Chassis:

- Align the chassis with the receiver of your Tikka T3.
- Securely fasten the chassis using the provided screws and tools.
- Check that the chassis is firmly attached and does not wobble.

3. Adjust the Buttstock:

- Loosen the adjustment lever on the buttstock.
- Slide the buttstock to your preferred length.
- Tighten the lever to secure the buttstock in place.

4. Install Accessories:

- Attach AR15 grips, ARCA rails, or MLoc accessories as needed.
- Ensure all accessories are securely fastened and do not interfere with the operation of the rifle.

Usage Guidelines

- Before taking aim, ensure your rifle is in a stable position and the safety is engaged.
- Adjust your shooting position to achieve a comfortable and stable stance.
- When ready to shoot, disengage the safety and take aim.
- After firing, immediately reengage the safety and assess your surroundings.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis and any accessories in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- If applicable, recycle any metal components at designated recycling centers.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the contact information provided by the manufacturer. Ensure you have the product details ready for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH. Enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Tikka T3. Este manual proporciona instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Asegúrate de seguir estas pautas para maximizar tu seguridad y el rendimiento de tu rifle.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Este producto ha sido diseñado para su uso en rifles de precisión. Asegúrate de utilizarlo de acuerdo con las instrucciones.
- **Inspección Regular:** Revisa periódicamente el chasis en busca de daños o desgaste. No utilices el chasis si notas alguna anomalía.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el chasis en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- **Uso Responsable:** Siempre actúa de manera responsable al manipular un rifle. Mantén el arma apuntando en una dirección segura y nunca la apuntes hacia personas o animales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste de la Culata:** Asegúrate de ajustar la culata a tus medidas antes de disparar. Un ajuste inadecuado puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Uso de Accesorios:** Cuando utilices empuñaduras de AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc, asegúrate de que estén correctamente instalados y asegurados.
- **Verificación de Compatibilidad:** Antes de usar el chasis, verifica que sea compatible con tu rifle Tikka T3. Utilizar un chasis incompatible puede resultar en un mal funcionamiento.
- **Evitar Modificaciones:** No realices modificaciones no autorizadas al chasis. Esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata de fábrica de tu rifle Tikka T3.
- Coloca el chasis Oryx Sportsman en su lugar, asegurando que esté alineado correctamente.
- Asegura el chasis utilizando los tornillos provistos. Asegúrate de que estén bien ajustados, pero evita el apriete excesivo.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la longitud de la culata girando el mecanismo de ajuste hasta que se adapte a tu postura de disparo.
- Prueba el ajuste en un entorno seguro antes de disparar.

3. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del rifle y asegúrate de que esté en una posición segura.
- Utiliza la mira para alinear tu objetivo. Asegúrate de que el rifle esté apuntando en una dirección segura antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:** Al final de la vida útil del chasis, elimínalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y materiales metálicos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los materiales del chasis en instalaciones adecuadas.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, por favor consulta con el fabricante o distribuidor autorizado.

Recuerda que es tu responsabilidad utilizar el chasis de manera segura y seguir todas las directrices proporcionadas. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda reportar cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades correspondientes.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 SA LH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Tikka T3. Ce guide te fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ton produit. Il est important de respecter les consignes de sécurité afin de maximiser ta sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état de ton châssis pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas le châssis sans l'approbation du fabricant.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des personnes non formées.
- Consulte le manuel d'utilisation pour toute question concernant l'utilisation et l'entretien.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de la manipulation du fusil.
- Ne pointe jamais le fusil vers une personne ou un animal.
- Assure-toi que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le châssis.
- Ne tire pas si tu n'es pas sûr de ta cible et de ce qui se trouve derrière elle.
- Sois conscient des conditions météorologiques et de l'environnement lorsque tu utilises ton fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation du Châssis :

1. Assure-toi que le fusil est déchargé.
2. Retire la crosse d'origine du fusil.
3. Aligne le châssis Oryx avec les points de fixation du fusil.
4. Fixe le châssis à l'aide des vis fournies, en veillant à ce qu'il soit bien serré.
5. Vérifie que le châssis est solidement fixé avant utilisation.

• Utilisation du Châssis :

1. Ajuste la crosse selon ta taille et ton confort.
2. Installe la lunette sur le châssis, en suivant les instructions du fabricant de la lunette.
3. Prends position derrière le fusil, en te assurant d'avoir une bonne prise.
4. Vérifie la stabilité et l'ergonomie avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le châssis à la poubelle.
- Si le châssis est endommagé ou hors d'usage, rapporte-le à un centre de collecte de déchets électroniques ou à un point de recyclage local.
- Assure-toi que toutes les pièces métalliques et plastiques sont correctement recyclées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx Sportsman, consulte le site

web du fabricant ou contacte leur service client pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

En suivant ces lignes directrices, tu contribues à garantir une expérience de tir sûre et agréable. Merci de respecter ces consignes et de faire preuve de responsabilité lors de l'utilisation de ton châssis Oryx Sportsman.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH BLK

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se presenta danni visibili o difetti.
- Mantieni il telaio lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il telaio in un ambiente sicuro e controllato.
- Indossa occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di montarlo sul telaio.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del fucile.
- Non modificare il telaio in alcun modo, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Fucile

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Posiziona il fucile nel letto a forma di V del telaio.
- Fissa il fucile utilizzando le viti e i dispositivi di bloccaggio forniti.
- Controlla che il fucile sia saldamente fissato prima di procedere all'uso.

2. Regolazione del Calciolo

- Regola il calciolo in base alla tua altezza e posizione di tiro.
- Assicurati che il calciolo sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

3. Utilizzo del Telaio

- Posizionati in una posizione stabile e sicura.
- Mira e spara seguendo le pratiche di sicurezza standard per il tiro.
- Non superare mai la tua capacità di tiro e utilizza sempre munizioni appropriate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il telaio non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il telaio nell'ambiente; ricicla i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, controlla il sito ufficiale del produttore o contatta il punto di contatto dell'Unione Europea per le domande relative alla sicurezza dei prodotti.

Si raccomanda di rimanere aggiornati su eventuali avvisi di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE e di segnalare qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman. Utilizzalo in modo sicuro e responsabile.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH

Brukerveiledning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle brukere av produktet er kjent med sikkerhetsinstruksjonene.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer riflen.
- Kontroller at produktet ikke har synlige skader før bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående skytevåpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å bruke produktet dersom du er under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Sørg for at riflen er sikkert låst og ikke lastet når den ikke er i bruk.
- Bruk alltid produktet i et sikkert og kontrollert miljø.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine før og under bruk.
- Unngå å peke riflen mot noe du ikke har til hensikt å skyte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av Chassiset:

- Fjern den eksisterende stokken fra riflen.
- Plasser riflen i Oryx Chassis, og sørg for at den sitter godt.
- Fest riflen i chassiset med de medfølgende skruene. Stram skruene jevnt for å sikre stabilitet.
- Kontroller at alle deler er korrekt installert før bruk.

2. Justering av Kolben:

- Juster kolben etter din personlige preferanse for å oppnå optimal komfort og nøyaktighet.
- Test justeringene før du tar sikte.

3. Bruk av Tilbehør:

- Installer AR15 grep og MLoc tilbehør i henhold til produsentens instruksjoner.
- Bruk ARCA skinner for ekstra stabilitet og tilbehør.

4. Sikring av Riflen:

- Sørg for at riflen er i en trygg tilstand før og etter bruk.
- Oppbevar riflen i et sikkert område når den ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Vennligst resirkuler materialene der det er mulig.

- Sørg for å fjerne alle deler som kan inneholde farlige materialer, og håndter disse i samsvar med lokale miljøregler.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent.

Vi takker for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsveiledningen. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH. Nasze chwytły zostały zaprojektowane z myślą o najwyższej wydajności i bezpieczeństwie użytkowania. Prosimy o staranne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu. W przypadku zauważenia uszkodzeń, nie używaj go.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim służbom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj Oryx Chassis w połączeniu z odpowiednią bronią, zgodną z modelem Tikka T3.
- Używaj kolby w sposób, który nie powoduje nadmiernego obciążenia lub uszkodzenia.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są prawidłowo zamontowane i zabezpieczone przed użyciem.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.
- Przed strzelaniem zawsze upewnij się, że pole strzelania jest wolne od przeszkód i osób postronnych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Zamontuj Oryx Chassis na broni Tikka T3, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i mocowania są dobrze dokręcone.
- Upewnij się, że kolba jest odpowiednio dostosowana do Twojej postury.

2. Użytkowanie

- Używaj Oryx Chassis zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Ustaw kolbę w odpowiedniej pozycji, aby zapewnić maksymalną stabilność.
- Regularnie sprawdzaj, czy produkt nie wykazuje oznak zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania produktu do ogólnych pojemników na śmieci, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- W przypadku niepewności co do sposobu utylizacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się odpadami.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH BLK

Kuluttajaturvallisuusohjeet

Johdanto

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH BLK on suunniteltu tarkkuuskiväärin ampumiseen ja se tarjoaa erinomaisen ergonomian sekä tarkkuuden. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Älä muokkaa tai muuta tuotetta ilman valmistajan lupaa.
- Varmista, että käytät tuotteita turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole esteitä tai vaaroja.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että kaikki ampumiseen liittyvät toimenpiteet suoritetaan turvallisesti ja vastuullisesti.
- Pidä ase aina lukittuna ja poissa lasten ulottuvilta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Tarkista, että ympärilläsi ei ole ihmisiä tai eläimiä ennen laukaisua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Seuraa mukana tulevia asennusohjeita tarkasti.
- Kiinnitä peräosa tukevasti ja varmista, että se on säädetty oikein.

2. Käyttö:

- Aseta ase vakaalle pinnalle ennen käyttöä.
- Sääda peräosa niin, että se sopii hyvin käteesi.
- Käytä AR15kahvoja ja muita lisävarusteita vain, jos ne ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ennen kilpailutilanteita.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteidenkäsittelypalveluihin saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset tai turvallisuustiedotteet.

Yhteenveto

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH BLK on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas ampumakokemus.

Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja nauttiaksesi tuotteesta täysimääräisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman för din Tikka T3. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera chassit regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra oinvigda.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Se till att vapnet är oladdat när du hanterar chassit.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och komponenter för att undvika risker.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och delar.
- Läs igenom installationsmanualen noggrant.

2. Montering av chassit:

- Ta bort det befintliga kolven från din Tikka T3.
- Fäst Oryx Chassis på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

3. Justering av kolv:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skytteposition.
- Testa passformen innan du använder vapnet.

Användning

- Innan du börjar skjuta, kontrollera att området är säkert och att inga personer befinner sig i närheten.
- Använd alltid chassit i en stabil och säker position.
- Följ alltid säkerhetsriktlinjerna för skytte och hantering av vapen.

Kassationsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter och riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Oryx Chassis, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH. Tento produkt byl navržen s cílem zlepšit přesnost a ergonomii vaší pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům a varováním.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které jsou obeznámeny se střeleckými zbraněmi a mají odpovídající školení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy dodržujte platné zákony a předpisy týkající se střelby a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně upevněna v chassis.
- Při manipulaci s puškou vždy mějte zbraň směrem k bezpečné oblasti.
- Nikdy neukazujte zbraň na něco, co nechcete zasáhnout.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Při jakýchkoli známkách poškození chassis přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Odstraňte původní pažbu pušky Tikka T3.
- Upevněte Oryx Chassis na pušku podle přiloženého návodu.
- Ujistěte se, že všechny šrouby a upevnění jsou správně utaženy.

2. Používání

- Nastavte pažbu podle vašich preferencí pro maximální pohodlí a přesnost.
- Připojte AR15 gripy a MLok příslušenství podle potřeby.
- Před každým použitím zkontrolujte funkčnost a stabilitu chassis.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho v souladu s ekologickými standardy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti, údržbě a používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.