

# VITE GUANCIA STAINLESS STEEL SERIE 92/96/98- SERIE 80-SERIE 8000

Parti Pistole

VITE GUANCIA STAINLESS STEEL SERIE 92/96/98- SERIE 80-SERIE 8000VITE  
GUANCIA STAINLESS STEEL SERIE 92/96/98- SERIE 80-SERIE 8000

PUO' RIMPIAZZARE LE VITI STANDARD C95080 - C95079

PER LO SMONTAGGIO SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DELLA CHAIVE C61269

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per VITE GUANCIA STAINLESS STEEL SERIE 92/96/98 SERIE 80SERIE 8000](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per VITE GUANCIA STAINLESS STEEL SERIE 92/96/98 SERIE 80SERIE 8000

## Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il prodotto VITE GUANCIA STAINLESS STEEL SERIE 92/96/98 SERIE 80SERIE 8000. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Indossa sempre dispositivi di protezione adeguati, come occhiali e guanti, durante l'installazione e l'uso.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Non forzare il prodotto oltre le specifiche di utilizzo raccomandate.
- In caso di malfunzionamenti, interrompi l'uso immediatamente e contatta un professionista.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Verifica che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.
- Assicurati di avere gli strumenti necessari, inclusa la chiave C61269 per il montaggio.

### 2. Installazione:

- Rimuovi le viti standard C95080 C95079 esistenti.
- Posiziona la VITE GUANCIA STAINLESS STEEL nel foro di montaggio.
- Utilizza la chiave C61269 per serrare la vite, assicurandoti che sia ben fissata ma senza forzare.

### 3. Uso:

- Utilizza il prodotto solo secondo le istruzioni fornite.
- Controlla periodicamente il fissaggio della vite per garantire la sicurezza.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei metalli e dei prodotti in acciaio inossidabile.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla quando possibile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o per segnalare problemi di sicurezza, contatta il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni relative all'acquisto.

Grazie per aver scelto VITE GUANCIA STAINLESS STEEL SERIE 92/96/98 SERIE 80SERIE 8000. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)