

## counter nut for neck sizing ring stop Ø12/M6

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Parti di ricambio](#)

madrevite per il fermo dell'anello di dimensionamento del collo Ø12/M6

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Caratteristiche

- Nome: [counter nut for neck sizing ring stop Ø12/M6](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2013499
- N. fab.: 3000033
- Peso della spedizione: 0.002kg
- Altezza di spedizione: 10mm
- Larghezza di spedizione: 10mm
- Lunghezza di spedizione: 5mm

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Controdado per il Fermo dell'Anello di Dimensionamento del Collo Ø12/M6](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Controdado per il Fermo dell'Anello di Dimensionamento del Collo Ø12/M6

## Introduzione

Grazie per aver scelto il controdado per il fermo dell'anello di dimensionamento del collo Ø12/M6 prodotto da TRIBEL. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È importante seguire queste linee guida per evitare incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni per future consultazioni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- In caso di malfunzionamenti o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Evita di utilizzare il controdado se presenta segni di usura o danni.
- Non forzare il controdado oltre le specifiche raccomandate.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che il controdado sia correttamente fissato prima di utilizzare l'anello di dimensionamento del collo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
2. **Installazione:**
  - Posiziona l'anello di dimensionamento del collo in modo che sia allineato correttamente.
  - Avvita il controdado sulla parte superiore dell'anello di dimensionamento fino a quando non è ben saldo.
  - Utilizza un attrezzo appropriato per stringere ulteriormente il controdado se necessario, ma evita di applicare eccessiva forza.
3. **Uso:**
  - Una volta installato, utilizza l'anello di dimensionamento del collo secondo le istruzioni fornite con il prodotto.
  - Controlla regolarmente il controdado per assicurarti che sia ancora fissato correttamente e non presenti segni di allentamento.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il controdado è danneggiato o non più utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio dei metalli.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardo alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o un professionista del settore. È possibile anche consultare il portale Safety Gate dell'Unione Europea per aggiornamenti sui prodotti e avvisi di richiamo.

## Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il controdado per il fermo dell'anello di dimensionamento del collo Ø12/M6 in modo sicuro ed efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità. Assicurati di rimanere informato e di segnalare eventuali prodotti o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)