

OBI Camera Lock - WHT

[Home](#)

Il Camera Lock è una soluzione di montaggio compatta e versatile, perfetta per fissare in modo sicuro fotocamere, cannocchiali, binocoli e altro.

Montaggio con filettatura 1/4-20: Si attacca facilmente utilizzando le filettature 1/4-20 sulla parte inferiore di una fotocamera o di un cannocchiale.

Funzionalità Multi-Uso: Ideale per fotocamere, cannocchiali, binocoli o anche per il montaggio a parete per organizzare il tuo equipaggiamento.

Compatibilità Arca Integrata: Presenta un attacco in stile Arca integrato nella plastica, che consente di attaccarlo direttamente al tuo treppiede o di fissarlo alla cinghia dello zaino o alla gamba del treppiede.

Compatto e Convenienti: Un montaggio piccolo e leggero che offre grande funzionalità senza aggiungere ingombro.

NO IMAGE
AVAILABLE

Importante: Per utilizzare il Camera Lock, avrai bisogno di almeno un Clamp Lock OPPURE Slide Lock, oltre a un RP M, QD P o Anywhere Mount.

Il Camera Lock è la tua soluzione tutto-in-uno per un montaggio sicuro, flessibile e conveniente dell'equipaggiamento—perfetto per avventure e uso quotidiano.

Caratteristiche

- Nome: [OBI Camera Lock - WHT](#)
- Produttore: [OBI SYSTEMS](#)
- N. prodotto: EU2013642
- N. fab.: OBi01002-WHT
- Colore: Bianco
- Peso della spedizione: 1kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm
- UPC: 767637840637

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il OBI Camera Lock](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il OBI Camera Lock

Introduzione

Grazie per aver scelto il OBI Camera Lock. Questo prodotto è progettato per offrire un montaggio sicuro e versatile per fotocamere, cannocchiali, binocoli e altro. Prima di utilizzare il Camera Lock, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il Camera Lock per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Tieni il Camera Lock lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Montaggio Sicuro:** Assicurati che il Camera Lock sia montato correttamente prima di utilizzarlo. Verifica che tutte le filettature siano ben serrate.
- **Carico Massimo:** Non superare il carico massimo raccomandato per il Camera Lock. Verifica il peso della tua attrezzatura prima di utilizzarlo.
- **Uso Esterno:** Se utilizzi il Camera Lock all'aperto, assicurati che sia fissato saldamente per evitare cadute o incidenti.
- **Controllo Periodico:** Effettua controlli regolari per assicurarti che il Camera Lock sia in buone condizioni e funzioni correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un Clamp Lock OPPURE Slide Lock, oltre a un RP M, QD P o Anywhere Mount.

2. Montaggio:

- Attacca il Camera Lock alla parte inferiore della fotocamera o del cannocchiale utilizzando le filettature 1/420.
- Verifica che il montaggio sia sicuro e che non ci siano giochi.

3. Utilizzo:

- Fissa il Camera Lock al treppiede o alla cinghia dello zaino.
- Per montaggi a parete, assicurati che la superficie sia adeguata e che il Camera Lock sia ben fissato.

4. Controllo Finale:

- Prima di utilizzare l'attrezzatura montata, controlla nuovamente che tutto sia ben serrato e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Camera Lock secondo le normative locali per i rifiuti elettronici e plastici.
- Non gettare il prodotto nell'immondizia domestica. Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i prodotti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale del produttore.

Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il OBI Camera Lock. Utilizzando il prodotto in modo sicuro, puoi goderti le tue avventure fotografiche senza preoccupazioni.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it